

kaabo

**ЕЛЕКТРОСАМОКАТИ
КААВО**

**Детальний посібник
на вашу модель:**



ПОСІБНИК КОРИСТУВАЧА



Зображення товару може відрізнятися в залежності від моделі.
Виробник залишає за собою право змінювати склад, комплектацію,
технічні характеристики тощо без попереднього повідомлення.

ІНСТРУКЦІЇ З БЕЗПЕКИ

Важливо!

Перед використанням даного продукту, обов'язково дотримуйтесь наступних правил:

- Уважно прочитайте інструкцію.
- Обов'язково спробуйте проїхати на відкритій, безпечній ділянці.
- Навчання варто здійснювати на малій швидкості.
- Використовуйте шолом, рукавички та інші засоби індивідуального захисту.
- Не використовуйте самокат, якщо ви погано себе почуваєте або перебуваєте під впливом алкоголю, ліків або інших засобів, що погіршують реакцію.
- Використовуйте самокат тільки в призначених для цього місцях.
- Обов'язково дотримуйтесь правил дорожнього руху та правил безпеки.
- Не переїжджайте сходинки або виступи висотою більше 3 см – ви можете перекинутися і травмуватися.
- Температурний діапазон використання та зберігання скутера має бути від -5°C до $+50^{\circ}\text{C}$.
- Якщо скутер не використовується протягом тривалого часу, заряджайте його раз на місяць, щоб зберегти довговічність акумулятора.
- Не катайтеся в калюжах і уникайте потрапляння води на самокат – це може спричинити поломку двигуна або електроніки.

ПРАВИЛА І УМОВИ ЕФЕКТИВНОЇ ТА БЕЗПЕЧНОЇ ЕКСПЛУАТАЦІ І ЗБЕРІГАННЯ ПРОДУКТУ

Підготовка до використання

1. Дістати, обережно видалити весь пакувальний матеріал.
2. Встановіть руль у вертикальне положення. За допомогою інструменту закріпіть ручки.
3. При необхідності регулювання положення гальмівної ручки. Перевірте роботу гальма, при необхідності зробіть регулювання.
4. Виконати повну зарядку батареї.

Зарядка батареї

1. Встановіть самокат в безпечному, недоступному для дітей місці.
2. Використовуйте тільки оригінальний зарядний пристрій.
3. Підключіть зарядний пристрій до самоката, і тільки після цього підключіть його до мережі.
4. Самокат заряджається, коли індикатор зарядного пристрою світитися червоним. Коли червоне світло стає зеленим, це означає, що скутер повністю заряджено.

* Кожен самокат оснащено спеціальною літійовою батареєю та інтелектуальним зарядним пристроєм, тому не слід використовувати зарядні пристрої інших марок. Інші типи акумуляторів не підходять для зарядного пристрою скутера.

Рух

Перед кожним використанням:

1. Повністю зарядіть батарею.
2. Переконайтеся, що шини не мають тріщин та пошкоджень.
3. Увімкніть електричний самокат за допомогою кнопки включення.
4. Для початку руху відштовхніться ногою, після чого використовуйте ручку акселератора на кермі.

ВАЖЛИВО!

Скутер поставляється із заводу з передумовленим обмеженням швидкості 25 км/год. Обмеження швидкості можна вимкнути, використовуючи налаштування самоката. Використання самокату на високих швидкостях може призвести до травмування. Знімаючи обмеження швидкості, користувач бере на себе повну відповідальність за можливе заподіяння шкоди своєму здоров'ю.

Зберігання

1. Зберігати в сухому, прохолодному місці з вологістю не більше 90%.
2. Зберігайте в недоступному для дітей місці.
3. При тривалому зберіганні необхідно періодично проводити підзарядку батареї (не рідше одного разу на 3 місяці).
4. Для очистки використовуйте вологі або сухі серветки, не використовуйте хімічні засоби очистки, не використовуйте міні-мийку.

Відомості про необхідні дії споживача після закінчення строку придатності батареї

1. Утилізація товару має відбуватися окремо від побутових відходів.
2. Не спалювати.

Обмеження

Не використовуйте електро скутер в наступних умовах:

1. На слизькій дорозі (лід, сніг та інше).
2. Під час дощу або після дощу по калюжах.
3. Оберігайте від вогню та потрапляння рідини.
4. Не виконуйте самостійно розбирання або ремонт електричних компонентів.



УМОВИ ГАРАНТІЙНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ

1. Гарантійне обслуговування надається протягом терміну гарантії, при наявності Гарантійного талону, ЗАПОВНЕНОГО НАЛЕЖНИМ ЧИНОМ, виробу в повній комплектації та документа, що засвідчує покупку (чек, товарна накладна тощо)

2. Гарантійне обслуговування не підтримується в разі порушення правил експлуатації, зберігання або перевезення виробу, що зазначені в інструкції по експлуатації виробу.

3. Гарантійне обслуговування скасовується у випадках:

- наявності механічних пошкоджень або слідів стороннього втручання;
- пошкодження викликані стихійним лихом або нещасним випадком, включаючи й блискавку, потраплянням у виріб сторонніх предметів, рідин, комах, тощо;
- пошкодження викликані застосуванням або підключенням нестандартних або несправних периферійних пристроїв, аксесуарів;
- якщо на інструменті відсутній серійний номер, немає можливості визначити дату продажу;
- двигун вийшов з ладу у разі неправильного підключення двигуна/щіток, відключення плавного пуску;
- вузол вийшов з ладу внаслідок удару/падіння/зовнішнього нагрівання/іржі/надмірного забруднення/наявності предметів та рідин (вентиляційні канали);
- вийшли з ладу одночасно статор і ротор через недотримання часових інтервалів під час роботи з інструментом/перегрівання внаслідок забруднення вентиляційних каналів/перевищення споживаної потужності;
- сталося природне зношування вузлів і механізмів (колектор, планетарні пари);
- у разі втрати ємності АКБ внаслідок використання при негативних температурах, природного зношування;
- будь-яке пошкодження мережевого кабелю.

4. Гарантія не поширюється на витратні матеріали та додаткові аксесуари.

5. **Строк придатності (служби) акумуляторної батареї встановлюється 3 (три) роки.**

6. **Виробник встановлює наступні гарантійні строки:**

- **гарантійний термін на основний виріб: 12 місяців**
- **гарантійний термін акумуляторних батарей: 6 місяців**

У разі виходу з ладу акумуляторної батареї з вини виробника в період гарантійного строку дана складова підлягає заміні або ремонту, що не тягне за собою заміну основного виробу.

ГАРАНТІЙНИЙ ТЕРМІН НА ОСНОВНИЙ ВИРІБ: 12 МІСЯЦІВ
ГАРАНТІЙНИЙ ТЕРМІН АКУМУЛЯТОРНИХ БАТАРЕЙ: 6 МІСЯЦІВ

З ГАРАНТІЙНИМИ УМОВАМИ ЗГОДЕН

Підпис покупця: _____

Продавець (назва, телефон) _____

ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН № _____

Товар/модель _____

Серійний номер _____

Печатка та підпис продавця _____

Дата продажу _____



З будь-яких питань, пов'язаних з сервісним обслуговуванням (ремонт), просимо звертатися до АСЦ "Ладний сервіс"



**ЛАДНИЙ
СЕРВІС**

+380 95 329-44-99

www.ladnyi@com.ua