

# ЕЛЕКТРИЧНИЙ МЛИНОК ДЛЯ ПЕРЦЮ

Електричний млинок призначений для розмелювання горошкового перцю та солі.

У разі застосування пристрою для перемелювання інших спецій гарантія на нього буде анульована.

## ТЕХНІКА БЕЗПЕКИ


### УВАЖНО ПРОЧИТАЙТЕ ТА ЗБЕРЕЖІТЬ ЦІ ІНСТРУКЦІЇ ДЛЯ ПОДАЛЬШОГО ВИКОРИСТАННЯ.

Перш ніж розпочати роботу з млинком, уважно прочитайте цей посібник.

- Не занурюйте млинок у воду та уникайте потрапляння на нього будь-якої іншої рідини.
- Використовуйте цей пристрій лише для розмелювання перцю та солі. У разі застосування пристрою для перемелювання інших спецій гарантія на нього буде анульована.
- Уникайте негативного впливу на млинок прямих сонячних променів, гарячих поверхонь і надмірної вологи.
- Особи (включно з дітьми), які мають обмежені фізичні, сенсорні або розумові можливості, можуть користуватися пристроєм лише під наглядом осіб, відповідальних за їхню безпеку. Не залишайте дітей поруч із цим пристроєм без нагляду.
- Млинок призначений лише для побутового користування.
- Забороняється використовувати його за межами приміщення.
- Якщо пристрій упав або отримав будь-які пошкодження, відмовтеся від його експлуатації.
- Не розбирайте та не ремонтуйте млинок самостійно, адже в цьому разі гарантія втратить чинність.
- У разі виявлення технічної несправності пристрою для її усунення зверніться до центру технічного обслуговування.
- Ремонт цього пристрою мають виконувати лише уповноважені працівники такого центру.

## ОПИС КОМПОНЕНТІВ ПРИСТРОЮ

- (1) Корпус основного блоку
- (2) Відсік для батарейок
- (3) З'єднувальні пази
- (4) Перегородка між контейнерами для спецій
- (5) Контейнер для спецій
- (6) Перемикач режиму перемелювання
- (7) Кнопка перемелювання



## **ВСТАНОВЛЕННЯ ТА ЗАМІНА БАТАРЕЙОК**

Млинок працює від шести лужних батарейок AAA (1,5 В). Вони не входять до комплекту постачання пристрою.

- Обережно поверніть корпус основного блоку (1) проти годинникової стрілки та потягніть його вгору.
- Вставте батарейки у відповідний відсік (2). Вставляючи батарейки, розташуйте їхній негативний полюс в напрямку до пружини відсіку.

## **КОРИСТУВАННЯ МЛИНКОМ**

- Вставивши батарейки, тримайте контейнер для спецій (5) однією рукою, а іншою зсуньте вгору відсік для батарейок (2). Це дасть вам змогу відкрити контейнер для спецій (5).
- Насипте в контейнер (5) відповідні спеції. Сіль і перець можна засипати в окремі контейнери.
- Тримавши контейнер для спецій (5) однією рукою, іншою зсуньте відсік для батарейок (2) униз — у такий спосіб, щоби з'єднувальні пази (3) щільно увійшли в перегородку між контейнерами (4).
- Поверніть корпус основного блоку (1) за годинниковою стрілкою, доки не почуєте клацання.
- Натисніть та утримуйте кнопку перемелювання (7), щоби перемолоти спеції.
- Поверніть перемикач (6) вліво або вправо, щоби відрегулювати ступінь перемелювання.

## **ПРИМІТКА.**

- Не чіпайте перемикач (6) під час перемелювання спецій.
- Уникайте надмірного ущільнення спецій. Не розмелюйте спеції безпосередньо над гарячими стравами, від яких підіймається пара, адже волога може забити отвори млинка та спричинити його пошкодження.

## **ОЧИЩЕННЯ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ**

- Не занурюйте млинок у воду.
- Протирайте пристрій вологою тканиною.
- Якщо пристрій тривалий час не використовуватиметься, дістаньте з нього батарейки.

## **ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Довжина: 21 см

Діаметр: 7 см

Джерело живлення: 6 батарейок AAA (не входять до комплекту постачання)