

Електричний чайник HEINNER HEK-TF18GX



ВВЕДЕННЯ

Перед використанням приладу уважно прочитайте ці інструкції та збережіть їх для подальшого використання.

- Ця інструкція з експлуатації призначена для надання вам усіх необхідних інструкцій, пов'язаних із встановленням, використанням та обслуговуванням приладу.
- Щоб правильно та безпечно експлуатувати пристрій, уважно прочитайте цю інструкцію з експлуатації перед встановленням та використанням.

ЗМІСТ ВАШОГО ПАКЕТУ

- Електричний чайник
- Інструкція користувача
- Гарантійний талон

ТЕХНІКА БЕЗПЕКИ

- Перед введенням в експлуатацію цього чайника уважно прочитайте інструкцію з експлуатації.

- Зберігайте інструкцію з експлуатації, гарантійний талон, товарний чек і, по можливості, коробку з внутрішньою упаковкою.
- Цей чайник призначений лише для приватного, а не комерційного використання.
- Вимикайте чайник і виймайте вилку з розетки, коли чайник не використовується. Від'єднуючи шнур живлення чайника, візьміться та потягніть за вилку, а не за шнур/кабель.
- Перед чищенням вимкніть чайник.
- Зберігайте чайник у недоступному для дітей місці. Не залишайте дітей без нагляду з чайником.
- Цей прилад не повинен використовуватися особами (включаючи дітей) зі зниженими фізичними, сенсорними чи розумовими можливостями або з відсутністю досвіду та знань, якщо вони не перебувають під наглядом особи, відповідальної за їх безпеку.
- Регулярно перевіряйте чайник та шнур/кабель на наявність пошкоджень. Перевірте, чи чайник працює належним чином. Якщо є будь-які пошкодження або якщо чайник не працює належним чином, припиніть використання чайника та негайно від'єднайте його від мережі.
- Не намагайтеся відремонтувати чайник самостійно, лише авторизований і кваліфікований персонал може ремонтувати цей чайник.
- Тримайте чайник і шнур/кабель подалі від тепла, прямих сонячних променів, води, вологи, гострих країв тощо.
- Використовуйте тільки оригінальні аксесуари, не підключайте несумісні вироби.
- Не використовуйте чайник на відкритому повітрі.
- Дно та зовнішня частина чайника не є водонепроникними, завжди тримайте їх сухими.
- Ні в якому разі не можна занурювати чайник у воду або будь-яку іншу рідину або контактувати з рідиною. Не торкайтеся чайника мокрими або мокрими руками. Якщо чайник намокне або намокне, негайно вийміть вилку з розетки.
- НЕ торкайтеся вмісту чайника.
- Використовуйте чайник тільки за призначенням.
- Чайник можна використовувати тільки з підставкою, що входить в комплект поставки.
- Якщо шнур живлення пошкоджений, його має замінити виробник, його сервісний агент або особа з аналогічною кваліфікацією, щоб уникнути небезпеки.
- **Попередження: Якщо** чайник заповнений, окріп може вилитися.

СПЕЦІАЛЬНІ ВКАЗІВКИ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ ДЛЯ ЧАЙНИКА

- Рівень води повинен знаходитися між позначками MAX і MIN.
- Вимкніть чайник, перш ніж знімати його з підставки.
- Завжди стежте за тим, щоб кришка була щільно закрита.
- Дно і зовнішня поверхня чайника не повинні бути вологими.
- Корпус використовуваного чайника повинен збігатися з дном чайника.

ДО ПЕРШОГО ВИКОРИСТАННЯ

Перед першим використанням чайника наповніть його холодною водою і двічі прокип'ятіть без будь-яких добавок.


1. Наповніть чайник водою. Чи не переповнювати. Використовуйте індикатор рівня води.
2. Поставте чайник на підставку.
3. Електричне підключення
 - Переконайтеся, що напруга в мережі, яку ви збираєтеся використовувати, збігається з напругою чайника. Детальну інформацію можна знайти на етикетці на основі чайника.
 - Підключайте чайник лише до правильно встановленої розетки 220-240 В 50/60 Гц.
4. Переведіть чайник у положення «1». Попереджувальна лампа на індикаторі води вказує на те, що вода кипить.
5. Після закипання чайник автоматично вимикається. Вимкніть чайник з розетки. Не відкривайте кришку під час наливання. Коли чайник переповнений, окріп може вилитися. Чайник можна використовувати тільки з підставкою, що входить до комплекту поставки.
6. Цей прилад призначений для використання лише в домашніх умовах.



FUNCTION MANUAL


Основна операція:




Коротко натисніть  (попередньо встановлено на 100°C), коли почуєте звук, це означає, що він почав працювати. Після того, як вода закипить, індикатор згасне і одночасно пролунає звуковий сигнал.

Функція підтримки тепла:



Натисніть і утримуйте  протягом 3 секунд, і після звукового сигналу запуститься функція підтримки тепла. Чайник зберігатиме температуру води протягом 2 годин, коли




горить індикатор. Натисніть , щоб підтримувати температуру при температурі 60°C/70°C/80°C/90°C/100°C.

Функція налаштування температури:




- Для температури 100°C натисніть  клавiшу незабаром після звуку, і вона почне працювати.




- Натисніть  один раз, ми бачимо індикатор 60°C із зеленим світлодіодом. Це означає, що він перестане нагріватися, коли температура води досягне 60°C.




- Натиснувши  двічі, ми побачимо світло 70°C із синім світлодіодом. Це означає, що він перестане нагріватися, коли температура води досягне 70°C.



- Натискаємо  3 рази, ми бачимо індикатор 80 °C з жовтим світлодіодним підсвічуванням. Це означає, що він перестане нагріватися, коли температура води досягне 80°C.



- Натискаємо  4 рази, ми бачимо індикатор 90°C з фіолетовим світлодіодом, що світиться. Це означає, що він перестане нагріватися, коли температура води досягне 90°C.

ОЧИЩЕННЯ ПРИЛАДУ

Завжди виймайте вилку з розетки перед чищенням чайника. При необхідності зовнішню поверхню чайника слід протирати злегка вологою ганчіркою без добавок. Для очищення можна зняти кальцієвий фільтр.

ТЕХНІЧНА ІНФОРМАЦІЯ

- Потужність 1850-2200 Вт
- Напруга 220-240В; 50/60 Гц
- Кольорове скло

Екологічно чиста утилізація

Ви можете допомогти захистити навколишнє середовище!

Будь ласка, не забувайте дотримуватися місцевих правил: віднесіть неробоче електрообладнання до відповідного центру утилізації відходів.

HEINNER є зареєстрованою торговою маркою Network One Distribution SRL. Жодна частина специфікацій не може бути відтворена в будь-якій формі або будь-яким способом, або використана для створення будь-яких похідних робіт, таких як переклад, перетворення або адаптація, без дозволу NETWORK ON E-DISTRIBUTION.