

Фен Dreame Hair Glory High-Speed Hair Dryer (AHD6A)

Посібник користувача

dreame

Перед експлуатацією уважно прочитайте цей посібник і збережіть його для використання в майбутньому.

Запобіжні заходи

- Цей пристрій може використовуватися дітьми від 8 років і старше, особами з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими здібностями, а також особами з недостатнім досвідом і знаннями лише під наглядом або після інструктажу з безпечного використання пристрою та за умови, що вони розуміють можливу небезпеку, пов'язану з його експлуатацією. Не дозволяйте дітям гратися з пристроєм.
- Очищення і технічне обслуговування пристрою можуть виконуватися дітьми тільки під наглядом.
- Цей пристрій не призначений для використання особами (включно з дітьми) з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими здібностями, а також особами з недостатнім досвідом і знаннями, якщо їхні дії не контролюються або якщо їх не було попередньо проінструктовано щодо використання пристрою особою, яка відповідає за їхню безпеку.

УВАГА

- Щоб уникнути виникнення небезпечних ситуацій унаслідок мимовільного скидання термозапобіжника, не слід під'єднувати цей пристрій через зовнішнє комутаційне обладнання, наприклад, таймер, або під'єднувати його до ланцюга, який регулярно вмикає та вимикає інший прилад.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ



- Не використовуйте цей пристрій поруч із ваннами, душем, раковинами або іншими ємностями з водою.
- Якщо ви використовуєте фен для волосся у ванній кімнаті, відключайте його від розетки електромережі після використання, оскільки близькість води становить небезпеку, навіть коли фен для волосся вимкнений.

- Для додаткового захисту рекомендується встановити в електричний ланцюг, що забезпечує подачу живлення до ванної кімнати, пристрій захисного вимкнення (ПЗВ) з підтримкою номінального диференціального струму вимкнення, що не перевищує 30 мА. Зверніться до фахівця з установки для отримання консультації.



ПОПЕРЕДЖЕННЯ

- У разі пошкодження кабелю живлення його заміну повинен виконувати виробник, співробітник сервісної служби або інший кваліфікований фахівець, щоб уникнути виникнення небезпечних ситуацій.
- Щоб уникнути небезпечних ситуацій не закривайте отвори для забору та випуску повітря.
- Щоб уникнути небезпечних ситуацій під час використання не допускайте потрапляння волосся в отвір для забору повітря.
- Щоб уникнути небезпечних ситуацій, використовуйте фен для волосся відповідно до інформації про номінальну потужність, зазначеної на пристрої, і не використовуйте універсальні адаптери для вилки або інші перетворювачі напруги.

Кабель живлення та вилка

- Не використовуйте фен для волосся в разі пошкодження або перегрівання кабелю живлення або вилки кабелю живлення, оскільки це може призвести до опіків, ураження електричним струмом або загоряння через коротке замикання.
- Не використовуйте фен для волосся, якщо вилка кабелю живлення ненадійно під'єднана до розетки електромережі, оскільки це може призвести до опіків, ураження електричним струмом або загоряння через коротке замикання.
- Не підключайте і не вимикайте вилку кабелю живлення мокрими руками, оскільки це може призвести до ураження електричним струмом і отримання травм.
- Не використовуйте фен для волосся зі зв'язаним кабелем живлення, оскільки це може призвести до ураження електричним струмом або загоряння через коротке замикання.



ПОПЕРЕДЖЕННЯ

- Не піддавайте кабель живлення навантаженням, які можуть призвести до пошкоджень, не модифікуйте, не перегинайте, не витягайте, не скручуйте та не здавлюйте його, не ставте на нього важкі предмети, оскільки це може призвести до ураження електричним струмом або загоряння через коротке замикання.
- Не тягніть за кабель живлення під час виймання вилки з розетки електромережі. При відключенні кабелю живлення від розетки електромережі утримуйте його за вилку. Інакше кабель живлення може бути пошкоджений, можливе отримання опіків, ураження електричним струмом або загоряння через коротке замикання.
- Підключайте вилку кабелю безпосередньо до розетки електромережі з напругою 220-240 В~ змінного струму і вставляйте її до кінця. Не використовуйте мережевий фільтр або подовжувачі, оскільки це може призвести до ураження електричним струмом або загоряння через коротке замикання.
- Обов'язково відключайте фен для волосся від розетки електромережі, коли він не використовується, а також перед виконанням технічного обслуговування або ремонту.
- Тримайте кабель живлення подалі від джерел тепла та інших місць, де його захист може бути порушено.

Використання та зберігання

- Не закривайте отвори для випуску та забору повітря або не вставляйте в них сторонні предмети, оскільки це може призвести до опіків, ураження електричним струмом або загоряння через коротке замикання.
- Не занурюйте фен для волосся у воду.
- Не використовуйте фен для волосся в умовах високої вологості.
- Слідкуйте за тим, щоб фен для волосся залишався сухим, інакше можливе ураження електричним струмом.
- Не використовуйте фен для волосся в місцях, де використовуються аерозольні засоби (спреї) або присутні легкозаймісті речовини.
- Не залишайте увімкнений фен для волосся без нагляду, оскільки це може призвести до загоряння через коротке замикання.



ПОПЕРЕДЖЕННЯ

- Не зберігайте фен в умовах високої вологості, оскільки це може призвести до ураження електричним струмом або загоряння через коротке замикання під час використання фена.
- Не зберігайте фен у місцях, доступних для дітей і немовлят, оскільки це може призвести до ураження електричним струмом і отримання травм.
- Не ремонтуйте, не розбирайте або не модифікуйте цей продукт самостійно, оскільки це може призвести до отримання травм або загоряння через порушення функціонування. Зверніться до служби підтримки клієнтів через сайт <https://ua.dreametech.com/>.
- Не ставте фен на отвір для забору повітря під час його роботи, оскільки це може призвести до перегріву нагрівального елемента і подальшого загоряння.
- Не занурюйте корпус фена, що містить електричні компоненти, у воду або іншу рідину. У разі падіння фена для волосся у воду негайно відключіть його від розетки електромережі та не використовуйте його навіть після його висихання.
- Для захисту від перегріву цей фен оснащений термовимикачем без самоповернення. Якщо фен вимикається через перегрівання, відключіть його від розетки електромережі та дайте йому охолонути.
- Щоб уникнути опіків, не торкайтеся гарячих поверхонь, таких як отвір для випускання повітря, під час використання фена або одразу після його вимкнення.
- Щоб уникнути ураження електричним струмом, не торкайтеся вилки кабелю живлення або будь-якої частини продукту мокрими руками.
- Не використовуйте фен з будь-якою іншою метою, крім сушіння волосся, і не використовуйте його для сушіння шерсті домашніх тварин, взуття, одягу тощо, оскільки це може призвести до опіків або загоряння через коротке замикання.

УВАГА

У разі несправності або поломки

- У разі несправності або поломки, наприклад, у разі відсутності подачі повітря, частих зупинок, внутрішнього перегрівання або появи диму, негайно припиніть використання продукту, від'єднайте кабель живлення від розетки електромережі та зверніться до служби підтримки клієнтів через сайт <https://ua.dreametech.com>. Використання цього продукту в таких умовах може призвести до ураження електричним струмом, отримання травм або загоряння через коротке замикання.
- Під час використання отвір для випускання повітря і насадка можуть нагріватися, тому не торкайтеся до них руками, оскільки це може призвести до опіків.
- Не піддавайте фен сильним ударам і падінням, оскільки це може призвести до ураження електричним струмом або загоряння через коротке замикання.
- Не використовуйте фен, якщо отвір для забору повітря пошкоджено, оскільки ваше волосся може потрапити всередину, що спричинить його пошкодження.
- Не використовуйте фен для немовлят або дітей молодшого віку, оскільки це може призвести до отримання ними опіків.
- Будь ласка, уникайте сильних зіткнень під час транспортування.
- Цей продукт призначений тільки для домашнього використання. Не використовуйте його в комерційних цілях.

Характеристики продукту

Фен для волосся Dreame Hair Glory High-Speed Hair Dryer оснащений системою сушіння волосся з підтриманням постійної температури, високошвидкісним безщітковим двигуном і технологією негативно заряджених іонів для догляду за волоссям. Його конструкція була ретельно продумана в аеродинамічній лабораторії компанії Dreame, щоб відповідати вашим персональним потребам, пов'язаним із сушінням волосся.

Високошвидкісний безщітковий двигун

Завдяки високошвидкісному безщітковому двигуну з підтримкою швидкості 110 000 об/хв, фен миттєво створює сильний потік повітря, який швидко сушить волосся, не пошкоджуючи його.

Технологія негативно заряджених іонів для догляду за волоссям

Вбудований платиновий передавач генерує негативно заряджені іони для нейтралізації позитивного й негативного заряду на волоссі, що дає змогу запобігти виникненню статичної електрики та пушіння волосся.


Вертикальне розташування двигуна

Вертикальне розташування двигуна в ручці забезпечує нижчий центр тяжіння, що дає змогу зручніше і більш збалансовано розподіляти вагу і тримати фен.

Конструкція для зниження рівня шуму

Оптимізація роботи двигуна забезпечує зміну різкого високочастотного шуму до частоти, яка не сприймається людським вухом. Рівень шуму додатково знижується завдяки динамічному балансуванню та застосуванню акустичного пористого матеріалу для більшої зручності користування.

Огляд продукту



- 1 Отвір для випуску повітря
- 2 Ручка
- 3 Знімний повітряний фільтр. Щоб уникнути небезпечних ситуацій не використовуйте фен без повітряного фільтра.
- 4 Холодне повітря
- 5 Постійна температура 57°
- 6 Гаряче повітря
- 7 Цикл «гаряче/холодне повітря»
- 8 Кнопка Увімк./Вимк. та налаштування швидкості
- 9 Кнопка регулювання температури
- 10 Насадка для випрямлення волосся



Цей символ означає: «Не використовувати під час прийняття ванни або душу».


Ілюстрації фена для волосся, додаткового приладдя та інтерфейсу користувача наведені в інструкції з експлуатації винятково в довідкових цілях. Фактичний продукт може відрізнятися в результаті оновлень і поліпшень.

Налаштування

Кнопка увімкнення/вимкнення та налаштування швидкості

Зсувайте вгору і вниз для швидкого перемикання між двома режимами швидкості.

Перед під'єднанням фена для волосся до розетки електромережі переконайтеся, що кнопка перебуває в положенні «вимкнено».



Вимкн. (O)

Низька швидкість (-)

Висока швидкість (=)

Налаштування нагріву


Натисніть  для перемикання між чотирма налаштуваннями нагріву: «Холодне повітря», «Постійна температура 57 °С», «Гаряче повітря» і «Цикл "гаряче/холодне повітря"».

	57°		
Холодне повітря	Постійна температура 57°С	Гаряче повітря	Цикл «гаряче/холодне повітря»
Подається прохолодне повітря кімнатної температури для укладання волосся.	Ідеальна температура для запобігання пошкодженню волосся внаслідок впливу високої температури під час його сушіння за допомогою фена.	Підходить для швидкого сушіння мокрого волосся.	Гаряче повітря подається протягом 7 сек, потім холодне повітря подається протягом 5 сек, щоб зменшити нагрівання.

Функція насадки та її використання

Насадка для випрямлення волосся


Швидко й ефективно концентрує потік повітря для укладання волосся навколо проділу.




Очищення та технічне обслуговування

⚠ Необхідно регулярно виконувати очищення фільтра, щоб запобігти скупченню сміття і забезпечити рівномірну подачу повітря.

- Перед очищенням фільтра переконайтеся, що фен для волосся вимкнений і відключений від розетки електромережі.



- Повітряний фільтр кріпиться за допомогою магніту. Візьміться за ручку і потягніть повітряний фільтр вниз, щоб витягти його з ручки.



- ⚠ Не промивайте фільтр із нержавіючої сталі водою, оскільки це може призвести до порушення його роботи.
- Для видалення сміття, що прилипло до поверхні повітряного фільтра або фільтра з нержавіючої сталі, використовуйте суху безворсову тканину, м'яку щітку або зубну щітку.



- Після очищення вставте вхідний повітряний фільтр у паз у ручці. При цьому має бути чути клацання, яке вказує, що магніт став на місце і встановлення завершено.



Основні параметри

Назва продукту	Dreame Hair Glory High-Speed Hair Dryer
Номер моделі	AHD7A-WH, AHD7A-SL, AHD7A-GN AHD7A-RD, AHD7A-BK, AHD7A-RS AHD6A-WH, AHD6A-SL, AHD6A-GN AHD6A-RD, AHD6A-BK, AHD6A-RS
Номінальна напруга	220–240 В~
Номінальна частота	50/60 Гц
Номінальна потужність	1600 Вт
Розміри продукту	76 × 82 × 255 мм
Дата виготовлення	Див. на упаковці продукту.
Робоча температура	від -5 °С до 40 °С
Вологість під час зберігання	0%–85% відносної вологості
Правила та умови реалізації	без обмежень.
Імпортер	див. на упаковці
Зроблено в Китаї	

Пошук та усунення несправностей

Загальна проблема	Можлива причина	Спосіб усунення
Фен не вмикається.	Друкована плата пошкоджена.	Зверніться до сервісного центру для подальшого ремонту
	Відсутнє підключення до джерела живлення.	<ul style="list-style-type: none"> Переконайтеся, що вилка правильно під'єднана до розетки електромережі, і увімкніть пристрій знову після перевірки. Якщо усунути проблему не вдалося, зверніться до сервісного центру для подальшого ремонту.
Оповіщення за допомогою блимаючого індикатора.	Проблема з кабелем живлення	<ul style="list-style-type: none"> Перевірте отвори для випуску або забору повітря на наявність засмічення. Переконавшись у відсутності засмічення, дочекайтеся охолодження фена для волосся, перш ніж вмикати його знову. Якщо усунути проблему не вдалося, зверніться до сервісного центру для подальшого ремонту.
Внутрішній нагрівальний елемент почервонів.	Проблема з отвором для випуску або забору повітря	
Не працює індикатор нагрівання.	Материнська плата пошкоджена.	Зверніться до сервісного центру для подальшого ремонту
Помилка підсвічування		
Кнопка не працює.	Кнопка пошкоджена.	
Кабель живлення / вилка кабелю живлення перегрівається.	Кабель живлення пошкоджено.	
Запах гару під час використання	Пошкодження внутрішнього компонента	

Список помилок у роботі Dreame Hair Glory High-Speed Hair Dryer

Назва	Помилка в роботі
Dreame Hair Glory High-Speed Hair Dryer	<ol style="list-style-type: none"><li data-bbox="456 360 788 427">1. Кнопка увімкнення/вимкнення не працює.<li data-bbox="456 446 954 513">2. У режимі подачі гарячого повітря подається холодне повітря.<li data-bbox="456 533 902 599">3. Індикатор не працює, але фен працює.<li data-bbox="456 619 912 764">4. Фен не подає холодне, тепле, гаряче повітря або не працює в режимі циклу «гаряче/холодне повітря».<li data-bbox="456 784 899 850">5. Фен почервонів усередині, і з нього виходить дим.

Гарантійний талон на продукт

Ім'я користувача	
Поштова адреса	
Контактний номер	
Назва та номер моделі продукту	
Серійний номер продукту	
Дата придбання	

Ремонтна відомість

	Опис проблеми та запасних деталей	Дата ремонту	Ремонтний центр
1			
2			

Декларація про відповідність вимогам ЄС



Ми, компанія Dreame Trading (Tianjin) Co., Ltd., цим заявляємо, що дане обладнання відповідає застосовним директивам,

європейським нормам і поправкам. Повний текст декларації про відповідність вимогам ЄС доступний за такою адресою в мережі Інтернет: <https://global.dreametech.com>

Інформація про утилізацію та переробку відходів електричного та електронного обладнання



Усі продукти, на які нанесено такий символ, належать до відходів електричного та електронного обладнання (WEEE, як зазначено в директиві 2012/19/EU), які не слід змішувати з несорттованими побутовими відходами. Слід дбати про захист здоров'я людини та довкілля і передавати відпрацьоване обладнання до спеціалізованого пункту збору для перероблення відходів електричного та електронного обладнання, призначеного органами державної влади або місцевого самоврядування. Правильна утилізація та переробка допоможуть запобігти потенційним негативним наслідкам для довкілля та здоров'я людини. Зверніться до фахівця з установки або до органів місцевого самоврядування для отримання додаткової інформації щодо місця розташування таких пунктів збору, а також щодо відповідних положень та умов.



Номер версії посібника користувача: V1.0

Сайт служби підтримки:

<https://global.dreametech.com>

<https://ua.dreametech.com>

Виробник: Dreame Trading (Tianjin) Co., Ltd.

Адреса: Room 2112-1-1, South District, Finance and Trade Center,
6975 Asia Road, Dongjiang Bonded Port Area, Tianjin pilot Free-
Trade Zone, Tianjing, China.

Зроблено в Китаї