

# REVLON®

Фен-щітка для волосся

**Revlon ONE-STEP  
VOLUMISER PLUS  
(RVDR5298UK)**



**Інструкція  
з експлуатації**



#### Деталі та компоненти

- A. Повітровиходи
- B. Ергономічна ручка
- C. Кнопка-перемикач
- D. Комбіновані щетинки, які запобігають заплутуванню волосся
- E. Термостійка ручка-наконечник
- F. 4-позиційний перемикач (Вимк., I, II, III, Мал.)
- G. Поворотний шнур довжиною 2,5 м

### ІНСТРУКЦІЯ З КОРИСТУВАННЯ НЕПЕРЕВЕРШЕНИЙ ОБ'ЄМ ЗА ОДИН КРОК

Революційний фен-щітка One-Step Volumizer Plus створений для надання чудового об'єму та яскравого блиску лише за ОДИН КРОК. Унікальна форма фену-щітки має м'яко вигнуті боки для розгладження волосся, а круглі краї створюють об'єм біля коріння та красиво закручені кінчики, завдяки чому можна створювати чудові зачіски за малий проміжок часу.

#### ТУРМАЛІНОВА ІОННА ТЕХНОЛОГІЯ®

Зменшує пухнастість, для блискучого, здорового вигляду волосся.

#### КЕРАМІЧНЕ ТИТАНОВЕ ПОКРИТТЯ

Запобігає пошкодженню волосся завдяки рівномірному розподілу тепла, яке швидко проникає у волосся зсередини та забезпечує плавне ковзання.

#### ПОРАДИ ЩОДО УКЛАДКИ ВОЛОССЯ:

- Завжди витирайте волосся рушником насухо, щоб прибрати зайву воду, і розчісуйте його гребінцем або щіткою. Укладання волосся пройде швидше, якщо воно буде злегка вологим, а не мокрим.
- Підключіть прилад до мережі та встановіть перемикач у вибране положення. Використовуйте значення I- для тонкого або м'якого волосся, значення II - для волосся середньої жорсткості та кучерявого волосся, значення III- для густого або жорсткого волосся.
- Розділіть волосся на зручні пасма.
- Для вирівнювання волосся феном розташуйте фен біля коренів волосся та

розчісуйте проводячи щіткою від коренів до кінчиків. Комбіновані зубчики зі змішаного нейлону із закругленими кінчиками швидко розплутує волосся, а натуральні ворсові щетинки ніжно захоплюють волосся, розгладжуючи його та надаючи йому блиску.

- Для об'ємної укладки феном розмістіть його біля коренів волосся і закручіть локони назовні від коренів до кінчиків. Для додаткового об'єму біля коріння потримайте фен-щітку протягом 2-3 секунд біля коренів волосся.

- Для завивки кінчиків всередину розташуйте фен під ними та тримайте так 2 або 3 секунди перш, ніж завернути їх всередину. Для завивки кінчиків назовні розташуйте фен-щітку на кінчиках і тримайте так 2 або 3 секунди, перш ніж завернути їх назовні.

- Повторіть дані кроки для решти волосся, доки не отримаєте бажаного результату.

- Після завершення укладання вимкніть прилад. Перед зберіганням дайте пристрою повністю охолонути.

#### Очищення

- Перед очищенням завжди відключайте прилад від мережі живлення, щоб він охолонув після експлуатації.

- Витріть зовнішню поверхню фена злегка зволоженою ганчіркою. Потім протріть його сухою ганчіркою.

- Пил та ворсинки можна видалити з повітрязабірних отворів за допомогою маленької щітки або пілососа з насадкою-щіткою.

#### Зберігання

- Завжди від'єднайте пристрій від мережі, коли він не використовується.

- Перед зберіганням дайте приладу охолонути.

- Завжди зберігайте прилад в сухому місці.

- Не тягніть і не скручіть шнур живлення. Не обмотуйте шнур живлення навколо приладу, оскільки це може призвести до передчасного зносу шнура та його розриву.

- Регулярно перевіряйте шнур живлення на предмет зношення та пошкоджень (особливо у точках стикування приладу з вилкою та шнуром живлення).

#### ДОТРИМУЙТЕСЯ ВАЖЛИВИХ ПРАВИЛ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ

#### УВАЖНО ПРОЧИТАЙТЕ ЦЮ ІНСТРУКЦІЮ ТА ЗБЕРЕЖІТЬ ЇЇ ДЛЯ НАСТУПНОГО ВИКОРИСТАННЯ.

- Цей прилад призначений лише для домашнього використання.

#### ЗБЕРІГАЙТЕ ЦІ ВАЖЛИВІ ІНСТРУКЦІЇ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ

Ці інструкції також доступні на нашому веб-сайті. Будь ласка, відвідайте [www.helenoftroy.com/emea-en/support](http://www.helenoftroy.com/emea-en/support)

**ПОПЕРЕДЖЕННЯ:** Забороняється використовувати цей прилад поблизу ванн, душових кабін, раковин або інших резервуарів із водою.

**ПОПЕРЕДЖЕННЯ:** При використанні фену у ванній кімнаті від'єднайте його від мережі після використання, оскільки близькість до води становить небезпеку ураження електричним струмом, навіть якщо фен вимкнено.

- Для додаткового захисту в електропроводці ванної кімнати рекомендується встановлювати пристрій захисного відключення (RCD), який має номінальний залишковий робочий струм, що не перевищує 30 мА.

- Проконсультуйтеся з цього питання з вашим електриком.

- Цей пристрій може використовуватися дітьми старше 8 років та особами з обмеженими фізичними, чутливими або розумовими здібностями, а також без відповідного досвіду та знань, якщо за ними є постійне спостереження або надана інструкція щодо безпечного використання пристрою, і користувач розуміє всі ризики використання.

- Не дозволяйте дітям користуватися пристроєм.

- Діти не повинні проводити роботи з очищення або виконувати технічне обслуговування очищувача повітря без нагляду.

- Регулярно перевіряйте шнур живлення на наявність видимих пошкоджень. Якщо шнур пошкоджений, його необхідно замінити в уповноваженому центрі сервісного обслуговування.

**ПОПЕРЕДЖЕННЯ:** Не залишайте прилад без нагляду. Не допускайте контакту голої шкіри або очей з будь-якою нагрітою поверхнею приладу під час використання. Не залишайте прилад гарячим або підключеним до електромережі на чутливих до тепла поверхнях. Завжди відключайте прилад від мережі, коли він не використовується.

**ПОПЕРЕДЖЕННЯ:** Слідкуйте за тим, щоб вхідні та вихідні отвори повітря не було заблоковано під час використання. Під

час використання приладу, необхідно стежити за тим, щоб волосся не потрапило в отвір для входу повітря. Отвір для виходу повітря цього приладу нагрівається під час використання, не торкайтеся випускного отвору або будь-яких аксесуарів, прикріплених до випускного отвору.

**ПРИМІТКА:** Прилад можна використовувати тільки на волоссі, попередньо просушеному рушником.

**ПОПЕРЕДЖЕННЯ:** У разі виникнення несправностей не намагайтеся самостійно полагодити прилад. Цей прилад не містить частин або компонентів, які може обслуговувати користувач.

#### **Гарантійне та сервісне обслуговування**

- На даний прилад Revlon надається гарантія, що поширюється на пошкодження при використанні у нормальних умовах у чотири роки з дати придбання.

- Якщо придбаний виріб перестане працювати належним чином через дефекти матеріалів або під час виготовлення протягом гарантійного терміну, його замінять в уповноваженому сервісному центрі або у уповноваженого продавця .

- При пред'явленні претензій протягом гарантійного терміну ви повинні надати касовий чек або інший документ, що підтверджує покупку. У разі його відсутності гарантія буде анульована. Необхідно просто повернути цей пристрій роздрібному продавцю за місцем придбання товару разом із дійсним касовим чеком для безкоштовного обміну товару.

- Гарантія не поширюється на дефекти, що виникли через неправильну експлуатацію, використання виробу не за призначенням або порушення інструкції, наведених у цьому посібнику.

- Дата виробництва позначена 4-ма цифрами серійного номера, вказаного на задній стороні приладу. Перші 2 цифри – це тиждень виробництва, а останні 2 - рік виробництва. Наприклад, 3420 - виріб виготовлено на 34-му тижні 2020 року.

- Зовнішній вигляд цього приладу може відрізнитися від ілюстрації.

В разі виникнення будь-яких запитань відвідайте сайт: [www.hot-europe.com/support](http://www.hot-europe.com/support) або зв'яжіться з нами за телефоном: +44 (0) 207 949 0115

Щоб отримати більше інформації про продукт , відвідайте сайт за адресою: [www.revlonhairtools.co.uk](http://www.revlonhairtools.co.uk)

Інструкції до вашого приладу також доступні також на нашому веб-сайті.

Цей прилад відповідає вимогам директиви ЄС 2012/19/EU

щодо утилізації обладнання після закінчення терміну його експлуатації.

Вироби, що мають на паспортній таблиці, пакувальній коробці або

інструкціях маркування у вигляді закресленого сміттевого контейнера на

коліщатках, повинні після закінчення терміну їхньої служби утилізуватися окремо від побутових відходів.



**НЕ УТИЛІЗУЙТЕ** прилад разом із звичайними побутовими відходами. Ваш місцевий дистриб'ютор може мати програму утилізації старого обладнання та прийняти прилад назад для придбання нового виробу. Зверніться до місцевих органів влади, щоб отримати додаткову допомогу та пораду щодо того, куди здати ваш прилад на переробку.

Даний виріб має маркування CE та виготовлено відповідно до Директиви.

ЄС з електромагнітної сумісності обладнання 2014/30/EU, Директиви щодо низької напруги 2014/35/EU, Директиви ERP 2009/125/EC та Директиви ROHS 2011/65/EU.

# REVLON

Type #EH5298FD

220-240 В~ 50-60 Гц 3,41-3,72 А (820 Вт при 230 В)

REVLON®

Торгова марка використовується за ліцензією  
від Revlon, Helen of Troy Limited.

Європейська штаб-квартира

Helen of Troy - Kaz Europe Sàrl Place Chauderon 18

CH-1003 Лозанна - Швейцарія, KAZ Hausgeräte GmbH  
,Kölner Strasse 23

DE-57439 Attendorn - Німеччина HOT (UK) Ltd

Поштова скринька 5984

Sheffield S2 9GN - Великобританія

© 2020 Helen of Troy. Всі права захищені.  
(AW016178)



---

## Гарантія - 2 роки

### Підтримка клієнтів

Якщо у вас є запитання чи сумніви щодо  
вашого нового продукту, зверніться  
до нашої команди підтримки клієнтів.

ТОВ "Екстрім Прайд", Україна, 04050, м.

Київ, вул. Машинобудівна 41,

+38 (067) 654-32-86 - сервіс,

\*Будь ласка, підготуйте рахунок-фактуру  
та номер замовлення, перш ніж  
звертатися до служби підтримки клієнтів.