


prove



иків



Зарядний кейс

Порт Type-C


З'єднання

Перше з'єднання

- Візьміть навушники та покладіть до зарядного кейсу.
- Дістаньте навушники з кейсу, щоб запустився режим з'єднання.
- Увімкніть Bluetooth на своєму пристрої та почніть пошук доступних гаджетів.
- Знайдіть навушники у списку девайсів та натисніть, щоб з'єднатися.

Заводські налаштування

- Дістаньте навушники з зарядного кейсу. Натисніть на обидва 5 разів, щод скинути налаштування до заводських. Білий індикатор моргне 5 разів.
- Видаліть запис про з'єднання на своєму пристрої та проведіть процес підключення заново.




LED індикація зарядного процесу

Білий індикатор моргає по 4 рази, коли зарядний кейс має низький рівень заряду

Як використовувати

Як одягти

- Поставте навушник у вухо, використайте найбільш підходящу накладку для максимального комфорту.
- Мікрофон має бути розташований ближче до обличчя.




LED індикація зарядного кейсу

- Йде процес зарядки: білий індикатор моргає
- Кейс відчинений: білий індикатор постійно горить

Схематичні зображення наведені для ознайомлення. Вигляд деяких моделей може відрізнятись.

Функції



- Увімкнуті: вийти! навушники з кейсу або доторкнутися до сенсору 1,5 секунди
- Вимкнуті: покласти навушники до кейсу.
- Відключити/Закрити дзвінок: доторкнутися до сенсору двічі.
- Відключити дзвінок: тиснути на сенсор 1,5 секунди.
- Програвати/Призупинити: доторкнутися до лівого/правого сенсору щоб почати/призупинити програвання.
- Попередній трек: тиснути на лівий сенсор 1,5 секунди.
- Наступний трек: тиснути на правий сенсор 1,5 секунди.
- Голосове управління: доторкнутися до лівого сенсору тричі.

FCC Сертифікація

Пристрій було протестовано, він відповідає всім вимогам до Класу Б радіоелектронних пристроїв із частини 15 збірки правил FCC.

Ці правила наведені для захисту споживачів від шкідливого впливу.

Цей пристрій може генерувати радіо-частоті хвилі, що може мати шкідливий вплив у разі неправильного використання.

У разі виникнення несправностей перезалупіть пристрій. Зверніться до Сервісного Центру, якщо проблему не вдається вирішити.

Загальна інформація

- Будь ласка, ознайомтеся з інструкцією перед використанням та зберігання її. Віднайдіть запис про з'єднання на своєму пристрої та проведіть процес підключення заново.
 - Наушники мають бути повністю заряджені перед першим використанням.
 - Перезаряджайте навушники, якщо вони не використовувалися на протязі двох тижнів та більше.
 - Використовуйте лише сертифіковані зарядні пристрої.
 - У випадку, якщо навушники не під'єднуються до вашого пристрою, спробуйте знову.
- Якщо з'єднання все одно не встановлюється - спробуйте скинути навушники до заводських налаштувань, віднайдіть запис про автоматичне з'єднання з навушниками на вашому пристрої та проведіть процедуру під'єднання заново.

Попередження

- Не розбирати пристрій, не модифікувати самостійно.
- Тримайте навушники в сухому місці з температурою не нижче 0° та не вище 45°.
- Не використовувати під дощем.
- Не мочити навушники.
- Не використовувати агресивні та абразивні речовини для чищення навушників.



PROD
UCT
WITH
LOVE



Дізнайтеся більше про цей та інші продукти на proove.com.ua