



# HyperX Cloud Stinger 2 Core Gaming Headset

## Quick Start Guide


### Overview



### PC or Notebook




### Xbox Series X|S or PlayStation 5



### Volume Wheel

Scroll up or down to adjust volume level.

### Swivel to Mute Microphone



### Questions or Setup Issues?

Contact the HyperX support team at [hyperxgaming.com/support/headsets](https://hyperxgaming.com/support/headsets)

WARNING: Permanent hearing damage can occur if a headset is used at high volumes for extended periods of time.

DTS, DTS:X, DTS Sound Unbound, Headphone:X, the DTS logo, and the DTS:X logo are registered trademarks or trademarks of DTS, Inc. in the United States and other countries. © 2020 DTS, Inc. ALL RIGHTS RESERVED.

### FRANÇAIS

**Présentation**  
A - Casque de jeu  
B - Câble séparateur pour PC  
C - Carte d'instructions DTS Headphone:X

**PC ou notebook**  
Suivez les instructions de la carte d'instructions DTS Headphone:X pour activer le casque DTS Headphone:X.

### Xbox Series X|S ou PlayStation 5

### Mobile (téléphone/tablette)

**Molette de volume**  
Faites glisser vers le haut ou vers le bas pour régler le niveau du volume.

### Faire pivoter pour désactiver le microphone

**Des questions ou des problèmes de configuration ?**  
Contactez l'équipe d'assistance HyperX via: [hyperxgaming.com/support/headsets](https://hyperxgaming.com/support/headsets)  
AVERTISSEMENT: L'exposition prolongée à des niveaux sonores élevés peut provoquer une détérioration irréversible de la capacité auditive.

**Manopola di regolazione volume**  
Scorrere verso l'alto/basso per regolare il livello del volume.

### Microfono con sistema di silenziamento voce a rotazione

**Domande o dubbi sulla configurazione?**  
Contattare il Team di supporto HyperX all'indirizzo web: [hyperxgaming.com/support/headsets](https://hyperxgaming.com/support/headsets)  
ATTENZIONE:l'uso delle cuffie ad alto volume per periodi di tempo prolungati può causare danni permanenti all'udito.

### DEUTSCH

**Überblick**  
A - Gaming-Headset  
B - PC-Splitterkabel  
C - DTS Headphone:X Anleitungskarte

**PC oder Notebook**  
Befolge die Anweisungen auf der DTS-Anleitungskarte, um DTS Headphone:X zu aktivieren.

### Xbox Series X|S oder PlayStation 5

### Mobil (Telefon/Tablet)

**Lautstärkeregler**  
Schiebe ihn nach oben bzw. unten, um die Lautstärke zu verändern.

### Mikrofon mit Stummschaltung durch Hochklappen

**Fragen oder Probleme bei der Einrichtung?**  
Wende dich an das HyperX Supportteam unter: [hyperxgaming.com/support/headsets](https://hyperxgaming.com/support/headsets)  
WARNHINWEIS: Durch Hören mit Kopfhörern bei hoher Lautstärke über einen längeren Zeitraum kann das Gehör dauerhaft geschädigt werden.

### ITALIANO

### Descrizione generale del prodotto

A - Cuffie per il gaming  
B - Cavo splitter per PC  
C - Scheda di istruzioni DTS Headphone:X

**PC o notebook**  
Per abilitare la funzionalità DTS Headphone:X seguire le indicazioni riportate nella relativa scheda di istruzioni.

### Xbox Series X|S o PlayStation 5

### Mobile (Smartphone/Tablet)

### POLSKI

### Widok urządzenia

A - Zestaw słuchawkowy dla graczy  
B - Przewód rozdzielający do komputera  
C - Karta instrukcji DTS Headphone:X

### Komputer stacjonarny lub przenośny

Postępuj zgodnie ze wskazówkami znajdującymi się na karcie instrukcji DTS Headphone:X, aby włączyć funkcję DTS Headphone:X.

### Xbox Series X|S lub PlayStation 5

### Urządzenie mobilne (telefon/tablet)

**Pokręto regulacji głośności**  
Obróć w górę lub w dół, aby wyregulować głośność dźwięku.

### Mikrofon wyciszany przez podniesienie

**Masz pytania lub problemy z konfiguracją?**  
Skontaktuj się z działem pomocy technicznej HyperX na stronie: [hyperxgaming.com/support/headsets](https://hyperxgaming.com/support/headsets)  
OSTRZEŻENIE:Używanie słuchawek przez dłuższy czas przy wysokiej głośności może spowodować trwałe uszkodzenie słuchu.

### ESPAÑOL

### Resumen

A - Audífonos para videojuegos  
B - Divisor de cable de PC  
C - DTS Headphone:X tarjeta de instrucciones

### PC o notebook

Sigue las instrucciones en la tarjeta de instrucción DTS Headphone:X para habilitar los audífonos DTS Headphone:X.

### Xbox Series X|S o PlayStation 5

### Móvil (Teléfono/Tablet)

### Perilla de volumen

Desliza la rueda hacia arriba y abajo para ajustar el nivel del micrófono.

### Micrófono que al girar se pone en modo mudo

**¿Tienes alguna pregunta o consulta sobre la instalación?**  
Pónte en contacto con el equipo de ayuda de HyperX en: [hyperxgaming.com/support/headsets](https://hyperxgaming.com/support/headsets)  
ADVERTENCIA: Si los audífonos se utilizan a volúmenes altos durante periodos de tiempo prolongados, existe la posibilidad de sufrir daño auditivo permanente.

### PORTUGUÊS

### Visão geral

A - Headset para jogos  
B - Cabo divisor para PC  
C - Cartão de instruções do DTS Headphone:X

### PC ou Notebook

Siga as instruções no cartão de instruções do DTS Headphone:X para ativá-lo.

### Xbox Series X|S ou PlayStation 5

### Móvel (celular/tablet)

**Botão de volume**  
Role para cima e para baixo para ajustar o nível do volume.

### Gire para desativar o microfone

**Dúvidas ou problemas na instalação?**  
Contate a equipe de suporte HyperX em: [hyperxgaming.com/support/headsets](https://hyperxgaming.com/support/headsets)  
AVISO: Em caso de uso prolongado em alto volume, o headset pode causar danos permanentes ao aparelho auditivo.

### ČEŠTINA

### Přehled

A - Herní náhlavní souprava  
B - Rozbočovač kabel PC  
C - Karta instrukcí DTS Headphone:X

### PC nebo Notebook

Pro povolení DTS Headphone:X postupuj podle pokynů na kartě instrukcí DTS Headphone:X.

### Xbox Series X|S nebo PlayStation 5

### Mobil (telefon/tablet)

**Kolečko pro ovládání hlasitosti**  
Otáčej nahoru nebo dolů pro nastavení hlasitosti.

### Otočit pro ztlumení mikrofonu

### Otázky nebo problémy s nastavením?

Kontaktuj tým podpory HyperX na adrese: [hyperxgaming.com/support/headsets](https://hyperxgaming.com/support/headsets)  
VAROVÁNÍ: Pokud náhlavní soupravu používáte dlouhodobě s nastavením vysoké hlasitosti, může dojít k trvalému poškození sluchu.

### УКРАЇНСЬКА

### Огляд

A - Геймерська гарнітура  
B - Кабель-розгалужувач для ПК  
C - Інструкція з використання DTS Headphone:X

### ПК або ноутбук

Виконуйте вказівки, наведені в інструкції з використання DTS Headphone:X, щоб увімкнути режим DTS Headphone:X.

### Xbox Series X|S або PlayStation 5

### Мобільний пристрій (телефон/планшет)

### Коліщатко регулювання гучності

Прокрутіть вгору або вниз, щоб відрегулювати рівень гучності.

### Механізм із поворотним вимкненням мікрофона

**Виникли запитання або проблеми стосовно налаштування?**  
Зверніться до відділу підтримки HyperX на сайті: [hyperxgaming.com/support/headsets](https://hyperxgaming.com/support/headsets)  
ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Використання навушників за великого рівня гучності протягом довгого періоду часу може призвести до тривалого погіршення слуху.

### РУССКИЙ

### Обзор

A - Игровая гарнитура  
B - Кабель-сплиттер для ПК  
C - Карточка с инструкциями DTS Headphone:X

### ПК или ноутбук

Следуйте указаниям, приведенным на карточке с инструкциями DTS Headphone:X, чтобы включить DTS Headphone:X.

### Xbox Series X|S или PlayStation 5

### Мобильные устройства (телефон/планшет)

**Колесико регулировки громкости**  
Используйте прокрутку вверх или вниз, чтобы настроить уровень громкости.

### Микрофон с поворотным отключением

**Вопросы или проблемы с настройкой?**  
Свяжитесь с командой технической поддержки HyperX по адресу: [hyperxgaming.com/support/headsets](https://hyperxgaming.com/support/headsets)  
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Использование гарнитуры при высокой громкости в течение продолжительного времени может привести к необратимому нарушению слуха.

### 繁體中文

### 概觀

A - 電競耳機  
B - 電腦分接線  
C - DTS Headphone:X 說明卡

### 電腦或筆記型電腦

依照 DTS Headphone:X 說明卡的指示啟用 DTS Headphone:X。

### Xbox Series X|S 或 PlayStation 5

### 行動裝置 (手機/平板電腦)

**音量調整滾輪**  
向上或向下滾動以調整音量。

### 旋轉即可將麥克風靜音

### 有任何安裝或使用問題？

請聯絡 HyperX 技術支援，網址為：  
[hyperxgaming.com/support/headsets](https://hyperxgaming.com/support/headsets)  
警告：長時間以高音量使用耳機可能導致永久性聽力受損。

### 旋轉可使麥克風靜音

### 有疑问或遇到设置问题？

请访问以下网站联系 HyperX 支持团队：  
[hyperxgaming.com/support/headsets](https://hyperxgaming.com/support/headsets)  
警告：长时间开大音量使用耳机可能导致听力永久受损。

### 日本語

### 概要

A - ゲーミングヘッドセット  
B - PC スプリッターケーブル  
C - DTS Headphone:X 説明カード

### デスクトップ PC またはノート PC

DTS Headphone:X 説明カードに従い、DTS Headphone:X を有効にします。

### Xbox Series X|S または PlayStation 5

### モバイル(スマートフォン/タブレット)

**音量調整ホイール**  
上下にスクロールして音量レベルを調節します。

### 旋回してマイクをミュートします

### ご質問、またははセットアップの問題がある場合

HyperX サポートチームにご連絡ください。  
[hyperxgaming.com/support/headsets](https://hyperxgaming.com/support/headsets)  
警告：ヘッドセットを大音量で長期間使用すると、聴覚に恒久的な障害を与える可能性があります。

### 简体中文

### 概覽

A - 遊戲耳機  
B - PC 分配器線  
C - DTS Headphone:X 說明卡

### PC 或筆記本電腦

按照 DTS Headphone:X 說明卡上的說明啟用 DTS Headphone:X。

### Xbox Series X|S 系列或 PlayStation 5

### 移動版 (手機/平板電腦)

**音量滾輪**  
向上或向下滾動可調節音量。

8

## 16