

TELESIN

www.telesin.cn



Напрямок руху

Передній логотип

Кнопка «Натиснути»

Логотип на
лівому плечі

Позначення напрямку

Логотип на лівому плечі: наплічний ремінь з синім TELESIN - це лівий наплічний ремінь.

Логотип передній: Білий логотип Telesin спрямований назовні, представляючи передню частину.

Регулювання розміру

Регулювання по висоті (пряжки 1 2): Потягніть вгору ↑, щоб вкоротити плечовий ремінь; потягніть вниз ↓, щоб подовжити плечовий ремінь. Регулювання нагрудного ременя (пряжки 3 4): Потягніть вліво ←, щоб затягнути ремінець; потягніть вправо →, щоб послабити ремінець.

Встановлення та зняття ременя

Відкрийте нагрудний ремінь: Обережно натисніть кнопку 5 «Натиснути» однією рукою та тримайте панель іншою рукою, щоб обережно витягнути її.

Закрийте нагрудний ремінь: вставте панель в отвір у напрямку ►.

152x64mm

吊牌，四色印刷

400g单粉卡