

HATOR
ROCKFALL MECHA TKL 2
Authentic Edition



Посібник користувача



МЕХАНІЧНА КЛАВІАТУРА

HTK-530 (Black)
HTK-531 (White)
HTK-532 (Fighting cats)

Комплектація

- Клавіатура
- З'ємний USB Type-A на USB Type-C кабель
- Ключ для кейкапів
- Посібник користувача

Характеристики

Клавіатура	
Тип під`єднання	Дротове, USB 2.0 та вище
Частота опитування	1000Гц
Напруга живлення	5В
Сила струму	350mA
Тип перемикачів	HATOR Aurum Milky Way Silent Лінійні
Життєвий цикл	80 мільйонів натискань
Сила натискання	45 ±10%gf
Хід до спрацювання	2,0 ±0,4мм
Загальний хід	4,0 ±0,4мм
Колір підсвітки	Діоди повного спектру RGB
Кабель	1.8м
Габаритні розміри	360x133x36мм
Вага	975г

Платформи

Windows 10, 11 / Mac OS / Linux

Експлуатація пристрою

Підключення до ПК:

- Під`єднайте клавіатуру через USB порт, операційна система розпізнає клавіатуру автоматично.

- Якщо необхідно, завантажте програмне забезпечення з сайту www.hator.gg/download.
- Якщо ПК не розпізнає пристрій, спробуйте під`єднати його до іншого порту.



Завантажити

Гарячі клавіші для Windows

Комбінація клавіш	Функція	Коментарі
FN + F1	Медіапрограма	
FN + F2	Зменшити гучність	
FN + F3	Збільшити гучність	
FN + F4	Вимкнути звук	
Fn + F5	Стоп	
Fn + F6	Попередній трек	
Fn + F7	Відтворення / Пауза	
Fn + F8	Наступний трек	
Fn + F9	E-mail	
Fn + F10	Домашня сторінка	
Fn + Y	Активізація клавіш з макросами	Щоб почати запис макросу натисніть комбінацію FN+F11 (комбінація Y,U,I,O,P почнеть бляминати. Після цього натисніть клавішу на яку бажаєте здійснити запис (Y,U,I,O,B,P) та почніть вводити макрос. Під час запису макросу, індикатори Win, CapsLock та ScrollLock будуть бляминати. Щоб завершити запис натисніть комбінацію Fn+F11.
FN + F11	Почати/Завершити запис макросу	(Додатковий комбінація FN + INSERT (у інтерактивному режимі підсвічування) підсвічування, який викликається
FN + -	Перемикання між режимом 6KRO та NKRO одноточкового натискання клавіш	
FN + F12	Відключення усіх клавіш клавіатури (дитячий замок)	
FN + ESC	Скидання на фабричні налаштування	Утримувати впродовж 5 секунд
FN + Win	Вимкнення клавіші Win щоб уникнути випадкового виходу з ігор	

Налаштування підсвічування

Комбінація клавіш	Функція	Коментарі
FN + DEL	Режим повного підсвічування (4 варіанти)	
FN + HOME	Режим пульсуючого підсвічування	

Налаштування підсвічування

Комбінація клавіш	Функція	Коментарі
FN + INSERT	Режим підсвічування: 5 інтерактивних режими	1. Підсвітка з`являється лише на тих клавішах, які натискаються з подальшим затуханням. 2. Режим дослівних крапель 3. Режим монотонного підсвічування 4. Режим трептінга 5. Режим хвилі
FN + END	Запис налаштувань підсвічування	Крок 1: Увійдіть в режим налаштування підсвічування, натиснувши клавіші FN + END, а потім натисніть Win + CapsLock, індикатор почне бляминати. Крок 2: Виберіть будь-яку клавішу, підсвітку якої ви хочете відмінити. Крок 3: Натисніть клавіш FN + Backspace для збереження налаштування, а потім натисніть ESC для видалення налаштування.
FN + PGUP	Режим монотонного підсвічування з двома варіантами (цикліческим зміннім 7 колірів та статичним підсвічуванням)	
FN + PGDN	Зміна напряму підсвічування	
FN + PrtSc	Перемикання в RGB режим з монотонного підсвічування	
FN + Scroll Lock	(Додатковий комбінація FN + INSERT (у інтерактивному режимі підсвічування) підсвічування, який викликається	Колір видно лише у інтерактивному режимі підсвічування
FN + Pause	Перемикання в режим монотонного підсвічування з RGB режим	
FN + ← →	Регулювання швидкості підсвічування. Ліва стрілка зменшує швидкість, права стрілка збільшує швидкість	
FN + ↑ ↓	Регулювання яскравості підсвічування. «Стрілки вгору» підвищує яскравість, а «стрілки вниз» зменшує яскравість	

Вказівки з експлуатації:

- Не можна відкривати або модифікувати продукт
- Не розбирайте пристрій і не намагайтесь виконати його обслуговування
- Якщо виріб перебуває в середовищі, температура якого виходить за межі допустимого діапазону, вимкніть пристрій і зачекайте, поки робоча температура стабілізується в межах заданого діапазону.
- Не допускайте потрапляння на виріб рідини

Порушення правил експлуатації може привести до втрати можливості експлуатації обладнання та втрати гарантії.



Якщо продукт працює ненадлежним чином, зверніться до служби підтримки

HATOR: hator.gg/ua/feedback/

Наша команда підтримки складається з

довідчих консультацій та сервісних

інженерів, які орієнтовані на допомогу клієнтам.

Гарантія є доловненням до прав, наданих відповідно до місцевих законів про права споживача. Ії умови можуть відрізнятися в залежності від країни.

Декілька форм реалізації прав споживача при забезпеченні гарантійних зобов`язань по продукту можуть виконуватися через точки роздрібної торгівлі (в тому числі онлайн-магазини), які, в свою чергу, несуть повну відповідальність за додержання норм законодавства щодо захисту прав споживача.

Правила утилізації даного виробу відрізняються від правил утилізації побутових відходів. На відміну від побутових відходів, виріб слід здати до відповідного пункту приймання електричного та електронного устаткування з метою переробки. Задайте пристрій до спеціалізованого центру збору та утилізації відходів або зверніться до продавця, у якого було придбано даний пристрій. Комpetentnі органи звільняють від відповідальності за передбачені штрафи відповідно до діючого законодавства країни, у якій було придбано пристрій.

Справжнім ТОВ "НВФ "ЕЛЕТЕК ЛТД" заявляє, що клавіатура HATOR Rockfall 2 Mecha TKL Authentic Edition відповідає Технічному регламенту обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні. Повний текст декларації про відповідність доступний на веб-сайті за адресою: <https://www.eletek.ua/cert.html>

Постачальник / Імпортер в Україні: ТОВ "НВФ "ЕЛЕТЕК ЛТД"
Адреса: вул. Дегтярівська, 33а, м. Київ, Україна, dealer@eletek.ua

Гарантійний термін: 24 місяці

©2024 HATOR Gaming. Всі права захищені. Всі зареєстровані товарні знаки є власністю їх відповідних власників.

HATOR
ROCKFALL MECHA TKL 2
Authentic Edition



User manual



MECHANICAL KEYBOARD

HTK-530 (Black)
HTK-531 (White)
HTK-532 (Fighting cats)

In the box

- Keyboard
- Detachable USB Type-A to USB Type-C cable
- Keycap puller
4. User manual

Specifications

Keyboard	
Type of connection	Wired, USB 2.0 and above
Polling rate	1000Hz
Operating Voltage	5V
Operating Current	350mA
Switches type	HATOR Aurum Milky Way Silent Linear
Operating Life	80 million clicks
Operating Force	45 ±10%gf
Pre Travel	2.0 ±0.4mm
Total Travel	4.0 ±0.4mm
LED Type	RGB
Cable	1.8m
Dimentions	360x133x36mm
Weight	975g

Platforms

Windows 10, 11 / Mac OS / Linux

Operation of the device

Connect to PC:

- Connect the keyboard through the USB port, the operating system recognizes the keyboard automatically.

- If necessary, download the software from the site www.hator.gg/download.
- If the PC does not recognize the device, try connecting to a different port.



Hotkeys for Windows

FN Combination key	Function	Comments
FN + F1	Media player	
FN + F2	Volume down	
FN + F3	Volume up	
FN + F4	Mute	
Fn + F5	Stop	
Fn + F6	Previous track	
Fn + F7	Play/Pause</td	