

Автоматичний дозатор води від Xiaolang

Керівництво по експлуатації

Основна інформація

Кнопка для подачі води
Два рази натисніть,
щоб почати подачу води,
і один раз, щоб зупинити



Установка приладу




1 Вставте один кінець водопровідної труби з з'єднання для труби (для подачі води) в нижній частині приладу.

2 Помістіть кінець водопровідної трубки з поплавком в пляшку і встановіть автоматичний дозатор в горловину пляшки. Установка завершена.

Використання приладу

1 Двічі натисніть на кнопку подачі води, загориться синій індикатор, і почеться подача води.

2 Під час процесу подачі води, якщо вам потрібно зупинити подачу, ви можете натиснути кнопку подачі води один раз в будь-який час. Синій індикатор згасне і подача зупиниться.



Зарядка

Коли червоний індикатор автоматичного дозатора води вмикається, треба виріб поставити на зарядку. Вставте зарядний кабель Micro USB в порт зарядки пристрою, червоний індикатор почне блимати – це означає що зарядка почалась.



- ☀ Індикатор постійно горить – низький заряд акумулятора
- ☀ Індикатор блимає – пристрій заряджається
- Індикатор не горить – пристрій повністю зарядився

Будь ласка, зарядіть пристрій перед використанням (повна зарядка займає близько 3 годин)

Основна інформація про параметри пристрою

Назва продукту: Автоматичний дозатор води від Xiaolang

Номинальна напруга: 5 В ~ /1.0 А

Модель продукту: HD-ZDCSJ05

Застосовна температура води: 5°C - 45°C

Стандарти впровадження: GB 4706.1-2005

Запобіжні заходи

1. Не занурюйте автоматичний дозатор води в воду або інші рідини для очищення.
2. Не використовуйте автоматичний дозатор води для спирту, гранульованої рідини, масла та інших дратівливих рідин.
3. Не використовуйте автоматичний дозатор води для гарячої води вище 45°C.

Небезпечні і шкідливі речовини в продукті

Найменування речовини	Шкідлива речовина					
	Свинець (Pb)	Ртуть (Hg)	Кадмій (Cd)	Шестивалентний хром (Cr(VI))	Полібромовані дифеніли (PBB)	Полібромовані дифенілові ефіри (PBDE)
Пластикові частини	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Металеві частини	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Компоненти друкованої плати	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Водопровід	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Ця таблиця була підготовлена відповідно до SJ / T 11364.
 O : Це означає, що зміст цієї небезпечної речовини у всіх однорідних матеріалах цієї частини нижче граничного значення, зазначеного в GB / T 26572.
 X : Це означає, що зміст небезпечної речовини принаймні в одному з однорідних матеріалів деталі перевищує граничне значення, вказане в GB / T 26572.

ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН
 Дата продажу: _____
 Найменування виробу: _____
 IMEI/SN: _____
 Підпис продавця/М.П.: _____
 Найменування та адреса торговельної організації: _____

ПІБ/підпис клієнта: _____

ОБЛІК РОБІТ З ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА ГАРАНТІЙНОГО РЕМОНТУ

Дата	Опис недовіль	Зміст виконаної роботи, найменування і тип заміненних комплектуючих виробів, складових частин	Кількість днів у ремонті	Підпис виконавця, номер пломбатора

Гарантійний термін експлуатації подовжено на _____ днів
 _____ Підпис та печатка виконавця
 Гарантійний термін експлуатації подовжено на _____ днів
 _____ Підпис та печатка виконавця
 Гарантійний термін експлуатації подовжено на _____ днів
 _____ Підпис та печатка виконавця

ДОПОВНЕННЯ ДО ІНСТРУКЦІЇ ПО ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Під час купівлі виробу переконливо просимо Вас уважно вивчити основну інструкцію з експлуатації та перевірити правильність заповнення гарантійного талону. При цьому серійний номер / IMEI та найменування моделі придбаного Вами виробу повинні бути ідентичні записам у гарантійному талоні. Не допускається внесення в талон будь-яких змін чи виправлень. У випадку неправильного чи неповного замовлення гарантійного талона негайно зверніться до продавця. Цей виріб є технічно складним пристроєм побутового призначення. У разі дбайливого та уважного ставлення він буде надійно служити Вам довгі роки. Під час експлуатації не допускайте будь-яких механічних ушкоджень, потрапляння всередину сторонніх предметів, рідин, комах. Протягом усього строку служби стежте за збереженням маркувальної наклейки з позначенням найменування моделі та серійного номеру виробу. Пошкодження маркувальної наклейки тягне за собою припинення гарантійних зобов'язань виробника.

1. УМОВИ ГАРАНТІЇ

Гарантія передбачає безкоштовний ремонт або заміну виробу, комплектуючих впродовж гарантійного терміну. Гарантійне обслуговування здійснюється за наявності вірно заповненого талону.
 1.1 Гарантійний термін на продукцію становить 12 місяців.
 1.2 Виробник встановлює строк служби для всіх типів основних пристроїв — 3 роки.
 1.3 Гарантійне обслуговування проводиться виключно в авторизованих сервісних центрах, розташованих на території України, докладний список на останній сторінці. Перелік сервісних центрів може бути змінений. За довід-

ками звертайтеся до підприємства (підприємця), яке(ий) зазначено(ий) у виданому розрахунковому документі (чеку) та/або яке (ий) зазначено (ий) у «кутку споживача» за місцем придбання товару

1.4 Після закінчення строку служби, зверніться в Авторизований сервісний центр для проведення профілактичних робіт та отримання рекомендацій для подальшої експлуатації виробу. Для запобігання можливих непорозумінь, зберігайте протягом строку служби документи, які додаються до товару при його продажу (товарний або касовий чеки, інструкцію з експлуатації, гарантійний талон).
 1.5 Оновлення програмного забезпечення є технічним обслуговуванням товару і не вважається ремонтом та не може бути підставою для заміни товару або повернення сплачених за нього коштів.
 1.6 Періодичне обслуговування виробу (заміна елементів живлення, будь-яке чищення, та інше) здійснюється за бажанням споживача за додаткову плату.

2. ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ НЕ ПОШИРЮЮТЬСЯ НА ВИРОБИ, НЕДОЛІКИ ЯКИХ ВИНИКЛИ ВНАСЛІДОК:

2.1. Порушення споживачем правил експлуатації, зберігання чи транспортування товару (або дії третіх осіб):
 • будь-які механічні ушкодження, що виникли після передачі товару споживачеві;
 • попадання всередину під час експлуатації сторонніх предметів, рідин, комах та ін. ;
 • експлуатація в умовах з дуже високою або низькою температурою, з високою вологістю, високим вмістом пилу;
 • неправильна установка і підключення товару;
 • ремонт чи внесення несанкціонованих виробником конструктивних, схематехнічних або програмних змін не рекомендованих компанією виробником, а також які були здійснені не вповноваженими особами;

• відхилення від Державних Технічних Стандартів України (ДСТУ) або/й кабельних мереж та інших подібних зовнішніх факторів.
 2.2 Дії непереборної сили (стихійні явища, пожежа, блискавка тощо)

3. ВИРОБНИК НЕ НЕСЕ ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ У ТАКИХ ВИПАДКАХ:

3.1 Ні за яких обставин виробник та уповноважені ним організації не несуть відповідальності за особливий, випадковий, прямиий або непрямиий збиток(або збитки) виключаючи але не обмежуючи упушену вигоду, втрату або неможливість використання інформації або даних, витрати з відновлення інформації або даних, збитки викликані переривами в комерційній, виробничій або ж іншій діяльності, що виникли у зв'язку з використанням або неможливістю використання виробу.
 3.2 Витратні частини або аксесуари (запобіжники, батареї, фільтри, з'єднувальні кабелі, антени, навушники, мікрофони, гарнітури «вільні руки», заглушки, елементи фурнітури, носії інформації різних типів, чохла, ремені, шнури для перенесення), документацію, що додається до виробу та інше.
 3.3 Якщо дефект виник внаслідок природнього зносу частин у випадках перевищення вказаних норм нормальної експлуатації, а також корпусних елементів переносних виробів.
 3.4 Якщо потрібне оновлення програмного забезпечення для поліпшення заявлених при продажі характеристик.

4. ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ НЕ ПОШИРЮЮТЬСЯ НА ТЕХНІЧНІ НЕДОЛІКИ:

4.1 Будь-які механічні пошкодження, що виникли після передачі товару покупцю (споживачу).

4.2 Ушкодження, спричинені недбалістю, неохайним використанням і недотриманням правил догляду за виробом та будь-які косметичні пошкодження, що виникли після передачі товару покупцю. У тому числі пошкодження, викликані дією чистячих, полірувальних та інших речовин.
 4.3 Використанням нестандартних і (або) неякісних витратних матеріалів, приладдя, запасних частин, елементів живлення, електронних носіїв інформації різних типів(включаючи, але не обмежуючи, аудіо- та відеокасети, оптичні диски, карти пам'яті) програмних продуктів, що не були поставленні або рекомендовані виробником
 4.4 Дією програм-вірусів, установкою паролів, кодів або інших блокувань пристрою.
 4.5 Випадки, коли число битих пікселів не перевищує 0,0005% від загальної кількості пікселів, що відповідає вимогам ISO 9241-303
 4.6. Якщо на пристрої стерті, або пошкоджені серійні номери та/або інші ідентифікатори (в т.ч. електронні).

Авторизовані сервісні центри в Україні



ТОВ «РОБИМ ГУД»
 13150, м. Київ, вул. В. Васильківська, 72а
 (ТЦ «Олімпійський»)
 (044) 383-97-57, (050) 423-87-57
 (067) 383-87-57, (073) 383-87-57
 код ЄДРПОУ 38014308
 robimgood.com.ua



ТОВ «Гратіс, ЛТД»
 02100, м. Київ, вул. Бажова, 15/20
 (044) 296-35-72
 (095) 273-09-81
 (068) 201-93-30
 код ЄДРПОУ 23159341
 gratis.com.ua



ТОВ «КРОК-ТТЦ»
 02000, м. Київ, вул. Райдужна, 25-Б
 0 800-504-504
 0 800-211-501
 0 800-211-499
 код ЄДРПОУ 36940600
 krok-ttc.com