

Honeywell

укр **Вентилятор підлоговий
Honeywell Turbo Force**

Інструкція з експлуатації



HF715BE

ЗМІСТ 2 УКРАЇНСЬКА



▲ ВАЖЛИВІ ІНСТРУКЦІЇ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ

УВАЖНО ПРОЧИТАЙТЕ ДАНУ ІНСТРУКЦІЮ ТА ЗБЕРЕЖІТЬ ЇЇ ДЛЯ ПОДАЛЬШОГО ВИКОРИСТАННЯ.

Дані інструкції також доступні на нашому веб-сайті. Будь ласка, відвідайте www.hot-europe.com.

- Використовуйте прилад, тільки так, як описано в цьому посібнику.
- Цей пристрій може використовуватися дітьми старше 8 років та особами з обмеженими фізичними, чутливими або розумовими здібностями, а також без відповідного досвіду та знань, якщо за ними є постійне спостереження або надана інструкція щодо безпечного використання пристрою, і користувач розуміє всі ризики використання.
- Не дозволяйте дітям користуватися пристроєм.
- Заборонено торкатися обертових лопатей вентилятора будь-якою частиною тіла, оскільки це може спричинити тілесні ушкодження та пошкодження приладу
- Регулярно очищайте прилад, дотримуючись інструкцій з розділу «Очищення».
- Цей прилад призначений виключно для використання в приміщенні.
- Завжди вимикайте прилад, коли він не використовується, та під час його очищення чи транспортування.
- Не використовуйте прилад, якщо він пошкоджений або працює неправильно, або якщо шнур чи вилка пошкоджені. Завжди вимикайте прилад, та від'єднуйте вилку від джерела живлення.
- Ніколи не торкайтесь пристрою мокрими руками.

- Регулярно перевіряйте шнур живлення на наявність видимих пошкоджень. Якщо шнур пошкоджений, його необхідно замінити в уповноваженому центрі сервісного обслуговування.

ОПИС ПРИЛАДУ (Див. стор. 1)

1. Решітка
2. Світлодіодна панель керування
3. Основа приладу
4. Шнур живлення
5. Дистанційне керування
6. Ручка для перенесення
7. Кнопка живлення
8. Налаштування швидкості вентилятора
9. Автоматичний розподіл повітря
10. Таймер автовідключення


ВЕНТИЛЯТОР З ФУНКЦІЄЮ АВТОМАТИЧНОГО РОЗПОДІЛУ ПОВІТРЯ TURBO FORCE™ POWER має





унікальну аеродинамічну конструкцію, яка надає вам можливість змінювати кут та напрямок подачі повітря, просто повертаючи вентилятор в бажаний бік (Мал. 1). Під час використання даного вентилятора ви матимете змогу відчувати сильний і потужний повітряний потік, який швидко рухатиме повітря, створюючи ефект охолодження.


ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ ПРИЛАДУ

(Див. стор. 1, Мал. 2)


УВІМКНЕННЯ/ВИМКНЕННЯ та КЕРУВАННЯ ШВИДКІСТЮ

- Переконайтеся, що вентилятор знаходиться в положенні ВИМК.
- Поставте вентилятор на суху рівну поверхню.
- Вставте шнур живлення в розетку. **Натисніть кнопку ON/OFF**  Пристрій за замовчуванням використовує ВИСОКУ швидкість вентилятора.

Натисніть кнопку , щоб **встановити бажану швидкість вентилятора: ВИСОКА** , **СЕРЕДНЯ**  або **НИЗЬКА** .



Світлодіоди будуть підсвічуватись щоразу під час вибору швидкості вентилятора, коли ви натискаєте кнопку .


Автоматичний розподіл повітря

Щоб активувати або вимкнути функцію автоматичного розподілу повітря, натисніть відповідну кнопку . Для вимкнення функції натисніть кнопку ще раз.

Timer (Таймер)

Виберіть налаштування 1, 2, та 4 години, виконавши наступні дії:


- 1 година: Натисніть кнопку Таймер  один раз.
- 2 години: двічі натисніть кнопку Таймера 

- 4 години: натисніть кнопку Таймер  три рази. Щоб вимкнути функцію, натисніть кнопку таймер чотири рази.


ПОВОРОТ НА 90°

Регульований шарнір верхньої частини вентилятора дозволяє управляти повітряним потіком. Верхня частина вентилятора також повертається на 90°, забезпечуючи циркуляцію повітря в приміщенні.

КЕРУВАННЯ ВЕНТИЛЯТОРОМ ЗА ДОПОМОГОЮ ПУЛЬТА ДИСТАНЦІЙНОГО КЕРУВАННЯ (Див. стор. 1, мал. 5) УВІМКН/ВИМКН.

- Зніміть пульт дистанційного керування із задньої панелі вентилятора.
- Пульт дистанційного керування не працюватиме, якщо він знаходиться в корпусі вентилятора.
- Натисніть кнопку живлення  один раз, щоб увімкнути вентилятор.
- Натисніть кнопку живлення вдруге, щоб вимкнути вентилятор.

КОНТРОЛЬ ШВИДКОСТІ

- Щоб збільшити або зменшити швидкість, декілька разів натисніть кнопку швидкості вентилятора .
- Натисніть кнопку один раз для вибору HIGH (Високої) швидкості вентилятора.
- Двічі натисніть кнопку двічі для вибору MEDIUM (Середньої) швидкості вентилятора.
- Натисніть кнопку три рази для вибору LOW (Низької) швидкості вентилятора.

Timer (Таймер)

Виберіть налаштування 1, 2, та 4 години, виконавши наступні дії:

- 1 година: натисніть кнопку Таймер ☹ один раз.
- 2 години: двічі натисніть кнопку Таймер. ☹
- 4 години: натисніть кнопку Таймер ☹ три рази.

Щоб вимкнути функцію, натисніть кнопку таймер чотири рази.

- Для вимкнення вентилятора після використання натисніть кнопку живлення один раз ☺

Автоматичний розподіл повітря

Щоб активувати або вимкнути функцію автоматичного розподілу повітря, натисніть відповідну кнопку (↻). Для вимкнення функції натисніть кнопку ще раз.

ОЧИЩЕННЯ, ЗБЕРІГАННЯ ТА УТИЛІЗАЦІЯ ПРИЛАДУ ОЧИЩЕННЯ

1. Вимкніть прилад і вийміть вилку шнура живлення з розетки.
2. Очистіть зовнішні поверхні приладу м'яю вологою тканиною. Забороняється використання бензину, розріджувачів або інших хімічних речовин. Скористайтеся пілососом з насадкою щіткою для очищення решіток. Не використовуйте бензин, розчинники чи будь-які інші хімікати. Для очищення решіток використовуйте пілосос із насадкою-щіткою.

3. Не занурюйте прилад у воду чи будь-яку іншу рідину та не допускайте попадання води чи будь-якої іншої рідини на деталі приладу.

ЗБЕРІГАННЯ

- У випадку, якщо Ви не плануєте використовувати прилад протягом тривалого часу, виконайте його очищення, як описано вище.
- Зберігайте прилад у сухому прохолодному місці. Накрийте його або запакуйте, щоб захистити його від потрапляння пилу.

УТИЛІЗАЦІЯ



Цей прилад відповідає вимогам директиви ЄС 2012/19/EU щодо

утилізації обладнання після закінчення терміну його експлуатації. Вироби, що мають на паспортній табличці, пакувальній коробці або в інструкція маркування у вигляді закресленого сміттевого контейнера на коліщатках, мають після закінчення терміну їхньої служби утилізуватись окремо від побутових відходів.

НЕ УТИЛІЗУЙТЕ прилад разом із звичайними побутовими відходами. Ваш місцевий дистриб'ютор може мати програму утилізації старого обладнання та прийняти прилад назад для придбання нового виробу. Ви також можете звернутися до місцевої адміністрації, щоб дізнатися, як утилізувати Ваш пристрій.

ГАРАНТІЯ

Перш ніж використовувати цей пристрій, прочитайте інструкцію з експлуатації. Збережіть чек як доказ факту та дати покупки. Чек необхідно пред'явити під час пред'явлення будь-якої претензії протягом відповідного гарантійного періоду. Будь-які вимоги за гарантією не будуть дійсними без підтвердження покупки. На цей виріб поширюється гарантія на 24 місяці з дати покупки. Ця гарантія покриває дефекти, які мають місце при стандартному використанні приладу. Несправні пристрої, які відповідають цим критеріям, будуть замінені безкоштовно.

Гарантія НЕ ПОКРИВАЄ дефекти чи пошкодження, спричинені зловживанням або недотриманням інструкцій з користування. Гарантія втрачає силу, якщо пристрій було відкрито, пошкоджено чи використано з іншими частинами чи аксесуарами, або якщо ремонт виконується неавторизованими особами. Гарантія не поширюється на аксесуари та витратні матеріали.

Щоб отримати відповіді на питання та підтримку, відвідайте www.hot-europe.com/support або знайдіть контактну інформацію служби підтримки в кінці цього посібника для користувача. Дана гарантія поширюється лише на країни Європи, Росії, Близького Сходу та Африки. Лише для Великобританії: це не впливає на ваші законні права споживача. LOT і SN вашого пристрою надруковані на табличці з характеристиками на упаковці виробу.

УМОВИ ПРИДБАННЯ

За умовою придбання покупець бере на себе відповідальність за правильне використання та догляд за цим пристроєм відповідно до інструкції з експлуатації. Покупець або користувач повинен сам вирішити, коли і як довго цей продукт буде використовуватись. **ПОПЕРЕДЖЕННЯ: ЯКЩО З ЦИМ ПРОДУКТОМ ВИНИКНУТЬ ПРОБЛЕМИ, БУДЬ ЛАСКА, ДОТРИМУЙТЕСЯ ІНСТРУКЦІЙ ЩО ЗАЗНАЧЕНІ В УМОВАХ ГАРАНТІЇ.**

НЕ НАМАГАЙТЕСЯ ВІДКРИТИ АБО ВІДРЕМОНТУВАТИ ВИРІБ САМОСТІЙНО, ОСКІЛЬКИ ЦЕ МОЖЕ ПРИЗВЕСТИ ДО АНУЛЮВАННЯ ГАРАНТІЇ ТА СТАТИ ПРИЧИНОЮ ТРАВМУВАННЯ ЛЮДЕЙ І ПОШКОДЖЕННЯ МАЙНА.

Даний виріб має маркування CE та виготовлений відповідно до Директиви ЄС з електромагнітної сумісності обладнання 2014/30/EU, Директивою ЄС щодо низьковольтного обладнання 2014/35/EU та Директивою RoHS (Restriction of Hazardous Substances - правила) обмеження вмісту шкідливих речовин) 2011/65/EU та Директивою щодо енергоспоживаючих виробів 2009/125/EC.

Компанія залишає за собою право вносити зміни в зовнішній вигляд пристрою
HF715BE
220-240 В змінного струму ~ 50 Гц
70 Вт

Опис	Символ	Одиниця	Значення
Максимальна витрата вентилятора	F	м3 /хв	47.3
Споживана потужність вентилятора	P	Вт	69.2
Експлуатаційне значення	SV	(м3/хв)/Вт	0.7
Споживання електроенергії в режимі очікування	P _{SB}	Вт	0.20
Сезонне споживання електроенергії	Q	кВт/год	22.4
Рівень звукової потужності вентилятора	L _{WA}	дБ(А)	64
Максимальна швидкість повітря	c	метрів/сек	3.5

КОНТАКТИ

УКРАЇНА

☎ + 380 67 654 32 86



 Kaz Europe Sàrl
 Kaz Europe SA,
 Place Chauderon 18
 CH - 1003 Лозанна
 Швейцарія
 © 2021, Усі права захищено.
www.helenoftroy.com/emea-en/



Honeywell є торговою маркою Honeywell International Inc., яка використовується за ліцензією Helen of Troy Limited.

Honeywell International Inc. не робить заяв та не надає гарантій щодо цього продукту.

Turbo Force™ є торговою маркою Helen of Troy Limited.

HF715BE



PAPER
 Зроблено в
 Китаї

04MAY21

P/N: A003825R0