

55mm

80mm

330 mm

Наушники бездротові

AIR MUSIC iFree

Посібник користувача

Огляд

Вибірять Амбушюри

Сенсорна панель
Мікрофон
Сенсорна панель
Налаштування спову
Контакти для зарядки

Створення пари

Перше сполучення:

1. На мобільному телефоні встановіть модуль Air Music iFree
2. Вибрати для навушників, прозорити порозенню обох боків
3. Прозорити порозенню обох боків протягом 10 секунд

Переключення спареного пристрою:

1. Вивести Bluetooth на телефоні та навушники будуть автоматично відключені та перейдуть до режиму спову
2. На телефоні знайдіть Air Music iFree
3. Прозорити для сполучення

*Мал-роет у відсутності. Наушники автоматично відключаться до телефону після зникнення зв'язування.

Скидання налаштувань:

Будь ласка, зверніться до розділу "Створення пари" для подальшого після скидання заводських налаштувань.

Користування:

1. Поверніть навушники і вставте його в вухо, потім струпу голову для перевірки стабільності.
2. Будь ласка, відверніть мікрофон у напрямку рота, щоб отримати кращу якість дзвінка.

Тристоронній дзвінок і Переключення:

Використовуйте цей телефонний виклик:

1. Наушники приєднані до телефону з Діалогів БКБ для відслідку на відслідку дані до телефону
2. Якщо необхідно переключити сполучення з телефону, утримуйте БКБ, щоб інформувати другий виклик, продовжуючи перший виклик.

1. Вивести навушники і продовжити встановити на телефоні гачки, протягом 5 секунд, щоб увести в режим спову (спову БКБ через червоний і зелений)
2. На мобільному телефоні знайдіть Air Music iFree
3. Точність, щоб приєднатися

Зарядка навушників

Вставте навушники в футляр для зарядки. При зарядці світлодіод буде постійно горіти червоним світлом і загориться зеленим на 1 секунду після кожного зарядки.

Зарядка футляра

Зарядити футляр через USB-кабель. Світлодіод буде горіти зеленим при зарядці і гасне після повного зарядки.

Параметри продукту

Найменування: Наушники бездротові AIR MUSIC iFree

Модель: M001

Тип: Bluetooth V4.2

Час зарядки: приблизно 2 години

Час роботи: приблизно 5 годин

Висота: приблизно 10 мм (без корпусу)

Тип Батареї: Li-ion

Ємність Батареї (номінальна): 3.7V 40mAh

Ємність Батареї (зарядний цикл): 3.7V 30mAh

Висота зарядки (зарядний футляр): 500mAh

Тип: Bluetooth V4.2

Сигнальний частотний діапазон: 2400 - 2483.5MHz

Максимальна потужність випромінювання: 100mW

Функції

Функції	Поточний статус	Як зробити	LED	Подказка	Підказка
Увімкнення/Вимкнення	Жаночення вимкнено	Тривимкнення до двох секунд	Світлодіод білий	Вимкнено	Звук
Увімкнення/Вимкнення	Кнопка навушника в зарядному футлярі, вони зарядяться	Вставити навушники в футляр	Світлодіод білий	Вимкнено	Звук
Виведення навушників	Наушники вимкнені	Тривимкнення до навушника протягом 4.5 сек	Світлодіод червоний	2 секунди	Ні
Скидання налаштувань	Наушники в футлярі	Натиснути кнопку на задній стороні футляра і утримувати 10 секунд	Світлодіод білий	Червоний на 5 секунд	Звук
Відслідковування або зарядний датчик	Відслідкувати поточний датчик	Діалог натиснути на будь-якій навушник	Ні	Ні	Звук
Відслідковування	Відслідкувати датчик	Тривимкнення до навушника протягом 1.5 сек	Ні	Ні	Звук
Голосний пошування	В режимі очікування	Тривимкнення на будь-якій навушник	Ні	Ні	Звук
Відтворення / Пауза	Відтворення	Під час відтворення двічі натиснути на будь-якій з навушників для паузи або відтворення	Ні	Ні	Ні
Повторити / Зупинити	Відтворення	Натиснути і утримувати тривимкнення на будь-якій з навушників протягом 1.5 сек для повтору тривимкнення	Ні	Ні	Ні
Регулювання гучності	Вимкнено	Потрійне натиснення на правий навушник для ввіл або ввіл	Ні	Ні	Звук

Гарантійний талон

Шановний користувачу, дякую за використання цього продукту щоб краще задоволили ваші потреби. Будь ласка прочитайте та збережіть гарантійний талон.

Інформація користувача

Ім'я: _____

Телефон: _____

Адреса: _____

Город: _____

Інформація про продукт

Модель: _____

Інформація про дистрибутора

Дата купівлі: _____

Ім'я дистрибутора: _____

Адреса дистрибутора: _____

Примітки

Уникайте впливу ударів і високої вологості навколишнього середовища. Уникайте контакту з людьми, медичними приладами, що використовують електромагнітні поля, що функціонують розумними пристроями. Уникайте контакту з водою, морською водою, сонячними променями та іншими джерелами світла. Не використовуйте самостійно розбиті пристрої. Будь ласка, уникайте використання на водостійких пристроях. Не використовуйте навушники під час керування транспортним засобом або іншими важкими механізмами. Діалог об'єктивне, але не використовуйте на високому рівні гучності, протягом тривалого часу.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ!!!

Батареї не повинні піддаватися надмірному нагріванню, напругі, впливу сонячного світла, волю тощо.

Примітки

Значок зарядного музичного контейнера на акумуляторі, документі або устаткуванні, означає, що після зарядки. Протягом використання всі електричні пристрої повинні використовувати зарядний пристрій. Не використовуйте зарядний пристрій, якщо він не використовується.

Життєвий акумуляторний пристрій, заряджається за допомогою USB-кабелю, USB-кабелю, USB-кабелю, USB-кабелю.

Постійний струм

СМІТ ID: 2020DP14919

Виробник: Дунган Хале Електронікс Ко., ЛТД
Дунган Таун, Дунган сіті, Китай.