




Посібник користувача

Insta360 One X




Огляд камери



Підготовка до використання


- 1 Перед використанням камери вставте літійовий акумулятор



Примітка:

Краще за все використовувати адаптер 5B/2A для зарядки вашої ONE X. Ви також можете використовувати офіційну підставку для зарядки акумулятора Insta ONE X (продається окремо)

- 2 Перед використанням, будь ласка, видалть наклейку, яка розміщена на нижній частині камери, та вставте карти Micro SD.



Примітка:

Використовуйте Insta360 ONE X з картками Micro SD формату **exFAT** та класами **UHS-I** та **V30** (саме ці класи, не нижчі, не вищі), для того щоб забезпечити нормальний запис. Максимальний простір для збереження даних становить 128 Гб. Інформацію за конкретними моделями карт Micro SD дивіться на https://www.insta360.com/r/onex_microsd.

Автономне використання

■ Функції кнопок:

Кнопка 1: Кнопка затвору/вводу **Кнопка 2:** Кнопка включення/перемикання режиму

■ Базова комплектація:

Ввім. + Вимк. Натисніть та утримуйте Кнопку 2, для того щоби ввімкнути/вимкнути камеру


Перемикання режимів: Коли камера ввімкнена, натисніть Кнопку 2 для перемикання режимів камери між такими режимами, як режим фотозйомки, режим відеозйомки та налаштування. В режимі фото чи відео натисніть і утримуйте Кнопку 1 для перемикання між режимами зйомки (наприклад, в режимі відео натисніть і утримуйте Кнопку 1 для перемикання між режимами стандартного відео, Буллет-тайм та Таймлапс.

Зробити знімок: В режимі фото (📷), натисніть **Кнопку 1**, для того щоб зробити знімок.

Зняти відео: В режимі відео (📹), натисніть **Кнопку 1**, для того щоб почати/зупинити відеозапис.

QuickCapture: Якщо камера ввімкнена, ви можете просто натиснути і утримувати **Кнопку 1**, для того щоб ввімкнути камеру і почати відеозапис. За замовчуванням функція QuickCapture ввімкнена. Для того щоб ввімкнути QuickCapture, перейдіть в [**Налаштування** ⚙️] > [**Додаткові налаштування** ⚠️] камери та ввімкніть функцію.

* В майбутніх оновленнях можуть бути додані нові можливості. Ви можете дізнатись про останні опції тут: <https://www.insta360.com/r/onexdetail>.




Завантаження додатків

Відскануйте QR-код, як показано праворуч
(https://www.insta360.com/r/onex_download), або здійсніть пошук
«**Insta360 ONE X**» в App Store / Google Play, для того щоб завантажити
додаткові додатки.




Керування WiFi

- 1 Ввімкніть на вашому смартфоні WiFi та Bluetooth.
- 2 Натисніть та утримуйте Кнопку 2, для того щоб ввімкнути камеру.
- 3 Відкрийте додаток, натисніть значок камери  в нижній частині додатку та оберіть «**Використовувати керування WiFi**». Повинно з'явиться повідомлення «**Пошук камери**». Оберіть камеру (за замовчуванням назва камери «ONE X *****», де ***** - останні шість символів серійного номеру камери, вказаного на упаковочній коробці) та слідуйте інструкціям на екрані, для того щоб завершити з'єднання. При першому підключенні до камери через WiFi, будь ласка, натисніть Кнопку 1 (велика кнопка), для того щоб підтвердити підключення.

Примітка: Після першого підключення ваш смартфон може автоматично підключатись до камери в межах робочого діапазону Bluetooth камери (33 фути) без натискання Кнопки 1 для підтвердження вашого з'єднання.

4 Після успішного підключення до камери ви зможете робити фото на знімати відео за допомогою додатку





Примітка: Режим 360° Live та FreeCapture Live будуть ввімкнені тільки при підключенні до камери через кабель синхронізації.

Підключення через кабель синхронізації


Комплектація ONE X включає в себе Micro-USB до кабелю Lightning, Micro-USB для USB-кабеля Типу C та Micro-USB-кабелю. Оберіть відповідний кабель до вашого смартфона. Коли ваш телефон підключений до ONE X, ви можете відкрити додаток та використовувати інтерфейс камери для зйомки фото та відео. При підключенні через кабель синхронізації ви також можете транслювати потокове відео на 360° або ділитись потоковим відео в режимі FreeCapture (ви можете контролювати, яку самечастину загальної картини бачитимуть ваші глядачі, та перемикайтесь на спеціальні кути огляду, як при режимі Tiny Planet).

Увага: для роботи зі смартфонами Android вам знадобиться перемикнути камеру у режим USB:Android для підключення кабелю синхронізації.

Для того щоб перемикнути камеру у режим USB:Android необхідно: коли камера ввімкнена, утримувати Кнопку 2 (яка менша), поки не з'явиться іконка Налаштувань  , після чого натискайте Кнопку 1 знову і знову. В меню  натискайте Кнопку 2 знову і знову. В меню USB:iOS переключайте камеру в режим USB:Android.



Підключення до iPhone



Підключення до телефонів на системі Android

Примітка:

- 1) Що стосується з'єднання через кабель синхронізації, вам потрібно ввімкнути функцію OTG на деяких смартфонах Android, таких як oppo, vivo, sony та ін.
- 2) Для детальнішої інформації стосовно сумісних пристроїв перейдіть на https://www.insta360.com/r/onex_compability.

* Цей зміст може бути змінено без попереднього повідомлення.