


A detailed line drawing of a pair of over-ear headphones. The headphones feature a large, padded headband and two large circular ear cups. A flexible boom microphone is attached to the left ear cup. A 3.5mm audio jack is visible on the side of the left ear cup. The drawing is a black and white line art illustration.


Висувна рука

Складаний вушка

мікрофон з прямим зв'язком




Після увімкнення гарнітура автоматично перейде в режим сполучення, відкриє Bluetooth мобільного телефону для пошуку "AirMusic Play Pro" і натисне для з'єднання (якщо є запис про з'єднання, гарнітура автоматично з'єднаться з пристроєм, на якому є запис про з'єднання, коли вона буде увімкнена). (Якщо є запис про з'єднання, гарнітура автоматично з'єднаться з пристроєм із записом про з'єднання, коли її увімкнуть).




Одночасне підключення двох пристроїв

Пристрій А підключений до гарнітури через Bluetooth, вимкніть Bluetooth пристрою А, гарнітура перейде в режим сполучення, червоний і синій індикатори блимають по черзі, увімкніть Bluetooth пристрою В, знайдіть AirMusic Pro Play і підключіть її, після цього увімкніть Bluetooth пристрою А і знову під'єднайте гарнітуру.



Натисніть і утримуйте кнопки збільшення і зменшення гучності одночасно протягом 10 секунд, доки червоний індикатор не блимне 3 рази, коли гарнітура увімкнеться, гарнітура перейде в режим сполучення і відновлення заводських налаштувань буде завершено.




Натисніть і утримуйте
одночасно протягом 10 сек.

Стан з'єднання: білий індикатор блимає кожні 10 секунд

Зарядження: червоний індикатор горить протягом тривалого часу

Повністю заряджений: білий індикатор залишається увімкненим



Мультифункціональні клавіші

Клавіші регулювання гучності
(попередня/наступна композиція)

3,5-мм аудіопорт AUX
(дротове з'єднання)

Кнопка ANC



-  Увімкнення: Тривале натискання багатofункціональної клавіші протягом 2 секунд.
-  Вимкнення: Тривале натискання багатofункціональної клавіші протягом 4 секунд.
-  Відповідь/відбір: натискати на багатofункціональну клавішу
-  Відкрити виклик: натискати і утримувати багатofункціональну клавішу протягом 1 секунди.
-  Попередня функція: Тривале натискання клавіші функції – 1 сек.
-  Збільшення функції: Тривале натискання клавіші функції + 1 секунда. Однократний
-  Збільшення функції: натискати клавішу збільшення функції + 1 сек.
-  Зменшення функції: натискати клавішу функції - 1 сек.
-  Голосовий помічник: подвійне натискання багатofункціональної клавіші
-  Відтворення/пауза: багатofункціональна клавіша
-  Грошовий режим: Подвійне натискання багатofункціональної клавіші
-  Увімкнення/вимкнення шумозаглушення/режим прозорості: натискати кнопку ANC, щоб перемикатися між режимами.
У режимі шумозаглушення двічі натиснути кнопку ANC, щоб увімкнути або вимкнути адаптивне шумозаглушення вуличного каналу ANC.

Гарантійний термін
12 місяців після придбання цього товару (або ви можете запитати місцевого продавця
для отримання більш детальної інформації).

Номер моделі:
Дата покупки:
Ім'я:
Телефон користувача:
Адреса користувача:
Назва магазину:
Адреса магазину:
Коментарі:

Номер моделі:
Дата покупки:
Ім'я:
Телефон користувача:
Адреса користувача:
Назва магазину:
Адреса магазину:
Коментарі:

В: Видаліть запис сполучення на мобільному телефоні, а потім знову виконайте пошук з'єднання для сполучення.

2: Як вирішити проблему відсутності звуку під час прослуховування пісень/дзвінків?
 В: Спочатку спробуйте натиснути клавішу гучності +, якщо звук відсутній, зробіть наступне: мобільні телефони Android в імені з'єднання Bluetooth з правого боку піктограми налаштувань, натисніть, щоб увійти, вимкніть звук мобільного телефону та медіа-аудіо, а потім знову відкрийте, якщо звук все ще відсутній, будь ласка, повторно з'єднайте гарнітуру з мобільним телефоном, щоб підключитися.

В: Використання кодеків мобільного телефону в мережі та інші фактори призводять до того, що мобільний телефон передає аудіодані на гарнітуру з різним ступенем затримки.

В: Якщо навколо багато сигналів Wi-Fi 5G/4G, використання потужних електроприладів та інші перешкоди можуть спричинити заїкання, переривчастість звуку, змінить навколишнє середовище або повторно встановить з'єднання.

Назва деталі	Шкідлива речовина					
	Свинець (Pb)	ртуть (Hg)	хром (Cr)	шестивалентний хром (Cr(VI))	полібромовані дії ефіри (PBB)	Полібромовані дії ефіри (PBDE)
Корпус навушників	○	○	○	○	○	○
Батарея	○	○	○	○	○	○
Акустична	○	○	○	○	○	○
Зарядний кабель	×	○	○	○	○	○

Ця таблиця складена відповідно до положень SJ/T 11364
 О. вказує на те, що вміст небезпечної речовини в усіх орієнтованих матеріалах деталі нижче граничної вимоги, зазначеної в GB/T 26572.
 X вказує на те, що вміст небезпечної речовини перевищує в одному орієнтованому матеріалі деталі пороговіше межу, зазначену в GB/T 26572.

Ця таблиця складена відповідно до положень SJ/T 11364

О: вказує на те, що вміст небезпечної речовини в усіх однорідних матеріалах деталі нижче граничної вимоги, зазначеної в GB/T 26572.

X: вказує на те, що вміст небезпечної речовини принаймні в одному однорідному матеріалі деталі перевищує межу, зазначену в GB/T 26572.

[illegible]

Примітка: Тривале використання навушників може призвести до пошкодження слуху, будь ласка, плануйте час використання розумно.

Інформація про утилізацію та переробку відходів електронного та електричного обладнання. Цей продукт не слід утилізувати разом із побутовими відходами. Для запобігання загрози шкідливо навколишньому середовищу та здоров'ю людей внаслідок неконтрольованої утилізації відходів приклад слід утилізувати з належною відповідальністю, забезпечуючи екологічно стійке повторне використання матеріалів. Будь ласка, з'ясуйте з відповідними спеціалістами або місцевою владою для отримання додаткової інформації про місце розшування, а також про умови таких пунктів збору.

УВАГА! Гарантія дійсна за умови проведення сервісного обслуговування в сервісних центрах «ЦИТРУС». Актуальні сервісні центри за посиланням: <https://service.ctrs.com.ua/>

Виробник: "Донгуан Хеле Електронікс Ко., ЛТД", Даоджиао Таун, Донгуан сіті, КНР.
Імпортєр вказаний на упаковці.

