

## Інструкція Насос.

Принцип роботи: Пристрої приводяться в дію вручну за допомогою поршня.  
Коли поршень йде вгору, то він втягує повітря із зовнішнього середовища через  
отвори в корпусі.

Рухаючись вниз, він направляє повітря з насоса в велосипедну камеру.

Призначений для надування камер і амортизаторов.

Якщо дана інструкція вам не допомогла, зверніться до продавця  
консультанта за консультацією.

**Використовувати строго за призначенням.**