



JLAB
JBUDS MINI
EARBUDS

Нам подобається, що ви розгойдуєте JLab Audio!
Ми пишаємося нашими продуктами та повністю підтримуємо їх.



ВАША ГАРАНТІЯ

Усі гарантійні претензії за гарантією авторизуються та розглядаються на умовах JLab Audio. Зберігайте підтвердження покупки, щоб забезпечити гарантійне покриття.



ЗВ'ЯЖІТЬСЯ З НАМИ

Звертайтеся до нас за безкоштовним телефоном **0-800-50-24-05**
або напишіть support@cscs.support


**ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЯ
СЬОГОДНІ**

jlab.com/register


Оновлення продукту | Інструкції,
поради, поширені запитання
тощо

Підключення по BLUETOOTH


- 1** Вийміть захисну плівку. Закрийте кришку кейсу




- 2** Індикатор на корпусі вказує на заряд.
Вийміть навушники з футляра.



- 3** Один навушник блиматиме синім/білим, вказуючи на готовність до підключення до вашого пристрою.




- 4** Виберіть "JLab JBuds Mini" у налаштуваннях Bluetooth вашого пристрою.



Голосова підказка "Bluetooth connected", а потім вимкнені індикатори вказуватимуть на підключення.

Налаштуйте функції JBuds Mini за допомогою додатку JLab App




СКАНУЙ МЕНЕ

ВПЕРЕД, НАТИСНІТЬ НА КНОПКУ

ЛІВИЙ
НАВУШНИК



ПРАВИЙ
НАВУШНИК



ЗМЕНШЕННЯ ГУЧНОСТІ: 1x тап

ГОЛОСОВИЙ АСИСТЕНТ: 2x тап

РЕЖИМ МУЗИКИ / КІНО:
натисніть і утримуйте 1+ сек

ЗМІНИТИ EQ: 3x тап (циклічна
зміна еквайзера)

ВІДПОВІДЬ НА ДЗВІНОК: 1x тап

ЗАВЕРШИТИ ДЗВІНОК: 2x тап

ВІДХИЛЕННЯ ВХІДНОГО ВИКЛИКУ:

натисніть і утримуйте 1+ сек

ЗБІЛЬШЕННЯ ГУЧНОСТІ: 1x тап

ВІДТВОРЕННЯ / ПАУЗА: 2x тап


НАСТУПНИЙ ТРЕК:

натисніть і утримуйте 1+ сек

РЕЖИМ ПРОЗОРОСТІ: 3x тап
(змінить 2 налаштування звуку)

ЗАРЯДЖАННЯ (КЕЙС)

Підключіть JLab JBuds Mini до комп'ютера або вихідного пристрою USB 5В 1А (або менше).




Під час заряджання
світлодіодний індикатор
блимає синім

Коли акумулятор
повністю заряджений,
індикатор **світиться
синім світлом**

ЗАРЯДЖАННЯ (НАВУШНИКИ)

1




Світиться синім
Кейс заряджений на 100-30%



Блимає 4 рази червоним
Заряд кейсу менше 30%


2

Якщо дістати навушники, вони автоматично ввімкнуться та підключаться до останнього знайомого пристрою.



ПРАВИЛЬНИЙ ЗВУК ДЛЯ КОЖНОГО МОМЕНТУ

РЕЖИМИ ЕКВАЛАЙЗЕРА



"JLab SIGNATURE"

Фірмовий звук JLab C3™ із
підсиленням вокалом і басами

НАЙКРАЩЕ ДЛЯ

більшості поп-музики,
року, кантрі,
електроніки тощо



"BASS BOOST"

Посилені баси
та суббаси

НАЙКРАЩЕ ДЛЯ

тренування, спорту і
фітнесу. Хіп-хоп, реп,
електроніка



"BALANCED"

Рівний звук без
додаткових покращень

НАЙКРАЩЕ ДЛЯ

подкастів, аудіокниг,
класичної музики




"CUSTOM"

Спеціальне нала-
штування еквайзера

(завантажте програму JLab для
налаштування).

MULTIPOINT (підключення 2 пристроїв одночасно)

- 1 Після підключення ПЕРШОГО пристрою вимкніть Bluetooth у налаштуваннях пристрою. Навушки автоматично ввійдуть в режим сполучення.



- 2 Ввімкніть Bluetooth в налаштуваннях ДРУГОГО пристрою та підключіться до JLab JBuds Mini.



- 3 Увійдіть у Bluetooth меню ПЕРШОГО пристрою. Ввімкніть Bluetooth та підключіться до JLab JBuds Mini.




ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМ

ПОМИЛКА З'ЄДНАННЯ АБО НАВУШНИКИ ВІД'ЄДНАНІ ОДИН ВІД ОДНОГО (СКИНУТИ ВРУЧНУ)

- 1 Тримайте навушки в зарядному кейсі та видаліть «JLab JBuds Mini» у налаштуваннях пристрою Bluetooth.
- 2 Швидко доторкніться 7 разів до одного навушника в зарядному кейсі. Навушки блимають синім 4 рази.
- 3 Швидко доторкніться 7 разів до іншого навушника в зарядному кейсі. Навушки блимають синім 4 рази.
- 4 Вийміть обидва навушки із зарядного кейса. Один навушник блиматиме синім/білим, вказуючи на готовність до підключення до вашого пристрою.


ЗНАЙДІТЬ СВІЙ РОЗМІР



МІКРОФОН

Не закривайте мікрофон вухом. Через це голосові виклики можуть бути нечіткими.

Спробуйте всі амбушюри для щільної посадки.



ШВИДКІ ПОРАДИ

- Будь-який навушник можна підключити до вашого пристрою та використовувати окремо. Просто вийміть навушник із зарядного футляра, і він автоматично підключиться.
- Перед поверненням навушників в зарядний футляр потрібно повністю їх висушити, щоб уникнути пошкодження кейсу. Навушки стійкі до поту/води, але футляр ні.
- Вибір правильних амбушур суттєво покращує якість аудіо завдяки належному ущільненню для водія. Щоб отримати найкращі результати, скористайтеся всіма порадами для навушників.

УВАГА

Перед поверненням навушників в зарядний футляр потрібно повністю їх висушити, щоб уникнути пошкодження кейсу.



Навушки стійкі до поту/води, але футляр ні.

ЗАВАНТАЖИТИ ДОДАТОК

Налаштуйте функції JLab JBuds Mini і оновіть програмне забезпечення. Завантажте програму **JLab App** у Apple/Google Play Store.



СКАНУЙ МЕНЕ



[Shop products](#) | [Product alerts](#) | [Burn-in your headphones](#) [JLab Store](#) [Burn-in Tool](#)



[JLAB.COM](https://www.jlab.com)