




[https://rd1.sony.net/help/mdr/2975/h\\_zz/](https://rd1.sony.net/help/mdr/2975/h_zz/)

5-058-501-31(1)



\* 5 0 5 8 5 0 1 3 1 \* (1)

©2024 Sony Corporation  
<https://www.sony.net/>



Модель: YY2975

Термін «виріб» у цьому документі відноситься до пристрою або його аксесуарів.

Не встановлюйте пристрій у замкненому просторі, наприклад у книжковій шафі чи вбудованій шафі-купе.

Не піддавайте елементи живлення (батареїні блоки або вбудовані елементи живлення) дії джерел надмірного тепла протягом тривалого часу, наприклад сонячних променів, вогню тощо.

Не піддавайте елементи живлення дії екстремально низьких температурних умов, що може призвести до перегрівання і теплового розгону.

Не розбирайте, не відкривайте та не робіть акумулятори. У випадку витoku акумулятора уникайте контакту рідини зі шкірою або очима. Якщо контакт відбувся, промийте уражену зону великою кількістю води і зверніться за медичною допомогою.

Перед використанням акумулятори необхідно зарядити. Завжди див. інструкції з правильного заряджання в інструкції виробника або керівництві виробу.

Після тривалих періодів зберігання можливо знадобиться зарядити і розрядити акумулятори декілька разів для отримання максимальної продуктивності.

Утилізуйте належним чином.

#### Заряджання цього виробу

Помістіть гарнітуру в чохол для заряджання. Використовуйте кабель USB Type-C®, який входить у комплект, і доступний у продажу USB-адаптер змінного струму. Підключіть USB-адаптер змінного струму до чохла для заряджання за допомогою кабелю USB Type-C, а потім підключіть USB-адаптер змінного струму до розетки змінного струму.

Вироблено у В'єтнамі

Виробник: Соні Корпорейшн, 1-7-1 Конан Мінато-ку Токіо, 108-0075 Японія

Дата виготовлення зазначена на упаковці в наступному форматі: MM-YYYY, де MM – це місяць і YYYY – рік виготовлення.

Умови зберігання.

Продукцію зберігають у упакованому виді в темних, сухих, чистих, добре вентиляваних приміщеннях, ізольованих від місць зберігання кислот і лугів. Температура зберігання: від -10 до +45 °C. Відносна вологість зберігання 25% - 75%, без утворення конденсату. Термін зберігання не встановлений.

Робоча температура: від 0 до 40 °C. Робоча відносна вологість не більше ніж 75%, без утворення конденсату.

Для позначки CE розповсюджується тільки на країни та регіони, де її використання врегульоване в законодавчому порядку, переважно країни та регіони ЄЄЗ (Європейської економічної зони) та Швейцарії. Для позначки UKCA розповсюджується тільки на країни та регіони, де її використання врегульоване в законодавчому порядку, переважно на Велику Британію.

Пристрій пройшов перевірку і відповідає обмеженням, викладеним у нормативах EMC для випадку використання з'єднувального кабелю, коротшого за 3 м.

Гучний звук може негативно вплинути на ваш слух.

Не користуйтеся пристроєм під час ходьби, керування авто чи пересування на велосипеді. Це може спричинити аварію.

Не використовуйте пристрій у небезпечних місцях, якщо не чути навколишні звуки.

Потрапивши всередину виробу, вода або сторонній предмет може спричинити загорання та ураження електричним струмом. Якщо всередину виробу потрапила вода або сторонній предмет, негайно припиніть користуватися виробом і зверніться до найближчого дилера Sony. Зокрема, будьте обережні в наступних випадках.

- При використанні пристрою поряд з раковиною або ємністю з рідиною  
Будьте обережні, щоб пристрій не впав в раковину або ємність з водою.
- При використанні пристрою під час дощу, снігу або у вологих місцях

Інформацію про те, як впливає на людське тіло контакт із мобільним телефоном чи іншим бездротовим пристроєм, який підключено до виробу, можна знайти в посібнику за використання бездротового пристрою.

Якщо під час використання вкладиші ненадійно прикріплені, вони можуть випасти і залишитися всередині вуха. Перед використанням переконайтеся, що вкладиші надійно прикріплені.

Ніколи не вставляйте штекер USB, якщо пристрій або зарядний кабель вологий. Якщо вставити USB-штекер, коли пристрій чи кабель вологі, може статися коротке замикання через рідину (водопровідна вода, морська вода, напій тощо) або сторонні речовини на пристрої чи зарядному кабелі, що призведе до надмірного нагрівання або несправності.

Цей виріб містить магніти, які можуть перешкоджати роботі кардіостимуляторів, програмованих шунтувальних клапанів, призначених для лікування гідроцефалії, та інших медичних пристроїв. Не кладіть цей виріб поблизу людей, що використовують такі медичні пристрої. Якщо ви використовуєте будь-який із цих медичних пристроїв, проконсультуйтеся з лікарем, перш ніж починати користуватися цим виробом.

Цей виріб містить магніти. Проковтування магніту становить велику небезпеку, як-от можливість задуження або травмування шлунково-кишкового тракту. У разі проковтування магнітів (або магніту) негайно зверніться до лікаря. Тримайте цей виріб у місцях, недоступних для дітей та осіб, які потребують нагляду, щоб запобігти випадковому проковтуванню.

Дрібні деталі та сам виріб можна проковтнути. Після використання вставте пристрій у зарядний чохол і зберігайте його в недоступному для малих дітей місці.

#### Примітка щодо статичної електрики

Якщо ви використовуєте пристрій за умов сухого повітря, ви можете відчутти дискомфорт через накопичення статичної електрики на вашому тілі. Це не є причиною про несправності пристрою. Щоб зменшити цей ефект, носіть одяг з натуральних матеріалів, який зведе до мінімуму виникнення статичної електрики.

#### ВАЖЛИВО

Згідно із заводськими налаштуваннями за замовчуванням звукові вказівки для цього продукту доступні англійською мовою.

Звукові вказівки можна почути з продукту у наступних ситуаціях:

- Заряд акумулятора зменшився, рекомендується перезарядка: «Low battery» (Низький заряд акумулятора)
- Пристрій автоматично вимикається через низький заряд акумулятора: «Battery is empty» (Акумулятор порожній)
- Пристрій переходить у режим сполучення: «Pairing» (Сполучення)



Справжнім Соні Корпорейшн заявляє, що тип радіобладнання [YY2975 / Бездротова стереогарнітура з функцією шумозаглушення] відповідає Технічному регламенту радіобладнання; повний текст декларації про відповідність доступний на веб-сайті за такою адресою:  
<http://www.compliance.sony.ua/>

Гарантія поширюється на вироби, придбані на території України.

Термін гарантії (років): 1. Термін служби (років): 5.

При виявленні виробничих недоліків виробу протягом терміну гарантії Соні або Уповноважений центр з обслуговування «Соні» (УЦО) на свій розсуд або усунуть їх з використанням нових або відновлених запчастин, або замінять виріб аналогічним новим або відновленим, або відшкодують сплачену вартість. Рекомендується зберегти документ, який підтверджує дату купівлі виробу.

Для збереження Гарантії необхідно дотримуватися інструкції по використанню, зберіганню і транспортуванню, експлуатувати виріб лише в особистих і домашніх цілях, не піддавати модифікації або некваліфікованому ремонту, не видаляти етикетку з серійним номером.

Гарантія Соні не обмежує права споживачів, встановлені чинним законодавством щодо торгівлі споживчими товарами.

Служба підтримки:

Україна 0 800 307 669

e-mail [info@sony.ua](mailto:info@sony.ua)

Адреси УЦО: [www.sony.ua/support](http://www.sony.ua/support)

(TG-01-1)

## Застереження

**Двовимірний код або URL-адреса на обкладинці допоможуть отримати доступ до довідки, у якій детально описано корисні примітки або процедури.**

### Про водостійкість виробу

- Чохол для заряджання не є водостійким.
- У разі неправильного використання вода може потрапити всередину виробу і спричинити пожежу, ураження електричним струмом чи несправність. Враховуйте наведені нижче застереження і правильно використовуйте виріб.

### Забезпечення характеристик водостійкості

Правильно використовуйте виріб, дотримуючись наведених нижче застережень.

- Не розбризкуйте воду на отвори для виведення звуку.
- Не кидайте виріб у воду й не використовуйте його у воді.
- Не залишайте вологий виріб у холодному середовищі — вода може замерзнути. Щоб уникнути несправності виробу, протріть його насухо після використання.
- Не кладіть виріб у воду й не використовуйте його у вологих місцях, наприклад у ванній кімнаті.
- Оберігайте виріб від механічних ударів і не кидайте його. Це може призвести до деформації чи пошкодження пристрою, що спричинить погіршення характеристик водостійкості.

### Технологія BLUETOOTH®

- Мікрохвилі, які випромінює пристрій Bluetooth, можуть впливати на роботу електронного медичного обладнання. Зважаючи на ризик нещасних випадків, вимикайте цей виріб та інші пристрої Bluetooth: – у лікарнях, поряд із пильовими місцями в поїздах, у місцях, де присутні горючі газi, а також поблизу автоматичних дверей і засобів пожежної сигналізації.

### Заряджання виробу

- Використовуйте кабель USB Type-C, що постачається.

### Примітки щодо використання виробу

- Знімайте навушки повільно.
- Вушні вкладиші герметично розташовуються у вухах, і якщо ви швидко витягнете їх чи із силою засунете у вуха, то ризикуєте пошкодити барабанну перетинку. Коли вушні вкладиші вдягнено, діафрагма динаміка може клацати. Це не є несправністю.

### Інші примітки

- Відчувши дискомфорт, негайно припиніть користуватися виробом.
- Із запитаннями та проблемами, які стосуються виробу, але не розглянуті в цьому посібнику, звертайтеся до місцевого дилера Sony.

## Технічні характеристики

### Гарнітура

#### Джерело живлення:

Постійний струм 5 В (при використанні доступного у продажу USB-адаптера змінного струму)  
При використанні вбудованого літій-іонного акумулятора (потужність пристрою: постійний струм 3,85 В)

#### Робоча температура:

від 0 °C до 40 °C

#### Маса:

Прибл. 4,9 г × 2 (Гарнітура (у тому числі вкладиші (М) та вушні фіксатори))

Прибл. 41 г (Чохол для заряджання)

#### Комплект постачання:

Бездротова стереогарнітура з функцією шумозаглушення (1)  
Кабель USB Type-C® (USB-A на USB-C®) (1)  
М'які вкладиші для LinkBuds Fit (SS (2), S (2), M (2), L (2))  
Чохол для заряджання (1)  
Документи(1 комплект)

### Технічні характеристики зв'язку

#### Система зв'язку:

Специфікація Bluetooth версії 5.3

#### Вихід:

Специфікація Bluetooth класу потужності 1

#### Діапазон частот:

2,4 ГГц (2,400 0 ГГц - 2,483 5 ГГц)

| Стандарт зв'язку (мережі, інтерфейсу передавання даних) | Смуга радіочастот, в якій працює (передавання / приймання) | Максимальна потужність випромінювання у зазначених смугах радіочастот |
|---|--|---|
| Bluetooth® IEEE 802.15.1                                | 2 400 - 2 483,5 МГц  | 100 мВт   |

Дизайн і технічні характеристики можуть змінюватися без попередження.

### Системні вимоги до заряджання акумулятора через USB

#### USB-адаптер змінного струму:

Наявний у продажу USB-адаптер змінного струму, здатний створювати вихідний струм 0,5 А (500 мА) або більше.

## Торговельні марки

- Текстова торговельна марка і логотипи Bluetooth® - це зареєстровані торговельні марки Bluetooth SIG, Inc. Sony Group Corporation та дочірні компанії використовують їх за ліцензією.
- USB Type-C® та USB-C® є зареєстрованими товарними знаками USB Implementers Forum.
- LDAC і логотип LDAC — це товарні знаки корпорації Sony Group Corporation або її афілійованих осіб.
- Усі інші товарні знаки та зареєстровані товарні знаки є власністю відповідних компаній. Знаки ™ та ® у цьому посібнику не наводяться.

## Ліцензії

- Цей виріб містить програмне забезпечення, яке компанія Sony використовує за ліцензійною угодою з власником авторських прав на це програмне забезпечення. Ми повинні оголосити вміст угоди клієнтам за вимогами власника авторських прав на програмне забезпечення. Перейдіть за такою адресою URL і прочитайте вміст ліцензії.  
https://rd1.sony.net/help/mdr/sl/24/
- Послуги, які пропонуються третіми сторонами, можуть змінюватися, призупинятися або анулюватися без попереднього повідомлення. Sony не несе жодної відповідальності в таких ситуаціях.