



PRO 2 LIGHTSPEED

SETUP GUIDE | ПОСІБНИК З НАЛАШТУВАННЯ






logitech 

Important Safety, Compliance and
Warranty Information
Informations importantes
concernant la sécurité,
la mise en conformité et la garantie


ENGLISH	3
FRANÇAIS.	12
ESPAÑOL	21
PORTUGUÊS	30
УКРАЇНСЬКА	39

SETUP INSTRUCTIONS


- 1** A wireless receiver attached to the USB adapter can be found in the accessory box. Plug one end of the cable into your PC, and the other end into the USB adapter and receiver.
 - The receiver can also be used plugged directly into your PC. However, using the cable and adapter when in wireless mode is recommended and allows for better connectivity and easy access to the cable for recharging.



- 2** Turn mouse on via the switch on the bottom of the mouse.




3 Download Logitech G HUB.




logitechG.com/support/pro-2-lightspeed

4 To charge, disconnect the cable from the adapter and plug into the front of the mouse. Your mouse will operate in data-over-cable mode whenever it is plugged in directly to a PC. Full charge from empty requires around 2 hours plugged in to a PC USB port.



Tips:



- Keep the mouse and receiver 2 m+ away from wireless routers or other 2.4GHz wireless devices to minimize environmental noise.
- PRO 2 LIGHTSPEED has a wireless range of up to 10 meters. To ensure optimal performance in noisy wireless environments, and to keep the charging cable easily accessible, it is recommended to keep the receiver within 20 cm of the mouse.





BUTTON CONFIGURATIONS

PRO 2 LIGHTSPEED comes with replaceable buttons and button caps, which are held onto the mouse magnetically. These should be stored in box when not in use. These replaceable buttons support conversion to the following configurations:


1 Right handed




2 Left handed



3 No buttons




4 Full buttons



8 FULLY PROGRAMMABLE BUTTONS

- 1 Left (Button 1)
- 2 Right (Button 2)
- 3 Wheel click (Button 3)
- 4 Back (Button G4)
- 5 Forward (Button G5)
- 6 Back (Button G6)
- 7 Forward (Button G7)
- 8 DPI cycle (bottom of mouse, Button 8)
- 9 Receiver storage door + POWERPLAY module enclosure (bottom of mouse)
- 10 On/Off switch (bottom of mouse, not programmable)



BATTERY LIFE


PRO 2 LIGHTSPEED has a rechargeable 290mAh LiPoL battery which provides it with up to 95 hours non-stop gaming at 1ms report rate with lights off, or 60 hours non-stop gaming at 1ms report rate with RGB color cycling on.*

- Charge level can be checked when the mouse is powered on or using Logitech G HUB to assign a button to check charge level.
- Charge level is displayed for seven seconds at mouse power-on using the color and number of bars illuminated on the DPI indicator:
 - 3 green dots = 50–100%
 - 2 green dots = 30–50%
 - 1 green dot = 15–30%
 - 1 flashing red dot = <15%

Tips:

- You can program a button to show charge level using G HUB.
- The bottom dot will flash red when battery is at 15% or less. When this happens, plug in your mouse to charge.
- Charge level, power draw, and estimated remaining battery life can be checked in Logitech G HUB.

*Battery life and capacity may vary with age and use. Rechargeable batteries have a limited number of charge cycles.



CHARGING/DATA OVER CABLE


Plug your mouse in via the provided USB charging cable when the battery is low. PRO 2 LIGHTSPEED is also compatible with the Logitech G POWERPLAY wireless charging system, sold separately.

LOGITECH G HUB SOFTWARE

You can customize the onboard profile settings using Logitech G HUB. These settings include button programming, report rate and tracking behavior. PRO 2 LIGHTSPEED allows up to 5 DPI settings. By default, PRO 2 LIGHTSPEED has the following settings:


- DPI: 400/800/1600/3200/6400
- Report rate: 1ms

Download at logitechG.com/GHUB




DPI/ONBOARD PROFILE


DPI/Onboard profiles are shown using three LEDs under the main buttons. The images to the right show which values are being indicated by the LED panel.




DPI/Profile 1




DPI/Profile 2



DPI/Profile 3



DPI/Profile 4



DPI/Profile 5


FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

logitechG.com/pro-2-lightspeed


INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

1 Un récepteur sans fil relié à l'adaptateur USB se trouve dans la boîte d'accessoires. Branchez une extrémité du câble sur votre PC et l'autre extrémité sur l'adaptateur USB et le récepteur.


- Le récepteur peut également être utilisé en le branchant directement sur votre PC. Toutefois, il est recommandé d'utiliser le câble et l'adaptateur en mode sans fil, ce qui permet une meilleure connectivité et un accès facile au câble pour recharger la souris.



2 Allumez la souris à l'aide du commutateur situé sous la souris.




3 Téléchargez Logitech G HUB.




logitechG.com/support/pro-2-lightspeed

- 4** Pour charger la souris, débranchez le câble de l'adaptateur et connectez-le à l'avant de la souris. La souris passe automatiquement en mode transmission de données par câble lorsqu'elle est branchée au PC. Une charge complète à partir d'une batterie vide prend environ 2 heures lorsque l'appareil est branché sur le port USB d'un PC.



Conseils:



- Placez la souris et le récepteur à plus de 2 mètres de tout routeur sans fil ou tout autre dispositif sans fil 2,4 GHz afin de réduire les interférences au minimum.
- PRO 2 LIGHTSPEED a une portée sans fil allant jusqu'à 10 mètres. Pour une performance optimale dans les environnements sans fil sujets aux interférences, et pour faciliter l'accès au câble de charge, il est recommandé de placer le récepteur à moins de 20 cm de la souris.





CONFIGURATIONS DES BOUTONS

La souris PRO 2 LIGHTSPEED est équipée de boutons et de capuchons remplaçables, qui sont maintenus sur la souris par des aimants. Ils doivent être rangés dans leur boîte lorsqu'ils ne sont pas utilisés. Ces boutons remplaçables permettent les configurations suivantes:


1 Droitier




2 Gaucher



3 Pas de boutons




4 Tous les boutons



8 BOUTONS ENTIÈREMENT PROGRAMMABLES

- 1 Gauche (bouton 1)
- 2 Droit (bouton 2)
- 3 Clic sur la roulette (bouton 3)
- 4 Précédent (bouton G4)
- 5 Suivant (bouton G5)
- 6 Précédent (bouton G6)
- 7 Suivant (bouton G7)
- 8 Cycle PPP (sous la souris, bouton 8)
- 9 Compartiment du récepteur
+ compartiment du module POWERPLAY (sous la souris)
- 10 Commutateur Marche/Arrêt
(sous la souris, non programmable)



AUTONOMIE DE LA BATTERIE


La souris PRO 2 LIGHTSPEED est équipée d'une batterie LiPol rechargeable de 290 mAH qui permet de jouer jusqu'à 95 heures non-stop à un taux de rapport de 1 ms lorsque les lumières sont éteintes, ou 60 heures non-stop à un taux de rapport de 1 ms lorsque les couleurs RVB sont activées*.

- Le niveau de charge peut être vérifié lorsque la souris est allumée ou en utilisant Logitech G HUB pour affecter un bouton à la vérification du niveau de charge.
- Le niveau de charge est affiché pendant sept secondes à la mise sous tension de la souris, en fonction de la couleur et du nombre de barres allumées sur l'indicateur PPP:
 - 3 points **verts** = 50 à 100 %
 - 2 points **verts** = 30 à 50 %
 - 1 point **vert** = 15 à 30 %
 - 1 point **rouge** clignotant = < 15 %

Conseils:

- Vous pouvez programmer un bouton pour afficher le niveau de charge à l'aide de G HUB.
- Le point du bas clignote en rouge lorsque la batterie est à 15 % ou moins. Dans ce cas, branchez votre souris pour la recharger.
- Le niveau de charge, la consommation d'énergie et l'estimation de l'autonomie de la batterie peuvent être vérifiés dans Logitech G HUB.

* L'autonomie et la capacité de la batterie peuvent varier en fonction de son âge et de l'utilisation. Les batteries rechargeables ne peuvent être rechargées qu'un nombre limité de fois.



CHARGEMENT/DONNÉES PAR CÂBLE

Branchez votre souris à l'aide du câble de chargement USB fourni lorsque la batterie est faible. PRO 2 LIGHTSPEED est également compatible avec le système de charge sans fil Logitech G POWERPLAY, vendu séparément.


LOGICIEL LOGITECH G HUB

Vous pouvez personnaliser les paramètres de profils intégrés à l'aide de Logitech G HUB. Ces paramètres comprennent la programmation des boutons, le taux de rapport et le comportement de suivi. PRO 2 LIGHTSPEED permet jusqu'à 5 paramètres de PPP.

Par défaut, PRO 2 LIGHTSPEED présente les paramètres suivants:


- PPP: 400/800/1 600/3 200/6 400
- Taux de rapport: 1 ms

Téléchargez-le sur logitechG.com/GHUB




PPP/PROFIL INTÉGRÉ


Les PPP/profils intégrés sont affichés à l'aide de trois LED situées sous les boutons principaux. Les images de droite montrent les valeurs indiquées par le panneau des LED.




PPP/Profil 1




PPP/Profil 2



PPP/Profil 3



PPP/Profil 4




PPP/Profil 5

QUESTIONS FRÉQUENTES


logitechG.com/pro-2-lightspeed

INSTRUCCIONES DE CONFIGURACIÓN


- 1** En la caja de accesorios encontrarás un receptor inalámbrico conectado al adaptador USB. Conecta un extremo del cable a tu PC y el otro al adaptador y receptor USB.
 - El receptor también se puede utilizar conectado directamente a tu PC. Sin embargo, se recomienda utilizar el cable y el adaptador cuando estés en modo inalámbrico, ya que permite una mejor conectividad y fácil acceso al cable para recargarlo.



- 2** Enciende el mouse mediante el interruptor ubicado en la parte inferior.




3 Descarga Logitech G HUB.




logitechG.com/support/pro-2-lightspeed

- 4** Para cargarlo, desconecta el cable del adaptador y conéctalo a la parte frontal del mouse. El mouse funcionará en modo de datos por cable siempre que se conecte directamente a una PC. La carga completa cuando está totalmente descargado requiere una conexión de aproximadamente 2 horas al puerto USB de una PC.



Sugerencias:



- Mantén el mouse y el receptor a una distancia de 2 m+ de routers u otros dispositivos inalámbricos de 2.4 GHz para minimizar el ruido ambiental.
- PRO 2 LIGHTSPEED tiene un alcance inalámbrico de hasta 10 metros. Para garantizar un desempeño óptimo en entornos inalámbricos con ruido, y para mantener el cable de carga fácilmente accesible, se recomienda mantener el receptor a menos de 20 cm del mouse.





CONFIGURACIONES DE LOS BOTONES

PRO 2 LIGHTSPEED incluye botones y tapas de botones reemplazables que se sujetan al mouse magnéticamente. Deben guardarse en la caja cuando no se utilicen. Estos botones reemplazables admiten la conversión a las siguientes configuraciones:


1 Diestro




2 Zurdo



3 Sin botones




4 Botones completos



8 BOTONES TOTALMENTE PROGRAMABLES

- 1 Izquierdo (botón 1)
- 2 Derecho (botón 2)
- 3 Clic de la rueda (botón 3)
- 4 Retroceso (botón G4)
- 5 Avance (botón G5)
- 6 Retroceso (botón G6)
- 7 Avance (botón G7)
- 8 Ciclo DPI (parte inferior del mouse, botón 8)
- 9 Puerta de almacenamiento del receptor + recinto del módulo POWERPLAY (parte inferior del mouse)
- 10 Conmutador de encendido/apagado (parte inferior del mouse, no programable)



DURACIÓN DE LA BATERÍA


PRO 2 LIGHTSPEED incluye una batería LiPol recargable de 290 mAh que proporciona hasta 95 horas de juego ininterrumpido con una velocidad de respuesta de 1 ms con las luces apagadas, o 60 horas de juego ininterrumpido con una velocidad de respuesta de 1 ms con los ciclos de color RGB activados.*

- El nivel de la carga se puede comprobar cuando el mouse está encendido o utilizando Logitech G HUB y asignando un botón para comprobar el nivel de la carga.
- El nivel de la carga se muestra durante siete segundos al encender el mouse mediante el color y el número de barras iluminadas en el indicador de DPI:
 - 3 puntos **verdes** = 50-100%.
 - 2 puntos **verdes** = 30-50%.
 - 1 punto **verde** = 15-30
 - 1 punto **rojo** intermitente = <15%.

Sugerencias:

- Puedes programar un botón para que se muestre el nivel de la carga utilizando G HUB.
- El punto inferior parpadeará en rojo cuando la batería esté al 15% o menos. Cuando esto ocurra, conecta el mouse para cargarlo.
- El nivel de la carga, el consumo de energía y la duración restante estimada de la batería se pueden comprobar en Logitech G HUB.

*La duración y la capacidad de la batería pueden variar según el tiempo y el uso. Las baterías recargables tienen un número limitado de ciclos de carga.



CARGA/DATOS POR CABLE

Conecta el mouse mediante el cable de carga USB incluido cuando la batería esté baja. PRO 2 LIGHTSPEED también es compatible con el sistema de carga inalámbrica Logitech G POWERPLAY que se vende por separado.


SOFTWARE LOGITECH G HUB

Puedes personalizar la configuración del perfil integrado mediante Logitech G HUB. Estos ajustes incluyen la programación de los botones, la velocidad de respuesta y el comportamiento del seguimiento. PRO 2 LIGHTSPEED permite hasta 5 ajustes en el DPI.

De manera predeterminada, PRO 2 LIGHTSPEED incluye los siguientes ajustes:


- DPI: 400/800/1600/3200/6400
- Velocidad de respuesta 1 ms

Se puede descargar en logitechG.com/GHUB



PERFIL DPI/INTEGRADO

Los perfiles DPI/Integrados se muestran mediante los tres LED situados bajo los botones principales. Las imágenes de la derecha muestran los valores que indica el panel del LED.




PREGUNTAS FRECUENTES


logitechG.com/pro-2-lightspeed

INSTRUÇÕES DE CONFIGURAÇÃO


- 1 Há um receptor sem fio conectado ao adaptador USB na caixa de acessórios. Conecte uma extremidade do cabo ao computador e a outra extremidade ao adaptador e receptor USB.
 - O receptor também pode ser usado conectado diretamente ao computador. Entretanto, é recomendável usar o cabo e o adaptador no modo sem fio, o que permite melhor conectividade e fácil acesso ao cabo para recarregamento.



- 2 Ligue o mouse no interruptor na parte inferior do mouse.




3 Baixe o Logitech G HUB.




logitechG.com/support/pro-2-lightspeed

- 4** Para carregar, desconecte o cabo do adaptador e conecte-o à parte frontal do mouse. O mouse funcionará no modo de dados por cabo sempre que estiver conectado diretamente a um computador. Para carregamento completo, é necessário conectar a uma porta USB no computador por aproximadamente duas horas.



Dicas:

- Mantenha o mouse e o receptor a mais de dois metros de distância de roteadores sem fio, ou outros dispositivos sem fio de 2,4 GHz, para minimizar o ruído ambiente.
- O PRO 2 LIGHTSPEED tem um alcance sem fio de até dez metros. Para garantir o melhor desempenho em ambientes sem fio com interferências, e para manter o cabo de carregamento facilmente acessível, é recomendável manter o receptor a uma distância de 20 cm do mouse.





CONFIGURAÇÕES DOS BOTÕES



O PRO 2 LIGHTSPEED conta com botões e capas de botões substituíveis, fixados magneticamente no mouse.

Quando não estiverem em uso, devem ser guardados na caixa. Os botões substituíveis permitem a conversão para as configurações a seguir:


1 Uso destro




2 Uso canhoto



3 Sem botões




4 Botões completos



OITO BOTÕES TOTALMENTE PROGRAMÁVEIS

- 1 Esquerda (botão 1)
- 2 Direita (botão 2)
- 3 Clique na roda (botão 3)
- 4 Voltar (botão G4)
- 5 Avançar (botão G5)
- 6 Voltar (botão G6)
- 7 Avançar (botão G7)
- 8 Ciclo de DPI (parte inferior do mouse, botão 8)
- 9 Porta de armazenamento do receptor + compartimento do módulo POWERPLAY (parte inferior do mouse)
- 10 Botão liga/desliga (parte inferior do mouse, não programável)



DURAÇÃO DA BATERIA


O PRO 2 LIGHTSPEED tem uma bateria LiPol recarregável de 290 mAH que proporciona até 95 horas ininterruptas de jogo a uma taxa de transmissão de 1 ms com as luzes apagadas, ou 60 horas ininterruptas de jogo a uma taxa de transmissão de 1 ms com o ciclo de cores RGB ativado.*

- É possível verificar o nível da bateria ao ligar o mouse ou designar um botão no Logitech G HUB para verificar esse nível.
- O nível da bateria é exibido por sete segundos ao ligar o mouse, com a cor e o número de barras iluminadas no indicador de DPI:
 - 3 pontos verdes = 50 a 100%
 - 2 pontos verdes = 30 a 50%
 - 1 ponto verde = 15 a 30%
 - 1 ponto vermelho intermitente = menos de 15%

Dicas:

- É possível programar um botão no G HUB para mostrar o nível da bateria.
- O ponto inferior piscará em vermelho quando a carga da bateria estiver a 15% ou menos. Assim que isso ocorrer, conecte o mouse para carregá-lo.
- É possível verificar o nível da bateria, o consumo de energia e a vida útil restante estimada da bateria no Logitech G HUB.

*A vida útil e a capacidade da bateria podem variar de acordo com a data de fabricação e o uso. Baterias recarregáveis têm um número limitado de ciclos de carregamento.



CARREGAMENTO/DADOS POR CABO

Quando a bateria estiver fraca, conecte o mouse no cabo de carregamento USB fornecido. O PRO 2 LIGHTSPEED também é compatível com o sistema de carregamento sem fio Logitech G POWERPLAY, vendido separadamente.


SOFTWARE LOGITECH G HUB

É possível usar o Logitech G HUB para personalizar as configurações do perfil integrado. Essas configurações incluem programação de botões, taxa de transmissão e comportamento de rastreamento. O PRO 2 LIGHTSPEED permite até cinco configurações de DPI.

Por padrão, o PRO 2 LIGHTSPEED tem as configurações a seguir:


- DPI: 400/800/1600/3200/6400
- Taxa de transmissão: 1 ms

Baixe em logitechG.com/GHUB



PERFIL INTEGRADO/DPI

Os três LEDs mostram os perfis integrados/DPI nos botões principais. As imagens à direita mostram quais valores são indicados pelo painel de LEDs.




PERGUNTAS FREQUENTES

logitechG.com/pro-2-lightspeed


ІНСТРУКЦІЇ З НАЛАШТУВАННЯ

1 Бездротовий приймач, підключений до адаптера USB, можна знайти в коробці з аксесуарами. Підключіть один кінець кабелю до ПК, а інший — до USB-адаптера та приймача.


- Приймач також можна використовувати підключеним безпосередньо до ПК. Проте використання кабелю та адаптера в бездротовому режимі рекомендовано, що забезпечує кращий зв'язок і легкий доступ до кабелю для підзарядки.



2 Увімкніть мишу за допомогою перемикача в нижній частині миші.




3 Завантажте Logitech G HUB.




logitechG.com/support/pro-2-lightspeed

- 4 Щоб зарядити, від'єднайте кабель від адаптера та вставте його в передню частину миші. Ваша миша працюватиме в режимі передачі даних через кабель щоразу, коли її під'єднано безпосередньо до ПК. При підключенні до USB-порту ПК для повного заряджання потрібно приблизно 2 години.



Поради:



- Тримайте мишу та приймач на відстані 2 м+ від бездротових маршрутизаторів або інших бездротових пристроїв 2,4 ГГц, щоб мінімізувати шум навколишнього середовища.
- PRO 2 LIGHTSPEED має бездротовий радіус дії до 10 метрів. Щоб забезпечити оптимальну продуктивність у шумному бездротовому середовищі та забезпечити легкий доступ до зарядного кабелю, рекомендується тримати приймач у межах 20 см від миші.





НАЛАШТУВАННЯ КНОПОК

PRO 2 LIGHTSPEED постачається зі змінними кнопками та ковпачками, які фіксуються на миші за допомогою магніту. Коли вони не використовуються, їх слід зберігати в коробці. Ці змінні кнопки підтримують перехід до наступних налаштувань:


1 R — Права рука.




2 L — Ліва рука.



3 Без кнопок




4 Усі кнопки



8 ПОВНІСТЮ ЗАПРОГРАМОВАНИХ КНОПОК

- 1 — Ліва (Кнопка 1)
- 2 — Права (Кнопка 2)
- 3 — Клацання колесом (Кнопка 3)
- 4 — Назад (Кнопка G4)
- 5 — Вперед (Кнопка G5)
- 6 — Назад (Кнопка G6)
- 7 — Вперед (Кнопка G7)
- 8 — Діапазон DPI (нижня частина миші, Кнопка 8)
- 9 — Відсік для зберігання приймача + корпус модуля POWERPLAY (нижня частина миші)
- 10 — Перемикач увімкнення/вимкнення (нижня частина миші, не програмується)



СТРОК СЛУЖБИ АКУМУЛЯТОРА


PRO 2 LIGHTSPEED має перезаряджуваний LiPo акумулятор ємністю 290 мАг, який забезпечує до 95 годин безперервної гри зі швидкістю передачі даних 1 мс із вимкненим освітленням або 60 годин безперервної гри зі швидкістю передачі даних 1 мс із увімкненою зміною кольорів RGB.*

- Рівень заряду можна перевірити, коли миша увімкнена, або за допомогою Logitech G HUB, призначивши кнопку для перевірки рівня заряду.
- Рівень заряду відображається протягом семи секунд після увімкнення миші за допомогою кольору та кількості світлодіодів, що підсвічуються на індикаторі DPI:
 - 3 **зелених** світлодіода = 50–100%
 - 2 **зелених** світлодіода = 30–50%
 - 1 **зелений** світлодіод = 15–30%
 - 1 блимаючий **червоний** світлодіод = <15%

Поради:

- За допомогою G HUB можна налаштувати кнопку, яка показуватиме рівень заряду.
- Нижній світлодіод блиматиме червоним кольором, коли заряд акумулятора становить 15% або менше. Коли це станеться, під'єднайте мишу до мережі для заряджання.
- Рівень заряду, енергоспоживання та приблизний час роботи акумулятора, що залишився, можна перевірити в Logitech G HUB.

* Строк служби та ємність акумулятора можуть змінюватися залежно від віку та використання. Акумуляторні батареї мають обмежену кількість циклів заряджання.



ЗАРЯДКА/ПЕРЕДАЧА ДАНИХ ЧЕРЕЗ КАБЕЛЬ


Підключіть мишу до мережі за допомогою зарядного кабелю USB, що додається, коли батарея розрядиться. PRO 2 LIGHTSPEED також сумісна з бездротовою системою заряджання Logitech G POWERPLAY, що продається окремо.

ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ LOGITECH G HUB

Ви можете налаштувати параметри вбудованого профілю за допомогою Logitech G HUB. Ці налаштування включають програмування кнопок, частоту звітів і поведінку відстеження. PRO 2 LIGHTSPEED допускає до 5 налаштувань DPI (чутливості). За замовчуванням PRO 2 LIGHTSPEED має такі налаштування:


- DPI: 400/800/1600/3200/6400 пікселів на дюйм
- Швидкість передачі даних: 1 мс

Завантажити на сайті logitechG.com/GHUB




ІНДИКАТОРИ DPI / ВБУДОВАНІ ПРОФІЛІ


Індикатори чутливості (DPI) / Вбудовані профілі (Onboard) відображаються за допомогою трьох світлодіодів під основними кнопками. Зображення праворуч показують, які значення відображаються на світлодіодній панелі.




DPI/Профіль 1




DPI/Профіль 2



DPI/Профіль 3



DPI/Профіль 4



DPI/Профіль 5

ЧАСТІ ЗАПИТАННЯ

За посиланням: logitechG.com/pro-2-lightspeed



©2024 Logitech. Logitech, Logitech G, Logi and their respective logos are trademarks or registered trademarks of Logitech Europe S.A. and/or its affiliates in the U.S. and other countries. All other trademarks are the property of their respective owners. Logitech assumes no responsibility for any errors that may appear in this manual. Information contained herein is subject to change without notice.

©2024 Logitech. Logitech, Logitech G, Logi та відповідні логотипи є товарними знаками або зареєстрованими товарними знаками компанії Logitech Europe S.A. та/або її дочірніх компаній у США та інших країнах. Усі інші торгові марки є власністю відповідних власників. Компанія Logitech не несе відповідальності за будь-які помилки, які можуть з'явитися в цьому посібнику. Інформація, що міститься в ньому, може бути змінена без попереднього повідомлення.

WEB-621-002517 002

