


MEIZU


M818H

Коротка інструкція з початку роботи

I




I



2


II



III



1



2

IV



1



2

V



VI



VII



VIII



КОРОТКА ІНСТРУКЦІЯ З ПОЧАТКУ РОБОТИ

1 Встановлення SIM-картки

- (1) Зніміть задню кришку свого телефону і потягніть на себе відповідні лотки, як показано на рисунку.
- (2) Обережно вставте NanoSIM-картку(-и) та карту пам'яті MicroSD.

2 Запуск

Натисніть і утримуйте кнопку «Увімкнення» протягом 2 секунд для увімкнення телефону.

- (1) Кнопки регулювання рівня гучності
- (2) Кнопка «Увімкнення»

3 Кнопки

(1) Фізичні кнопки

1. Натисніть кнопку «Увімкнення», щоб увімкнути або вимкнути дисплей.
2. Утримуйте кнопку «Увімкнення» протягом 10 с, щоб перезавантажити телефон.

(2) Навігаційна панель (наекранні кнопки)

При увімкненні телефону на екрані будуть за вмовчуванням відображатись наступні навігаційні кнопки: «Назад», «Додому» і «Список недавніх застосунків».

◀ **Кнопка «Назад»:**

Натисніть, щоб перейти до попереднього екрану.

○ **Кнопка «Додому»:**

Натисніть, щоб перейти на Головний екран. Натисніть і утримуйте для запуску Помічника Google (Google Assistant)

□ **Кнопка «Список недавніх застосунків»:**

Натисніть, щоб відкрити список останніх запущених застосунків. Подвійне натискання на цю навігаційну наекранну кнопку відкриває останній запущений застосунок.

4 Домашній екран

(1) Налаштування Домашнього екрану

Натисніть і утримуйте палець на пустому місці будь-де на Домашньому екрані для входу в Меню налаштувань екрану. Саме тут ви можете змінювати шпалери, здійснювати інші налаштування домашнього екрану, або додавати віджети.

(2) Шторка повідомлень

Потягніть вниз від верхнього краю Домашнього екрану, щоб відкрити шторку повідомлень.

5 Диспетчер задач

Закриває або блокує застосунки.

Щоб закрити застосунок, потягніть його картку вліво; щоб заблокувати застосунок, потягніть його картку вправо.

6 Шторка повідомлень

Утримуйте піктограму, щоб відкрити налаштування

Натискайте і утримуйте відповідні піктограми, щоб відкривати їх відповідні налаштування.

7 Скріншот (знімок екрану)

Щоб зробити скріншот (знімок екрану), одночасно натисніть кнопки «Увімкнення» та «Зменшення гучності».

8 Камера

Швидкий доступ до застосунку камери (за вмовчуванням ця функція дезактивована)

Запускайте застосунок камери подвійним натисканням на кнопку «Увімкнення». Це дозволить не пропустити цікаві фотокадри.

Компанія Meizu Technology Co., Ltd. заявляє, що даний пристрій повністю відповідає основним вимогам та іншим застосовним положенням Директиви ЄС за № 2014/53/EU. Ця Коротка інструкція з початку роботи наводиться виключно в інформаційних цілях. Реальні функції пристрою можуть змінюватись в залежності від версії попередньо встановленої операційної системи.

(c) Meizu Technology Co., Ltd. Усі права захищено. Найменування «MEIZU», «Meizu» та логотип MEIZU є торговельними марками компанії Meizu Technology Co., Ltd., зареєстрованими у КНР та інших країнах.

Google, Google Play та інші марки є відповідними торговельними марками компанії Google LLC.

Усі інші торговельні марки та об'єкти авторського права є власністю їх відповідних власників.

Версія апаратного забезпечення: V1.0;

Версія програмного забезпечення: Meizu 8.1.2.0G

Елемент живлення (акумулятор)

1. Не намагайтесь відкривати кришку для видалення або ремонту акумулятора вашого мобільного телефону. Даний виріб містить літій-іонну акумуляторну батарею. Її некоректне встановлення може стати причиною пожежі або вибуху. Не намагайтесь розбирати акумулятор, її зовнішні контактні площадки, піддавати акумулятор впливу занадто високих або занадто низьких температур (поза межами рекомендованого температурного діапазону від 0 до +35 градусів Цельсія). Не допускайте прямого впливу вогню на акумулятор і не спалюйте його з іншим сміттям.

2. Тримайте акумулятор та пристрій сухими і осторонь від води або інших рідин, задля запобігання пошкодженню пристрою та акумулятору внаслідок короткого замикання.

* Стандарт, якому відповідає акумулятор: IEC62133; обмежена напруга заряджання: 4,4 В.

Будь-ласка, дотримуйтесь відповідних законів і норм і не використовуйте мобільний телефон у наступних умовах:

1. На автозаправлювальних станціях, хімічних складах, у середовищах з вмістом горючих газів або хімічних речовин.
2. У лікарнях, а саме: у операційних, кімнатах ургентної допомоги та інтенсивної терапії, а також у інших подібних приміщеннях. Не користуйтесь у вказаних приміщеннях своїм телефоном, оскільки він може впливати на роботу медичного обладнання та приладів.
3. На борту літаків необхідно дотримуватись вимог авіаційної безпеки і вимикати телефон, коли вас просять це зробити.
4. Під час керування автотранспортним засобом не користуйтесь мобільним телефоном задля власної безпеки та безпеки інших людей.
5. Не користуйтесь мобільним телефоном на вулиці під час грози, задля уникнення удару блискавки.
6. Під час заряджання телефону не тримайте його близько до обличчя під час розмови.
7. Дотримуйтесь усіх інших законів та норм щодо використання мобільних телефонів.

Застереження щодо аксесуарів

1. Зберігайте усі аксесуари (тобто SIM або USIM-картки, адаптер живлення тощо) поза межами досяжності дітей, щоб запобігти проковтуванню.
2. Оскільки аксесуари для мобільного телефону не є захищеними від потрапляння вологи, стежте за тим, щоб вони були сухими.

3. При від'єднанні кабелю живлення будь-якого аксесуару тягніть за штепсель, а не за кабель.

Безпека дорожнього руху

Згідно з дослідженнями, читання або написання коротких текстових повідомлень або розмови по телефону під час керування транспортним засобом суттєво підвищують ризик нещасних випадків. Щоб уникнути таких ризиків необхідно дотримуватись зазначених нижче вказівок:

1. Якщо ви хочете користуватись своїм телефоном у автомобілі, використовуйте гарнітуру «вільні руки».
2. Переконайтесь, що ні ваш мобільний телефон, ні пристрій «вільні руки» не перешкоджають коректному функціонуванню подушок безпеки або іншим захисним пристроям.

Застереження щодо безпеки при використанні радіовипромінювального обладнання

1. Уникайте використання пристрою поблизу металевих конструкцій (наприклад, об'єктів монтажу металоконструкцій).
2. Уникайте використання пристрою поблизу джерел сильного електромагнітного випромінювання (наприклад, мікрохвильові духовки, акустичні системи, телевізори, та радіообладнання).
3. Використовуйте лише оригінальні аксесуари, схвалені виробником телефону, або ті аксесуари, що не містять жодних металевих компонентів.
4. Використання аксесуарів, які не схвалені виробником телефону, може порушувати діючі у вашій країні норми щодо впливу радіовипромінювання.

Радіочастотні (РЧ) сигнали

Мобільний телефон містить радіоприймальне та радіопередавальне обладнання, потужність електромагнітного випромінювання якого не перевищує верхню межу, встановлену нормами КНР. Ці норми є частиною комплексного пакету норм та регламентів, встановлених виходячи зі сприйняття електромагнітного випромінювання людьми. Ці норми були розроблені за результатами всебічного незалежного дослідження і регулярно переглядаються і оновлюються. Метою таких норм та стандартів є забезпечення безпечного використання пристроїв особами будь-якого віку та стану здоров'я.

Стандарт впливу для мобільних телефонів визначається коефіцієнтом поглинання електромагнітної енергії (питомий коефіцієнт поглинання або SAR). На основі цієї моделі максимально допустиме значення SAR становить 2,0 Вт/кг.

Фактичне значення SAR було визначене у відповідності до стандартних процедур випробування, наприклад, звичної манери використання телефону. При цьому максимальна випромінювана потужність

документувалась для різних частот. Значення SAR базується на найвищому виміряному коефіцієнті, але насправді під час реального використання мобільного телефону рівень SAR буде знаходитись набагато нижче такого максимального значення. Мобільні телефони призначені для гнучкого використання потужності і можуть регулювати потужність випромінювання відповідно до необхідного рівня, який вимагається базовими станціями. В цілому, чим ближче до базової станції знаходиться телефон, тим менше буде потужність випромінювання.

Відомості про значення SAR

Для голови: XXX Вт/кг@10г (CE)

Для тіла: Вт/кг@10г (CE)

Натільна робота

Даний пристрій пройшов випробування для типового натільного використання. Для дотримання вимог щодо уникнення надмірного впливу РЧ-випромінювання необхідно слідкувати за тим, щоб мінімальна відстань між тілом користувача та мобільним телефоном (включно за антеною) становила не менше 0,5 см. Кріплення для носіння на поясі, чохли та подібні аксесуари сторонніх виробників не повинні містити жодних металевих компонентів. Аксесуари для натільного носіння мобільного телефону, які не відповідають цим вимогам, не відповідають і вимогам щодо уникнення надмірного впливу РЧ-випромінювання і не повинні використовуватись.

Використовуйте лише комплектну або схвалену виробником антену. Антени, які не схвалені виробником, зміни до конструкції комплектної антени, або будь-які власноручні вдосконалення можуть негативно впливати на якість телефонних розмов, пошкоджувати телефон, або призводити до порушення відповідних норм. Не користуйтеся телефоном, якщо у нього пошкоджена антена. Контакт пошкодженої антени зі шкірою може стати причиною появи невеликих опіків. При пошкодженні антени необхідно якомога скоріше звернутись до місцевого дистриб'ютора для її заміни.

Відповідність нормам ЄС

Ми, компанія Meizu Technology Co.,Ltd., цим засвідчуємо, що радіопристрій типу M818H відповідає вимогам Директиви 2014/53/EU.



Для запобігання можливному погіршенню слуху або травматизму органів слуху не рекомендується прослуховувати музику на високих рівнях гучності протягом тривалого часу.

Акумулятор:

ОБЕРЕЖНО: РИЗИК ВИБУХУ У РАЗІ ВИКОРИСТАННЯ АКУМУЛЯТОРА НЕКОРЕКТНОГО ТИПУ. УТИЛІЗУВАТИ ВИКОРИСТАНІ АКУМУЛЯТОРИ СЛІД У ВІДПОВІДНОСТІ ДО ІНСТРУКЦІЙ.

Адаптер живлення:

Необхідно слідкувати за тим, щоб температура нагріву адаптера живлення не перевищували 40°C.

Примітка: Адаптер повинен знаходитись неподалік від мобільного пристрою і бути легкодоступним.

Передавання даних по протоколу USB

Для передавання даних по цьому протоколу необхідно мати у наявності USB-інтерфейси версії USB 2.0 або вище.

-«Перш ніж залишити телефон без нагляду, переконайтесь, що застосунок для відтворення музики налаштований на низький рівень гучності або вимкнений зовсім.»

-«Перед використанням пристрою уважно і повністю прочитайте Інструкцію з використання»

Даний пристрій може використовуватись у всіх країнах Європи. Діапазон 5150-5350 МГц призначений виключно для використання у приміщеннях.

.