

ENERGEA

MAGDISC DOCK

2в1 Швидка MagSafe сумісна бездротова підставка для зарядки



Огляд

Дякуємо за придбання док-станції MagDisk. Цей виріб є зручним рішенням, що забезпечує максимально швидкий заряд до 7,5 Вт на iPhone 12 серії у портретному чи альбомному режимі. Використовуючи технологію MagSafe, просто поставте телефон на зарядну підставку. Внизу бездротова зарядна панель оптимізована для ваших пристроїв AirPods та TWS

Акcesуари


- USB-C - USB-A кабель
- Посібник користувача

Особливості

- Антиковзаюча поверхня•USB-C порт
- Підтримка Magsafe•Магнітне вирівнування
- Подвійна бездротова зарядка *LED індикатор


Огляд

1. 7.5W Магнітна бездротова зарядка
2. 5W Бездротова зарядка
3. USB-C роз'єм
4. Підложка
5. LED індикатор



Зарядження пристроїв

Підключіть док-станцію MagDisk за допомогою USB-A - USB-C кабелю, що входить до комплекту, до USB-адаптера живлення, як показано. Синій світлодіодний індикатор увімкнеться в режимі очікування. Під час зарядки пристрою світлодіодний індикатор стає зеленим у режимі магнітної зарядки MagSafe. Без змін для зарядки навушників TWS




Примітка: Потрібен зарядний пристрій Quick Charge 2.0 / 3.0 або 18 Вт (не входить у комплект). Для роботи можна використовувати зарядний пристрій 18 Вт або вище та кабель Type-C, які продаються окремо.

Варіанти зарядки

Варіант 1: iPhone 12 серії та MagSafe-сумісний чохол для телефону можна заряджати як у книжковому, так і в альбомному режимі

Варіант 2: Заряджати пристрої iPhone 12, AirPods 2 / Pro та TWS одночасно




Примітка: База бездротової зарядки не підтримує зарядку телефону за допомогою кабелю.

Як зняти телефон з зарядки:

Підніміть нижню частину телефону, щоб вийняти його із зарядного пристрою, як показано.


LED статус

1. Режим очікування (синій світлодіод)
2. Зарядження пристрою (Зелений світлодіод)
3. Телефон неправильно розташований / активовано режим захисту від перегріву / активовано FOD (блимає синій світлодіод)



Очищення зарядної поверхні

Зарядну поверхню можна обережно очистити вологою тканиною або мокрою тканиною, і вона буде виглядати як нова.



Примітка: Не використовуйте занадто мокру серветку. Це може зламати її.

Специфікації

Модель	:MagDisk Dock	Зарядна дистанція:мін.прибл 5мм
USB-C порт	:DC5B-2A, 9B-2A	Розміри: 96(Ш) x 167(В)
Вихід 1	:10В Макс (Магнітний)	Вага:193г
Вихід 2	:5В Макс	

1. Уникайте прямого впливу, щоб запобігти пошкодженню виробу.
2. Уникайте контакту з полум'ям або водою, щоб запобігти витоків короткого замикання. Не розбирайте.
3. Не використовуйте виріб у сильно гарячих, вологих або агресивних середовищах, щоб уникнути пошкодження ланцюга та витоків.
4. Не розташовуйте виріб занадто близько до будь-якої магнітної смуги чи чіп-картки (посвідчення особи, банківської картки тощо), щоб уникнути магнітних збоїв.
5. Дотримуйтесь принаймні 20 см відстані між виробом та будь-якими імплантованими медичними пристроями (кардіостимуляторами, імплантованими кохлеарними системами тощо), щоб уникнути потенційних перешкод для роботи медичного пристрою.
6. Тримайте виріб подалі від маленьких дітей, щоб уникнути непотрібних аварій.

Обмежена гарантія

На цей виріб поширюється однорічна обмежена гарантія. Умовою цієї обмеженої гарантії є наступне:

- Ви повинні мати змогу підтвердити дату первісної покупки пристрою за допомогою датованої квитанції.
- Обмежена гарантія не застосовується, якщо виріб зазнав фізичних зловживань, неправильної установки, модифікації або ремонту сторонніми сторонами.
- Відповідальність постачальника обмежується ремонтом або заміною товару на власний розсуд.
- Конкретно звільнені від будь-якої обмеженої гарантії витратні компоненти з обмеженим ресурсом, що підлягають нормальному зносу, такі як батареї, прикраси та інші акcesуари.
- Постачальник не несе відповідальності за несправності, спричинені аварією, зловживанням, неправильним використанням або будь-яким несанкціонованим ремонтом або модифікацією.
- Модифікація та ремонт пристрою повинні виконуватися уповноваженим та кваліфікованим сервісним центром або повертатися виробнику.
- Ця обмежена гарантія надає вам конкретні юридичні права, а також ви можете мати інші права, які залежать від місцевого законодавства.

Інструкція щодо використання продукту

- 1) Виріб буде виробляти тепло під час зарядження. Завжди заряджайте у добре провітрюваному приміщенні. Не заряджайте під подушками, ковдрами або на легкозаймистих поверхнях.
- 2) Тримайте виріб подалі від джерел тепла, прямих сонячних променів, горючих газів, вологості води та інших рідин.
- в) не розбирайте, не відкривайте, не мікрохвильову піч, не спляйте, не фарбуйте та не вставляйте сторонні предмети у виріб.
- 3) Не піддавайте виріб механічним ударам, таким як дроблення, згинання, проколювання або подрібнення. Не кидайте та не кладіть на виріб важкі предмети.
- 4) Не замикайте виріб і не зберігайте його у посудині, де його можуть замикати інші металеві або електропровідні предмети.
- 5) Не використовуйте виріб, якщо він був вологим або іншим чином пошкоджений, щоб запобігти ураженню електричним струмом, вибуху та / або травмуванню. Зверніться до дилера.
- 6) Використання продуктів дітьми повинно контролюватися.
- 7) Будь ласка, прочитайте інструкцію з експлуатації (включаючи інструкцію щодо зарядки та інформацію про мінімальну та максимальну робочі температури), що постачається з цим виробом.

Інформація про безпеку

Перш ніж встановлювати та використовувати виріб, уважно прочитайте інструкції та збережіть їх для подальшого використання. Не піддавайте виріб волозі та не занурюйте його в рідину. Тримайте його сухим постійно. Не майте наміру відкривати або розбирати виріб, оскільки такі дії анулюють гарантію. Цей виріб призначений для використання разом із відповідним мобільним пристроєм. Переверте упаковку пристрою, щоб визначити, чи сумісний цей продукт із вашим мобільним пристроєм. Виробник не несе відповідальності за пошкодження будь-якого збитку будь-якого мобільного пристрою, спричинені використанням цього виробу. Уникайте падіння та екстремальних температур. Неправильне використання цього продукту може призвести до пошкодження продукту, надмірного нагрівання, токсичних випарів, пожежі чи вибуху, за що Energea не несе відповідальності. Не зберігайте виріб у високотемпературному середовищі, включаючи інтенсивне сонячне світло. Не кладіть виріб у вогонь або інше надто жарке середовище.

