



## BLISS

### Wireless Gaming Headset

#### UA

#### Характеристики:

Версія Bluetooth: 5.4  
 Протоколи: A2DP, HFP, HSP, AVRCP  
 Декодер: SBC  
 Тип акумулятора: літійовий  
 Ємність акумулятора: 300 мАг  
 Час роботи: ~28 годин  
 Час заряджання акумулятора: 4 години  
 Режим роботи: Bluetooth, AUX  
 Розмір динаміка: Ø40 мм  
 Частотний діапазон: 20Гц-20кГц  
 Опір: 32 ± 15% Ом  
 Чутливість мікрофона: -42±3dB  
 Чутливість динаміків: 112±3dB  
 Порт: Туре-С  
 Колір: чорний



#### Комплектація:

1. Навушники
2. Аудіокабель
3. Кабель Туре-С для зарядки
4. Наліпки
5. Інструкція

#### Експлуатація пристрою:

#### Опис індикаторів LED

Стан	Опис
Сполучення	Миготіння червоним і синім
Включення	Синій індикатор горить протягом 2 секунд, а потім переходить у стан сполучення, блимаючи червоним і синім по черзі

Режим очікування	Стабільний синій
Низький заряд батареї	Миготіння червоним
Зарядка	Стабільний червоний, вимикається після повного зарядження

#### Основні функції клавш

Функція	Опис
Включення	Натисніть і утримуйте кнопку ввімкнення протягом 3 секунд. Після того, як синій індикатор гарнітури засвітиться протягом 2 секунд, гарнітуру буде увімкнено. Після увімкнення гарнітура автоматично перейде в стан сполучення, а індикатор Bluetooth почне блимати червоним і синім кольором по черзі.
Вимкнення	Натисніть і утримуйте кнопку живлення протягом 3 секунд, щоб вимкнути пристрій, червоний індикатор загориться на 2 секунди, а потім вимкнеться.

#### Управління гучністю

Дія	Опис
Гучність	Повертайте кнопку для регулювання гучності.

#### Управління треками

Дія	Опис
Наступний трек	Натисніть кнопку двічі POWER.
Попередній трек	Натисніть кнопку тричі POWER.

#### Багатофункціональна кнопка

Дія	Опис
Пауза музики	Натисніть кнопку POWER
Відтворення музики	Натисніть кнопку POWER
Відповідь на дзвінок	Натисніть кнопку POWER
Завершення дзвінка	Натисніть кнопку POWER
Відхилення дзвінка	Натисніть кнопку двічі POWER.

#### Вимкнення/ввімкнення мікрофона

Дія	Опис
Вимкнення мікрофона	Натисніть "M" для вимкнення мікрофона, індикатор погасне з голосовим повідомленням.
Ввімкнення мікрофона	Натисніть "M" знову для ввімкнення мікрофона з голосовим повідомленням.

#### Автономність роботи:

Час відтворення музики через Bluetooth (гучність 80%): 18 год  
 Час розмови для Bluetooth (80% гучності): 16 год

#### Вказівки з експлуатації:

- При отриманні навушників, будь ласка, повністю заряджайте їх перед використанням
- Не можна відкривати або модифікувати продукти

- Не розбирайте пристрій та не намагайтеся виконати його обслуговування самостійно
- Якщо виріб перебуває в середовищі, температура якого виходить за межі допустимого діапазону, вимкніть пристрій і зачекайте, поки робоча температура стабілізується в межах зазначеного діапазону.
- Не допускайте потрапляння на виріб рідини

Порушення правил експлуатації може призвести до втрати можливості експлуатації обладнання та втрати гарантії.

Правила утилізації даного виробу відрізняються від правил утилізації побутових відходів. На відміну від побутових відходів, виріб слід здати до відповідного пункту приймання електричного й електронного устаткування з метою переробки. Здайте пристрій до спеціалізованого центру збору й утилізації відходів або зверніться до продавця, у якого було придбано даний пристрій. Компетентні організації відправлять даний пристрій на безпечну для довкілля переробку. За неправильну утилізацію відходів передбачені штрафи відповідно до чинного законодавства країни, у якій було придбано товар.



Join Provee on  
social media!