



MICRO
Gaming Microphone

Дякуємо, що обрали Proove Gaming! Будь ласка, уважно прочитайте посібник користувача перед використанням продукту.

Характеристики

Кількість вбудованих мікрофонів: 2

Діаграма спрямованості: кардіоїдна, всеспрямована

Процесор: SSS1700

Імпеданс: 2.2 кОм

Частотний діапазон: 100Гц-10кГц

Чутливість: -30dB±3dB

Частота дискретизації: 96 кГц

Робоча напруга: 5V

Розрядність: 24 біт

Порт: Type-C to USB

Довжина кабелю: 2 м

Діаметр пристрою: 78x104x169 мм

Колір: чорний

Комплектація

1. Мікрофон
2. USB кабель
3. Посібник
4. Поп фільтр
5. Наліпки

Опис товару

1. Поп фільтр
2. Індикатор
3. Сенсорна кнопка "MUTE"
4. Регулятор гучності
5. Перемикач режимів
6. Порт для навушників
7. Порт Type-C



Експлуатація пристрою

1. Цей мікрофон підходить для ПК та інших пристроїв, які підтримують порт AUX через USB.
2. Драйвер встановлюється автоматично, як тільки ви під'єднаєте кабелем мікрофон до ПК (під час першого підключення мікрофона комп'ютер встановлює та оновлює програму-драйвер).
3. Використовуючи мікрофон на комп'ютері, переконайтеся, що перемикач мікрофона увімкнено. Клацніть правою кнопкою миші на динамік, щоб увійти в меню регулювання гучності й зробити відповідні налаштування.
4. Натисніть кнопку «MUTE», щоб увімкнути або вимкнути мікрофон. Зелений/синій індикатор — звук є, червоний індикатор — звуку немає.

Перемикач гучності

1. Натисніть перемикач гучності, щоб вибрати регулювання гучності звуку комп'ютера або посилення мікрофона, на що вказує синій/зелений індикатор. Коли горить синій індикатор, перемикач призначено для регулювання гучності звуку комп'ютера; зелений індикатор світиться, коли перемикач налаштований для регулювання підсилення мікрофона.
2. Повертайте регулятор гучності за годинниковою стрілкою, щоб збільшити гучність або посилення мікрофона, і повертайте його проти годинникової стрілки, щоб зменшити гучність або посилення мікрофона. Коли гучність максимальна, синій індикатор блимає двічі, коли гучність мікрофона максимальна, зелений індикатор блимає двічі. Коли гучність на мінімумі, синій індикатор блиматиме один раз; коли коефіцієнт підсилення мікрофона на мінімальному рівні, зелений індикатор блиматиме один раз.
3. Якщо протягом 10 секунд не буде виконано жодної операції, пристрій автоматично повернеться до регулювання гучності звуку комп'ютера (зелений індикатор зміниться на синій).
4. Торкніться сенсорної кнопки MUTE у верхній частині мікрофона, аби регулювати гучність мікрофона. Коли горить червоне світло, мікрофон перебуває в режимі вимкнення звуку.

Перемикач режимів

Перемикайте перемикач режимів, щоб перемикати діаграми спрямованості мікрофона наступним чином:

- Кардіоїдна — точно збирає звук з передньої частини мікрофона, зменшує шумові перешкоди навколишнього середовища, підходить для прямої трансляції та дубляжу.
- Всеспрямована — збирає звук з мікрофона в напрямку 360 градусів, підходить для зустрічей і виступів.

Порт для навушників

Приєднайте аудіокабель навушників зі штекером 3,5 мм до порту для навушників (з ним можна контролювати звук з мікрофона та комп'ютера).

ВАЖЛИВО

Якщо мікрофон знаходиться дуже близько до гучномовця або колонки, це може спричинити скрип.

Технічні характеристики можуть бути змінені виробником без попереднього повідомлення.

Усунення несправностей

1. Мікрофон не працює або не світиться індикатор:
 - Доторкніться до датчика вимкнення звуку, щоб побачити, чи індикатор синього кольору.
 - Перевірте, чи правильно під'єднано мікрофон до комп'ютера.
 - Переувімкніть мікрофон.
2. Індикатор синій, але мікрофон не працює:
 - Знову увімкніть мікрофон.
 - Перевірте, чи не вимкнено гучність динаміка комп'ютера.
 - Подивіться, чи встановлено цей мікрофон як мікрофон за замовчуванням.
 - Перевірте, чи не встановлено мінімальну гучність мікрофона. Будь ласка, перемкніть його на відповідну гучність, повернувши регулятор гучності.

Вказівки з експлуатації

- Не можна розбирати та модифікувати пристрій.
- Не розбирайте пристрої та не намагайтеся виконати його обслуговування самостійно.
- Не допускайте потрапляння рідини на пристрій.
- Якщо ви хочете очистити пристрій, вимкніть живлення.
- Не чіпайте пристрій мокрими руками.

Порушення правил експлуатації може призвести до втрати працездатності пристрою та втрати гарантії.

WARNING



Please follow the above safety instructions otherwise it will cause fire, electric shock, damage or other damage.



Shenzhen Anyway Technology Co., Ltd.

6005# SEG Plaza, Huaqiang North, Futian District, Shenzhen, China

Designed by Proove, Made in China



Join Proove on
social media!