



ODIUS

Gaming Microphone

Дякуємо, що обрали Proove Gaming! Будь ласка, уважно прочитайте посібник користувача перед використанням продукту.

Характеристики

Діаграма спрямованості: кардіоїдна, всеспрямована, стерео, біполярна

Формат звуку: біполярний

Імпеданс: 680Ω

Частотний діапазон: 100Гц-10кГц

Чутливість: -38dB±3dB

Довжина кабелю: 2 м

Порт: Type-C

Колір: чорний

Комплектація

1. Мікрофон
2. USB кабель
3. Посібник
4. Наліпки

Опис товару

1. Регулятор гучності/перемикач режимів
2. Індикатори режимів
3. Сенсорна кнопка "MUTE"
4. Порт для навушників
5. Перемикач підсвітки
6. Порт Type-C

Експлуатація пристрою

1. Цей мікрофон підходить для ПК та інших пристроїв, які підтримують порт AUX через USB.
2. Драйвер встановлюється автоматично, як тільки ви під'єднаєте кабелем мікрофон до ПК (під час першого підключення мікрофона комп'ютер встановлює та оновлює програму-драйвер).



3. Використовуючи мікрофон на комп'ютері, переконайтеся, що перемикач мікрофона увімкнено. Клацніть правою кнопкою миші на динамік, щоб увійти в меню регулювання гучності й зробити відповідні налаштування.
4. Натисніть кнопку "MUTE", щоб увімкнути або вимкнути мікрофон. Зелений/синій індикатор - звук є, червоний індикатор - звук відсутній.

Перемикач гучності

1. Натисніть перемикач гучності, щоб вибрати регулювання гучності звуку комп'ютера або посилення мікрофона, на що вказує синій/зелений індикатор. Коли горить синій індикатор, перемикач призначено для регулювання гучності звуку комп'ютера; зелений індикатор світиться, коли перемикач налаштований для регулювання підсилення мікрофона.
2. Повертайте регулятор гучності за годинниковою стрілкою, щоб збільшити гучність або посилення мікрофона, і повертайте його проти годинникової стрілки, щоб зменшити гучність або посилення мікрофона. При цьому кругові індикатори навколо ручки гучності також будуть змінюватися: коли ручка повертається проти годинникової стрілки, круговий індикатор поступово вимикається; коли ручка повертається за годинниковою стрілкою, круговий індикатор поступово загоряється до повного світіння.
3. Під'єднайте мікрофон до джерела живлення. Натисніть і утримуйте перемикач підсвітки протягом 2 секунд, щоб вимкнути RGB-світло, а потім натисніть і утримуйте перемикач ще раз, щоб відновити ефект градієнта RGB-світла.
4. Торкніться сенсорної кнопки MUTE у верхній частині мікрофона, щоб увімкнути або вимкнути мікрофон. Коли горить червоне світло, мікрофон перебуває в режимі вимкнення звуку.

Перемикач режимів

Натисніть і утримуйте ручку перемикача протягом 2 секунд, щоб перемикати діаграми спрямованості мікрофона наступним чином:

- Кардіоїдна — точно збирає звук з передньої частини мікрофона, зменшує шумові перешкоди навколишнього середовища, підходить для прямої трансляції та дубляжу.
- Всеспрямована — збирає звук з мікрофона в напрямку 360 градусів, підходить для зустрічей і виступів.
- Біполярна — збирає звук з переднього і заднього кінців, підходить для телевізійних програм інтерв'ю і розмов віч-на-віч між двома людьми.
- Stereo — підходить для хору, ансамблю, групи та інших випадків, коли кілька людей виступають одночасно.

Порт для навушників

Приєднайте аудіокабель навушників зі штекером 3.5 мм до порту для навушників (з ним можна контролювати звук з мікрофона та комп'ютера).

Мікрофон можна використовувати на мобільному телефоні, ноутбучі, планшеті та інших пристроях за допомогою OTG адаптера.

ВАЖЛИВО

Якщо мікрофон знаходиться дуже близько до гучномовця або колонки, це може спричинити скрип.

Технічні характеристики можуть бути змінені виробником без попереднього повідомлення.

Усунення несправностей

1. Мікрофон не працює або не світиться індикатор:

- Доторкніться до датчика вимкнення звуку, щоб побачити, чи індикатор синього кольору.
- Перевірте, чи правильно під'єднано мікрофон до комп'ютера.
- Переувімкніть мікрофон.

2. Індикатор синій, але мікрофон не працює:

- Знову увімкніть мікрофон.
- Перевірте, чи не вимкнено гучність динаміка комп'ютера.
- Подивіться, чи встановлено цей мікрофон як мікрофон за замовчуванням.
- Перевірте, чи не встановлено мінімальну гучність мікрофона. Будь ласка, перемкніть його на відповідну гучність, повернувши регулятор гучності.

Вказівки з експлуатації

- Не можна розбирати та модифікувати пристрій.
- Не розбирайте пристрої та не намагайтеся виконати його обслуговування самостійно.
- Не допускайте потрапляння рідини на пристрій.
- Якщо ви хочете очистити пристрій, вимкніть живлення.
- Не чіпайте пристрій мокрими руками.

Порушення правил експлуатації може призвести до втрати працездатності пристрою та втрати гарантії.

WARNING



Please follow the above safety instructions otherwise it will cause fire, electric shock, damage or other damage.



Shenzhen Anyway Technology Co., Ltd.

6005# SEG Plaza, Huaqiang North, Futian District, Shenzhen, China

Designed by Proove, Made in China



Join Proove on
social media!