



EN

1 Enter pairing mode
Press and hold 3 seconds for pairing.

2 Connect earphones

- Connect phones to headset:** Tap on the Bluetooth on phone. Open the headset charging box, put it close to the phone. Then follow the Google Fast Pair pop-up instructions on the screen to complete.
- Connect phones for Non-Android:** Turn on the Bluetooth on phone. Open the headset charging box, put it close to the phone. Then enter Bluetooth settings on appropriate smartphone system (realme Buds Air 5 Pro).
- How to take the earphones out:** Press your thumb against the earphone head, then press your index finger against the earphone and, only then take out the earphone paired with a phone. Touch with your thumb.
- Restore factory settings:** Put the headset in the charging box and open the box cover, press and hold the function key on the left earbud and the indicator light flashes continuously for 10 seconds. The headset then returns to factory settings.

3 Wear earphones
You can choose the most appropriate ear tips size. (It's installed by default).

4 Touch controls

- Touch once: playing or pause music, answer or end a call.
- Touch three times to skip forward.
- Touch twice to skip backward.
- Press and hold 2 seconds on either side to switch noise control modes, decline on incoming call.

5 realme Link

6 Overview and packing list

Packing List

Earphone	x 2	Ear tips (M installed by default)	x 6
User Guide	x 1	Type-C charging cable	x 1
Warranty card	x 1		

7 Basic Parameters

Product name	realme Buds Air 5 Pro
Product model	RMA220
Bluetooth version	Bluetooth 5.3
Bluetooth protocol	HFP / A2DP / AVRCP
Bluetooth code	SRC, AAC, LDAC
Charging interface	Type-C
Music battery life (normal mode)	About 10h (with ANC)
Music battery life (normal mode)	About 10h (with charging case)
Headset charging time	About 2h
Bluetooth communication distance	10m
Working frequency	2402-2480 MHz
Max power rate	< 100mW

UA

1 Перехід у режим створення пари
Натисніть і утримуйте 3 секунди, щоб створити пару.

2 Підключення навушників

- Підключення до телефону з Android:** Натисніть і утримуйте 3 секунди, щоб створити пару. Потім відкрийте налаштування Bluetooth на телефоні. Натисніть на іконку реального Buds Air 5 Pro, щоб підключитися до телефону.
- Підключення до телефону з іншою операційною системою (не Android):** Натисніть і утримуйте 3 секунди, щоб створити пару. Потім відкрийте налаштування Bluetooth на телефоні. Натисніть на іконку реального Buds Air 5 Pro, щоб підключитися до телефону.
- Як вибрати навушники:** Натисніть і утримуйте 3 секунди, щоб створити пару. Потім відкрийте налаштування Bluetooth на телефоні. Натисніть на іконку реального Buds Air 5 Pro, щоб підключитися до телефону.
- Відновлення заводських налаштувань:** Натисніть і утримуйте 10 секунд функційний клавіш на лівій навушці. Індикатор світла на лівій навушці блиматиме червоно-білою світлодіодною лампою. Головка навушника повернеться до заводських налаштувань.

3 Носіння навушників
Вибір вушних вставок зручного розміру.
Ви можете вибрати найбільш відповідний розмір вушних вставок (S, M, L).

4 Сенсорне керування

- Двічі торкніться, щоб відповісти або пропустити виклик, відповісти на повідомлення.
- Тричі торкніться, щоб перемотати вперед.
- Натисніть і утримуйте протягом 2 секунд, щоб вибрати режим шумозахисту або вибрати режим відмови від виклику.

5 realme Link

6 Огляд і комплектація

Комплектація

1 пара навушників	6 вушних вставок (розмір M встановлено за замовчуванням)
1 кабель користувача	1 зарядний кабель Type-C
1 гарантійний картон	

7 Основні параметри

Новий продукт	realme Buds Air 5 Pro
Модель продукту	RMA220
Версія Bluetooth	Bluetooth 5.3
Протокол Bluetooth	HFP / A2DP / AVRCP
Класи Bluetooth	SRC, AAC, LDAC
Інтерфейс зарядки	Type-C
Час роботи (процедура зарядки музичної)	Близько 10 годин (без ANC)
Час зарядки (з випадковою зарядкою)	Близько 2 годин
Відстань для передавання Bluetooth	10 м
Робочий частота	2402-2480 MHz
Максимальна потужність	< 100 мВт