



Деякий вміст може зникати з вашого пристрою залежно від регіону, постачальника послуг або версії програмного забезпечення та може бути змінено без попереднього повідомлення.

Quick Guide

RMX3930

realme

realme



Quick Guide



Вас вітає realme mobile

Цей посібник покаже Вам, як користуватися телефоном та його найважливішими функціями. Ви також можете відвідати офіційний сайт realme, щоб отримати більше інформації про телефон.



► Задню кришку знімати забороняється.

Як перезавантажити телефон

Натисніть і утримуйте кнопку живлення і кнопку збільшення гучності одночасно, доки не з'явиться завантажувальна анімація realme, щоб перезавантажити телефон.

Як перенести вміст Вашого старого мобільного телефону на новий мобільний

Ви можете скористатися realme Clone Phone, щоб легко переносити фотографії, відео, музику, контакти, повідомлення, програми тощо зі старого телефону на новий.

1. Якщо у вас є старий телефон Android, спершу відскануйте код QR нижче, а потім завантажте та встановіть Clone Phone, потім відкрийте Clone Phone як на новому, так і на старому телефоні, далі виконайте інструкції на екрані, щоб завершити операцію.



<https://i.clonephone.coloros.com/download>

2. Якщо у вас є старий iPhone, відкрийте Clone Phone безпосередньо на новому телефоні та виконайте вказівки на екрані, щоб увійти до облікового запису iCloud і синхронізувати файли.

Стандартні аксесуари

В комплекті постачаються наступні стандартні аксесуари:
1 телефон, 1 зарядний пристрій, 1 кабель даних USB,
1 посібник із заходів безпеки, 1 короткий посібник,
1 інструмент видалення SIM-карти, 1 захисний чохол.

⚠ Попередження

- Не розміщуйте телефон або акумулятор поблизу або всередині опалювального обладнання, обладнання для приготування їжі, емностей високого тиску (наприклад, мікрохвильові печі, індукційна плита, електрична піч, нагрівач, скороварка, водонагрівач, газова плита тощо), щоб запобігти перегріванню акумулятора, що може призвести до вибуху.
- Потрібно використовувати оригінальний зарядний пристрій, кабель даних та акумулятор. Незатверджені зарядні пристрої, кабелі даних або акумулятори, які не сертифіковані виробником, можуть призвести до ураження електричним струмом, пожежі, вибуху або інших небезпечних ситуацій.
- Під час заряджання розміщуйте пристрій у приміщенні з нормальною кімнатною температурою та гарною вентиляцією. Рекомендується заряджати пристрій в середовищі з температурою 5°C–35°C.

Специфікація


Продукт	RMX3930
Параметри головного екрану	17.13см(6.745")
Розмір	167.26×76.67×7.84(мм)
Акумулятор	4880мА год./19.09Вт год.(Мін) 5000мА год./19.55Вт год.(тип)
Камера	Задня камера:50 мегапікселів Фронтальна камера:5 мегапікселів
Робоча температура	0°C-35°C
Значення SAR	CE SAR
	<2.0 Вт/кг (голова) <2.0 Вт/кг (тіло)

Характеристики радіохвиль

Тип	Частота	Макс. вихідна потужність
GSM	850MHz/900MHz	33.5dBm
	1800MHz/1900MHz	30.5dBm
WCDMA	Bands 1/5/8	24.5dBm
	Bands 2/4	24dBm
LTE FDD	Bands 1/3/66	24dBm
	Bands 2/4/7	23.5dBm
	Bands 5/8/13/20/28	24.5dBm
LTE TDD	Bands 38/40/41	24dBm
Bluetooth	2.4-2.4835GHz	12.5dBm(EIRP)
2,4G Wi-Fi	2,4-2,4835GHz	19.0dBm(EIRP)
	5,15-5,25GHz	19.0dBm(EIRP)
5G Wi-Fi	5,25-5,35GHz; 5,47-5,725GHz	19.0dBm(EIRP)
	5,725-5,85GHz	14dBm(EIRP)
NFC	13.56MHz	42dBuA/m @10m

Greetings from realme mobile

This guide brier show you how to use the phone and its important functions. For more and detailed information of the phone and user guidance, please visit: www.realme.com/eu/support.



► When charging, please place the device in an environment that has a normal room temperature and good ventilation. It is recommended to charge the device in an environment with temperature ranging from 6-35°C.

How to reboot the phone

Press and hold the Power Button and Volume Up Button at the same time until the realme boot animation is displayed to reboot the phone.

How to Transfer Old Mobile Content to a New Mobile

You can use realme Clone Phone to easily transfer photos, videos, music, contacts, messages, apps, etc from your old phone to the new one.
1. If you have an old Android phone, rst scan the QR code below, then download and install Clone Phone, next open Clone Phone on both the new and old phones, and follow the on-screen instructions to complete the operation.



<https://i.clonephone.coloros.com/download>

2. If you have an old iPhone, open Clone Phone on the new phone directly, and follow on-screen instructions to sign in to iCloud account and sync the les.

Standard accessories

1 Phone, 1 Charger, 1 USB data cable, 1 Safety Guide, 1 Quick Guide,
1 SIM Ejector Tool, 1 Protective Case.

⚠ Warning

- Do not place the phone or battery near or inside heating equipment, cooking equipments, high pressure vessels (such as microwave ovens, induction cooker, electric oven, heater, pressure cooker, water heater, gas stove, etc.) to prevent the battery overheating which may lead to an explosion.
- The original charger, data cable and battery shall be used. Unapproved chargers, data cables, or batteries that are not certified by the manufacturer may result in electric shock, re, explosion, or other hazards.
- Back cover can't be removed.

Radio Waves Specifications

Product	RMX3930
Main screen parameter	17.13cm(6.745")
Dimension	167.26×76.67×7.84(mm)
Battery	4880mAh/19.09Wh(Min) 5000mAh/19.55Wh(Typ)
Camera	50 Megapixels Rear 5 Megapixels Front
Operating temperature	0°C-35°C
SAR Values	CE SAR
	<2.0W/kg(Head) <2.0W/kg(Body)

Radio	Frequency	Max. Output Power
GSM	850MHz/900MHz	33.5dBm
	1800MHz/1900MHz	30.5dBm
WCDMA	Bands 1/5/8	24.5dBm
	Bands 2/4	24.0dBm
LTE FDD	Bands 1/3/66	24.0dBm
	Bands 2/4/7	23.5dBm
	Bands 5/8/13/20/28	24.5dBm
LTE TDD	Bands 38/40/41	24.0dBm
Bluetooth	2.4-2.4835GHz	12.5dBm(EIRP)
2.4G Wi-Fi	2.4-2.4835GHz	19.0dBm(EIRP)
	5.15-5.25GHz	19.0dBm(EIRP)
5G Wi-Fi	5.25-5.35GHz; 5.47-5.725GHz	19.0dBm(EIRP)
	5.725-5.85GHz	14.0dBm(EIRP)
NFC	13.56MHz	42dBuA/m @10m

Україна

English