

PHILIPS

Бритвені головки

Shaver series 3000

Леза ComfortCut

Підходять для S3000 (S3xxx)

Підходять для S1000 (S1xxx)

Підходить для бритви Star Wars
SW37xx

SH30/50



Оновіть свою бритву

Змінюйте головки кожні 2 роки для найкращих результатів

Протягом двох років бритвені головки зрізають 9 мільйонів волосків на обличчі. Заміняйте головки бритви, щоб повернути повну функціональність. Сумісність із бритвами Shaver Series 3000 та Shaver Series 1000.

Сумісність

- Замінні головки для бритв Shaver Series 3000 та 1000

Легкість у використанні

- Заміняйте бритвені головки лише у два кроки
- Бритвені головки легко замінити
- Оновлення бритви після заміни бритвених головок



asimpleswitch.com

Основні особливості

Сумісність




Замінні головки SH30 (3 шт. в упаковці) сумісні з бритвами Shaver Series 3000 (S3xxx), Series 1000 (S1xxx) та Star Wars SW3700.

Нагадування про заміну



У найновіших бритвах Philips є вбудована функція нагадування про заміну, яку позначає символ бритвеного блока. Цей символ засвічується, коли виникає потреба замінити бритвені головки.

Проста заміна



1. Відкрийте бритву, натиснувши кнопку "розблокування".
2. Зніміть фіксатор, повертаючи його в напрямку проти годинникової стрілки.
3. Вийміть використані та обережно вставте нові бритвені головки; перевірте правильність їх встановлення.
4. Встановіть фіксатор на місце та закріпіть його, повертаючи в напрямку за годинниковою стрілкою.
5. Якщо бритвену головку правильно встановити на місце, Ви почуєте звук клацання.

Оновіть свою бритву



Нові бритви Philips мають вбудоване нагадування про заміну, яке вказуватиме на необхідність заміни бритвених головок. Після заміни бритвених головок можна скинути налаштування функції запуску заміни, натиснувши та утримуючи кнопку "увімк./вимк." понад 7 секунд. Інакше функція запуску заміни вимкнеться автоматично через 9 сеансів гоління підряд.

Специфікації

Бритвені головки

Підходить для типу виробу: Бритва Shaver Series 3000 (S3xxx), Бритва Shaver Series 1000 (S1xxx)

Бритвених головок в упаковці: 3

Чищення

Використання: Використовуйте розпилювач для очищення HQ110



asimpleswitch.com

Екологотип Philips

Вироби з екологотипом Philips можуть зменшити витрати, споживання енергії та викиди вуглекислого газу. Як? Вони пропонують важливе вдосконалення, орієнтоване на збереження довкілля, в одному чи кількох пріоритетних напрямках "зеленої" діяльності Philips – енергозберігання, упаковка, шкідливі речовини, вага, утилізація і переробка та тривала надійність.