

PHILIPS

Акcesуари для акумуляторного
вертикального пилососа

Накладки з мікрофібри

XV1700/01



Блискуча, чистіша підлога завдяки силі води

Накладки з мікрофібри для оптимального контролю вологості

Накладки з мікрофібри ефективно усувають бруд і плями. Вони сумісні з усіма бездротовими вертикальними пилососами Philips із системою прибирання та миття. Заміняйте кожні 6 місяців для оптимальної ефективності.

Оригінальні акcesуари Philips

- 2 м'які накладки з мікрофібри для делікатної підлоги
- 2 звичайні накладки з мікрофібри
- Заміняйте кожні 6 місяців
- Багаторазові накладки, які можна мити

Основні особливості

2 м'які накладки з мікрофібри



М'який матеріал із мікрофібри легко вивільняється, піднімається та поглинає пил і бруд. Спеціально розроблено для прибирання делікатних поверхонь, як-от дерев'яні поверхні. Ефективно та ретельно усуває бруд і плями.

2 звичайні накладки з мікрофібри



Матеріал із мікрофібри легко вивільняється, піднімається та поглинає пил і бруд. Ефективно та ретельно усуває бруд і плями.

Заміняйте кожні 6 місяців



Заміняйте кожні 6 місяців для досягнення оптимальної ефективності прибирання.

Багаторазові накладки, які можна мити

Накладки з мікрофібри можна прати у пральній машині і легко встановлювати та знімати

Специфікації

Загальні специфікації

Підходить для: FC6404, FC6405, FC6407-FC6409, FC6728(/01), FC6729, FC6901-FC6904, FC6908, XC8147, XC8149

