


RETKIT

THE TECHNOLOGY THAT CARES

ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ Сушка розумна RETKIT

AIRSALON MAX PRO Smart Pet Dryer



Перед використанням пристрою уважно ознайомтеся з даним керівництвом або зберігайте його під рукою для наступних звернень.

01 ОПИС ПРИСТРОЮ

Вигляд спереду

- Замок дверцят
- Панель керування світлодіодна
- Дверцяття із загартованого скла
- Отвори для повітря
- Знімна основа з отворами для повітря
- Ніжки основи
- Дверцяття, що відчиняються
- Основний корпус
- Знімний повітряний фільтр
- Отвір для повітря
- Ручка дверцяття
- Кабель живлення *1
- Ексклюзивний захисний чохол *1

Вигляд ззаду

- Отвір для притоку повітря
- Бавовняний фільтр
- Кришка отвору для притоку повітря
- Кнопка включення
- Вимкн. OFF
- Увімкн. ON
- Ніжки основи
- Роз'єм живлення

Примітка: У зв'язку з постійним покращенням пристрою, виробник залишає за собою право вносити зміни в його конструкцію. Пристрій може відрізнятися від зображень в даному посібнику.

02 УСТАНОВКА ПРИСТРОЮ

Автоматична сушарка для тварин AIRSALON MAX PRO не увімкнена для безпеки домашньої тварини. Після включення екран LED буде блимати. Вам потрібно скачати додаток Petkit App, щоб активувати пристрій. Після активації використовуйте сушарку згідно з інструкцією.

Відскануйте QR-код, щоб скачати додаток Petkit App. Відкрийте додаток і дотримуйтесь підказок, щоб підключити пристрій.

Відскануйте QR-код, щоб проглянути відеоінструкцію з очищення пристрою.

Примітка: У зв'язку з постійним покращенням пристрою, виробник залишає за собою право вносити зміни в його конструкцію. Пристрій може відрізнятися від зображень в даному посібнику.

03 ДОГЛЯД ЗА ПРИСТРОЄМ

Відскануйте QR-код, щоб скачати додаток Petkit App. Відкрийте додаток і дотримуйтесь підказок, щоб підключити пристрій.

Відскануйте QR-код, щоб проглянути відеоінструкцію з очищення пристрою.

04 ПАНЕЛЬ КЕРУВАННЯ СВІТЛОДІОДНА

Індикатор роботи
Короткий натиск: Увімнення (горить зелене світло).
Короткий натиск вгору: Пауза (горить біле світло).
Довге натискання: Вимкнення сушіння (горить біле світло).
Увімніть режим дезінфекції (завжди додаток) (горить біле світло).

Індикатор негативних іонів
Світло горить: Іонізація включена.
Світло не горить: Іонізація вимкнена.

Індикатор вентиляції
Світло горить: вентиляція включена.
Світло не горить: вентиляція вимкнена.

Блокування екрану
Довгіше натискання: Зabloкувати (світло горить).
Зabloкувати (світло горить).
Повторне довгіше натискання: Розблокувати (світло не горить).

Індикатор світла
Поводиноке натискання: Увімнення світла.
Вимкнення світла.

Налаштування температури
Поводиноке натискання +/-: Температура між +36°С до +40°С (Ви можете поміняти шкалу Цельсія на шкалу Фаренгейта в додатку Petkit App).

Швидкість обертання вентилятора
Поводиноке натискання +/-: Перемикання між 6 рівнями швидкості.

Налаштування часу роботи
Поводиноке натискання +/-: Збільшити/зменшити час роботи на 1 хвилину.
Тривале натискання +/-: Збільшити/зменшити час роботи з кроком 5 хвилин.

Дисплей зворотного відліку
Індикатор

Дисплей зворотного відліку
Індикатор

05 РЕЖИМ ДЕЗІНФЕКЦІЇ

Примітка: при використанні режиму дезінфекції переконайтеся, що ваша домашня тварина не знаходиться в сушарці.

- Переконавшись, що дверцяття кабінки і верхня дверцяття щільно закриті, надіньте ексклюзивний захисний чохол. Переконайтеся, що пристрій повністю загорнутий.
- Відкрийте Режим дезінфекції в додатку RETKIT.
- Після завершення режиму дезінфекції обов'язково зачекайте 90 хвилин, перш ніж знімати ексклюзивний захисний чохол або відкривати двері кабінки.
- Після завершення режиму дезінфекції світлодіодний індикатор на екрані панелі загоряється червоним кольором і блимає світло кабінки. На екрані синхронно почнеся зворотний відлік. По завершенні режиму дезінфекції автоматично вимкнеться.

Примітка: У зв'язку з постійним покращенням пристрою, виробник залишає за собою право вносити зміни в його конструкцію. Пристрій може відрізнятися від зображень в даному посібнику.

06 ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Торговельна назва	AIRSALON MAX PRO Smart Pet Dryer	Вага	~ 9,7кг
Модель	PD10 PRO	Бездротове з'єднання	Bluetooth
Розміри	500*473*447 мм	Напруга, частота	220-240В- 50/60Гц
Призначення	Для котів та собак дрібних порід (+ місяців)	Потужність	260Вт
Матеріали	Пластик ABS, загартоване скло	Діапазон частот: 2.4 ГГц (2400-2483.5 МГц). Максимальна вихідна потужність < 1ДБм	

* Якщо проблема не входить до вищевказаних рамок, будь ласка, зверніться до служби підтримки клієнтів.

07 ЗВЕРНЕННЯ ДО ПОКУПЦІВ

Дякуємо за купівлю розумної сушарки для тварин RETKIT AIRSALON MAX PRO.

- Компанія RETKIT прагне покращити життя як вихованців, так і їх власників за допомогою новітніх технологій.
- Перед використанням уважно ознайомтеся з цим посібником. Встановлення або використання пристрою передбачає, що покупець уважно ознайомився та погоджується з правилами техніки безпеки цього посібника.
- Якщо ви хочете продовжити тривалість режиму дезінфекції, відкрийте режим дезінфекції знову в додатку RETKIT після завершення зворотного відліку операції.
- Компанія RETKIT не несе жодної юридичної відповідальності перед покупцем або іншою особою за будь-які збитки або збитки, які виникли внаслідок неправильної експлуатації пристрою.
- Компанія RETKIT залишає за собою право вносити зміни до цього посібника.

Запобіжні заходи Режиму дезінфекції

- у процесі Режиму дезінфекції не заводьте домашніх тварин всередину сушки. Зберігайте ексклюзивний захисний чохол належним чином, щоб запобігти деформації або пошкодженню.
- Для забезпечення безпеки Режиму дезінфекції можна використовувати лише після встановлення ексклюзивного захисного чохла.
- Після завершення режиму дезінфекції обов'язково зачекайте 90 хвилин, перш ніж знімати ексклюзивний захисний чохол або відкривати двері кабінки.

Технічні характеристики

- Недостатня вимог техніки безпеки, описаних у цьому посібнику, може призвести до поломки пристрою або травмування.
- Під час налаштування та використання пристрою суворо дотримуйтесь положень цього посібника.
- Під час використання пристрою перебувайте поруч із вихованцем і не відпускайте його з поля зору.
- Пристрій призначений лише для експлуатації у приміщенні. Воно має бути в сухому приміщенні.
- Не залишайте пристрій під прямим сонячним промінням або біля відкритого вогню.
- Після кожного сушіння вимикайте пристрій, а потім очищайте його від шерсті (включаючи отвір для притоку повітря).
- Не розміщуйте всередину пристрою рюшечки, підстилки та інші предмети, щоб запобігти перешкодженню притоку повітря та уникненню невідповідної температури та швидкості вентилятора.
- Поставте пристрій на рівню горизонтальну поверхню. Не ставте пристрій на м'які та хиткі предмети, щоб він не впав.
- Пристрій призначений тільки для котів та маленьких порід собак старше 6 місяців.
- Не розміщуйте всередину пристрою рюшечки, підстилки та інші предмети, щоб запобігти перешкодженню притоку повітря та уникненню невідповідної температури та швидкості вентилятора.
- Поставте пристрій на рівню горизонтальну поверхню. Не ставте пристрій на м'які та хиткі предмети, щоб він не впав.
- Пристрій призначений тільки для котів та маленьких порід собак старше 6 місяців.
- Не розміщуйте всередину пристрою рюшечки, підстилки та інші предмети, щоб запобігти перешкодженню притоку повітря та уникненню невідповідної температури та швидкості вентилятора.
- Поставте пристрій на рівню горизонтальну поверхню. Не ставте пристрій на м'які та хиткі предмети, щоб він не впав.

Примітка: У зв'язку з постійним покращенням пристрою, виробник залишає за собою право вносити зміни в його конструкцію. Пристрій може відрізнятися від зображень в даному посібнику.

08 ТЕХНІКА БЕЗПЕКИ

Примітка: У зв'язку з постійним покращенням пристрою, виробник залишає за собою право вносити зміни в його конструкцію. Пристрій може відрізнятися від зображень в даному посібнику.

Відомості про утилізацію і переробку відходів електричного та електронного обладнання: це маркування свідчить про те, що з цим виробом не слід поводиться як із побутовим сміттям. Для захисту довкілля і здоров'я людей від шкоди через неправильне видалення відходів утилізуйте пристрій належним чином для моголого подальшого постійного використання природо-охоронних ресурсів.

Справжнім Імпортером (вказаний на упаковці) завдяки, що тип радіоблокування (вказаний вище) відповідає Технічному регламенту радіоблокування, повний текст декларації про відповідність доступний на веб-сайті за такою адресою: www.crs.com.ua/uk/faq/faq-ecocertification

ГАРАНТИЙНИЙ ТАЛОН
Щиро вітаємо Вас з применою покупкою та апеляцією, що придбане обладнання задовольнить усі Ваші бажання. РОЗДІЛ 1: ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
Даний гарантійний талон підтверджує якість продукції та надає право на гарантійний ремонт та заміну дефектних компонентів. Всі умови гарантії мають дію у межах законодавства про захист прав споживачів та регулюються законодавством України.
Технічне обслуговування обладнання не входить до переліку робіт, що виконуються в межах гарантійних зобов'язань. Компанія залишає за собою право відмовитися від гарантійного ремонту у випадку недотримання нижчезазначених умов гарантії.
РОЗДІЛ 2: УМОВИ ГАРАНТІЇ
Гарантія дієвна за умови наявності правильно заповненого гарантійного талону з зазначенням повної назви моделі, серійного номера виробу, дати продажу, гарантійного строку, чітких печаток фірми – продавця, а також повної інформації про компанію інсталюатора з зазначенням ТІП спеціальності відповідального за проведення монтажних робіт, заповненого прорізного луску, та акту готовності обладнання до пусконаладжувальних робіт. Перед використанням даного обладнання рекомендуємо Вам ознайомитися з інструкцією по експлуатації.
Гарантія не розповсюджується у випадку порушення правил транспортування та зберігання обладнання. Гарантія не розповсюджується у випадку використання обладнання не за призначенням.
Гарантія не розповсюджується у випадку внесення в конструкцію обладнання змін або виконання доробок, а також використання деталей, комплектуючих, програмного забезпечення, витратних матеріалів, засобів для чищення матеріалів не передбачених нормативними документами. Гарантія не розповсюджується у випадку пошкодження обладнання споживачем або третью стороною.
Гарантія не розповсюджується у випадку, якщо несправність обладнання викликана дією непереборних сил (пожежа, удар блискавки, затоплення, природні катаклізми і т.д.)
Гарантія не розповсюджується у випадку, якщо пошкодження обладнання викликані невідповідністю Державним стандартам, параметрам якості, заводським дефектам, кабельним мережам, некоректним копіюванням напруги та іншими електричними мережами, електроживленням, що призводить до характерних пошкоджень ланцюга живлення, конденсатів, контактів і компресорів.
Гарантія не розповсюджується, якщо обладнання експлуатується з порушенням умов використання, які вказані в інструкції з експлуатації.
Гарантія не розповсюджується у випадку, якщо є сліди стороннього втручання або була спроба несанкціонованого ремонту обладнання.
Гарантія не розповсюджується у випадку пошкодження обладнання заподіяного попаданням всередину виробу сторонніх предметів, окрім записів, рідких, пилу, комах, тощо.
УВАГА! Гарантія дійсна за умови проведення сервісного обслуговування в сервісних центрах «ЦІТРУС». Адреси сервісних центрів «ЦІТРУС» зазначені за посиланням www.crs.com.ua

ВІДМІТКИ ПРО ГАРАНТІЙНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

№№п	Дата	Організація, Адреса	Представник	Підпис, МП
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				

Виробник: Дунгуань Жіван Електронік Технолоджі Ко., Лтд., поверх 5-8, будинок 15, дорога Пушї 1, місто Цзюцзю, Цунцзюань, Гуандонг, КНР. Бренд: Petkit
Імпортер: вказаний на упаковці.
Зроблено в КНР