



2023.03.01
V1.0 首次创建
2023.03.08
V1.1 修改

90 mm

225 mm

Представлення виробу

Використання

1. Поверніть круглу ручку в положення «+», щоб запечатати пакет; поверніть на «-», щоб відкрити пакет (коли ручка працює, щоб відкрити пакет, натисніть кнопку ручки, нагрівальний елемент не працюватиме).
2. Положення герметизації пакета: поверніть круглу ручку до «+» і коротко натисніть кнопку перемикача, білий індикатор засвітиться, натисніть круглу ручку в цей час, нагрівальний елемент почне нагріватися, і повільно рухайте прилад, щоб запечатати пакет.
3. Положення відкриття пакета: поверніть круглу ручку в положення «-», помістіть ту частину пакета, яку потрібно розрізати у прилад, натисніть круглу ручку та повільно рухайте виріб, щоб розрізати пакет.

Зарядка

Запобіжні заходи

1. Цей продукт заборонений для дітей до 4 років. Якщо діти потребують використання, будь ласка, використовуйте його безпечно під наглядом дорослих.
2. Не розбирайте та не модифікуйте цей продукт без дозволу.
3. Цей запалювальний пристрій не може запалювати більш товсті поліетиленові пакети. Можна використовувати пакети для печива, картопляних чіпсів і поліетиленові пакети для зберігання сиряси, які продаються в значній кількості (рекомендується використовувати більше 7 пакетів). Пакувальні пакети з чистого паперу не підходять.
4. Будь ласка, не торкайтеся пальцями до запалювальної частини, коли прилад працює, щоб не обпекти пальці.
5. Коли кнопка вимикача натиснута і індикатор горить постійно, нагрівальний елемент буде працювати; після натискання кнопки або перемикання перемикача індикатор гасне, а нагрівальний елемент не працюватиме.
6. Не використовуйте його більше 60 секунд кожного разу. Після одного використання необхідно дати відпочити 1-2 хвилини, перш ніж продовжити наступну роботу. Будь ласка, не використовуйте його довше півгодини в цілому. Через півгодини потрібно дати засобу охолонути перед наступним використанням.
7. Встановіть батарею відповідно до позначень і позитивних позначок у нижній частині гнізда для батареї, інакше вона не буде нагріватися.
8. Обов'язково використовуйте лужні батареї, інакше пристрій не зможе працювати нормально.
9. Цей продукт призначений для натискання ланки лаццюга, і ліній автоматично від'єднується після відпускання, тому немає вимикача.

Основні параметри

Найменування	Mini Bag Sealer		
Модель	XD-BXFKJ04		
Номинальний струм	1A	Номинальная нагрузка	5W max

Виробник: Гуандун Сяода Технологі Ко., Лтд., офіс 701, №5, Науково-дослідний центр Сонху Чжянь, №1, Дорога Ренцзю, Місто Любоу, Дунгуань, Гуандун, КНР.
Імпортер: налаштований на українців.
Зроблено в КНР

і вам не потрібно турбуватися про безпечне використання батареї.

10. Він підходить лише для поліетиленових пакетів або пакувальних пакетів, що містять пластичні матеріали (PE/PV/PPVC тощо), а часті паперові пакети не застосовуються.

11. Швидкість руху ущільнювача залежить від товщини поліетиленового пакета; тонший швидше, інакше його легко зіпсувати. Товстий – повільно, інакше не запечатється. Ви можете взяти небадь з першого разу, але за допомогою кількох додаткових спроб ви зможете легко контролювати процес.

12. Тримайте нагрівальні елементи в чистоті. Якщо є залишки пластика, їх можна обережно зішкребти. Інакше це вплине на ефект герметизації.

13. Коли потужності недостатньо, це легко вплине на ефект герметизації, будь ласка, замініть батарею вчасно. Якщо ви не використовуєте прилад протягом тривалого часу, вийміть батарею.

Інформація про утилізацію та переробку відходів електричного та електронного обладнання. Усі вироби з цим символом в подальшому будуть вважатися відрахованим електричним та електронним обладнанням, яке не слід викидати з несортуваними побутовими відходами. Натомість, ви повинні захистити здоров'я людей та навколишнє середовище, передаючи своє відраховане обладнання до спеціального пункту збору відходів електричного та електронного обладнання, призначеного урядом або місцевою владою.

ГАРАНТИЙНИЙ ТАЛОН №

Широ вітаємо Вас з прийомом покупки та впевнені, що придбане обладнання задовольнить усі Ваші побажання.

РОЗДІЛ 1: ГАРАНТИЙНІ УМОВИ

Даний гарантійний талон підтверджує автентичність та надає право на гарантійний ремонт та заміну дефектних компонентів. Всі умови гарантії мають дію у межах законодавства про захист прав споживачів та регулюються законодавством України.

Технічне обслуговування обладнання не входить до переліку робіт, що виконуються в межах гарантійних зобов'язань. Компанія залишає за собою право відмовитися від гарантійного ремонту у випадку недотримання нижчезазначених умов гарантії.

РОЗДІЛ 2: УМОВИ ГАРАНТІЇ

Гарантія діє за умов наявності правильно заповненого гарантійного талону з зазначенням повної назви моделі, серійного номера виробу, дати продажу, гарантійного строку, чітких печаток фірми – продавця, а також повної інформації про компанію інсталюатора з зазначенням ПІБ спеціаліста відповідального за проведення монтажних робіт, заповненого протекольного листу та акту готовності обладнання до пусконалагоджувальних робіт. Перед використанням даного обладнання рекомендуємо Вам ознайомитися з інструкцією по експлуатації.

Гарантія не розповсюджується у випадку, якщо замовцям маркуванням або серійним номером пошкоджені, неробочі, мають сліди переключення або відсутні на обладнанні.

Гарантія не розповсюджується у випадку порушення правил транспортування та зберігання обладнання.

Гарантія не розповсюджується у випадку використання обладнання не за призначенням.

Гарантія не розповсюджується у випадку внесення в конструкцію обладнання змін або виконання доработок, а також використання деталей, комплектуючих, програмного забезпечення, витратних матеріалів.

ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Lydsto

**Запаювач пакетів Lydsto
Mini Bag Sealer**

засобів для чистення матеріалів не передбачених нормативними документами.

Гарантія не розповсюджується у випадку пошкодження обладнання споживачем або третью сторону.

Гарантія не розповсюджується у випадку, якщо несправність обладнання викликана дією непередбачених сил (пожежа, удар блискавки, затоплення, природні катаклізми і т.д.).

Гарантія не розповсюджується у випадку, якщо пошкодження обладнання викликане невідомістю Державним стандартом параметрів живлення, телекомунікаційних, кабельних мереж, несумісними коливаними напруги та іншими несправними ліній електроживлення, що призводить до характерних пошкоджень ланцюгів живлення компонентів, контактів і компонентів.

Гарантія не розповсюджується, якщо обладнання експлуатується з порушенням умов використання, які вказані в інструкції з експлуатації.

Гарантія не розповсюджується у випадку, якщо є сліди стороннього втручання або була спроба несамостійного ремонту обладнання.


Гарантія не розповсюджується у випадку пошкодження обладнання зазначеного походження крім самої виробу сторонніх предметів, хвилячих засобів, рідин, пилу, комах, тощо.

УВАГА! Гарантія діє за умов проведення сервісного обслуговування в сервісних центрах «ЦІТРУС». Адреси сервісних центрів «ЦІТРУС» зазначені за посиланням <https://service.ctrs.com.ua/>

ВІДМІТКИ ПРО ГАРАНТИЙНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ			
МПП	Дата	Організація, Адреса	Презентація (Пісво, МП)
1.			
2.			
3.			

材质工艺要求:
 材质: 太空梭哑粉105g
 工艺: 双面单色印刷, 风琴3折
 印刷颜色: PANTONE Cool Gray 11C
 色相正确、印迹牢固
 套印准确、各色套印
 不露杂色, 套印误差 ≤ 0.1mm
 模切走位 ± 0.5mm
 说明书边缘为直角, 不做R角

FIRST ANGLE PROJECTION



Title	电动喷壶	Type	说明书	Designed by	王程伟	Checked by	戴砖	Scale	1/1	Units	mm
-------	------	------	-----	-------------	-----	------------	----	-------	-----	-------	----