


Mi Powerbank 10 000 pro

Перш ніж використовувати цей пристрій, уважно прочитайте інструкцію!



6. Умови, на які не поширюється гарантійний ремонт

- Завершення технічного обслуговування, падіння, недбале ставлення, зловживання, попадання рідини, нещасний випадок, якщо пошкодили або замазали етикетку і маркування

пристрою;

- Термін дії гарантії минув;

- Пошкодження, що виникли при форс-мажорних обставинах;

- Поломки пристрою або його компонентів зі «Списку несправностей», які виникли у зв'язку з людським фактором і які перешкоджають його нормальної роботі.

(Необхідно зберігати упаковку пристрою, це може знадобитися консуль-танту сервісного центру в разі, якщо ви до них звернетесь)

7. Список несправностей

Назва товару	Список несправностей
Мі батарея	Виникнення шпарин через вади конструкції або матеріалу пристрою Неправильне відображення ємності батареї Після повної зарядки батареї нового пристрою, ємність її батареї менше 80% Порушення у процесі підзарядки Мі телефону

1. Особливості пристрою

Безпека: Портативна батарея Мі відрізняється різними ступенями захисту; незалежно від того, заряджена, розряджена вона чи перебуває в режимі очікування. Батарея може легко впоратися з перезарядженням, надмірним розрядом батареї, з високою температурою, коротким замиканням і багатьма іншими незвичайними обставинами, забезпечує

надійний захист для вашого цифрового портативного обладнання.

Висока продуктивність: Дуже швидка підзарядка, сильний струм на виході 5.1V / 2.1A, надвисока швидкість перетворення (5.1V / 1A коефіцієнт перетворення більше 93%).

8. Гарантія

Для ознайомлення з гарантійними обов'язками перейдіть по посиланню http://www.citrus.ua/pages/garantiya_i_servis/

Сумісність: Вбудована сумісність Smart USB батареї дуже ефективна, забезпечує сумісність з багатьма різними пристроями, особливо важлива сумісність з Samsung і BlackBerry, які несумісні з багатьма переносними блоками живлення.

Якість: Батарея від кращої міжнародної компанії-постачальника батарей, мікросхема батареї першого класу.

Увага! Кнопка перевірки заряду не є кнопкою увімкнення/вимкнення. Пристрій починає роботу автоматично при під'єднанні його до інших пристроїв

9. Увага!


Цей пристрій оснащено літій-іонною батареєю, суворо забороняється самостійно розбирати корпус пристрою, щоб запобігти пошкодженню батареї або іншим ушкодженням

Суворо забороняється демонтаж, здавлювання, проколювання пристрою; також забороняється занурювати його в воду або вогонь, або піддавати його дії температур вище 60°C

2. Знайомство з пристроєм

Дякуємо за вибір нашої продукції. Цей пристрій - портативна батарея високої пропускну здатності, в якій використовується батарея від кращої міжнародної компанії-постачальника батарей з мікросхемою першого класу. Виділяється особливими показниками продуктивності: безпекою, ефективністю, сумісністю та іншими аспектами.

4. Батарея



Підключіть Мі адаптер до блоку живлення, щоб зарядити його. Під час зарядки, індикатори стану відображають рівень заряду наступним чином:

Потужність	LED1	LED2	LED3	LED4
0-25%	Блимає	Не горить	Не горить	Не горить
25-50%	Горить	Блимає	Не горить	Не горить
50-75%	Горить	Горить	Блимає	Не горить
75-96%	Горить	Горить	Горить	Блимає
Повністю заряджена	Горить	Горить	Горить	Горить
Порушення зарядки	Блимає	Блимає	Блимає	Блимає

3. Основні параметри

Тип батареї: літій-іонна батарея.
Потужність батареї: 3.7V/10 000 m h (TYP).

Діапазон робочої температури: 0°C - 45°C.

Розмір: 148 x 71 x 10.5.

Напруга на виході: DC5.1V.

Напруга на вході: DC 5.0V.

Вихідний ток: 2100 mA (TYP).

Вхідний ток: 2000 mA (TYP).

Час зарядки: близько 6 годин (зарядний пристрій 5V/2A, стандартний кабель), близько 12 годин (зарядний пристрій 5V/1A, стандартний кабель)

5. Підзарядка інших пристроїв

Використовуйте USB кабель Type C для підключення інших цифрових пристроїв, щоб зарядити їх. При розрядженні, індикатори стану відображають рівень заряду наступним чином:

Потужність	LED1	LED2	LED3	LED4
Недостатня електрична напруга	Не горить	Не горить	Не горить	Не горить
0-25%	Блимає	Не горить	Не горить	Не горить
25-50%	Блимає	Блимає	Не горить	Не горить
50-75%	Блимає	Блимає	Блимає	Не горить
75-100%	Блимає	Блимає	Блимає	Блимає

10. Зверніть увагу

1. Перед першим використанням батареї, зарядіть її повністю.

2. Під час використання батареї необхідно, щоб екран цифрового пристрою загорівся, це буде вказувати на правильність роботи пристрою.

3. Для зарядки даної батареї або для підзарядки інших пристроїв за допомогою батареї, ви можете самостійно вибирати кабель.

4. Якщо під час зарядки цифрового пристрою перестали горіти всі LED індикатори, це означає, що у портативній батареї не вистачає заряду. Будь ласка, зарядіть її швидше.

5. Під час підключення цифрового пристрою до батареї, воно безпосередньо використовує заряд даної батареї.

6. Після повної підзарядки батареї, відразу ж відключайте її від подачі електрики.

7. Через коротке замикання на виході даної батареї або з інших причин під час введення режиму захисту (після натискання кнопки «зупинити роботу», LED дисплей не відображається), необхідно за допомогою зовнішнього зарядного пристрою продовжити підзарядку і робота батареї відновиться.



