



Годівниця розумна для тварин з камерою Catmaster

Smart Pet Feeder (with Video)


ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ




Після успішного встановлення мережі не натискайте клавішу «set» протягом тривалого часу, щоб запобігти відключенню обладнання від мережі

Керівництво по установці

Розбирання/Встановлення контейнера для їжі




Розбирання/Встановлення миски для їжі



Завантаження та встановлення додатку




Відскануйте QR-код, щоб завантажити та встановити додаток.



Після завершення встановлення зареєструйте обліковий запис за допомогою електронної пошти або авторизованого входу.

Швидке підключення по Bluetooth




Готовий до підключення:

1. Підключіть шнур живлення до годівниці.
2. Переконайтеся, що телефон підключено до WiFi 2.4ГГц.
3. Увімкніть на телефоні Bluetooth.
4. Переконайтеся, що сигнал WiFi плавний.

Мережа пристрою

1. Відкрийте додаток «Tuya Smart».
2. Натисніть «Додати пристрій».
3. Пристрій буде автоматично виявлено за допомогою Bluetooth. Натисніть «Додати».
4. У діалоговому вікні виберіть WiFi 2.4ГГц, введіть правильний пароль.
5. Після успішного встановлення мережі натисніть «Готово», щоб увійти в інтерфейс відео/подачі їжі.





Сканування коду мережі



Відкрийте додаток та натисніть кнопку «+», спливає вікно списку пристроїв




1. Виберіть «Small Home Ap...».
2. Виберіть «Pet» (Домашня тварина).
3. Виберіть «Pet Feeder With Camera (Wi-Fi)» (Годівниця для домашніх тварин із камерою (Wi-Fi)).

Підключення та прив'язка пристрою




- Підготовка з'єднання:**
 - Підключіть джерело живлення.
 - Зачекайте, доки блимає зелений індикатор.
 - Переконайтеся, що зелений індикатор світиться повільно. Якщо це не повільно, натисніть кнопку «SET» протягом 5 секунд. Зачекайте, поки зелене світло почне повільно блимати.
- WiFi підключення:** Коли смартфон підключено до Wi-Fi. Автоматично відобразиться назва Wi-Fi та буде введено відповідну Wi-Fi. Натисніть «Далі».
- Відскануйте QR-код:** Наведіть QR-код на камеру годинниці на відстані 10-20 см (приблизно як довжина мобільного телефону), зачекайте 3-5 секунд, після того, як почуєте дзвінок «Беве», натисніть «I Heard a Prompt».
- Натисніть «Готово» у верхньому правому куті, щоб увійти в інтерфейс відео та подачі їжі.**

Регулярне годування






- Натисніть «Розклад»
- Натисніть «Додати час»
- Встановіть час автоматичного годування та повторну дату
- Виберіть кількість порцій відповідно до звичок вихованця.
- Приблизно 10 г на порцію їжі.

Відео





- Фотоапарат** Клацніть його, щоб захопити поточний екран відео, і ви можете зберегти його на своєму телефоні.
- Розмова** Натисніть кнопку виклику, і коли іконка стане помаранчевою, ви зможете надсилати голосові команди тваринам.
- Бібліотека** Натисніть кнопку, щоб відтворити зображення або відео, збережені на вашому телефоні.
- Розклад** Натисніть кнопку, щоб увійти в інтерфейс автоматичної подачі.
- Повний екран**
- Запис** Він може записувати динамічне відео вихованця, яке буде зберігатися на вашому мобільному телефоні.
- Подача їжі** Натисніть кнопку, щоб увійти в інтерфейс ручної подачі.



- Натисніть «Feed» (Годувати).
- Виберіть кількість порцій відповідно до звичок вихованця.
- Натисніть «Feed» (Годувати).
- Приблизно 10 г на порцію їжі.
- «Feed Record» – перегляд історії записів про годування.

Налаштування запису




- Спосіб 1**
- Натисніть «feed» (Годувати), натисніть «Short record» (Короткий запис).
 - Наблизитися до пристрою, навести на мікрофон, Почати запис після «DI», закінчити запис після «DID».

- Спосіб 2**
- Тривале натискання «REC», пристрій починає запис після «DI» і закінчує після «DID».
 - Коротко натисніть «REC», пристрій відтворює запис.

Тривалість запису становить 10 секунд, запис відтворюється разом з годуванням, закликаючи вихованця поїсти.

Налаштування



- Натисніть [иконка] у верхньому правому куті сторінки відео, щоб увійти в налаштування. Встановити сторінку.
- Налаштуйте пристрій за потреби на сторінці налаштувань.
- На сторінці налаштувань натисніть «Видалити пристрій», обладнання налаштовано на заводі, обладнання видалено з додатка, повторно ввімкніть пристрій, щоб слідувати методу роботи, підключеного повторно.

Повідомлення

- Підтримка лише мережі Wi-Fi 2,4 ГГ
- Приблизно 7г на порцію (різні продукти, різної ваги).
- Підходить лише для сухого корму, розмір їжі має бути ≤ 14 мм.
- Пам'ятайте про поповнення запасів їжі, коли їжі недостатньо.

Характеристики

Годівниця розумна для тварин з камерою Catmaster
Торговельна назва: Smart Pet Feeder (with Video)
Модель: PT08V
Джерело живлення від батареї: батарея типу D *3 (не входить в комплект)
Номинальна напруга: 5В
Об'єм контейнеру для їжі: 3л
Розмір їжі: ≤ 14мм
Розміри приладу: 185*185*305 мм
Бездротове підключення: WiFi, Bluetooth.
Діапазон частот: 2400МГц-2483,5МГц.
Максимальна потужність випромінювання < 20дБм.
Комплектація: годівниця розумна з камерою*1, миска для їжі*1, зарядний кабель*1, блок живлення*1, мішечок з силікагелем*1, інструкція з експлуатації*1.

Важливо! Мішечок з силікагелем НЕ відкривати! НЕ використовувати в їжу! Використовується для контролю вологості та для запобігання псуванню їжі в годівниці.
Спосіб використання: мішечок з силікагелем витягніть з пакетика та покладіть в контейнер для їжі.

Пристрій Не містить шкідливих речовин.
Умови зберігання та використання:
Робоча температура +5°C...+40°C.
Температура зберігання +10°C...+ 40°C.

Виробник: "Смол Мiау Пет Продактс Тех. і Дев. (Чжуншань), Костс., ЛТД", №13-8, пров. 1, вул. Яньчжан, Промислова зона Бейлі, м. Сяолан, Чжуншань, Гуандун, Китай ("Small Miaow Pet Products Tech.&Dev. (Zhongshan) Costs., LTD").
Імпортёр вказаний на упаковці.

Відповідність технічним регламентам України

Справжнім Імпортёр заявляє, що тип радіообладнання (вказаний вище) відповідає Технічному регламенту радіообладнання; повний текст декларації про відповідність доступний на веб-сайті за такою адресою: <https://www.ctrс.com.ua/deklaraciya-sootvetstviy>

Утилізація



Відомості про утилізацію і переробку відходів електричного та електронного обладнання: це маркування свідчить про те, що з цим виробом не слід поводитися як із побутовим сміттям. Для захисту довкілля і здоров'я людей від шкоди через неконтрольоване видалення відходів утилізуйте пристрій належним чином для можливого подальшого повторного використання природно-сировинних ресурсів.

Гарантійний талон

Щиро вітаємо Вас з приємною покупкою та впевнені, що придбане обладнання задовольнить усі Ваші побажання.
РОЗДІЛ 1: ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
Даний гарантійний талон підтверджує якість продукції та надає право на гарантійний ремонт та заміну дефектних компонентів. Всі умови

Гарантійний талон

гарантії мають дію у межах законодавства про захист прав споживачів та регулюються законодавством України.

Технічне обслуговування обладнання не входить до переліку робіт, що виконуються в межах гарантійних зобов'язань. Компанія залишає за собою право відмовитися від гарантійного ремонту у випадку недотримання нижчезазначених умов гарантії.

РОЗДІЛ 2: УМОВИ ГАРАНТІЇ

Гарантія дійсна за умови наявності правильно заповненого гарантійного талону з зазначенням повної назви моделі, серійного номера виробу, дати продажу, гарантійного строку, чітких печаток фірми – продавця, а також повної інформації про компанію інстальатора з зазначенням ПІБ спеціаліста відповідального за проведення монтажних робіт, заповненого протоколу пуску та акту готовності обладнання до пусконаладжувальних робіт. Перед використанням даного обладнання рекомендуємо Вам ознайомитися з інструкцією по експлуатації.

Гарантія не розповсюджується у випадку, якщо заводське маркування або серійний номер пошкоджені, нерозбірливі, мають сліди переклеювання або відсутні на обладнанні.

Гарантія не розповсюджується у випадку порушення правил транспортування та зберігання обладнання.

Гарантія не розповсюджується у випадку використання обладнання не за призначенням.

Гарантія не розповсюджується у випадку внесення в конструкцію обладнання змін або виконання доробок, а також використання деталей, комплектуючих, програмного забезпечення, витратних матеріалів, засобів для чищення матеріалів не передбачених нормативними документами.

Гарантія не розповсюджується у випадку пошкодження обладнання споживачем або третьою стороною.

Гарантія не розповсюджується у випадку, якщо несправність обладнання викликана дією непереборних сил (пожежа, удар блискавки, затоплення, природні катаклізми і т.д.).

Гарантія не розповсюджується у випадку, якщо пошкодження обладнання викликане невідповідністю Державним стандартам параметрів живлення, телекомунікаційних, кабельних мереж, ненормованими коливаннями напруги та іншими несправностями ліній електроживлення, що призводить до характерних пошкоджень ланцюгів живлення, компонентів, контактів і компресорів. Гарантія не розповсюджується, якщо обладнання експлуатується з порушенням умов використання, які вказані в інструкції з експлуатації.

Гарантія не розповсюджується у випадку, якщо є сліди стороннього втручання або була спроба несанкціонованого ремонту обладнання.

Гарантія не розповсюджується у випадку пошкодження обладнання заподіяного попаданням всередину виробу сторонніх предметів, хімічних засобів, рідини, пилу, комах, тощо.

УВАГА! Гарантія дійсна за умови проведення сервісного обслуговування в сервісних центрах «ЦИТРУС». Адреси сервісних центрів «ЦИТРУС» зазначені за посиланням <https://service.ctrс.com.ua/>

ВІДМІТКИ ПРО ГАРАНТІЙНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

№ПП	Дата	Організація, Адреса	Представник	Підпис МП
1.				
2				
3.				
4.				
5.				
6.				