

Honeywell

Укр

Вентилятор настільний Honeywell Quiet Set

Інструкція з експлуатації



СЕРІЯ:HTF337



Мал. 1



Мал. 2

⚠ ВАЖЛИВІ ВКАЗІВКИ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ.

УВАЖНО ПРОЧИТАЙТЕ ДАНУ ІНСТРУКЦІЮ ТА ЗБЕРЕЖІТЬ ЇЇ ДЛЯ ПОДАЛЬШОГО ВИКОРИСТАННЯ.

- Використовуйте прилад, тільки так, як описано в цьому посібнику.
- Цей пристрій може використовуватися дітьми старше 8 років та особами з обмеженими фізичними, чутливими або розумовими здібностями, а також без відповідного досвіду та знань, якщо за ними є постійне спостереження або надана інструкція щодо безпечного використання пристрою, і користувач розуміє всі ризики використання. Не дозволяйте дітям користуватися пристроєм. Діти не повинні проводити роботи з очищення або виконувати технічне обслуговування очищувача повітря без нагляду.
- Заборонено торкатися обертових лопатей вентилятора будь-якою частиною тіла, оскільки це може спричинити тілесні ушкодження та пошкодження приладу
- Регулярно очищайте прилад, дотримуючись інструкцій з розділу «Очищення».
- Цей прилад призначений виключно для використання в приміщенні.
- Завжди вимикайте прилад, коли він не використовується, та під час його очищення чи транспортування.
- Прилад можна використовувати лише з блоком живлення, що входить до комплекту постачання приладу.
- Не використовуйте прилад, якщо він пошкоджений або працює неправильно, або якщо шнур чи вилка пошкоджені. Завжди вимикайте прилад, та від'єднайте вилку від джерела живлення.

КОМПОНЕНТИ ПРИЛАДУ (ДИВ. СТОР. 1)

1. Решітка
2. Світлодіодна панель управління
3. Основа приладу
4. Шнур живлення
5. Ручка для перенесення
6. Кнопка живлення
7. Налаштування швидкості вентилятора
8. Автоматичний розподіл повітря
9. Таймер автовимкнення

ІНСТРУКЦІЇ З КОРИСТУВАННЯ

УВИМКНЕННЯ/ВИМКНЕННЯ та КЕРУВАННЯ ШВИДКІСТЮ (Див. стор. 1, Мал. 2)

- Переконайтеся, що вентилятор знаходиться в положенні OFF.
 - Поставте вентилятор на суху рівну поверхню.
 - Вставте шнур живлення в розетку.
 - Щоб перемістити вентилятор, вимкніть його та візьміть за вбудовану ручку для перенесення, розташовану на задній частині вентилятора.
- ### **УВИМКН./ ВИМКН. ПРИЛАДУ**
- **ON:** натисніть кнопку (⊕). За замовчуванням для пристрою встановлено швидкість (Ⓢ).
 - **OFF:** натисніть і утримуйте кнопку (⊖) або натискайте кнопку (⊛) налаштувань, доки пристрій не вимкнеться.
 - Для вибору швидкості натисніть кнопку (⊕), щоб вибрати бажану швидкість вентилятора: Ⓢ ≈ ≡ ≈ ⊛ ⊛
 - Світлодіоди будуть підсвічуватись щоразу під час вибору швидкості вентилятора, коли ви натискаєте кнопку (⊕).

Автоматичний розподіл повітря

Щоб активувати або вимкнути функцію автоматичного розподілу повітря, натисніть відповідну кнопку (⊕). Для вимкнення функції натисніть кнопку ще раз.

Таймер

Виберіть налаштування 1, 2, 4 та 8 годин, виконавши наступні дії:

- 1 година : Натисніть кнопку ⊕ один раз.
- 2 години: двічі натисніть кнопку ⊕
- 4 години: натисніть кнопку ⊕ три рази.
- 8 годин: натисніть кнопку ⊕ чотири рази.

Щоб вимкнути функцію, натисніть кнопку ⊕ в'яте.

- Для вимкнення вентилятора після використання натисніть кнопку живлення один раз ⊕.

ФУНКЦІЯ АВТОМАТИЧНОГО КЕРУВАННЯ ПІДСВІТКОЮ

Підсвічування панелі керування автоматично зменшується до 50% яскравості через 15 секунд після і повертається до 100% яскравості після зміни налаштувань.

ОЧИЩЕННЯ ПРИЛАДУ

1. Вимкніть прилад і вийміть вилку шнура живлення з розетки.
2. Очистіть зовнішні поверхні приладу м'яку вологою тканиною. Забороняється використання бензину, розріджувачів або інших хімічних речовин. Скористайтесь пилососом з насадкою щіткою для очищення решіток. Не використовуйте бензин, розчинники чи будь-які інші хімікати. Для очищення решіток використовуйте пилосос із насадкою-щіткою.

3. Не занурюйте прилад у воду чи будь-яку іншу рідину та не допускайте попадання води чи будь-якої іншої рідини на деталі приладу.

ЗБЕРІГАННЯ

- У випадку, якщо Ви не плануєте використовувати прилад протягом тривалого часу, виконайте його очищення, як описано вище.
- Зберігайте прилад у сухому прохолодному місці. Накрийте його або запакуйте, щоб захистити його від потрапляння пилу.
- Не обертайте шнур живлення навколо основи вентилятора. Це може призвести до пошкодження шнура живлення.

УТИЛІЗАЦІЯ



Цей прилад відповідає вимогам директиви ЄС

2012/19/EU щодо утилізації

обладнання після закінчення терміну його експлуатації. Вироби, що мають на паспортній табличці, пакувальній коробці або в інструкціях маркування у вигляді закресленого сміттевого контейнера на коліщатах, мають після закінчення терміну їхньої служби утилізуватись окремо від побутових відходів. НЕ УТИЛІЗУЙТЕ прилад разом із звичайними побутовими відходами.

Ваш місцевий дистриб'ютор може мати програму утилізації старого обладнання та прийняти прилад назад для придбання нового виробу. Ви також можете звернутися до місцевої адміністрації, щоб дізнатися, як утилізувати Ваш пристрій.

ГАРАНТІЯ

Перш ніж використовувати цей пристрій, прочитайте інструкцію з експлуатації. Збережіть чек як доказ факту та дати покупки. Чек необхідно пред'явити під час пред'явлення будь-якої претензії протягом відповідного гарантійного періоду. Будь-які вимоги за гарантією не будуть дійсними без підтвердження покупки.

На цей виріб поширюється гарантія на 24 місяці з дати покупки.

Ця гарантія покриває дефекти, які мають місце при стандартному використанні приладу. Несправні пристрої, які відповідають цим критеріям, будуть замінені безкоштовно.

Гарантія НЕ ПОКРИВАЄ дефекти чи пошкодження, спричинені зловживанням або недотриманням інструкцій з користування. Гарантія втрачає силу, якщо пристрій було відкрито, пошкоджено чи використано з іншими частинами чи аксесуарами, або якщо ремонт виконується неавторизованими особами. Гарантія не поширюється на аксесуари та витратні матеріали.

Щоб отримати відповіді на питання та підтримку, відвідайте www.hot-europe.com/support або знайдіть контактну інформацію служби підтримки в кінці цього посібника для користувача. Дана гарантія поширюється лише на країни Європи, Росії, Близького Сходу та Африки.

Лише для Великобританії: це не впливає на ваші законні права споживача.

LOT і SN вашого пристрою надруковані на табличці з характеристиками на упаковці виробу.

УМОВИ ПРИДБАННЯ

За умовою придбання покупець бере на себе відповідальність за правильне використання та догляд за цим пристроєм відповідно до інструкції з експлуатації. Покупець або користувач повинен сам вирішити, коли і як довго цей продукт буде використовуватись.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ: ЯКЩО З ЦИМ ПРОДУКТОМ ВИНИКНУТЬ ПРОБЛЕМИ, БУДЬ ЛАСКА, ДОТРИМУЙТЕСЯ ІНСТРУКЦІЙ ЩО ЗАЗНАЧЕНІ В УМОВАХ ГАРАНТІЇ.

НЕ НАМАГАЙТЕСЯ ВІДКРИТИ АБО ВІДРЕМОНТУВАТИ ВИРІБ САМОСТІЙНО, ОСКІЛЬКИ ЦЕ МОЖЕ ПРИЗВЕСТИ ДО АНУЛЮВАННЯ ГАРАНТІЇ ТА СТАТИ ПРИЧИНОЮ ТРАВМУВАННЯ ЛЮДЕЙ І ПОШКОДЖЕННЯ МАЙНА.

Даний виріб має маркування CE та виготовлений відповідно до Директиви ЄС з електромагнітної сумісності обладнання 2014/30/EU, Директивою ЄС щодо низьковольтного обладнання 2014/35/EU та Директивою RoHS (Restriction of Hazardous Substances - правила) обмеження вмісту шкідливих речовин) 2011/65/EU та Директивою щодо енергоспоживаючих виробів 2009/125/EC.

Компанія залишає за собою право змінювати зовнішній вигляд приладу


HTF337

220-240VAC ~ 50-60Hz

34W

Опис	Символ	Одиниця	Значення
Максимальна швидкість потоку вентилятора	F	мЗ /хв	9.7
Споживана потужність вентилятора	P	Вт	32.5
Експлуатаційне значення	SV	(мЗ/хв)/Вт	0.3
Споживання електроенергії в режимі очікування	P _{SB}	Вт	0.2
Сезонне споживання електроенергії	Q	кВт/год	10.6
Рівень звукової потужності вентилятора	L _{WA}	дБ(А)	55
Максимальна швидкість повітря	c	метрів/сек	2.2
Стандарт вимірювання експлуатаційної цінності IEC	IEC 60879:1986/COR1:1992		

**Helen
of Troy**

 Kaz Europe Sàrl
A Helen of Troy Company
Площа Шодерон 18
CH-1003 Лозанна, Швейцарія
© 2022, Усі права захищено
www.HelenofTroy.com

**CE
UK
CA**

Honeywell є торговою маркою Honeywell International Inc., використовується за ліцензією Helen of Troy Limited.
Honeywell International Inc. не надає ніяких гарантій щодо цього продукту.



РАР
Зроблено в
Китаї

HTF337

09NOV21

P/N: A006761R1