




Посібник користувача Xiaomi Redmi AirDots 3



Огляд продукту




Примітка: Технічні характеристики і зовнішній вигляд товару можуть відрізнятися, пріоритетну силу має реальний продукт.



Навушники поставляються з насадками розміру M. Якщо цей розмір вам не підходить, ви можете встановити насадки розміру S або L.

Використання




Акуратно вставте навушник у вушний канал і переконайтеся в його стійке положення. При погойдуванні головою навушник повинен залишатися в початковому стані.




Переконайтеся в тому, що отвір мікрофона не заблоковано. Під час розмови поверніть навушник в таке становище, яке забезпечує найкращу чутність і передачу голосу.

Примітка: Використання навушників може обмежити сприйняття зовнішніх звуків. Не використовуйте навушники в небезпечних місцях. Рекомендуємо використовувати на вулиці тільки один навушник.

Зарядка



Перш ніж використовувати пристрій, зніміть захисну плівку з контактних поверхонь навушників, щоб повністю зарядити їх і зарядний чохол.



Використовуйте USB Type-C кабель для зарядки зарядного футляру

Включення



Під час вилучення навушників з зарядного кейса, вони автоматично включаються. Якщо навушники вимкнені, натисніть і утримуйте багатофункціональну кнопку протягом 1 секунди, поки колір індикатора не стане білим.

Вимкнення



При установці навушників в зарядний кейс, вони автоматично вимикаються. Якщо навушники включені, натисніть і утримуйте багатофункціональний сенсор протягом 5 секунд, поки колір індикатора не стане червоним.

Використання двох навушників

Автоматичне підключення

Одночасно вийміть обидва навушника з зарядного чохла і почекайте 2-3 секунди, поки вони не включаються автоматично. Коли індикатор на правому навушнику почне повільно блимати білим кольором, ви можете знайти "RedmiAirDots3" в настройках Bluetooth на своєму пристрої. Якщо вам не вдається створити пару з навушниками, поверніть їх в чохол і повторіть попередні дії.

Підключення вручну

Якщо навушники відключені, вручну включіть обидва навушника. Оба індикатора коротко засвітяться білим кольором, а індикатор на правому навушнику почне повільно блимати білим кольором після установки з'єднання між навушниками. Увімкніть Bluetooth на своєму пристрої, а потім встановіть з'єднання або створіть між пристроєм і навушниками.

Примітка: налаштування всіх навушників спочатку скинуті (вказані заводські), і для них можна виконати пряме сполучення з пристроєм.

Огляд функцій

На обох навушниках можна використовувати такі функції:



Прийом і завершення викликів

Злегка торкніться одного з навушників, щоб прийняти або завершити виклик.

Відхилення викликів

Натисніть і утримуйте сенсорну панель протягом 1 секунди, щоб відхилити виклик.

Пауза та відтворення музики

У режимі очікування злегка торкніться сенсорної панелі, щоб почати або призупинити відтворення музики.

Примітка: музичний програвач повинен працювати у фоновому режимі.

Ухвалення другого вхідного дзвінка і перемикання між розмовами

При надходженні дзвінка злегка торкніться одного з навушників, щоб прийняти виклик. Під час розмови злегка торкніться одного з навушників, щоб прийняти другий вхідний дзвінок. Злегка торкніться одного з навушників двічі, щоб перемикатися між двома розмовами.

Перемикання між навушниками і пристроєм

Під час розмови натисніть і утримуйте сенсорну панель протягом 1 секунди, щоб перемикатися між навушниками і телефоном.

Вимкнення та увімкнення мікрофона

Під час розмови злегка торкніться сенсорної панелі двічі, щоб відключити або включити мікрофон.

Скидання налаштувань навушників

Якщо навушники не вдається підключити належним чином, виконайте такі дії, щоб скинути їх налаштування. Вийміть навушники з зарядного чохла і переконайтеся, що вони відключені. Натисніть і утримуйте сенсорну панель на обох навушниках протягом приблизно 15 секунд. Після того як індикатор поперемінно блимне червоним і білим кольорами три рази, а потім це повториться ще раз, відпустіть панель і поверніть навушники в зарядний чохол. Видаліть навушники зі списку парних пристроїв на своєму пристрої, а потім знову створіть між.

Заходи безпеки

1. Не розбирайте, чи не ремонтуйте і не модифікуйте виріб, так як це може привести до займання або навіть повної поломки виробу.
2. Не піддавайте виріб дії дуже низьких або дуже високих температур (нижче 0 ° C або вище 45 ° C).
3. Тримайте індикатор виробу далеко від очей дітей або тварин під час його використання.
4. Не використовуйте цей виріб під час грози. Це може привести до несправна виробу і підвищити ризик ураження електричним струмом.
5. Не протирайте виріб спиртом і іншими летючими рідинами. Не допускайте попадання води на виріб .. Надмірний звуковий тиск, викликаний навушниками, може прівестік втрати слуху.
8. Якщо виріб не використовувалося протягом більше 2 тижнів, рекомендується зарядити його перед використанням.
9. Використовуйте тільки сертифіковані зарядні пристрої, що поставляються виробниками виробів належної якості

Технічні характеристики

Модель: BHR4799CN

Зарядный чохол

Параметри входа: 5V/0.5A

Параметри вихіда: 5V/0.15A

Об'єм акумулятора: 600 мАг

Час зарядки: ~2 години

Навушники

Габарити: 26.65 x 16.4 x 21.6 мм Вага: 4.6 г

Об'єм акумулятора: 43 мАг

Параметри входа: 5V/0.1A

Час зарядки: ~1.5 г

Час роботи: ~7 г

Тип підключення: Bluetooth 5.2

Дальність підключення: до 10 м

Підтримувані профілі: HFP, A2DP, HSP, AVRCP

Температура зберігання: от 0 °C до 45 °C

Робоча температура: от 0 °C до 45 °C