


## ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ГЕЙМПАДА ХАОМИ МІ



### Общий обзор

Джойстик может быть подключен к телевизору, приставкам, смартфонам, планшетам и другим устройствам по протоколу Bluetooth. После первого подключения, геймпад будет автоматически подключается к устройству при включении.

### Подключение к устройствам

На выключенном джойстике необходимо нажать и удерживать кнопку Mi до тех пор, пока она не начнет быстро мигать, войдите в режим Bluetooth. В системе устройства (телевизора, приставки и т.д) есть настройки подключения устройства, как правило это “Bluetooth” – “Поиск устройств”. В списке “Поиска устройств” найдите и выберите Mi джойстик для подключения. После успешного сопряжения, геймпад завибрирует, а кнопка Mi будет гореть постоянно.

### Включение

Нажмите на кнопку “Mi”. После успешного включения джойстик автоматически подключается по

Bluetooth к ближайшему устройству (у устройства также должен быть включен Bluetooth). После успешного сопряжения, геймпад завибрирует, а кнопка “Mi” будет гореть постоянно.

### **Выключение**

Нажмите и удерживайте кнопку Mi пока она не погаснет.

### **Напоминание о низком заряде батареи**

В процессе работы мигание индикатора кнопки “Mi” с интервалом в 2 с означает низкий заряд батареи. Пожалуйста, замените элементы питания для нормальной работы джойстика.

### **Возврат в главное меню**

Во включенном режиме, нажмите на кнопку Mi