

# Розумна розетка Gosund WiFi Smart Plug (Модель: SP211)

Інструкція з експлуатації



## Що в коробці


1. Розумна розетка
2. Інструкція з експлуатації
3. Обов'язкова інструкція голосового помічника

## Огляд

1. Розеткова панель
2. Вилка живлення
3. Кнопки ВКЛ/ВИКЛ (одна передня і одна задня)
4. Вогнестійкий матеріал

## Примітка:

Розеткою можна керувати окремо. Ви також можете керувати нею окремо в додатку.



## Специфікація

Модель: SP211

Напруга: 230 В ~

Максимальне навантаження: 16А

Частота змінного струму: 50/60 Гц

Робоча температура: 0~+45 °С

Мережа Wi-Fi: 802.11 b/g/n, 2,4 ГГц (лише)

Максимальна загальна вихідна потужність: 3450 Вт

Матеріал: PC (V0 Вогнестійкий, стійкий до УФ)

Розмір виробу: 4,7x8,0x9,3 см

## Перезавантаження

- Увімкніть живлення, утримуйте кнопку протягом 5 секунд, поки індикатор розетки не почне блимати. Скидання виконано успішно.
- Коли розетка знаходиться в новому мережевому середовищі, потрібно відновити заводські налаштування, а потім повторно підключитися до мережі.

## Попередження та застереження. Важливо!

- Тримайте в недоступному для дітей та домашніх тварин місці.
- Не використовуйте цей продукт у вологому середовищі або на вулиці. Він призначений лише для використання в приміщенні.
- Не розташовуйте цей виріб поблизу нагрівальних приладів, таких як мікрохвильові печі або радіатори.
- Захищайте виріб від екстремальних температур, прямих сонячних променів, сильних поштовхів, високої вологості, вологи, легкозаймистих газів, парів і розчинників.
- Не розбирайте, не модифікуйте та не ремонтуйте свій пристрій і зверніться за допомогою до авторизованих спеціалістів у разі несправності пристрою.
- Не використовуйте пристрій, якщо він більше не працює належним чином або має видимі пошкодження.
- Не зберігайте пристрій протягом тривалого часу в поганих умовах навколишнього середовища.
- Не вставляйте свій пристрій в інший.
- Ніколи не використовуйте агресивні миючі засоби, такі як спирт або інші хімічні розчини, оскільки вони можуть пошкодити корпус або навіть погіршити роботу виробу.
- Не підключайте послідовно.
- Не накривайте виріб під час використання.
- Відсутня напруга лише при відключенні від мережі.

## Як завантажити додаток ?

Варіант 1: знайдіть «Gosund» в Apple APP Store або Google Play.

Варіант 2: відскануйте QR-код, щоб перейти на сторінку завантаження.

Після завантаження додатку і входу до нього переконайтеся, що індикатор блимає, а потім скористайтеся нашим додатком «Додати пристрій», потім відскануйте QR-код і увійдіть у Quick Pairing, підключіть пристрій і додаток. Якщо у вас виникне будь-яка проблема, зв'яжіться з нами через офіційний веб-сайт або додаток



APP Download



Wi-Fi Pairing

## Обов'язковий посібник із голосових помічників

Оскільки пристрій підтримує лише з'єднання Wi-Fi 2.4G, переконайтеся, що мобільний телефон і пристрій під'єднані лише до Wi-Fi 2.4G.



## Як підключити пристрої Gosund до Alexa

### Примітка:

1. Перед підключенням завантажте додаток Amazon Alexa APP і переконайтеся, що обліковий запис Alexa успішно ввійшов.
2. Переконайтеся, що динамік Alexa та пристрій, який потрібно зв'язати, увімкнено та підключено до мережі Wi-Fi. Щоб отримати більше відео про операції, проскануйте QR-код.



Video Instructions

## Інформація про утилізацію та переробку відходів електричного та електронного обладнання

Усі продукти, позначені цим символом, є відпрацьованим електричним та електронним обладнанням, яке не можна змішувати з несортованим побутовим сміттям. Замість цього ви повинні захистити здоров'я людей і навколишнє середовище, здавши відпрацьоване обладнання до спеціального пункту збору відходів електричного та електронного обладнання, призначеного урядом або місцевими органами влади. Правильна утилізація та переробка допоможе запобігти можливим негативним наслідкам для навколишнього середовища та здоров'я людини. Будь ласка, зв'яжіться з установником або місцевою владою для отримання додаткової інформації про місцезнаходження, а також умови та положення таких пунктів збору.



## Декларация про відповідність Технічним регламентам України

Виріб відповідає вимогам Технічного регламенту безпеки низьковольтного обладнання, Технічного регламенту з електромагнітної



сумісності обладнання, Технічного регламенту обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні. Справжнім Імпортер (вказаний на упаковці) заявляє, що тип радіобладнання Розумний розетка торговельної марки Gosund моделі SP211 відповідає Технічному регламенту радіобладнання; повний текст декларації про відповідність доступний на веб-сайті за такою адресою: <https://www.ctrs.com.ua/deklaraciya-sootvetsviy>.

## Гарантія

Інформація про гарантію  
ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН №

Щиро вітаємо Вас з приємною покупкою та впевнені, що придбане обладнання задовольнить усі Ваші побажання.

### РОЗДІЛ 1: ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Даний гарантійний талон підтверджує якість продукції та надає право на гарантійний ремонт та заміну дефектних компонентів. Всі умови гарантії мають дію у межах законодавства про захист прав споживачів та регулюються законодавством України. Технічне обслуговування обладнання не входить до переліку робіт, що виконуються в межах гарантійних зобов'язань. Компанія залишає за собою право відмовитися від гарантійного ремонту у випадку недотримання нижчезазначених умов гарантії.

### РОЗДІЛ 2: УМОВИ ГАРАНТІЇ

Гарантія дійсна за умови наявності правильно заповненого гарантійного талону з зазначенням повної назви моделі, серійного номера виробу, дати продажу, гарантійного строку, чітких печаток фірми – продавця, а також повної інформації про компанію інсталюатора з зазначенням ПІБ спеціаліста відповідального за проведення монтажних робіт, заповненого протоколу пуску та акту готовності обладнання до пусконаладжувальних робіт.

Перед використанням даного обладнання рекомендуємо Вам ознайомитися з інструкцією по експлуатації.

Гарантія не розповсюджується на

Гарантія не розповсюджується у випадку, якщо заводське маркування або серійний номер пошкоджені, нерозбірливі, мають сліди переклеювання або відсутні на обладнанні.

Гарантія не розповсюджується у випадку порушення правил транспортування та зберігання обладнання.

Гарантія не розповсюджується у випадку використання обладнання не за призначенням.

Гарантія не розповсюджується у випадку внесення в конструкцію обладнання змін або виконання доробок, а також використання деталей, комплектуючих, програмного забезпечення, витратних матеріалів, засобів для чищення матеріалів не передбачених нормативними документами. Гарантія не розповсюджується у випадку пошкодження обладнання споживачем або третьою стороною.

Гарантія не розповсюджується у випадку, якщо несправність обладнання викликана дією непереборних сил (пожежа, удар блискавки, затоплення, природні катаклізми і т.д.).

Гарантія не розповсюджується у випадку, якщо пошкодження обладнання викликане невідповідністю Державним стандартам параметрів живлення, телекомунікаційних, кабельних мереж, ненормованими коливаннями напруги та іншими несправностями ліній електроживлення, що призводить до характерних пошкоджень ланцюгів живлення, компонентів, контактів і компресорів.

Гарантія не розповсюджується, якщо обладнання експлуатується з порушенням умов використання, які вказані в інструкції з експлуатації.

Гарантія не розповсюджується у випадку, якщо є сліди стороннього втручання або була спроба несанкціонованого ремонту обладнання.

Гарантія не розповсюджується у випадку пошкодження обладнання заподіяного попаданням всередину виробу сторонніх предметів, хімічних засобів, рідини, пилу, комах, тощо.

УВАГА! Гарантія дійсна за умови проведення сервісного обслуговування в сервісних центрах «ЦИТРУС».

Актуальні сервісні центри за посиланням: <https://service.ctrs.com.ua/>

ВІДМІТКИ ПРО ГАРАНТІЙНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ				
№	Дата	Організація, Адреса	Представник	Підпис, МП
1				
2				

Виробник: "Шеньчжень КУО Смарт Технолджі Ко., Лтд" приміщення 201, 301, будівля А, №12, дор. Діфу, громада Гусін, вул. Сісян, р-н Баоань, Шеньчжень, КНР.

Імпортер вказаний на упаковці.

Зроблено в КНР