






TF/SIM-карта

Камера

Роз'єм для навушників



1 Як встановити SIM-карту



2 Як увімкнути пристрій

Незнімна батарея

Натисніть кнопку живлення на 3-5 секунд, щоб завантажитися.

3 Перемикання налаштувань мови

- Головне меню – Налаштування – Системні налаштування – Мова і метод введення
- Мова і метод введення – Мова – Додати мову
- Виберіть необхідну вам мову, система автоматично перемкнеться на обрану мову
- Виберіть значок потрібної мови і перетягніть його на верхню позицію

4 SAR

- Коефіцієнт поглинання: максимальне електромагнітне випромінювання (SAR) цього продукту складає $\leq 2,0 \text{ W/kg}$.
- Відповідає вимогам національного стандарту ГБ 21288-2007.

5 Безпека - для безпечного використання продукту необхідно суворо дотримуватися таких правил:

- Пристрій має бути віддалений принаймні на 15 см від будь-яких медичних імплантатів або регуляторів ритму серця. Ніколи не кладіть пристрій у кишеню пальта.
- Не піддавайте пристрій і акумулятори впливу високих температур або тепловиділяючого обладнання, такого як сонячне світло, нагрівачі, мікрохвильові печі, духовки або водонагрівачі. Перегрівання акумулятора може призвести до вибуху.
- Коли заряджання завершено або пристрій не заряджається, від'єднайте зарядний пристрій від телефону і від електричної розетки.
- Якщо пристрій оснащено незнімним акумулятором, не замінюйте акумулятор самостійно, щоб уникнути пошкодження акумулятора або пристрою.
- Використання несанкціонованого або несумісного джерела живлення, зарядного пристрою або акумулятора може призвести до загоряння, вибуху або інших небезпек.
- Не розбирайте і не перезаряджайте акумулятор, не вставляйте інші предмети, не занурюйте їх у воду або інші рідини, щоб уникнути витоків акумулятора, перегріву, загоряння або вибуху.
- Не кидайте, не розчавлюйте, не дряпайте і не проколюйте акумулятор, щоб уникнути надмірного зовнішнього тиску акумулятора, що призводить до внутрішнього короткого замикання і перегріву акумулятора.
- Компанія не несе відповідальності за нещасні випадки, спричинені нестандартним зарядним обладнанням.
- Якщо ви хочете дізнатися повну інформацію про відповідність сертифікації ЄС, перейдіть за наступним посиланням: <https://www.blackvies.hk/ce/>.

6 Технічне обслуговування

- Ретельно вивчіть зміст використання пристрою, щоб використовувати сам пристрій більш безпечно та ефективно, і продовжити термін служби самого пристрою якомога більше.
- Будь ласка, дотримуйтесь інструкцій у посібнику, щоб використовувати телефон і розібрати аксесуари. Не використовуйте пристрій не за призначенням.
- Будь ласка, уникайте падіння, ударів або тряски пристрою. Грубе поводження з пристроєм може призвести до поломки екрана, пошкодження внутрішньої друкованої плати і тонкої конструкції.
- Не використовуйте хімічні розчинники або мийні засоби для чищення пристрою. Протирайте корпус пристрою м'якою бавовняною тканиною, змоченою водою або м'яким милом.
- Очищуйте об'єктив (Приклад: об'єктив камери) і дисплей чистою, сухою, м'якою тканиною..
- Якщо ви зіткнулися зі збоями, як-от відмова під час використання, спосіб вирішення полягає в наступному: Для пристрою, в якому немає можливості витягти акумулятор, будь ласка, натисніть і утримуйте кнопку живлення впродовж більш ніж 12 секунд, сам пристрій буде примусово перезавантажено (розблокувати пристрій під час перезавантаження), це може вирішити загальні помилки; для пристрою, з якого можна витягнути акумулятори, будь ласка, вийміть акумулятор, потім вставте його назад і перезапустіть пристрій, щоб виправити помилку.
- Якщо зарядний пристрій не використовується, від'єднайте його від електричної розетки. Не підключайте акумулятор, який був повністю заряджений зарядним пристроєм протягом тривалого часу, оскільки перезарядка скоротить термін служби акумулятора.