


Посібник зі швидкого встановлення

AC750 Двodiaпазонний Wi-Fi роутер

*Зображення можуть відрізнятися від реального продукту.

Режим маршрутизатора

Якщо підключення до Інтернету здійснюється через кабель Ethernet безпосередньо зі стіни, а не через DSL / кабельний / супутниковий модем, підключіть кабель Ethernet до порту **WAN** маршрутизатора, а потім виконайте кроки 4 і 5, щоб завершити апаратне підключення.



6 Налаштування роутера

1. Підключіть комп'ютер до роутера (дротовий або бездротовий)

• Дротовий.

Вимкніть Wi-Fi на комп'ютері та підключіть його до роутера за допомогою кабелю Ethernet.

• Бездротовий

Підключіть пристрій до Wi-Fi роутера, використовуючи **SSID** (ім'я мережі) і **пароль бездротової мережі**, надруковані на етикетці в нижній частині роутера.



2. Запустіть веб-браузер і введіть <http://tplinkwifi.net> або <http://192.168.0.1> в адресному рядку. Придумайте пароль для входу.

Примітка: Якщо вікно входу не з'являється, зверніться до розділу FAQ > Q1.

3. Дотримуйтесь покрокових інструкцій, щоб налаштувати підключення до Інтернету.

Примітка: Якщо ви не впевнені у виборі типу з'єднання, натисніть кнопку АВТО ВИЗНАЧЕННЯ або зверніться за допомогою до свого провайдера (інтернет-провайдера).



Приємного користування інтернетом!


Додаток Tether

Додаток TP-Link Tether забезпечує простий, інтуїтивно зрозумілий спосіб доступу до маршрутизатора та керування ним. Відскануйте QR-код, щоб завантажити Tether з Apple App Store або Google Play.



Режим точки доступа

У цьому режимі маршрутизатор перетворює існуючу дротову мережу на бездротову.



- а. Увімкніть роутер.
- б. Підключіть WAN-порт маршрутизатора до Ethernet-порту дротового маршрутизатора за допомогою кабелю Ethernet, як показано вище.
- в. Підключіть комп'ютер до маршрутизатора за допомогою кабелю Ethernet або бездротового зв'язку, використовуючи **SSID** (ім'я мережі) і **пароль бездротового зв'язку**, надруковані на етикетці в нижній частині роутера.
- г. Запустіть веб-браузер і введіть **http://tplinkwifi.net** в адресний рядок. Придумайте пароль для входу.
- д. Натисніть **Змінити режим** у верхньому правому куті та виберіть **Режим точки доступу**. Зачекайте, поки роутер перезавантажиться. Примітка: Ви також можете перейти до **Додатково > Режим роботи**, щоб переключитися в **Режим точки доступу**.
- е. Використовуйте **http://tplinkwifi.net**, щоб увійти на сторінку веб-керування та дотримуйтесь покрокових інструкцій для налаштування підключення до Інтернету.

Приємного користування інтернетом!

FAQ («Поширені запитання»)

- Q1. Що робити, якщо вікно входу не з'являється?**
- Перезавантажте роутер і спробуйте ще раз.
 - Якщо на комп'ютері встановлено статичну IP-адресу, змініть його налаштування, щоб автоматично отримати IP-адресу та адресу DNS-сервера.
 - Переконайтеся, що у веб-браузері правильно введено адресу <http://tplinkwifi.net> або <http://192.168.0.1>. Або введіть у веб-браузері <http://192.168.1.1> і натисніть Enter.
 - Скористайтесь іншим веб-браузером і спробуйте ще раз.
 - Вимкніть, а потім увімкніть мережевий адаптер, який ви використовуєте.
- Q2. Що робити, якщо я не можу отримати доступ до Інтернету в режимі маршрутизатора?**
- Перезавантажте модем і роутер, а потім спробуйте ще раз.
 - Перевірте, чи нормально працює Інтернет, підключивши комп'ютер безпосередньо до модему за допомогою кабелю Ethernet. Якщо це не так, зверніться до свого інтернет-провайдера.
 - Увійдіть на сторінку веб-керування роутером і перейдіть на сторінку **«Карта мережі»**, щоб перевірити, чи дійсна IP-адреса WAN. Якщо ні, перевірте апаратне з'єднання або зверніться до свого інтернет-провайдера.
 - Для користувачів кабельного модему увійдіть на веб-сторінку керування роутером. Перейдіть до **Розширені > Мережа > Інтернет** і знайдіть розділ **Клонування MAC-адрес**. Виберіть **Клонувати поточну MAC-адресу пристрою** і натисніть **Зберегти**.

©2024 TP-Link 7106511228 REV1.0.1


Режим розширювача діапазону

У цьому режимі роутер посилює існуюче бездротове покриття у вашому домі.

- 1. Налаштувати**
- а. Помістіть маршрутизатор поруч з основним маршрутизатором і увімкніть його.
 - б. Підключіть комп'ютер до маршрутизатора за допомогою кабелю Ethernet або бездротового зв'язку, використовуючи **SSID** (ім'я мережі) і **пароль бездротового зв'язку**, надруковані на етикетці в нижній частині маршрутизатора.
 - в. Запустіть веб-браузер і введіть **http://tplinkwifi.net** в адресний рядок. Придумайте пароль для входу.
 - г. Натисніть **Змінити режим** у верхньому правому куті та виберіть **Режим ретранслятора**. дочекайтеся перезавантаження маршрутизатора. Примітка: Ви також можете перейти до **Розширені > Режим роботи**, щоб переключитися в **режим ретранслятора**.
 - д. Використовуйте **http://tplinkwifi.net**, щоб увійти на сторінку веб-управління і дотримуйтесь покрокових інструкцій для налаштування підключення до Інтернету.

2. Розташування

Розмістіть роутер приблизно на півдорозі між хост-роутером і «мертвою» зоною Wi-Fi. Вибране вами місце повинно знаходитися в зоні дії існуючої хост-мережі.



Приємного користування інтернетом!

- Потім перезавантажте модем і роутер.
- Q3. Як відновити заводські налаштування роутера?**
- Увімкнувши роутер, натисніть і утримуйте кнопку **WPS/RESET** на його задній панелі, доки не згаснуть усі індикатори. Роутер перезавантажиться.
 - Увійдіть на веб-сторінку керування маршрутизатором. Перейдіть до **Розширені > Система > Резервне копіювання та відновлення** (або **Система > Резервне копіювання та відновлення** в режимі точки доступу або ретранслятора) і знайдіть розділ **Відновлення заводських налаштувань за замовчуванням**. Потім натисніть **Відновити до заводських налаштувань**. Маршрутизатор автоматично відновиться і перезавантажиться.
- Q4. Що робити, якщо я забув пароль до веб-управління?**
- Зверніться до **розділу поширених запитань > Q3**, щоб скинути налаштування маршрутизатора, а потім створіть пароль для входу в систему.
- Q5. Що робити, якщо я забув пароль до бездротової мережі?**
- Заводський пароль бездротового зв'язку за замовчуванням надруковано на етикетці маршрутизатора.
 - Підключіть комп'ютер безпосередньо до маршрутизатора за допомогою кабелю Ethernet. Увійдіть на веб-сторінку керування маршрутизатором і перейдіть до розділу **Бездротовий зв'язок**, щоб отримати або скинути пароль до бездротового зв'язку.

Індикатори

Індикатор	Опис
Живлення	Постійно світиться: Живлення увімкнено. Повільно блимає: Система запускається або відбувається оновлення прошивки. Швидко блимає: Виконується з'єднання WPS.
2,4 ГГц	Постійно світиться: Діапазон бездротового зв'язку 2,4 ГГц увімкнено.
5 ГГц	Постійно світиться: Діапазон бездротового зв'язку 5 ГГц увімкнено.
LAN	Постійно світиться: Підключено принаймні один порт LAN.
Інтернет	Постійно світиться: Режим роутера: Інтернет доступний. Режим точки доступу: Порт WAN підключено. Режим ретранслятора: Маршрутизатор підключено до хост-мережі.
WPS/Кнопка перезавантаження	Натисніть на 1 секунду, щоб увімкнути функцію WPS. Натисніть і утримуйте кнопку, доки не згаснуть усі світлодіоди, щоб повернути маршрутизатор до заводських налаштувань за замовчуванням.

- Інформація про безпеку**
- Тримайте пристрій подалі від води, вогню, вологи або гарячих середовищ.
 - Не намагайтеся розбирати, ремонтувати або модифікувати пристрій. Якщо вам потрібне сервісне обслуговування, будь ласка, зв'яжіться з нами.
 - Не використовуйте пошкоджений зарядний пристрій або USB-кабель для заряджання пристрою.
 - Не використовуйте інші зарядні пристрої, крім рекомендованих.
 - Не використовуйте пристрій там, де заборонено використовувати бездротові пристрої.
 - Адаптер повинен бути встановлений поруч з обладнанням і бути легкодоступним.

Цим TP-Link заявляє, що пристрій відповідає основним вимогам та іншим відповідним положенням директив 2014/53/ЄС, 2009/125/ЄС, 2011/65/ЄС та (ЄС) 2015/863. Оригінал декларації про відповідність ЄС можна знайти на сайті <https://www.tp-link.com/en/support/ce/>. Цим TP-Link заявляє, що пристрій відповідає основним вимогам та іншим відповідним положенням Регламенту радіоблагоднання 2017 року.

Для отримання технічної підтримки, посібника користувача та іншої інформації, будь ласка, відвідайте <https://www.tp-link.com/support/> або просто відскануйте QR-код.

