

Gelius

Model:
GP-TWS001W



TWS EARBUDS

Airdots

User Manual

Product use

1. Turn on the charging box (green or orange light is on).
2. Open the top cover of the charging box. Open the Bluetooth settings of phone or other devices and search Bluetooth name "Airdots", then click to connect Bluetooth.
3. The earphone is placed in the charging box to enter the charging mode and the earphone is automatically turned off.

Precautions

1. The earphones should be stored in a dry and ventilated environment to avoid oil, dust, water or moisture from affecting product performance.
2. Avoid using stimulus, organic solvents or items containing these ingredients to clean the earphones.
3. The use of earphones should be correctly followed as per the instructions that are given, to ensure a smooth connection ensure the distance between the earphones and devices are within 10 meters.
4. If the earphone fails to connect or has a poor connection do not take apart the earphones yourself.
5. Please use the charging cable provided with the earphones for charging.
6. Please ensure the earphones are sufficiently charged before use.

Charge Instruction

1. Earphone charging indicator: The earphone is put into the charging box, and the charging box will charge the earphone automatically until it is full.
2. Charging case charging indicator: The orange light turns on when the earphones are charging and a orange light will be on while the charging case is being charged. The lights will turn on green automatically when it is fully charged (show green 10 seconds and then off).
3. Wireless charging: Put the charging case on center of the wireless charger. The indicator light will be on orange when it's charging. The light will turn on green and then off when the charging case is fully charged.

Earbuds touch function description

1. Call function
Pair the earphones to mobile phone, when you receive a call, pls touch the left/right earphone twice to answer the call. Touch the left/right earphone twice again to hang up the call. Long time touch left/right to reject the call.
2. Playing Music
Pair the earphones to bluetooth device, start playback on the Bluetooth device. Touch twice the right earphone (if you are ISO phone, you need to set it in your phone's Settings) to pause/play. Touch left earphone three times to play previous song. Touch the right earphone three times to play next song. The volume can be adjusted by the Bluetooth device.

Product Specification

- Model: GP-TWS001W
- Bluetooth version: V5.1
- Speaker size: 13mm
- Battery: 250mAh/30mAh
- Input voltage: DC5V
- Frequency: 20Hz-20KHz
- Bluetooth Mode: A2DP\AVCTP\SBC\ACC\MSBC\CVSD\HFP\SPP
- Sensitivity: 120±5Db
- Play time: 5H
- Stand-by time: 180h

Package Contents

- Earphone: 2pcs
- Charging Box: 1pc
- Type-C Cable: 1pc
- User Manual: 1pc

Gelius

Model:
GP-TWS001W



TWS EARBUDS

Airdots

Руководство пользователя

Использование продукта

1. Включите зарядный кейс (загорится зеленый или оранжевый индикатор).
2. Откройте верхнюю крышку зарядного кейса. Войдите в настройки Bluetooth телефона и найдите название "Airdots", затем нажмите для подключения Bluetooth.
3. Поместите наушники в зарядный кейс, чтобы войти в режим зарядки, после чего наушники автоматически выключатся.

Меры предосторожности

1. Наушники следует хранить в сухом и проветриваемом помещении, избегая контакта с водой, маслом, водяным паром, влагой и пылью, чтобы не повлиять на работу изделия.
2. Избегайте использования органических растворителей для очистки наушников.
3. Наушники следует использовать правильно и в соответствии с требованиями. Обратите внимание на влияние окружающей среды на наушники. Для обеспечения бесперебойного соединения рекомендуется, чтобы расстояние между телефоном и наушниками было в пределах 10 метров.
4. Если гарнитура не подключается или связь прервана и т.д., пожалуйста, не разбирайте корпус гарнитуры и ее аксессуары, в противном случае гарантия не предоставляется.
5. Для зарядки гарнитуры, пожалуйста, используйте стандартное зарядное устройство или зарядное устройство, указанное компанией.
6. Чтобы обеспечить правильное использование гарнитуры, убедитесь, что гарнитура полностью заряжена.

Функция зарядки

1. Наушники помещаются в зарядный кейс, где будут заряжаться автоматически до тех пор, пока индикатор не погаснет.
2. Оранжевый свет индикатора включается, когда наушники заряжаются, так же он будет гореть во время зарядки кейса. Индикатор автоматически загорится зеленым цветом, когда зарядка будет завершена (зеленый свет светится 10 секунд, а затем гаснет).
3. Беспроводная зарядка: положите зарядный кейс на центр беспроводного зарядного устройства. Во время зарядки индикатор будет гореть оранжевым цветом. Свет загорится зеленым и погаснет, когда зарядный кейс будет полностью заряжен.

Сенсорная система наушников

1. Функция вызова
При получении вызова дважды коснитесь левого/правого наушника, чтобы ответить на вызов. Коснитесь левого/правого наушника еще два раза, чтобы повесить трубку. Длительное нажатие на левый/правый наушник отклоняет вызов.
2. Воспроизведение музыки
Дважды коснитесь правого наушника для паузы/воспроизведения (если вы пользуетесь телефоном ISO, вам нужно настроить его в настройках телефона). Трижды коснитесь левого наушника, чтобы воспроизвести предыдущую песню. Коснитесь правого наушника три раза, чтобы воспроизвести следующую песню. Громкость можно регулировать с помощью устройства Bluetooth.

Спецификация продукта

- Модель: GP-TWS001W
- Версия Bluetooth: V5.1
- Размер динамика: 13мм
- Аккумулятор: 250mAh/30mAh
- Вход: DC5V
- Частота: 20Гц-20КГц
- Режим Bluetooth: A2DP\AVCTP\SBC\ACC\MSBC\CVSD\HFP\SPP
- Чувствительность: 120±5Дб
- Рабочее время: 5ч
- Время работы в режиме ожидания: 180ч

Комплектация

- Наушники x 2
- Зарядный кейс x 1
- Кабель Type-C x 1
- Руководство пользователя x 1

Gelius

Model:
GP-TWS001W



TWS EARBUDS

Airdots

Керівництво користувача

Використання продукту

1. Увімкніть зарядний кейс (засвітиться зелений або помаранчевий індикатор).
2. Відкрийте кришку зарядного кейсу. Увійдіть у налаштування Bluetooth телефону та знайдіть назву Airdots, а потім натисніть , щоб з'єднати Bluetooth.
3. Вставте навушники в зарядний кейс, щоб увійти в режим заряджання, після чого навушники автоматично вимикаються.

Запобіжні заходи

1. Навушники слід зберігати в сухому та провітрюваному приміщенні, уникаючи контакту з водою, маслом, водяною парою, вологою та пилом, щоб не вплинути на роботу виробу.
2. Уникайте використання дратівливих, органічних розчинників або засобів, що містять ці інгредієнти для очищення навушників.
3. Навушники слід використовувати правильно та відповідно до вимог. Зверніть увагу на вплив навколишнього середовища на навушники. Для забезпечення безперебійного з'єднання рекомендується, щоб відстань між телефоном та навушниками була в межах 10 метрів.
4. Якщо гарнитура не підключається або зв'язок перерваний і т.д., будь ласка, не розбирайте корпус гарнитури та її аксесуари, інакше гарантія не надається.
5. Для заряджання гарнитури, будь ласка, використовуйте стандартний зарядний пристрій або зарядний пристрій, вказаний компанією.
6. Щоб забезпечити належне використання гарнитури, переконайтеся, що гарнитура повністю заряджена.

Функція заряджання

1. Навушники поміщаються в зарядний кейс, де заряджатимуться автоматично, доки індикатор не згасне.
2. Помаранчеве світло індикатора вмикається, коли навушники заряджаються, так само він горить під час зарядки кейсу. Індикатор автоматично загориться зеленим, коли заряджання буде завершено (зелене світло світиться 10 секунд, а потім гасне).
3. Бездротова зарядка: покладіть зарядний кейс на центр бездротового зарядного пристрою. Під час заряджання індикатор світиться помаранчевим кольором. Світло загориться зеленим і згасне, коли зарядний кейс повністю зарядиться.

Сенсорна система навушників

1. Функция клику
Коли надходить вхідний дзвінок двічі торкніться лівого/правого навушника, щоб відповісти на. Торкніться лівого/правого навушника ще раз, щоб покласти трубку. Тривале натискання на лівий/правий навушник відхиляє дзвінок.
2. Відтворення музики
Двічі торкніться правого навушника для паузи/відтворення (якщо ви користуєтесь телефоном ISO, потрібно настроїти його в налаштуваннях телефону). Тричі торкніться лівого навушника, щоб відтворити попередню пісню. Торкніться правого навушника тричі, щоб відтворити наступну пісню. Гучність можна регулювати за допомогою пристрою Bluetooth.

Специфікація продукту

- Модель: GP-TWS001W
- Версія Bluetooth: V5.1
- Розмір динаміка: 13мм
- Аккумулятор: 250mAh/30mAh
- Вхід: DC5V
- Частота: 20Гц-20КГц
- Режим Bluetooth: A2DP\AVCTP\SBC\ACC\MSBC\CVSD\HFP\SPP
- Чутливість: 120±5Дб
- Робочий час: 5г
- Час роботи в режимі очікування: 180г

Комплектація

- Навушники x 2
- Зарядний кейс x 1
- Кабель Type-C x 1
- Посібник користувача x 1