





Yi Car DVR видеорегістратор




- 7) Екстренна відеозйомка
- 8) Відеозйомка
- 9) Відтворення
- 10) Індикатор стану
- 11) Дисплей
- 12) Micro – USB порт живлення
- 13) Reset
- 14) Настройки/кнопка живлення
- 15) Індикатор стану заряду


1. Стандартна комплектація



Притисніть фіксатор вниз для надійного встановлення, потягніть фіксатор вправо, щоб зняти його




Фіксатор с присоскою для стекла x1
(не псує скло і захисну плівку)



Micro USB, довжина 3.5 метра, стандартний зарядний кабель x1

2. Комплектуючі




- 1) Об'єктив
- 2) Мікрофон
- 3) Т-образний слот для фіксатора
- 4) Динамік
- 5) Отвори для конвекції повітря
- 6) Micro SD слот

Рекомендації: Рекомендуємо використовувати справжні Microsd карти на 8-64GB (Class 10 і вище, швидкість читання 80m / s і вище), в іншому випадку це може негативно вплинути на якість відеозапису, або може стати причиною переривання запису.

3. Комплектуючі

4. Зарядження



Використовуйте зарядний кабель, довжина якого становить 3.5 метра, і який додається до Car DVR Yi USB Car Charger.
(Зарядний пристрій: вхідна напруга: 12-24V, вихідна напруга: 5 V 2.1A)

5. Підключення Smart рєгістратору Car DVR Yi до смартфону



Встановлення Car DVR Yi додатку
Відскануйте QR-код, завантажте Car DVR Yi додаток і завершіть установку, слідуючи вказівкам.
Рекомендації: Ви також можете завантажити додаток через APP Store (підтримка системи смартфона Android 4.1 і вище або iOS 7.0 і вище).

6. Короткий опис функцій Car DVR Yi App



- 1.Фотоальбом
- 2.Огляд
- 3.Yi кнопка затвору
- 4.Налаштування
- 5.Магазин

1.Фотоальбом – перегляд і завантаження відео, одне натискання щоб поділитися знімками в Weixin, мікроблогах і інших соціальних медіа;

2.Огляд – найновіше і найцікавіше яскраве відео;

3.Yi кнопка затвору – одне натискання для запису короткого відео, включіть зйомку і насолоджуйтесь;

4.Налаштування – віддалені налаштування реєстратора, легке оновлення прошивки;

5.Магазин – Yi Cam магазин, зробіть замовлення лише в один клік.

Оновлення прошивки

Для поліпшення умов використання пристрою, ми можемо періодично проводити оновлення вбудованого програмного забезпечення реєстратора. Додаток може автоматично визначити останню версію прошивки, виконуючи вказівки інструкції, ви в один клік можете виконати оновлення.


ADAS і обов'язковий курс навчання перед першим використанням

Ознайомлення з усіма функціями ADAS, використання App і процес установки реєстратора, Car DVR Yi App.



7. Основна інструкція

- 8) Кнопка затвору (зйомки)
- 14) Налаштування/кнопка живлення
- 15) Індикатор стану заряду



Вмикання/вимикання

Вмикання: коротке натискання кнопки затвору (зйомки)
Вимкнення: тривале натискання кнопки затвору (зйомки) (під час низького рівня заряду індикатор може горіти червоним кольором)

Включення кнопки стану заряду: через 10 секунд автоматичне вимикання пристроя в результаті відсутності живлення.

Налаштування

Після включення натисніть на кнопку настройки / кнопка живлення, щоб відкрити меню налаштувань:

Якість зображення: за замовчуванням обрана роздільність 1920x1080p/30FPS. Натискаючи на кнопку «Підтвердити», обираєте іншу роздільність 1920x1080p/30FPS, 1920x1080p/60FPS, 2304x1296p/30FPS;

Запис: натисніть на кнопку «Підтвердити», щоб включити / вимкнути запис;

Виявлення зіткнень: за замовчуванням встановлено визначення середньої сили удару. Натискаючи на кнопку «Підтвердити», обираєте фіксування слабкої, середньої, високої сили удару;

У разі виявлення зіткнення або аварійного гальмування, включається автоматичне збереження запису відео за 20 секунд до натискання кнопки і 20 секунд після для збереження основного доказу дорожньо-транспортного інциденту.

ADAS: натисніть на кнопку «Підтвердити», щоб включити / вимкнути додаткову Smart функцію ADAS. Точніше і своєчасне надання інформації про дорожню обстановку при швидкості транспортного засобу 50-90km / г.

Більш комфортне керування автомобілем завдяки GPS даним.

Wifi: натисніть на кнопку «Підтвердити», щоб включити / вимкнути Wifi.

Форматування карти пам'яті: натискайте на кнопку «Підтвердити», щоб відформатувати карту пам'яті і видалити всі записи.

Запис екстремих ситуацій

Щоб включити даний режим, натисніть на кнопку «Запис екстремих ситуацій». Автоматичне збереження поточного зображення, одночасне включення екстремої зйомки з 10-секундною затримкою. У процесі зйомки верхня червона точка буде безперервно блимати, а в нижній частині дисплея з'явиться червона смуга, яка буде збільшуватися в залежності від тривалості запису.

Після завершення зйомки індикатор запису зникає, циклічний запис відео з 10-секундною затримкою перетворюється в 20-секундний екстремий відеозапис, після чого відновлюється нормальній режим роботи камери.

Рекомендації: Рекомендуємо використовувати справжні Microsd карти на 8-64GB (Class 10 і вище, швидкість читання 80m / s і вище), в іншому випадку це може негативно вплинути на якість відеозапису, або може стати причиною переривання запису.

Запис

Після включення кнопки живлення відкрийте режим зйомки і включіть запис, в цей час індикатор загориться жовтим кольором; у верхній частині дисплея з'явиться миготлива червона точка, а якщо натиснути на кнопку запису, зйомка відео зупиниться, а індикатор буде горіти безперервно.

(Увага: при циклічної запису відео, старі файли поступово будуть стерті, якщо карта пам'яті заповнена. Виберіть відповідну тривалість фрагмента відеозйомки згідно вашої карті пам'яті).

8. Основна інструкція

Відтворення

Натисніть на кнопку «Відтворення» і реєстратор автоматично відкриває список медіа мініатюр, обираєте необхідне відео кнопками «Вправо», «Вліво»; під час відтворення відео натисніть на кнопку «Підтвердження», щоб зупинити його на паузу, при цьому одночасно з'являться два вікна для видалення або відтворення відео. Використовуючи кнопки «Вправо», «Вліво», виберіть «Скасування» або «Підтвердження» видалення певного відеофайлу.

Індикатори

Індикатор стану заряду

1. Під час підзарядки пристрою, індикатор горить безперервно;
2. Після повної зарядки пристрою, індикатор стану заряду перестає горіти.

Індикатор стану

1. Під час зйомки: щосекундне мерехтіння
2. Під час оновлення: мерехтіння кожні дві секунди

11. Безпечне водіння

Цей пристрій має ADAS * (Advanced Driver Assistance System) - Smart додаткову систему, яка визначає дистанцію між транспортними засобами, розпізнає дорожню розмітку і виконує інші допоміжні функції.

При включені системи ADAS, вам надається інформація про транспортні засоби, ADAS допомагає вивчити поточну обстановку на дорозі. При цьому водій, як і раніше, завжди повинен уважно стежити за обстановкою на дорозі, дотримуватися правил дорожнього руху і бути обережним. Наявність даного пристрою зовсім не дає гарантії уникнення нещасних випадків.

Після придбання пристрою, згаданого в даній інструкції, його додатки, функції, інтерфейс і т.д. можуть поліпшуватися і оновлюватися. Якщо під час використання даного пристрою і його програми ви виявите деякі невідповідності, скористайтеся інструкцією на офіційному сайті компанії, оскільки інформація про оновлення не розсилається кожному користувачеві індивідуально.

9. Схема підключення проводки

Міцно встановіть фіксатор з присоскою і перевірте надійність фіксації реєстратора.
Прокладайте кабель всередині автомобілю, ретельно заправляючи його під обшивку.
Вставляйте USB Car Charger в прикурювач автомобіля.

Правильне використання фіксатора з присоскою:
1. Очістіть зону скла під дзеркалом заднього бачення (це оптимальне місце установки фіксатора з присоскою);
2. Зніміть захисну плівку;
3. Відкрийте фіксатор, притуліть присоску до вже підготовленої чистої зони скла;
4. Плотно притисніть присоску до скла, закрийте фіксатор. Установка успішно завершена.

Рекомендації: мешканцям холодної півночі рекомендується придбати 3M клейку плівку.

10. Основні характеристики

Максимальна роздільна здатність/пікселі: 2304x1296p 3Мп

Якість зображення: 1296p 30FPS/ 1080p 60FPS/ 1080p 30FPS

Об'єктив: ширококутний об'єктив F1.8 1650

Звук: вбудований мікрофон/динамік

Кодування відео: кодування H.264, формат MP4

Покращення зображення: 2 покоління WDR Enhanced Edition

Пам'ять: micro SD (Class 10 8-64GB)

Вага: 74г

Дисплей: 2.7" TFT ЖК дисплей

Роздільність дисплею: 23Мп широкоформатний 16:9 дисплей

Wifi стандарт: 802.11n

Підтримка: Android/iOS

Бездротове шифрування: WPA2

Довжина кабелю живлення: 3.5м

Порт живлення: 5V Micro-USB порт

Вбудована літій-іонна батарея: 240mAh

Дякуємо за вибір Car DVR Yi

Перед першим використанням уважно прочитайте інструкцію і насолоджуйтесь управлінням вашого транспортного засобу!

Виробник: TOB «Shanghai Yi Technology»
Адреса: г.Shanghai, р-н. Bodongxin, вул. Jinke, площа Zhangtai, зд.Е, 6 пов.

12. Гарантія Car DVR Yi

Якщо протягом терміну дії гарантії у вас виникли виробничі неполадки, ви можете скористатися гарантійним сервісним обслуговуванням:

1. Протягом 7 днів з моменту покупки, в разі виникнення проблеми, після пред'явлення квитанції, Ви можете повернути гроші або вибрати безкоштовну заміну товару такої ж вартості. Повернення товару можливе тільки з його упаковкою
2. Протягом 15 днів з моменту покупки, в разі виникнення проблеми, Ви можете скористатися правом на безкоштовну заміну товару такої ж вартості; Якщо у Вас

гарантійний талон на рік. Повернення товару можливе тільки з його упаковкою.

3. Дані гарантійний талон не можуть коригуватися, інакше він буде вважатися недійсним.

13. Список несправностей

- Виникнення тріщин / поломок через конструкції і матеріалу пристрою
 - Проблеми з використанням апарату після його підзарядки або виникнення проблем з роботою пристрою
 - Проблеми з дисплеєм
 - Проблеми зі зйомкою, з функціонуванням кнопок і з читанням micro SD карти
 - Ненормальна зйомка пристрою, розмите або відсутнє зображення
 - Проблеми з підключенням Wifi і його функціонуванням

14. Умови гарантійного ремонту

Перелік обставин (включаючи, але не обмежуючись), при яких гарантійне обслуговування неможливо:

- Завершення технічного обслуговування, падіння, недбале ставлення, зловживання, вплив води, нещасний випадок, іржавіння товару через неправильне використання і зберігання;
- Термін дії гарантії закінчився;
- Пошкодження, що виникли при форс-мажорних обставинах, таких як: удар блискавки, пожежа або повінь.

11. Наявність токсичних і шкідливих речовин

Назва	Токсичні і шкідливі речовини і елементи					
	Pb	Hg	Cd	Cr ⁶⁺	PBB	PBDE
Основа камери	0	0	0	0	0	0
Електронна плата	x	0	0	0	0	0
Зарядний пристрій	0	0	0	0	0	0
Аксесуари	0	0	0	0	0	0
Пояснення	<p>О: Токсичні і шкідливі речовини в усіх комплектуючих цього пристрою є у наявності, що не перевищує граничне значення згідно SJ/T11363-2006 "Вимоги обмеження наявності отруйних і шкідливих речовин у товарах".</p> <p>X: Означає наявність отруйних і шкідливих речовин принаймні у одному з комплектуючих у кількості, що перевищує граничне значення згідно SJ/T11363-2006 "Вимоги обмеження наявності отруйних і шкідливих речовин у товарах".</p>					

Даний товар відповідає Європейським вимогам RoHS і нормативам з охорони навколишнього середовища; міжнародні країни все ще не можуть замінити або зменшити вміст алюмінію в мідному сплаві.

Дякуємо за вибір Car DVR Yi, спасибі за надану вами довіру компанії Yi Technology.