



BRAUN

MultiQuick 2



Type HB101 BI


Hand blender




220-240 V~ 50-60 Hz 450-600 W







* certain models only

*



*












350 ml



500 ml








350 ml

		Parmesan 							
	 2 cm	 2 cm					 2 cm		
max.		100 g	90g+ 	10 g	50 g	7 	80 g	80 g	100 g
speed		II	II	II	I	I	I	II	II
⌚ sec.		15	30	5x1	6x1	5x1	5	10x1	10



500 ml

		Parmesan 						
	 2 cm	 2 cm				 2 cm		
max.	300 g	200 g	30 g	200 g	20 	200 g	250 g	350 g
speed	II	II	II	I	I	I	II	II
⌚ sec.	20-30	20-25	8x1	10x1	10x1	5	10	25



UA

Використовуйте лише для змішування (супи, дипи, соуси, дитяче харчування, напої, смузі, молочні коктейлі), збивання (вершки, яєчні білки) та подрібнення (твердий сир, цибуля, зелень, часник, овочі, хліб, сухе печиво, горіхи).

Приклад рецепта для насадки «hc»:

Медовий чорнослив (начинка для млинців або паста для бутербродів)

- 40 г чорносливу
- 40 г кремоподібного меду
- 10 мл води (зі смаком ванілі).

- Покладіть чорнослив та кремоподібний мед у змішувальну ємкість «hc».
- Перемішуйте на максимальній швидкості протягом 4 секунд.
- Додайте 10 мл води (зі смаком ванілі).
- Перемішуйте на максимальній швидкості протягом 1 секунда.

Українська – Інструкція з техніки безпеки

Перед використанням

Перед використанням приладу уважно ознайомтеся з керівництвом користувача та збережіть його для подальшого використання. Утилізуйте всі частини упаковки та етикетки належним чином.

Увага

- Леза дуже гострі! Щоб уникнути травм, будь ласка, поведьтеся з ножами з особливою обережністю.
 - Будьте обережні при роботі з гострими ріжучими ножами, спорожненні ємкості та чищенні.
 - Прилад дозволяється використовувати особам з обмеженими фізичними й сенсорними можливостями чи розумовими здібностями або особам, що не мають достатнього досвіду та знань, якщо вони перебувають під наглядом або отримали інструкції щодо використання приладу та усвідомлюють небезпеку, що може виникнути через його неправильну експлуатацію.
 - Дітям заборонено бавитись з даним приладом.
 - Прилад заборонено використовувати дітям.
 - Якщо шнур живлення пошкоджений, його слід замінити у виробника, сервісного представника або аналогічної особи, щоб уникнути небезпеки.
 - Не слід допускати дітей до приладу та його мережного шнура.
 - Завжди вимикайте та від'єднуйте від енергопостачання пристрій, якщо залишаєте його без нагляду, а також перед збиранням, розбиранням, чищенням та зберіганням.
 - Якщо прилад працює від електромережі, зокрема під час його роботи, для накладання продуктів завжди користуйтеся штовхачем.
 - Цей прилад призначений лише для побутового використання в домашніх умовах.
 - Деталі приладу не призначені для використання у мікрохвильових печах.
 - Будь ласка, почистіть всі деталі перед першим використанням або за необхідності, слідуйте інструкціям в розділі Догляд і чищення.
 - Щоб уникнути травмування під час роботи, тримайте руки, волосся, одяг, а також лопатки та інше приладдя подалі від віничків і гаків для тіста. Не торкайтеся рухомих частин під час роботи.
 - У разі пошкодження приладу припиніть його використання.
 - У разі падіння приладу в рідину вимкніть його з розетки, перш ніж торкатися рідини.
 - Будьте обережні, якщо заливаєте гарячу рідину в кухонний комбайн або блендер, оскільки вона може вилитися з приладу внаслідок раптового паротворення.
- Проектні специфікації, а також дані інструкції з експлуатації може бути змінено без попереднього повідомлення.

Будь ласка, не утилізуйте пристрій разом із побутовими відходами наприкінці терміну його експлуатації. Здати пристрій на утилізацію можна в Сервісному центрі Braun або у відповідних пунктах збору, передбачених у вашій країні.

Виріб не містить шкідливих для здоров'я речовин. Обладнання відповідає вимогам Технічного регламенту обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні.

Гаряча лінія 0 800 503-507 (дзвінки зі стаціонарних телефонів безкоштовні).