日期 (Date)	版本 (Version)	变更 (Update)
2025.5.13	V1.0	首次发布 (First release.)

Quick Guide RMX5313

realme

Some content may differ from your device depending on the region, service provider, or software version, and is subject to change without prevent notice.

Greetings from realme mobile

This guide will show you how to use the phone and its important functions. You may also scan realme official website to get more information about the phone.

Warning

- Do not allow the phone or battery near or inside heating equipment, cooking equipments, high pressure vessels (such as microwave ovens, induction cooker, heaters, pressure cookers, gas stoves, gas ovens, radiators, stoves, etc.) to prevent the battery overheating which may be dangerous.
- The original charger, data cable and battery shall be used. Unapproved chargers, data cables, or batteries that are not certified by the manufacturer may result in electric shock, fire, explosion, or other hazards.
- Back cover can't be removed.

- When charging, please allow the device in an environment that has a normal room temperature and good ventilation. It is recommended to charge the device in an environment with temperature ranging from 5°C~35°C.

How to reboot the phone

Press and hold the Power Button and Volume Up Button at the same time until the realme boot animation is displayed to reboot the phone.

How to transfer data from your old phone to realme mobile

You can use realme Clone Phone to easily transfer photos, videos, music, contacts, messages, apps, etc from your old phone to the new one.

1. If you have an old Android phone, first scan the QR code below, then download and install Clone Phone, next open Clone Phone on both the new and old devices, and follow the on-screen instructions to complete the operation.

https://c.dbeapp.com/realmecloneen/download

2. If you have an old iPhone, please download Clone Phone directly, and follow the on-screen instructions to sign in to iCloud account and sync the files.

Standard accessories

You are provided with the following standard accessories:

1 Phone, 1 Charger, 1 USB data cable, 1 Safety Guide, 1 Quick Guide, 1 SIM Ejector Tool, 1 Protective Case

Specification	
Product	RMX5313
Main screen parameter	17.13cm(6.74")
Dimension	167.2×76.0×7.940(mm)
Battery	5830mAh(22.02Wh)(Min) 6000mAh(22.20Wh)(Typ)
Camera	13 Megapixels Rear 5 Megapixels Front
Operating temperature	0°C-35°C
SAR Values / CE SAR	+2.09W/kg(Head) +2.09W/kg(Body)

Radio Waves Specifications		
Radio	Frequency	Max. Output Power
GSM	850MHz	33.5dBm
	900MHz	33.5dBm
	1800MHz	30.5dBm
	1900MHz	30.5dBm
WCDMA	Bands 1/5/8	25dBm
	Bands 1/5	24.8dBm
LTE FDD	Bands 1/3/20/28	25dBm
	Band 7	24.2dBm
LTE TDD	Band 40	24.5dBm
	Band 41	24.8dBm
Bluetooth	2.4-2.4835GHz	12.5dBm(EIRP)
2.4G Wi-Fi	2.4-2.4835GHz	17dBm(EIRP)
5G Wi-Fi	5.15-5.250GHz, 5.47-5.725GHz	19dBm(EIRP)
	5.725-5.850GHz	14dBm(EIRP)

ข้อแนะนำเบื้องต้นของโทรศัพท์realme

คลิปนี้จะให้คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้งานโทรศัพท์ และฟังก์ชันที่สำคัญ นอกจากนี้คุณยังสามารถสแกนเพื่อเข้าชมเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ realme เพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโทรศัพท์ได้



คำเตือน

- อย่าวางโทรศัพท์หรือแบตเตอรี่ไว้ใกล้หรือภายในอุปกรณ์ทางความร้อน อุปกรณ์ปรุงอาหาร ภาชนะรับแรงดันสูง (เช่น เตาไมโครเวฟ เตาแม่เหล็กไฟฟ้า เครื่องทำความร้อน หม้อความดัน เตาแก๊ส เตาอบแก๊ส หม้อน้ำ เตาอบ ฯลฯ) เพื่อป้องกันไม่ให้แบตเตอรี่ร้อนเกินไปซึ่งอาจเป็นอันตรายได้
- ต้องใช้เครื่องชาร์จ สายชาร์จข้อมูล และแบตเตอรี่ของแท้เท่านั้น การใช้เครื่องชาร์จ สายชาร์จข้อมูล หรือแบตเตอรี่ที่ไม่ได้รับการรับรองจากผู้ผลิตอาจทำให้เกิดไฟฟ้าช็อต ไฟไหม้ ระเบิด หรืออันตรายอื่นๆ ได้
- ฝาปิดด้านหลังไม่สามารถถอดออกได้

วิธีการรีบูตเครื่องโทรศัพท์

กดปุ่มเปิดเครื่องและปุ่มเพิ่มระดับเสียงพร้อมกันค้างไว้จนกว่าจะแสดงแอนิเมชันการบูตของ realme เพื่อรีบูตเครื่องโทรศัพท์

วิธีการโอนข้อมูลจากโทรศัพท์เครื่องเก่าไปยัง realme

คุณสามารถใช้ realme Clone Phone เพื่อโอนย้ายรูปภาพ, วิดีโอ, เพลง, รายชื่อ, ข้อความ, แอปพลิเคชัน และข้อมูลอื่นๆ จากโทรศัพท์เครื่องเก่าไปยังเครื่องใหม่ได้อย่างง่ายดาย

1. หากโทรศัพท์เครื่องเก่าของคุณเป็นโทรศัพท์ Android ให้สแกนรหัสคิวอาร์โค้ดด้านล่างก่อน โดยใช้แอป Realme Clone Phone เพื่อดาวน์โหลดและติดตั้งแอป จากนั้นเปิดแอป Realme Clone Phone ทั้งบนเครื่องใหม่และเครื่องเก่า และทำตามขั้นตอนบนหน้าจอเพื่อทำการโอนย้ายให้เสร็จสิ้น

https://c.dbeapp.com/realmecloneen/download

2. หากโทรศัพท์เครื่องเก่าของคุณเป็นโทรศัพท์ iPhone ให้ดาวน์โหลดแอป Realme Clone Phone ลงในเครื่องโดยตรง จากนั้นทำตามขั้นตอนบนหน้าจอเพื่อลงชื่อเข้าใช้บัญชี iCloud และซิงค์ข้อมูล

อุปกรณ์มาตรฐานที่ให้มาในกล่อง

อุปกรณ์มาตรฐานที่ให้มาในกล่องมีดังต่อไปนี้:

โทรศัพท์เครื่องนี้, 1 เครื่อง , หัวชาร์จมาตรฐาน 1 ชิ้น , สายชาร์จแบบ (USB) 1 เส้น , คู่มือการใช้งานฉบับย่อ 1 ชิ้น , คู่มือการใช้งาน 1 ชิ้น , เครื่องมือสำหรับใส่ซิม 1 ชิ้น , เคสป้องกัน 1 ชิ้น

ข้อมูลจำเพาะ	
โทรศัพท์เครื่องนี้	RMX5313
ขนาดหน้าจอหลัก	17.13cm(6.74")
ขนาดเครื่องโดยรวม	167.2×76.0×7.940(mm)
แบตเตอรี่	5830mAh(22.02Wh)(Min) 6000mAh(22.20Wh)(Typ)
กล้องถ่ายรูปหลัก	กล้องหลัก 13 ล้านพิกเซล กล้องหน้า 5 ล้านพิกเซล
อุณหภูมิขณะใช้งานขณะชาร์จ	0°C-35°C
ค่า SAR	CE SAR +2.09W/kg (Head) +2.09W/kg (Body)

วิทยุคลื่นความถี่		
วิทยุ	ความถี่	กำลังส่งสูงสุดของคลื่นวิทยุ
GSM	850MHz	33.5dBm
	900MHz	33.5dBm
	1800MHz	30.5dBm
	1900MHz	30.5dBm
WCDMA	Bands 1/5/8	25dBm
	Bands 1/5	24.8dBm
LTE FDD	Bands 1/3/20/28	25dBm
	Band 7	24.2dBm
LTE TDD	Band 40	24.5dBm
	Band 41	24.8dBm
Bluetooth	2.4-2.4835GHz	12.5dBm(EIRP)
2.4G Wi-Fi	2.4-2.4835GHz	17dBm(EIRP)
5G Wi-Fi	5.15-5.250GHz, 5.47-5.725GHz	19dBm(EIRP)
	5.725-5.850GHz	14dBm(EIRP)

Selamat Menggunakan Telefon Pintar realme

Panduan ini memunjukkan cara untuk menggunakan telefon dan fungsi-fungsi penting. Anda juga boleh mengimbas laman web rasmi realme untuk mendapatkan maklumat lebih lanjut.



Amaran

- Jangan letakkan telefon atau bateri berhampiran atau di dalam peralatan memasak, peralatan memasak, bekas tekanan tinggi (seperti ketuhar gelombang mikro, dapur aruhan, pemanas, periuk tekanan, dapur gas, ketuhar gas, radiator, dapur, dll.) untuk mengelakkan bateri terlalu panas yang boleh berbahaya.
- Pengecas, kabel data dan bateri asal hendaklah digunakan. Pengecas, kabel data atau bateri yang tidak diperakui atau disahkan boleh menyebabkan kejutan elektrik, kebakaran, letupan atau bahaya lain.
- Penutup belakang tidak boleh dikeluarkan.

Cara untuk mula semula telefon

Tekan dan tahan Butang Kuasa dan Butang Naikkan Kelantangan hati pada masa yang sama sehingga animasi mulakan semula ditunjukkan untuk mula semula telefon.

Bagaimanakah saya boleh memindahkan apa yang disimpan pada telefon lama saya ke telefon realme?

Anda boleh menggunakan Klon Telefon realme untuk memindahkan dengan mudah foto, video, muzik, kenalan, mesej, aplikasi, dsb dari telefon lama anda ke telefon baharu.

1. Jika anda mempunyai telefon Android lama, imbas kod QR di bawah, kemudian muat turun dan pasang Klon Telefon, seterusnya buka Klon Telefon pada kedua-dua telefon baharu dan lama, dan ikut arahan pada skrin untuk melengkapkan operasi pemindahan data.

https://c.dbeapp.com/realmecloneen/download

2. Jika anda mempunyai telefon iPhone lama, buka Klon Telefon pada telefon baru anda secara terus dan ikut arahan pada skrin untuk memfailkan masuk ke akaun iCloud dan segerakkan fail.

Aksesori sedia ada

Anda diberikan aksesori sedia ada seperti di bawah:

1 Telefon, 1 Pengecas, 1 Kapal data USB, 1 Panduan keselamatan, 1 Panduan pengguna, 1 Alat pemindah SIM, 1 Casing

Spesifikasi	
Model produk	RMX5313
Ukuran Skrin utama	8.74 inci
Dimensi	167.2×76.0×7.940(mm)
Bateri	5830mAh(22.02Wh)(Min) 6000mAh(22.20Wh)(Typ)
Kamera	13 Megapiksel Belakang 5 Megapiksel Depan
Suhu operasi	0°C-35°C
Nilai SAR / CE SAR	+2.09W/kg (kepala) +2.09W/kg (badan)

Spesifikasi Gelombang Radio		
Radio	Frekuensi	Kuasa Output Maksimu
GSM	850MHz	33.5dBm
	900MHz	33.5dBm
	1800MHz	30.5dBm
	1900MHz	30.5dBm
WCDMA	Bands 1/5/8	25dBm
	Bands 1/5	24.8dBm
LTE FDD	Bands 1/3/20/28	25dBm
	Band 7	24.2dBm
LTE TDD	Band 40	24.5dBm
	Band 41	24.8dBm
Bluetooth	2.4-2.4835GHz	12.5dBm(EIRP)
2.4G Wi-Fi	2.4-2.4835GHz	17dBm(EIRP)
5G Wi-Fi	5.15-5.250GHz, 5.47-5.725GHz	19dBm(EIRP)
	5.725-5.850GHz	14dBm(EIRP)

realme ရဲ့ပြီးပြည့်စုံသော အသုံးပြုနည်းလမ်းညွှန်

ဤလမ်းညွှန်သည် realmeတစ်လုံးကို ကောင်းစွာအသုံးပြုနည်း၊ အရေးကြီးသော လုပ်ဆောင်ချက်များကို သိရှိနားလည်စေရန် ပြုစုထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ထို့အပြင် ဖုန်းအကြောင်း ပိုမိုသိရှိနားလည်စေရန် realme တရားဝင်ဝက်ဘ်ဆိုဒ်ကို စကင်ဖတ်နိုင်ပါသည်။

သတိပေးချက်

- ပလတ်စတစ်ပို့ဆောင်ရေးအိတ်များကို ကလေးငယ်များ ကစားခြင်းမှ ရှောင်ကြဉ်ပါ။ ပလတ်စတစ်အိတ်များသည် ကလေးငယ်များအတွက် အသက်ရှူကြပ်ခြင်းအန္တရာယ် ဖြစ်စေနိုင်ပါသည်။
- ဖုန်းနှင့်ဘက်ထရီများကို မီးဖိုချောင်ကိရိယာများ၊ ဖိအားမြင့်သင်္ဘောများ (ဥပမာ- မိုက်ခရိုဝေ့မီးဖိုများ၊ induction cooker များ၊ အပူပေးစက်များ၊ ဖိအားမီးဖိုများ၊ ဓာတ်ငွေ့မီးဖိုများ၊ ဓာတ်ငွေ့မီးဖိုများ၊ ရေနွေးငွေ့ပူများ စသည်) အနီးတွင် မထားရှိပါနှင့်။ ဘက်ထရီ အပူလွန်ကဲခြင်းကြောင့် အန္တရာယ်ဖြစ်စေနိုင်ပါသည်။
- မူရင်းအားသွင်းကိရိယာ၊ ဒေတာကြိုးနှင့် ဘက်ထရီကို အသုံးပြုရမည်ဖြစ်ပါသည်။ အတည်ပြုခြင်းမရှိသော အားသွင်းကိရိယာများ၊ ဒေတာကြိုးများ သို့မဟုတ် ထုတ်လုပ်သူမှ လက်မှတ်ရရှိထားခြင်းမရှိသော ဘက်ထရီများကို အသုံးပြုခြင်းသည် လျှပ်စစ်ဓာတ်အားကြောင့် ထိခိုက်ခြင်း၊ မီးလောင်ခြင်း၊ ပေါက်ကွဲခြင်း သို့မဟုတ် အခြားအန္တရာယ်များ ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါသည်။
- နောက်ဖုံးကို ဖယ်ရှားလို့ မရနိုင်ပါ။

realme ကိုစတင်ပြန်လည်ဖွင့်နည်း

ပါဝါခလုတ်နှင့် အသံကျယ်ပြောင်စေရန်ခလုတ်ကို တပြိုင်နက်တည်း ဖိထားပါ။ realme ဘွတ်အင်းမင်းရှင်းကို ပြသသည်အထိ ဖိထားပြီး ဖုန်းကို ပြန်လည်စတင်ပါ။

ဟောင်းနွမ်းသောဖုန်းမှ realme ဖုန်းသို့ ဒေတာများကို ရွှေ့ပြောင်းနည်း

- ကျွန်ုပ်တို့၏ realme Clone Phone ကို အသုံးပြု၍ ဓာတ်ပုံများ၊ ဗီဒီယိုများ၊ သီချင်းများ၊ အဆက်အသွယ်များ၊ မက်ဆေ့ဂျ်များ၊ အက်ပ်များနှင့် အခြားဒေတာများကို သင့်ရဲ့ဟောင်းနွမ်းသောဖုန်းမှ အသစ်သို့ အလွယ်တကူ ရွှေ့ပြောင်းနိုင်ပါသည်။
- သင့်တွင် ဟောင်းနွမ်းသော Android ဖုန်းရှိပါက ပထမဦးစွာ အောက်ပါ QR ကုဒ်ကို စကင်ဖတ်ပြီး Clone Phone ကို ဒေါင်းလုဒ်လုပ်ကာ တပ်ဆင်ပါ။ နောက်တစ်ဆင့်အနေဖြင့် အသစ်နှင့် ဟောင်းနွမ်းသော စက်နှစ်လုံးပေါ်တွင် Clone Phone ကို ဖွင့်ပြီး ဖန်သားပြင်ပေါ်ရှိ ညွှန်ကြားချက်များကို လိုက်နာကာ လုပ်ဆောင်ချက်ကို ပြီးမြောက်အောင် ဆောင်ရွက်ပါ။

https://c.dbeapp.com/realmecloneen/download

- သင့်တွင် ဟောင်းနွမ်းသော iPhone ရှိပါက Clone Phone ကို တိုက်ရိုက် ဒေါင်းလုဒ်လုပ်ပြီး ဖန်သားပြင်ပေါ်ရှိ ညွှန်ကြားချက်များကို လိုက်နာကာ iCloud အကောင့်သို့ လက်မှတ်ထိုးဝင်ရောက်ပြီး ဖိုင်များကို ထပ်တူပြုလုပ်ပါ။

ပုံမှန်ပါဝင်သော ပစ္စည်းများ

ပုံမှန်ပါဝင်သော ပစ္စည်းများမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်။

ဖုန်း 1 လုံး၊ အားသွင်းကိရိယာ 1 ခု၊ USB ဒေတာကြိုး 1 ခု၊ လုံခြုံရေးလမ်းညွှန် 1 စောင်၊ အမြန်စတင်အသုံးပြုနည်းလမ်းညွှန် 1 စောင်၊ ဆင်းမ်ကတ်ထုတ်ကိရိယာ 1 ခု၊ ကာကွယ်ရေးအိတ် 1 လုံး

သတ်မှတ်ချက်များ	
ပုံစံနံပါတ်	RMX5313
မျက်နှာပြင်အရွယ်အစား	17.13cm(6.74")
အရွယ်အစား	167.2×76.0×7.940(mm)
ဘက်ထရီ	5830mAh(22.02Wh)(Min) 6000mAh(22.20Wh)(Typ)
ကင်မရာ	13 သန်းပီဇယ် နောက်ကင်မရာ 5 သန်းပီဇယ် ရှေ့ကင်မရာ
လည်ပတ်နေသောအပူချိန်	0°C-35°C
SAR တန်ဖိုး / CE SAR	+2.09W/kg (ခေါင်း) +2.09W/kg (ကိုယ်)

ရေဒီယိုလှိုင်းဖြင့် ပေးပို့သည့်စွမ်းအား		
ရေဒီယို	ကြိမ်နှုန်း	အများဆုံးထုတ်လွှတ်နိုင်သောစွမ်းအား
GSM	850MHz	33.5dBm
	900MHz	33.5dBm
	1800MHz	30.5dBm
	1900MHz	30.5dBm
WCDMA	Bands 1/5/8	25dBm
	Bands 1/5	24.8dBm
LTE FDD	Bands 1/3/20/28	25dBm
	Band 7	24.2dBm
LTE TDD	Band 40	24.5dBm
	Band 41	24.8dBm
Bluetooth	2.4-2.4835GHz	12.5dBm(EIRP)
2.4G Wi-Fi	2.4-2.4835GHz	17dBm(EIRP)
5G Wi-Fi	5.15-5.250GHz, 5.47-5.725GHz	19dBm(EIRP)
	5.725-5.850GHz	14dBm(EIRP)

realme ကိုစတင်အသုံးပြုခြင်း လမ်းညွှန်

ဤလမ်းညွှန်တွင် ဖုန်းနှင့် အရေးကြီးသော လုပ်ဆောင်ချက်များကို မိတ်ဆက်ပေးထားပါသည်။ သို့မဟုတ် realme တရားဝင်ဝက်ဘ်ဆိုဒ်ကို ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုခြင်းဖြင့် ဖုန်းအကြောင်း ပိုမိုသိရှိနိုင်ပါသည်။

သတိပေးချက်

- ပလတ်စတစ်ပို့ဆောင်ရေးအိတ်များကို ကလေးငယ်များ ကစားခြင်းမှ ရှောင်ကြဉ်ပါ။ ပလတ်စတစ်အိတ်များသည် ကလေးငယ်များအတွက် အသက်ရှူကြပ်ခြင်းအန္တရာယ် ဖြစ်စေနိုင်ပါသည်။
- ဖုန်းနှင့်ဘက်ထရီများကို မီးဖိုချောင်ကိရိယာများ၊ ဖိအားမြင့်သင်္ဘောများ (ဥပမာ- မိုက်ခရိုဝေ့မီးဖိုများ၊ induction cooker များ၊ အပူပေးစက်များ၊ ဖိအားမီးဖိုများ၊ ဓာတ်ငွေ့မီးဖိုများ၊ ဓာတ်ငွေ့မီးဖိုများ၊ ရေနွေးငွေ့ပူများ စသည်) အနီးတွင် မထားရှိပါနှင့်။ ဘက်ထရီ အပူလွန်ကဲခြင်းကြောင့် အန္တရာယ်ဖြစ်စေနိုင်ပါသည်။
- မူရင်းအားသွင်းကိရိယာ၊ ဒေတာကြိုးနှင့် ဘက်ထရီကို အသုံးပြုရမည်ဖြစ်ပါသည်။ အတည်ပြုခြင်းမရှိသော အားသွင်းကိရိယာများ၊ ဒေတာကြိုးများ သို့မဟုတ် ထုတ်လုပ်သူမှ လက်မှတ်ရရှိထားခြင်းမရှိသော ဘက်ထရီများကို အသုံးပြုခြင်းသည် လျှပ်စစ်ဓာတ်အားကြောင့် ထိခိုက်ခြင်း၊ မီးလောင်ခြင်း၊ ပေါက်ကွဲခြင်း သို့မဟုတ် အခြားအန္တရာယ်များ ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါသည်။
- နောက်ဖုံးကို ဖယ်ရှားလို့ မရနိုင်ပါ။

realme ကိုစတင်ပြန်လည်ဖွင့်နည်း

ပါဝါခလုတ်နှင့် အသံကျယ်ပြောင်စေရန်ခလုတ်ကို တပြိုင်နက်တည်း ဖိထားပါ။ realme ဘွတ်အင်းမင်းရှင်းကို ပြသသည်အထိ ဖိထားပြီး ဖုန်းကို ပြန်လည်စတင်ပါ။

ဟောင်းနွမ်းသောဖုန်းမှ realme ဖုန်းသို့ ဒေတာများကို ရွှေ့ပြောင်းနည်း

- ကျွန်ုပ်တို့၏ realme Clone Phone ကို အသုံးပြု၍ ဓာတ်ပုံများ၊ ဗီဒီယိုများ၊ သီချင်းများ၊ အဆက်အသွယ်များ၊ မက်ဆေ့ဂျ်များ၊ အက်ပ်များနှင့် အခြားဒေတာများကို သင့်ရဲ့ဟောင်းနွမ်းသောဖုန်းမှ အသစ်သို့ အလွယ်တကူ ရွှေ့ပြောင်းနိုင်ပါသည်။
- သင့်တွင် ဟောင်းနွမ်းသော Android ဖုန်းရှိပါက ပထမဦးစွာ အောက်ပါ QR ကုဒ်ကို စကင်ဖတ်ပြီး Clone Phone ကို ဒေါင်းလုဒ်လုပ်ကာ တပ်ဆင်ပါ။ နောက်တစ်ဆင့်အနေဖြင့် အသစ်နှင့် ဟောင်းနွမ်းသော စက်နှစ်လုံးပေါ်တွင် Clone Phone ကို ဖွင့်ပြီး ဖန်သားပြင်ပေါ်ရှိ ညွှန်ကြားချက်များကို လိုက်နာကာ လုပ်ဆောင်ချက်ကို ပြီးမြောက်အောင် ဆောင်ရွက်ပါ။

https://c.dbeapp.com/realmecloneen/download

- သင့်တွင် ဟောင်းနွမ်းသော iPhone ရှိပါက Clone Phone ကို တိုက်ရိုက် ဒေါင်းလုဒ်လုပ်ပြီး ဖန်သားပြင်ပေါ်ရှိ ညွှန်ကြားချက်များကို လိုက်နာကာ iCloud အကောင့်သို့ လက်မှတ်ထိုးဝင်ရောက်ပြီး ဖိုင်များကို ထပ်တူပြုလုပ်ပါ။

ပုံမှန်ပါဝင်သော ပစ္စည်းများ

ပုံမှန်ပါဝင်သော ပစ္စည်းများမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်။

ဖုန်း 1 လုံး၊ အားသွင်းကိရိယာ 1 ခု၊ USB ဒေတာကြိုး 1 ခု၊ လုံခြုံရေးလမ်းညွှန် 1 စောင်၊ အမြန်စတင်အသုံးပြုနည်းလမ်းညွှန် 1 စောင်၊ ဆင်းမ်ကတ်ထုတ်ကိရိယာ 1 ခု၊ ကာကွယ်ရေးအိတ် 1 လုံး

သတ်မှတ်ချက်များ	
ပုံစံနံပါတ်	RMX5313
မျက်နှာပြင်အရွယ်အစား	17.13cm(6.74")
အရွယ်အစား	167.2×76.0×7.940(mm)
ဘက်ထရီ	5830mAh(22.02Wh)(Min) 6000mAh(22.20Wh)(Typ)
ကင်မရာ	13 သန်းပီဇယ် နောက်ကင်မရာ 5 သန်းပီဇယ် ရှေ့ကင်မရာ
လည်ပတ်နေသောအပူချိန်	0°C-35°C
SAR တန်ဖိုး / CE SAR	+2.09W/kg (ခေါင်း) +2.09W/kg (ကိုယ်)

ရေဒီယိုလှိုင်းဖြင့် ပေးပို့သည့်စွမ်းအား		
ရေဒီယို	ကြိမ်နှုန်း	အများဆုံးထုတ်လွှတ်နိုင်သောစွမ်းအား
GSM	850MHz	33.5dBm
	900MHz	33.5dBm
	1800MHz	30.5dBm
	1900MHz	30.5dBm
WCDMA	Bands 1/5/8	25dBm
	Bands 1/5	24.8dBm
LTE FDD	Bands 1/3/20/28	25dBm
	Band 7	24.2dBm
LTE TDD	Band 40	24.5dBm
	Band 41	24.8dBm
Bluetooth	2.4-2.4835GHz	12.5dBm(EIRP)
2.4G Wi-Fi	2.4-2.4835GHz	17dBm(EIRP)
5G Wi-Fi	5.15-5.250GHz, 5.47-5.725GHz	19dBm(EIRP)
	5.725-5.850GHz	14dBm(EIRP)

realme mobile-ன் அடிப்படைகள்

இந்த வழிகாட்டி ஃபோன் மற்றும் அதன் முக்கிய செயல்பாடுகளை எவ்வாறு பயன்படுத்துவது என்பதை உங்களுக்குக் காண்பிக்கும். ஃபோன் பற்றிய கூடுதல் தகவல்களைப் பெற realme-ன் அதிகாரப்பூர்வ இணையதளத்தையும் நீங்கள் ஸ்கேன் செய்யலாம்.

எச்சரிக்கை

- ஃபோன் அல்லது பேட்டரியை வெப்பமூட்டும் சாதனங்கள், சமையல் சாதனங்கள், அதிக அழுத்தம் கொண்ட கலன்கள் (மைக்ரோவேவ் அடுப்புகள், தூண்டல் குக்கர்கள், ஹீட்டர்கள், பிரஷர் குக்கர்கள், எரிவாயு அடுப்புகள், எரிவாயு அடுப்புகள், ரேடியேட்டர்கள், அடுப்புகள் போன்றவை) அருகில் அல்லது உள்ளே வைக்க வேண்டாம். இது பேட்டரி அதிக வெப்பமடைவதைத் தடுக்கும், இது ஆபத்தானதாக இருக்கலாம்.
- அசல் சார்ஜர், தரவு கேபிள் மற்றும் பேட்டரியைப் பயன்படுத்த வேண்டும். அங்கீகரிக்கப்படாத சார்ஜர்கள், தரவு கேபிள்கள் அல்லது உற்பத்தியாளரால் சான்றளிக்கப்படாத பேட்டரிகள் மின்சார அதிர்ச்சி, தீ, வெடிப்பு அல்லது பிற ஆபத்துகளை ஏற்படுத்தக்கூடும்.
- பின் அட்டையை அகற்ற முடியாது.

ஃபோனை மீண்டும் தொடங்குவது எப்படி

ஃபோனை மீண்டும் தொடங்க, ரீபூட் அனிமேஷன் காண்பிக்கப்படும் வரை பவர் பட்டனையும் வால்யூம் அப் பட்டனையும் ஒரே நேரத்தில் அழுத்திப் பிடிக்கவும்.

பழைய ஃபோனிலிருந்து realme mobile-க்கு தரவை மாற்றுவது எப்படி

நீங்கள் realme Clone Phone-ஐப் பயன்படுத்தி புகைப்படங்கள், வீடியோக்கள், இசை, தொடர்புகள், செய்திகள், ஆப்ஸ் போன்றவற்றை உங்கள் பழைய ஃபோனிலிருந்து புதிய ஃபோனுக்கு எளிதாக மாற்றலாம்.

1. உங்களிடம் பழைய Android ஃபோன் இருந்தால், முதலில் கீழே உள்ள QR குறியீட்டை ஸ்கேன் செய்து, பின்னர் Clone Phone-ஐப் பதிவிறக்கி நிறுவவும், அடுத்து புதிய மற்றும் பழைய ஃபோன்கள் இரண்டிலும் Clone Phone-ஐத் திறந்து, செயல்பாட்டை முடிக்க திரையில் உள்ள வழிமுறைகளைப் பின்பற்றவும்.

https://c.dbeapp.com/realmecloneen/download

2. உங்களிடம் பழைய iPhone இருந்தால், நேரடியாக Clone Phone-ஐப் பதிவிறக்கி நிறுவவும், பின்னர் திரையில் உள்ள வழிமுறைகளைப் பின்பற்றி iCloud கணக்கில் உள்நுழைந்து கோப்புகளை ஒத்திசைக்கவும்.

நிலையான துணைக்கருவிகள்

நிலையான துணைக்கருவிகள் பின்வருமாறு வழங்கப்படுகின்றன:

1 ஃபோன், 1 சார்ஜர், 1 USB தரவு கேபிள், 1 பாதுகாப்பு வழிகாட்டி, 1 விரைவு வழிகாட்டி, 1 சிம் எஜெக்டர் கருவி, 1 பாதுகாப்பு உறை

விவரக்குறிப்பு	
தயாரிப்பு	RMX5313
முதன்மைத் திரை அளவுரு	17.13cm(6.74")
பரிமாணம்	167.2×76.0×7.940(mm)
பேட்டரி	5830mAh(22.02Wh)(Min) 6000mAh(22.20Wh)(Typ)
கேமரா	13 மெகாபிக்சல் பின்புறம் 5 மெகாபிக்சல் முன்புறம்
இயக்க வெப்பநிலை	0°C-35°C
SAR மதிப்புகள் / CE SAR	+2.09W/kg (தலை) +2.09W/kg (உடல்)

ரேடியோ அலை விவரக்குறிப்புகள்		
ரேடியோ	அதிர்வெண்	அதிகபட்ச வெளியீட்டு சக்தி
GSM	850MHz	33.5dBm
	900MHz	33.5dBm
	1800MHz	30.5dBm
	1900MHz	30.5dBm
WCDMA	Bands 1/5/8	25dBm
	Bands 1/5	24.8dBm
LTE FDD	Bands 1/3/20/28	25dBm
	Band 7	24.2dBm
LTE TDD	Band 40	24.5dBm
	Band 41	24.8dBm
Bluetooth	2.4-2.4835GHz	12.5dBm(EIRP)
2.4G Wi-Fi	2.4-2.4835GHz	17dBm(EIRP)
5G Wi-Fi	5.15-5.250GHz, 5.47-5.725GHz	19dBm(EIRP)
	5.725-5.850GHz	14dBm(EIRP)

realme mobile-ის საწყისები

ეს სახელმძღვანელო აჩვენებს თუ როგორ გამოიყენოთ ტელეფონი და მისი მნიშვნელოვანი ფუნქციები. ასევე შეგიძლიათ დამატებითი ინფორმაციის მისაღებად realme-ის ოფიციალური ვებსაიტის სკანირება.

გაფრთხილება

- არ დატოვოთ ტელეფონი ან ბატარეა გათბობის მოწყობილობების, სამზარეულოს ჭურჭლის, მაღალი წნევის ჭურჭლის (მაგალითად, მიკროტალღური ღუმელების, ინდუქციური ქურების, გამათბობლების, წნევის ქვაბების, გაზქურების, გაზის ღუმელების, რადიატორების, ქურების და ა.შ.) მახლობლად ან შიგნით, რათა თავიდან აიცილოთ ბატარეის გადახურება, რომელიც საშიში შეიძლება იყოს.
- გამოიყენეთ ორიგინალური დამტენი, მონაცემთა კაბელი და ბატარეა. დაუმტკიცებელი დამტენების, მონაცემთა კაბელების ან ბატარეების, რომლებიც არ არის სერტიფიცირებული მწარმოებლის მიერ, გამოყენებამ შეიძლება გამოიწვიოს ელექტრული შოკი, ხანძარი, აფეთქება ან სხვა საფრთხეები.
- უკანა საფარის მოხსნა შეუძლებელია.

ტელეფონის გადატვირთვის წესი

დააჭირეთ და ხანგრძლივად დააჭირეთ ჩართვის ღილაკს და ხმის ამაღლების ღილაკს ერთდროულად, სანამ realme-ის ჩატვირთვის ანიმაცია არ გამოჩნდება ტელეფონის გადატვირთვისთვის.

მონაცემების გადატანა ძველი ტელეფონიდან realme-ის ტელეფონზე

თქვენ შეგიძლიათ გამოიყენოთ realme Clone Phone, რათა მარტივად გადაიტანოთ ფოტოები, ვიდეოები, მუსიკა, კონტაქტები, შეტყობინებები, აპლიკაციები და სხვა მონაცემები ძველი ტელეფონიდან ახალში.

1. თუ გაქვთ ძველი Android ტელეფონი, ჯერ დაასკანირეთ ქვემოთ მოცემული QR კოდი, შემდეგ ჩამოტვირთეთ და დააინსტალირეთ Clone Phone, შემდეგ გახსენით Clone Phone როგორც ახალ, ასევე ძველ მოწყობილობებზე და მიჰყევით ეკრანზე მითითებებს ოპერაციის დასასრულებლად.

https://c.dbeapp.com/realmecloneen/download

2. თუ გაქვთ ძველი iPhone, გთხოვთ პირდაპირ ჩამოტვირთოთ Clone Phone და მიჰყევით ეკრანზე მ