55mm

80mm

Бездротові навушники

NOTHING

Ear (stick)

ВІДСКАНУЙТЕ QR-КОД,
ЩОБ ВСТАНОВИТИ
ДОДАТОК "Nothing"

IOS/ ANDROID

Посібник користувача

Комплектація

Навушники NOTHING Ear (stick)
Посібник користувача
Затичка для вух (S/L)
Зарядний кабель Type-C
Інформація про безпеку та гарантійний талон

Поради щодо безпеки

1.Не розбирайте і не модифікуйте навушник з будь-яких причин, оскільки це може призвести до несправностей, на які не поширюється гарантія.

2.Не допускайте намокання навушників, оскільки волога може пошкодити їх, що не покривається гарантією.

3.Тримайте індикатор зарядного пристрою подалі від дітей і тварин, щоб уникнути травм очей.

4.Щоб уникнути удушення або будь-якої іншої травми, не ковтайте жодну з частин цього виробу. Тримайте навушник в недоступному для дітей місці.

5.Не використовуйте навушник під час грози - це може призвести до ураження електричним струмом або пошкодження.

6.Щоб уникнути надмірного розрядження акумулятора, вимикайте навушники, якщо ви їх не використовуєте.

7.Не піддавайте вухо впливу надмірних температур (вище 45°C або нижче -20°C).

Запобіжні заходи

1.Прослуховування музики на дуже високій гучності може призвести до незворотного пошкодження вашого слуху. Фоновий шум і постійна висока гучність знижують фактичну гучність звуку.
[Попередження] Перевірте гучність перед прослуховуванням аудіо за допомогою NOTHING.
[Попередження] Щоб уникнути пошкодження слуху, дайте вухам відпочити від навушника через одну годину.

2.Щоб уникнути пошкодження внутрішніх компонентів, будь ласка, намагайтеся не стукати, не бити і не стискати вухо, оскільки це прецизійний електроакустичний пристрій.

3.Регулярно чистіть отвір мікрофона і звукову сітку на навушниках, щоб уникнути засмічення. Неправильне очищення навушника може призвести до вушних інфекцій. Використовуйте м'яку тканину без ворсу для чищення регулярно. Уникайте намокання вушного вкладиша та використання аерозольних спреїв, розчинників або абразивних засобів. Припиніть використання навушників, якщо виникла проблема зі шкірою. Зверніться до лікаря, якщо проблема зі шкірою не зникає.

4.Не використовуйте навушник під час керування автомобілем, їзди на велосипеді або переходу дороги. Розумійте та дотримуйтесь законів і правил, що діють у країні, в якій ви перебуваєте за кермом. Будьте уважними та зосередженими за кермом. Припиніть користуватися навушником, якщо він відволікає вас під час руху або якщо ви займаєтеся іншою діяльністю, яка вимагає концентрації уваги.

5.Не вмикайте/вимикайте навушник занадто часто, оскільки це може призвести до його виходу з ладу і необхідності перезавантаження (шляхом заряджання).

6.Використовуйте вкладиш при температурі від 0°C до 35°C і вологості від 45% до 75%. Зберігайте їх при температурі від -20°C до 40°C. Занадто висока або занадто низька температура погіршить якість і може пошкодити навушник і акумулятор. Використання навушника NOTHING в сухому середовищі може викликати статичну електрику і дати слабкий електростатичний розряд. Щоб мінімізувати ризик електростатичного розряду, уникайте використання навушника NOTHING в сухому середовищі або торкайтеся заземлених металевих предметів перед його використанням.

7.Діапазон температур заряджання - від 5°C до 40°C. Надто високі або низькі температури можуть перешкоджати зарядці навушника або призвести до пошкодження навушника та акумулятора.

8.Навушник можна заряджати за допомогою кабелю живлення та адаптера живлення або через ПК. Адаптери живлення повинні відповідати місцевим і національним нормам, а також регіональним і міжнародним стандартам безпеки, включаючи Міжнародний стандарт безпеки інформаційно-технологічного обладнання (IEC 60950-1/IEC 62368). Використання будь-якого стороннього адаптера живлення, який не відповідає вищезазначеним стандартам безпеки, може призвести до травми. Використання пошкодженого кабелю живлення або зарядного пристрою або заряджання навушника у вологому середовищі може призвести до пожежі, ураження електричним струмом, травм або втрати майна (наприклад, пошкодження зарядного блоку).

9.[illegible] NOTHING [illegible] NOTHING Ear (stick) [illegible] NOTHING [illegible]

10.[illegible] Type-C [illegible] NOTHING Ear [illegible] NOTHING Ear (stick) [illegible] Type-C-USB, [illegible] Type-C [illegible] NOTHING Ear (stick). [illegible]

11.[illegible] NOTHNG [illegible] https://www.noting.tech/global/support.

Попередження щодо акумулятора

У цей виріб вбудовано літієву батарею. Батарею не можна розбирати, ударяти, виштовхувати або піддавати впливу вогню. Батарея піддається впливу надзвичайно низького тиску повітря, що може призвести до вибуху або витоку легкозаймистої рідини або газу.
Не ставте акумулятор у високотемпературне середовище та не виставляйте його на сонце; це може призвести до вибуху.

Не використовуйте виріб, якщо батарея набрякла.
Утилізуйте акумулятор відповідно до місцевих правил.
Не викидайте акумулятор разом із побутовим сміттям. Не намагайтеся ремонтувати, розбирати або модифікувати акумулятор. Заміна акумулятора на неправильний тип може призвести до вибуху.
Не тисніть на акумулятор і не проколюйте його твердими предметами. Пошкодження акумулятора може призвести до витоку електроліту, перегріву або пожежі.

Інформація про вплив радіочастотного випромінювання (SAR)

Це обладнання було протестовано і відповідає чинним обмеженням щодо радіочастотного (РЧ) випромінювання.
Питомий коефіцієнт поглинання (SAR) - це швидкість, з якою організм поглинає радіочастотну енергію. У країнах, які встановили обмеження, SAR становить 1,6 Вт на кілограм у середньому на 1 грам тканини. Під час тестування радіоприймачі пристроїв встановлюються на найвищі рівні передачі і розміщуються в положеннях, що імітують використання біля голови, з відстанню О мм.
Футляри з металевими деталями можуть змінювати радіочастотні характеристики пристрою, в тому числі його відповідність рекомендаціям щодо впливу радіочастотного випромінювання, у спосіб, який не був протестований або сертифікований.

Підключення

BT:
Переконайтеся, що Bluetooth увімкнен.
Додаток:
Додаток Nothing надає можливість створення пари, еквалайзер і повну інструкцію користувача.
Пара
Пристрої Android (швидке сполучення)
Підключення нового пристрою
Коли навушники знаходяться в зарядному чохлі, відкрийте навушник і піднесіть його до пристрою Android, щоб виконати налаштування на екрані.
Інші пристрої
З навушниками у відкритому корпусі натискайте кнопку налаштування, доки не почне блимати індикатор. Потім виберіть їх у налаштуваннях Bluetooth
Музика/очікування
Натисніть, щоб відтворити або поставити на паузу.
Подвійне натискання для переходу вперед
Потрійне натискання для переходу назад.
Натисніть і утримуйте лівий навушник, щоб зменшити гучність.
Натисніть і утримуйте правий навушник, щоб збільшити гучність.
Дзвінок
Натисніть, щоб відповісти на виклик або покласти слухавку. Двічі натисніть, щоб відхилити виклик.
Більше можливостей у програмі Nothing.
Розпізнавання носіння
Надягніть навушники. Під час відтворення музики зніміть їх, щоб автоматично поставити музику на паузу. Вдягніть навушники назад протягом 3 хвилин, і музика автоматично відновиться. Якщо 3 хвилини не минули, вам доведеться ввімкнути музику на пристрої вручну.

Підключення

Зарядка
Навушники
Покладіть навушники в зарядний чохол і закрийте чохол для заряджання.
Кейс для навушників
Закрийте футляр і підключіть його до джерела живлення за допомогою кабелю живлення, що постачається разом з навушниками, щоб зарядити його.
Якщо індикатор футляра блимає білим кольором, це означає, що футляр заряджається. Якщо індикатор світиться постійно білим кольором, кейс повністю заряджений.

Індикація рівня заряду
Білий - рівень заряду батареї вищий за 30%.
Червоний: рівень заряду акумулятора нижче 30%.
• Якщо навушники розміщені у футлярі, індикатор показуватиме рівень заряду навушників, а рівень заряду футляра ігноруватиметься.
• Вийміть лівий і правий бутон. Індикаторна лампа покаже рівень заряду батареї в кейсі.
• Для пользователей телефона Nothing можно установить виджет на рабочий стол или проверить состояние питания устройства в быстрых настройках выпадающей панели уведомлений.

Примітки

Уникайте впливу рідини і високої вологості навколишнього середовища. Уникайте падіння і інших механічних впливів щоб уникнути пошкодження.Уникайте контакту з сильним магнітним полем, щоб уникнути розмагнічування магнітів навушників. Тримайте пристрій в місцях, недоступних для маленьких дітей. Не намагайтеся самостійно розібрати пристрій. Будь ласка, зв'яжіться зі службою підтримки за допомогою. Для вашої безпеки, будь ласка, не використовуйте навушники під час керування транспортом або при переході через дорогу. Для збереження здоров'я уникайте прослуховування на високому рівні гучності, протягом тривалого часу.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ!!!

Батареї не повинні піддаватися надмірному нагріванню, наприклад, впливу сонячного світла, вогню тощо.

Параметри продукту

Смуга частот 2400-2483,5 МГц (Bluetooth)
Максимальна потужність випромінювання < 100 мВт

ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН

ІНФОРМАЦІЯ ПРО УМОВИ ГАРАНТІЇ
ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН №
Щиро вітаємо Вас з приємною покупкою та впевнені, що придбане обладнання задовольнить усі Ваші побажання.
РОЗДІЛ 1: ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
Даний гарантійний талон підтверджує якість продукції та надає право на гарантійний ремонт та заміну дефектних компонентів. Всі умови гарантії мають дію у межах законодавства про захист прав споживачів та регулюються законодавством України. Технічне обслуговування обладнання не входить до переліку робіт, що виконуються в межах гарантійних зобов'язань.
РОЗДІЛ 2: УМОВИ ГАРАНТІЇ
Гарантія дійсна за умови наявності правильно заповненого гарантійного талону з зазначенням повної назви моделі, серійного номера виробу, дати продажу, гарантійного строку, чітких печаток фірми – продавця, а також повної інформації про компанію інсталятора з зазначенням ПІБ спеціаліста відповідального за проведення монтажних робіт, заповненого протоколу пуску та акту готовності обладнання до пусконалагоджувальних робіт. Перед використанням даного обладнання рекомендуємо Вам ознайомитися з інструкцією по експлуатації.
Гарантія не розповсюджується на _______________.
Гарантія не розповсюджується у випадку, якщо заводське маркування або серійний номер пошкоджені, нерозбірливі, мають сліди переклеювання або відсутні на обладнані.Компанія залишає за собою право відмовитися від гарантійного ремонту у випадку недотримання нижчезазначених умов гарантії.
Гарантія не розповсюджується у випадку порушення правил транспортування та зберігання обладнання.
Гарантія не розповсюджується у випадку використання обладнання не за призначенням.
Гарантія не розповсюджується у випадку внесення в конструкцію обладнання змін або виконання доробок, а також використання деталей, комплектуючих, програмного забезпечення, витратних

ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН

матеріалів, засобів для чищення матеріалів не передбачених нормативними документами.
Гарантія не розповсюджується у випадку пошкодження обладнання споживачем або третьою стороною.
Гарантія не розповсюджується у випадку, якщо несправність обладнання викликана дією непереборних сил (пожежа, удар блискавки, затоплення, природні катаклізми і т.д.).
Гарантія не розповсюджується у випадку, якщо пошкодження обладнання викликане невідповідністю Державним стандартам параметрів живлення, телекомунікаційних, кабельних мереж, ненормованими коливаннями напруги та іншими несправностями ліній електроживлення, що призводить до характерних пошкоджень ланцюгів живлення, компонентів, контактів і компресорів.
Гарантія не розповсюджується, якщо обладнання експлуатується з порушенням умов використання, які вказані в інструкції з експлуатації. Гарантія не розповсюджується у випадку, якщо є сліди стороннього втручання або була спроба несанкціонованого ремонту обладнання. Гарантія не розповсюджується у випадку пошкодження обладнання заподіяного попаданням всередину виробу сторонніх предметів, хімічних засобів, рідини, пилу, комах, тощо.
УВАГА! Гарантія дійсна за умови проведення сервісного обслуговування в сервісних центрах «ЦИТРУС». Актуальні сервісні центри за посиланням: https://service.ctrs.com.ua/

ВІДМІТКИ ПРО ГАРАНТІЙНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

№ПП	Дата	Організація, Адреса	Представник	Підпис МП
1.				
2				
3.				

Примітки

Знак закресленого мусорного контейнеру на акумуляторі, документації або упаковці, означає, що після завершення терміну експлуатації всі електричні та електронні вироби, акумулятори підлягають роздільній утилізації. Не викидайте ці вироби з несортованими відходами -відправте їх на утилізацію.

USB Type-C
Живлення акумуляторної батареї пристрою, здійснюется за рахунок кабелю USB Type-C - USB кабелю, 5В=0.5А Постійний струм

Справжнім Імпортер (вказаний на упаковці) заявляє, що тип радіообладнання (Навушники бездротові Nothing Ear (stick)) відповідає Технічному регламенту радіообладнання; повний текст декларації про відповідність доступний на веб-сайті за такою адресою: www.ctrs.com.ua/deklaraciya-sootvetstviy

Виробник: "Нафінг Технолоджі Лімітед", 11 Стейпл Інн, Лондон, ДаблЮСі1Ві 7К'юЕйч, Велика Британія
Імпортер вказаний на упаковці.

CE RoHS

330 mm