oclean

Посібник користувача

Дитяча зубна електрощітка Oclean Kids Sonic Electric

Посібник користувача
Дитяча зубна електрощітка

Дякуємо Вашому вибору!

Дякуємо Вам за вибір дитячої зубної електрощітки Oclean Kids Sonic Electric. Ця електрична зубна щітка з ультразвуковими вібраціями ефективно видаляє зубний налет, сприяє ретельному догляду за ротовою порожниною та допомагає дитині формувати звичку до регулярної чистки зубів.

Перед першим використанням уважно прочитайте цей посібник, щоб ознайомитися з правильним способом експлуатації та обслуговування пристрою. Дотримуйтесь інструкцій, щоб забезпечити ефективне та безпечне використання електричної зубної щітки.

Ця електрична зубна щітка розроблена для дітей віком від 3 років. Вона ефективно видаляє зубний налет завдяки ультразвуковим вібраціям, сприяє ретельному догляду за ротовою порожниною та допомагає дитині формувати звичку до регулярної чистки зубів.

Ця електрична зубна щітка оснащена 3 режимами роботи, що дозволяє обирати оптимальний спосіб чистки залежно від потреб дитини. Завдяки ергономічній рукоятці та м'якій щетині вона забезпечує комфортне та безпечне використання.

Пристрій оснащений вбудованим акумулятором, що забезпечує тривалий час роботи без необхідності частої зарядки. Для зручного догляду щітка має компактну форму та легко поміщається в дорожній футляр.

Ця електрична зубна щітка сертифікована за стандартами безпеки та якості, що гарантує надійність та ефективність при щоденному використанні.

Інформація про виробника

Oclean — це інноваційний бренд, який спеціалізується на розробці та виробництві високоефективних електричних зубних щіток, ірригаторів та інших засобів для ретельного догляду за ротовою порожниною. Компанія поєднує передові технології та ергономічний дизайн, пропонуючи рішення, які сприяють формуванню звичок до регулярної чистки зубів у дітей та дорослих.

Продукція Oclean відрізняється високою якістю завдяки ретельному контролю на всіх етапах виробництва. Компанія дотримується суворих стандартів безпеки та якості, що гарантує надійність та ефективність при щоденному використанні.

Oclean прагне зробити догляд за ротовою порожниною простим, ефективним та приємним для всієї сім'ї. Компанія постійно вдосконалює свої пристрої, враховуючи потреби користувачів та останні тенденції у сфері стоматологічної гігієни.

Технічні характеристики

Ультразвукові вібрації 40000 коливань/хв	Вбудований акумулятор ємністю 1000 мАг, тривалий час роботи без зарядки	3 режими роботи для різних потреб дитини

Ультразвукові вібрації 40000 коливань/хв — ультразвукові вібрації ефективно видаляють зубний налет, сприяють ретельному догляду за ротовою порожниною та допомагають дитині формувати звичку до регулярної чистки зубів.

Вбудований акумулятор ємністю 1000 мАг, тривалий час роботи без зарядки — вбудований акумулятор ємністю 1000 мАг забезпечує тривалий час роботи без необхідності частої зарядки. Для зручного догляду щітка має компактну форму та легко поміщається в дорожній футляр.

3 режими роботи для різних потреб дитини — 3 режими роботи дозволяють обирати оптимальний спосіб чистки залежно від потреб дитини. Завдяки ергономічній рукоятці та м'якій щетині вона забезпечує комфортне та безпечне використання.



Технічні характеристики

Перед тим, як ставити щітку на зарядну підставку, переконайтеся, що гумові ущільнювачі на корпусі ручки та на зарядному пристрої не пошкоджені. Пошкоджені ущільнювачі можуть спричинити проникнення вологи всередину пристрою.

Зарядка щітки та обслуговування

Зарядка щітки

Ця електрична зубна щітка оснащена вбудованим акумулятором ємністю 1000 мАг. Перед першим використанням щітки рекомендовано повністю зарядити акумулятор, щоб забезпечити тривалий час роботи.

Спосіб зарядки

Для зарядки щітки:

1. Вставте щітку в зарядну підставку, переконайтеся, що щітка зафіксована у правильному положенні.
2. Підключіть зарядну підставку до джерела живлення.
3. Світлодіодний індикатор заряду акумулятора почне світитися.
4. Після повної зарядки індикатор заряду акумулятора погасне.

Тривалість зарядки

Повна зарядка акумулятора ємністю 1000 мАг триває приблизно 3 години. Після повної зарядки щітка може працювати протягом тривалого часу без необхідності частої зарядки.

Індикатор заряду акумулятора

Світлодіодний індикатор заряду акумулятора показує рівень заряду акумулятора. Світлодіодний індикатор заряду акумулятора світиться, коли акумулятор заряджається, і погасне, коли акумулятор повністю заряджений.

Обслуговування

Для ефективного видалення зубного налету щітка оснащена м'якими щетинками. Для ефективного видалення зубного налету рекомендовано замінювати щетинки кожні 3 місяці.

Для ефективного видалення зубного налету щетинки повинні бути м'якими. Для ефективного видалення зубного налету рекомендовано замінювати щетинки кожні 3 місяці.

Для ефективного видалення зубного налету щетинки повинні бути м'якими. Для ефективного видалення зубного налету рекомендовано замінювати щетинки кожні 3 місяці.

Гумові ущільнювачі

Гумові ущільнювачі на корпусі ручки та на зарядному пристрої не пошкоджені. Пошкоджені ущільнювачі можуть спричинити проникнення вологи всередину пристрою.

Гумові ущільнювачі на корпусі ручки та на зарядному пристрої не пошкоджені. Пошкоджені ущільнювачі можуть спричинити проникнення вологи всередину пристрою.

Гумові ущільнювачі на корпусі ручки та на зарядному пристрої не пошкоджені. Пошкоджені ущільнювачі можуть спричинити проникнення вологи всередину пристрою.

Гумові ущільнювачі