HiFuture

OlymBuds3

TWS Earbuds

User Manual

IMPORTANT NOTES

1. Before using the OlymBuds3 wireless earbuds, please charge both the case and earbuds.
2. If both earbuds don't sync together, please reset the earbuds.
3. If the earbuds don't charge, please clean the charging slot on the case and the contact surface on the earbuds.

POWER ON

Automatically

Ensure both buds are inside the charing case and take out both buds. The buds' indicator will flash for a while, which means earbuds were Power On.

POWER OFF

Automatically

Both buds will be AUTO OFF after into case around 5 Seconds or disconnected with smartphone over 5 minutes.

Note: When the charging case is at low battery or out of power, the earbuds will not automatically power on/off, please turn them on/off manually.

WEARING

1. Put the earbuds into your ears.
2. Rotate the earbuds to adjust to the comfortable angle

CHARGING

Please fully charge the OlymBuds3 after unboxing. Use Type-C cable to charge the charging case.

INDICATORS' DESCRIPTIONS

1. Earbuds

Power on	Power off	Pairing	Connected	Battery low	Fully charge
LED Flashes white one time	LED flashes white quickly one time	LED flashes white quickly	LED flashes white once per second	Battery low warning 2mins per time and LED flashes white quickly	LED always ON white

Indicator light

2. Charging Case

Battery Low	When put earbuds into the case and charging
LED Flashes white 4 seconds	LED flashes white once

3. Charging by external TYPE-C cable

Charging	Fully Charge
LED red light flashing	LED always ON red

PACKAGE LIST

OlymBuds3 · Charging Case · User Manual · Silicone Ear-tips · Type-C Charging Cable

Please refrain from using any damaged components.
Contact your local authorised HiFuture distributor/customer service.

DEVICE OVERVIEW

1.Tap area
2.Earbuds indicator light
3.Microphone
4.Charging interface
5.TYPE C Charging port
6.Earbuds case indicator light

TAP CONTROL

Function	Operation
Play/Pause	Press one time(L/R)
Previous/Next track	Press and hold for 2 second (L/R)
Volume down/up	Press 2 times(L/R)
Activate Siri/other voice control software	Press 3 times(L/R)
Answer/End a call	Press one time(L/R)
Reject a call	Press and hold for 2 second(L/R)
Factory Reset	Press 5 times(L/R)

CONNECT THE EARBUDS

1. Power on the earbuds and turn on the Bluetooth in your phone.
2. Tap "HiFuture OlymBuds3" form the smartphone's Bluetooth menu. There' s a voice prompt after succeed connection with smartphone.

HOW TO RESET THE EARBUDS

If your earbuds stop syncing with each other, please follow below steps to reset the earbuds:

1. Make sure the earbuds were disconnected with phone or other Bluetooth devices.
2. QUICKLY TAP L & R earbud 5 times, there will be a prompt sound, which means the earbuds had been reset successfully.
3. The earbuds will sync together and enter the pairing mode automatically.

HiFuture
MAKES LIFE MORE VALUABLE

SIMPLIFIED EU DECLARATION OF CONFORMITY

Hereby, SHENZHEN FUTURE ACCESS TECHNOLOGY CO., LIMITED declares that the radio equipment type HiFuture earbuds. mentioned in this manual is in compliance with Directive 2014/53/EU.

Manufacturer: SHENZHEN FUTURE ACCESS TECHNOLOGY CO., LIMITED
Address: 1503, Block F, Tsinghua Tongfang Information Harbor, No.11 Langshan Road, Hi-Tech Park (North), Nanshan District, Shenzhen, Guangdong, China.

EC REP eVatmaster Consulting GmbH, Bettinastr. 30, 60325 Frankfurt am Main,Germany, contact@evatmaster.com
UK AR HUA TENG LIMITED, 3 Glass Street, Hanley, Stoke On Trent,ST1 2ET, United Kingdom
OST_EU_20220713000004

HiFuture
MAKES LIFE MORE VALUABLE

Join Us: @hifuturegroup /

For more information, please visit:
www.hifuturegroup.com

For any assistance, email us:
info@hifuturegroup.com

ShenZhen Future Access Technology Co., Limited | Made in China | www.hifuturegroup.com

---

HiFuture

OlymBuds3

Auriculares TWS

Manual del Usuario

AVISOS IMPORTANTES

1. Antes de usar los auriculares inalámbricos OlymBuds3, cargue tanto el estuche como los auriculares.
2. Si ambos auriculares no se sincronizan juntos, reinicie los auriculares.
3. Si los auriculares no cargan, limpie la ranura de carga del estuche y la superficie de contacto de los auriculares.

ENCENDIDO

Automático

Asegúrese de que ambos auriculares estén dentro del estuche de carga y sáquelos. Los auriculares titilarán por un momento, lo cual significa que están encendidos.

APAGADO

Automático

Ambos auriculares se apagarán automáticamente unos 5 segundos después de colocarlos en el estuche o a los 5 minutos de desconectarlos del teléfono inteligente.

Nota: cuando el estuche de carga tiene poca batería o no tiene energía, los auriculares no se encenderán o apagarán automáticamente, por lo tanto, enciéndalos o apáguelos manualmente.

MODO DE USO

1. Coloque los auriculares en sus orejas.
2. Rote los auriculares y ajústelos para mayor comodidad.

CARGA

Cargue completamente los OlymBuds3 después de abrirlos. Use un cable tipo C para cargar el estuche de carga.

DESCRIPCIÓN DE LOS INDICADORES

1. Auriculares

Encendido	Apagado	Emparejando	Conectado	Batería baja	Carga completa
LED blanco titila una vez	LED blanco titila rápido una vez	LED blanco titila rápidamente	LED blanco titila una vez por segundo	Advertencia de batería baja 2 min y LED blanco titila	LED blanco permanente

2.Sin cable cargador

Batería baja	Al colocar los auriculares dentro de la caja...
LED blanco titila 4 segundos	LED blanco titila una sola vez

3. Carga por cable externo TYPE-C

Cargando	Completamente cargado
Luz LED roja intermitente	LED rojo siempre encendido

CONTENIDO

OlymBuds3 · Caja Cargadora · Manual del Usuario · Almohadillas de silicona · Cable Cargador Tipo C

Por favor, absténgase de usar cualquier componente dañado.
Comuníquese con su distribuidor local autorizado o servicio al cliente de HiFuture.

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL DISPOSITIVO

1. Área táctil
2. Luz indicadora de los auriculares
3. Micrófono
4. Interfaz de carga
5. Puerto de carga TIPO C
6. Luz indicadora de la caja cargadora

CONTROL TÁCTIL

Función	Operación
Reproducir/Pausar	Presionar una vez (L/R)
Pista previa/siguiente	Presionar y mantener presionado por 2 seg. (L/R)
Subir/bajar el volumen	Presionar 2 veces (L/R)
Activar Siri/otro software the control de voz	Presionar 3 veces (L/R)
Responder/Finalizar llamada	Presionar una vez (L/R)
Rechazar llamada	Presionar y mantener presionado por 2 seg. (L/R)
Reseteo de fábrica	Presionar 5 veces (L/R)

CONECTA LOS AURICULARES

1. Encienda los auriculares y encienda el Bluetooth en su teléfono.
2. Seleccione "HiFuture OlymBuds3" en el menú de Bluetooth de su teléfono. Escuchará el mensaje de voz después de la conexión exitosa.

CÓMO REINICIAR LOS AURICULARES

Si sus auriculares dejan de sincronizarse entre sí, siga los pasos a continuación para resetear los auriculares:

1. Asegúrese de que los auriculares estén desconectados del teléfono u otros dispositivos Bluetooth.
2. Presione rápidamente L & R (izq. y der.) 5 veces, escuchará un breve mensaje que indica que los auriculares se han reiniciado exitosamente.
3. Los auriculares se sincronizarán y entrarán en modo de emparejamiento automáticamente.

HiFuture
MAKES LIFE MORE VALUABLE

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD SIMPLIFICADA UE

Por la presente, SHENZHEN FUTURE ACCESS TECHNOLOGY CO., LIMITED declara que el equipamiento de los auriculares HiFuture mencionados en este manual cumplen con la Directiva 2014/53/EU.

Fabricante: SHENZHEN FUTURE ACCESS TECHNOLOGY CO., LIMITED.
Address: 1503, Block F, Tsinghua Tongfang Information Harbor, No.11 Langshan Road, Hi-Tech Park (North), Nanshan District, Shenzhen, Guangdong, China

EC REP eVatmaster Consulting GmbH, Bettinastr. 30, 60325 Frankfurt am Main,Germany, contact@evatmaster.com
UK AR HUA TENG LIMITED, 3 Glass Street, Hanley, Stoke On Trent,ST1 2ET, United Kingdom
OST_EU_20220713000004

HiFuture
MAKES LIFE MORE VALUABLE

Join Us: @hifuturegroup /

Para más información, visítenos en:
www.hifuturegroup.com

Para asistencia, envíenos un e-mail a:
info@hifuturegroup.com

ShenZhen Future Access Technology Co., Limited | Made in China | www.hifuturegroup.com

---

HiFuture

OlymBuds3

TWS Earbuds

Istruzioni per l'uso

Importanti informazioni per la sicurezza

1. Non utilizzare i dispositivi in prossimità di fonti di calore;
2. Utilizzare solo gli accessori forniti nella confezione;
3. Rivolgersi a personale qualificato in caso di danni ai dispositivi;
4. Leggere attentamente le misure di sicurezza prima di utilizzare il prodotto.

Misure di sicurezza e avvertenze generali

1. Non tentare di smontare o alterare lo stato dei dispositivi;
2. Non immergere i dispositivi in acqua o altri liquidi;
3. Non utilizzare i dispositivi ad un volume eccessivo per un periodo di tempo prolungato, in caso di disturbo interrompere immediatamente l'utilizzo e consultare un medico;
4. Questo prodotto è dotato di magnetica, il posizionamento di una tessera magnetica vicina al prodotto potrebbe alterarne il magnetismo rendendola inutilizzabile;
5. Completare un ciclo di ricarica intero prima dell'utilizzo;
6. Non lasciare il prodotto incustodito in presenza di bambini e neonati;
7. In caso di mancata ricarica degli auricolari, pulire i contatti di ricarica tramite un panno o un cotton-fioc.

Accensione e spegnimento

Auto · Auto

Assicurarsi che entrambi gli auricolari si trovino all'interno della custodia ed estrarli simultaneamente. Se il led di stato degli auricolari lampeggerà una volta significa che gli auricolari saranno accesi.

Inserendo gli auricolari all'interno della custodia, questi si spegneranno automaticamente dopo 5 secondi.

N.B. in caso di custodia completamente scarica, gli auricolari non si spegneranno automaticamente, di conseguenza sarà necessario utilizzare lo spegnimento manuale.

Ricarica

Si consiglia l'utilizzo di un alimentatore DC 5V 1A abbinato al cavo di ricarica originale. Effettuare una carica completa al primo utilizzo.

Porta di ricarica

Led di stato

Auricolari

Accesi	Spenti	Pairing	Connessi	Batteria scarica	Batteria carica
LED lampeggia bianco 1 volta	LED lapeggia rapidamente bianco	LED lapeggia rapidamente bianco	LED lampeggia bianco	LED lapeggia rapidamente bianco + avviso vocale	LED bianco acceso

Custodia

Batteria quasi scarica	Ricarica auricolari
LED lampeggia bianco per 4 secondi	LED lampeggia bianco

Carica della custodia

Durante la ricarica	Carica completa
Luce rossa a LED lampeggiante	LED rosso acceso

Contenuto della confezione

OlymBuds3 · Custodia · Istruzioni per l'uso · Coperchio cuffie in Silicone · Cavo di ricarica USB/Type-C

Prima di utilizzare il prodotto verificare l'integrità della confezione e di tutti i suoi accessori, in caso contrario contattare il rivenditore per richiedere assistenza.

Panoramica OlymBuds3

1) Touch control
2) Led di stato
3) Microfono chiamate
4) Interfaccia di ricarica
5) Porta di ricarica Type-C
6) Led di stato custodia

Controlli

Funzione	Operazione
Play/Pausa	Premere una volta (L/R)
Traccia precedente/successiva	Tenere premuto per 2 secondi (L/R)
Volume sù/Volume giù	Premere 2 volte (L/R)
Assistente vocale	Premere 3 volte (L/R)
Rispondere/Riagganciare	Premere una volta (L/R)
Rifiutare chiamata in arrivo	Tenere premuto per 2 secondi(L/R)
Reset	Premere 5 volte (L/R)

Prima connessione e Reset

Accendere gli auricolari ed attivare il Bluetooth sul dispositivo a cui si intende connetterli. Selezionare "HiFuture OlymBuds3" dal menù "Bluetooth", una voce vi avviserà della corretta associazione degliauricolari.

Per resettare gli auricolari è necessario disconnatterli da tutti i dispositivi.

Inserire entrambi gli auricolari nella custodia ed attendere lo spegnimento automatico. Successivamente, estrarre gli auricolari e premere 5 volte su entrambi, un segnale acustico vi avviserà del corretto reset. Infine riporre gli auricolari nella custodia e ripetere il processo di associazione.

Garanzia

In caso di guasto riconsegnare il prodotto al vostro rivenditore.La possibile sostituzione del prodotto verrà effettuata durante il periodo di validità di garanzia (2 anni dalla data di emissione del documento fiscale di vendita).

La garanzia non è valida in caso di malfunzionamento causato da eventuale usura, manomissione o danneggiamento da parte dell'utente.Il danneggiamento a cui si fa riferimento può essere inteso anche come caduta accidentale.

Sarà cura del rivenditore effettuare un controllo visivo del prodotto per verificare la validità di garanzia.

SIMPLIFIED EU DECLARATION OF CONFORMITY

Hereby, SHENZHEN FUTURE ACCESS TECHNOLOGY CO., LIMITED declares that the radio equipment type HiFuture earbuds. mentioned in this manual is in compliance with Directive 2014/53/EU.

Manufacturer: SHENZHEN FUTURE ACCESS TECHNOLOGY CO., LIMITED
Address: 1503, Block F, Tsinghua Tongfang Information Harbor, No.11 Langshan Road, Hi-Tech Park (North), Nanshan District, Shenzhen, Guangdong, China

EC REP eVatmaster Consulting GmbH, Bettinastr. 30, 60325 Frankfurt am Main,Germany, contact@evatmaster.com
UK AR HUA TENG LIMITED, 3 Glass Street, Hanley, Stoke On Trent,ST1 2ET, United Kingdom
OST_EU_20220713000004

HiFuture
MAKES LIFE MORE VALUABLE

Join Us: @hifuturegroup /

Per ulteriori informazioni, visitare il sito:
www.hifuturegroup.com

Per qualsiasi assistenza, email:
info@hifuturegroup.com

ShenZhen Future Access Technology Co., Limited | Made in China | www.hifuturegroup.com

---

HiFuture

OlymBuds3

TWS Earbuds

Εγχειρίδιο Χρήστη

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

1. Πριν χρησιμοποιήσετε τα ασύρματα ακουστικά OlymBuds3, φορτίστε τη θήκη μαζί με τα ακουστικά.
2. Εάν και τα δύο ακουστικά δεν συγχρονίζονται, κάντε επαναφορά ρυθμίσεων για να επαναφέρετε τα ακουστικά.
3. Εάν τα ακουστικά δεν φορτίζονται, καθαρίστε την υποδοχή φόρτισης στη θήκη και την επιφάνεια επαφής στα ακουστικά

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ

Αυτόματα

Βεβαιωθείτε ότι και τα δύο ακουστικά βρίσκονται μέσα στη θήκη και βγάλτε τα έξω. Οι λυχνίες θα αναβοσβήσουν για λίγο, που σημαίνει ότι τα ακουστικά είναι ενεργοποιημένα.

ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ

Αυτόματα

Και τα δύο ακουστικά θα είναι ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΑ αν βρίσκονταιμέσα στη θήκη για περίπου 5 δευτερόλεπτα ή θα αποσυνδεθούν με τοsmartphone για Πάνω από 5 λεΠτά.

Σημείωση: Όταν η θήκη φόρτισης είναι σε χαμηλή μπαταρία ή δεν λειτουργεί, τα ακουστικά δεν ενεργοποιούν/απενεργοποιούνται αυτόματα,παρακαλούμε ενεργοποιήστε τα/απενεργοποιήστε τα χειροκίνητα.

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ

1. Βάλτε τα ακουστικά στα αυτιά σας.
2. Περιστρέψτε τα ακουστικά ώστε προσαρμοστούν κατάλληλα και είναι άνετα.

ΦΟΡΤΙΣΗ

Παρακαλούμε φορτίστε πλήρως το OlymBuds3 μετά το άνοιγμα της συσκευασίας. Χρησιμοποιήστε καλώδιο Type-C για να φορτίσετε τη θήκη φόρτισης

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ

1.Ακουστικά

Ενεργοποίηση	Απενεργοποίηση	Σύζευξη	Συνδεδεμένα	Χαμηλή μπαταρία	Πλήρως φορτισμένο
LED αναβοσβήνει λευκό μία φορά	LED αναβοσβήνει γρήγορα λευκό μία φορά	LED αναβοσβήνει γρήγορα λευκό	LED αναβοσβήνει λευκό μία φορά το δευτερόλεπτο	Προειδοποίηση χαμηλής μπαταρίας ανά 2 λεπτά την φορά και το LED αναβοσβήνει γρήγορα λευκό	LED πάντα αναμμένο στο λευκό

2.Χωρίς καλώδιο φόρτισης

Χαμηλή μπαταρία	Όταν τοποθετείτε τα ακουστικά στη θήκη και τα φορτίζετε
LED αναβοσβήνει λευκό 4 δευτερόλεπτα	LED αναβοσβήνει λευκό μία φορά

3. Φόρτιση με εξωτερικό καλώδιο TYPE-C

Κατά τη φόρτιση	Πλήρης φόρτιση
Η κόκκινη λυχνία LED αναβοσβήνει	LED πάντα αναμμένο στο κόκκινο

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

OlymBuds3 · Θήκη Φόρτισης · Εγχειρίδιο Χρήσης · Silicone Ear-tips · Type-C Καλώδιο φόρτισης

Αποφύγετε τη χρήση εξαρτημάτων που έχουν υποστεί ζημιά.
Επικοινωνήστε με τον τοπικό εξουσιοδοτημένο HiFuture διανομέα/ εξυπηρέτηση πελατών.

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

1.Περιοχή πατήματος
2.Λυχνία ακουστικών
3.Μικρόφωνο ομιλίας
4.Επαφή φόρτισης
5.TYPE C θύρα φόρτισης
6.Λυχνία θήκης ακουστικών

ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ

Λειτουργία	Χειρισμός
Αναπαραγωγή/Παύση	Πιέστε μία φορά(L/R)
Προηγούμενο/Επόμενο κομμάτι	Πιέστε και κρατήστε για 2 δευτερόλεπτα (L/R)
Ένταση Μείωση/Αύξηση	Πιέστε 2 φορές(L/R)
Ενεργοποιήστε Siri/άλλο λογισμικό φωνητικού ελέγχου	Πιέστε 3 φορές (L/R)
Απάντηση/Τερματισμός Κλήσης	Πιέστε μία φορά(L/R)
Απόρριψη κλήσης	Πιέστε και κρατήστε για 2 δευτερόλεπτα(L/R)
Εργοστασιακή επανεκκίνηση	Πιέστε 5 φορές (L/R)

ΣΥΝΔΕΣΤΕ ΤΑ ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ

1. Ενεργοποιήστε τα ακουστικά και ανοίξτε το Bluetooth στη συσκευή σας.
2. Επιλέξτε "HiFutue OlymBuds3" απότο μενού Bluetooth του κινητού. Ακούγεται μια φωνητική,προτροπή μετά την επιτυχή σύνδεση με το κινητό.

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΗ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ

Αν τα ακουστικά σας σταματήσουν να συγχρονίζονται μεταξύ τους, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να επαναφέρετε τα ακουστικά:

1. Βεβαιωθείτε ότι τα OlymBuds3 αποσυνδέθηκαν από το τηλέφωνο ή από άλλη Bluetooth συσκευή.
2. ΠΑΤΗΣΤΕ ΓΡΗΓΟΡΑ στο ακουστικό L&R 5 φορές. Θα ακουστεί μία προτροπή "Επιτυχημένη Επαναφορά",που σημαίνει ότι η επαναφορά του OlymBuds3 ολοκληρώθηκε με επιτυχία.
3. Τοποθετήστε τα ξανά στη θήκη φόρτισης και τα OlymBuds3 θα εισέλθουν αυτόματα σε λειτουργία αντιστοίχισης.

HiFuture
MAKES LIFE MORE VALUABLE

SIMPLIFIED EU DECLARATION OF CONFORMITY

Hereby, SHENZHEN FUTURE ACCESS TECHNOLOGY CO., LIMITED declares that the radio equipment type HiFuture earbuds. mentioned in this manual is in compliance with Directive 2014/53/EU.

Manufacturer: SHENZHEN FUTURE ACCESS TECHNOLOGY CO., LIMITED
Address: 1503, Block F, Tsinghua Tongfang Information Harbor, No.11 Langshan Road, Hi-Tech Park (North), Nanshan District, Shenzhen, Guangdong, China

EC REP eVatmaster Consulting GmbH, Bettinastr. 30, 60325 Frankfurt am Main,Germany, contact@evatmaster.com
UK AR HUA TENG LIMITED, 3 Glass Street, Hanley, Stoke On Trent,ST1 2ET, United Kingdom
OST_EU_20220713000004

HiFuture
MAKES LIFE MORE VALUABLE

Join Us: @hifuturegroup /

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλώ επισκεφθείτε:
www.hifuturegroup.com

Για οποιαδήποτε βοήθεια,στείλτε μας μέιλ:
info@hifuturegroup.com

ShenZhen Future Access Technology Co., Limited | Made in China | www.hifuturegroup.com

---

HiFuture

OlymBuds3

TWS Kulaklıkları

Kullanım Kılavuzu

ÖNEMLI NOTLAR

1. OlymBuds3 kablosuz kulaklıkları kullanmadan önce, lütfen hem kılıfı hem de kulaklıkları şarj edin.
2. Her iki kulaklık birlikte senkronize olmuyorsa, lütfen kulaklıkları sıfırlayın.
3. Kulaklıklar şarj olmuyorsa, lütfen kılıf üzerindeki şarj yuvasını ve kulaklıklar üzerindeki temas yüzeyi temizleyin.

AÇMA

Otomatik

Her iki kulaklığın da şarj kutusunun içinde olduğundan emin olun sonra kulaklıkları çıkarın. Kulaklıkların göstergesi bir süre yanıp sönecektir, bu da kulaklıkların açık olduğu anlamına gelir.

KAPATMA

Otomatik

Kasaya konulduktan yaklaşık 5 saniye sonra ya da telefonla bağlantı kesildikten 5 saniye sonra her iki kulaklık da otomatik olarak kapanacaktır.

Not: Şarj kutusu düşük pildeyken veya gücü bittiğinde, kulaklıklar otomatik olarak açılıp kapanmayacaktır, lütfen manuel olarak açıp kapatın.

TAKMAK

1. Kulaklıkları kulağınıza takın.
2. Rahat bir açı için kulak tıkaçlarını döndürün.

ŞARJ ETME

Lütfen kutudan OlymBuds3'yi çıkardıktan sonra tamamen şarj edin. Şarj kutusunu şarj etmek için C Tipi kablo kullanın.

GÖSTERGE AÇIKLAMALARI

1. Kulaklıklar

Güç açık	Güç kapalı	Eşleştirme	Bağlandı	Pil zayıf	Şarj edin
Beyaz LED Yanıp Sönüyor	hızlıca beyaz LED bir kez yanıp söner	beyaz LED yanıp söner	Beyaz LED saniye başına bir kez yanıp söner	Beyaz LED 2 dakika zaman başına yanıp söner	LED her zaman AÇIK beyaz

2.Şarj kablosu olmadan

Pil Zayıf	Kulaklıkları kutuya koyduğunuzda şarj olurken
LED 4 saniye beyaz yanıp söner	LED bir kez beyaz yanıp söner

3. Harici TYPE-C kablosu ile şarj etme

Şarj etme	Tam Şarj
LED kırmızı ışık yanıp sönüyor	LED her zaman kırmızı yanar

PAKET İÇERİĞİ

OlymBuds3 · Şarj Kutusu · Kullanım Kılavuzu · Silikon Başlık · C Tipi Şarj Kablosu

üitfen zarar görmüş ürünleri kullanmaktan kaçının.
Yerel yetkili HiFuture distrübütörü/müşteri hizmetleriyle iletişime geçin.

CIHAZA GENEL BAKIŞ

1. Dokunma alanı
2. Kulaklık gösterge ışığı
3. Mikrofon
4. Şarj arayüzü
5. TYPE C Şarj bağlantı noktası
6. Kulaklık kılıfı gösterge ışığı

DOKUNMA KONTROLÜ

İşlev	Kullanım
Oynat/Duraklat	Bir kez basın(L/R)
Önceki/Sonraki parça	2 saniye basılı tutun (L/R)
Ses azaltma/yükseltme	2 kez basın(L/R)
Siri'yi/diğer sesi kontrol yazılımı etkinleştirin	3 kez basın(L/R)
Çağrı yanıtlama/sonlandırma	Bir kez basın(L/R)
Bir çağrıyı reddetme	2 saniye basılı tutun (L/R)
Fabrika ayarlarına sıfırlama	5 kez basın(L/R)

KULAKLIKLARI BAĞLAMA

1. Kulaklıkları çalıştırın ve telefonunuzdaki Bluetooth açın.
2. Akıllı telefonun Bluetooth menüsünden "HiFutue OlymBuds3" seçeneğine dokunun. Akıllı telefon ile başarılı bir bağlantı kurulduktan sonra sesli uyarısı duyulur.

KULAKLIKLAR NASIL SIFIRLANIR

Kulaklıklarınız birbiriyle senkronize olmayı durdurursa, kulaklıkları sıfırlamak için lütfen aşağıdaki adımları izleyin:

1. Kulaklıkların cihazlar ,telefon veya başka bir Bluetooth ile bağlantısının kesildiğinden emin olun.
2. L & R kulaklığa 5 kez HIZLICA DOKUNUN, kulaklıkların başarıyla sıfırlandığı anlamına gelen bir uyarı sesi duyulacaktır.
3. Kulaklıklar birlikte senkronize olacak ve otomatik olarak eşleştirme moduna girecektir.

HiFuture
MAKES LIFE MORE VALUABLE

BASİTLEŞTİRİLMİŞ UYGUNLUK BEYANI

SHENZHEN FUTURE ACCESS TECHNOLOGY CO., LIMITED, bu kılavuzda belirtilenHiFuture kulaklık tipi radyo ekipmanının 2014/53/EU Direktifine uygun olduğunu beyan eder.

Üretici firma: SHENZHEN FUTURE ACCESS TECHNOLOGY CO., LIMITED
Address: 1503, Block F, Tsinghua Tongfang Information Harbor, No.11 Langshan Road, Hi-Tech Park (North), Nanshan District, Shenzhen, Guangdong, China

EC REP eVatmaster Consulting GmbH, Bettinastr. 30, 60325 Frankfurt am Main,Germany, contact@evatmaster.com
UK AR HUA TENG LIMITED, 3 Glass Street, Hanley, Stoke On Trent,ST1 2ET, United Kingdom
OST_EU_20220713000004

HiFuture
MAKES LIFE MORE VALUABLE

Join Us: @hifuturegroup /

Daha fazla bilgi için lütfen ziyaret edin:
www.hifuturegroup.com

Yardım için bize e-posta gönderin:
info@hifuturegroup.com

ShenZhen Future Access Technology Co., Limited | Made in China | www.hifuturegroup.com

---

HiFuture

OlymBuds3

Słuchawki douszne TWS

Instrukcja obsługi

WAŻNE

1. Przed rozpoczęciem użytkowania bezprzewodowych słuchawek OlymBuds3 należy naładować etui oraz słuchawki.
2. W przypadku braku synchronizacji obu słuchawek, należy je zresetować.
3. W przypadku braku ładowania słuchawek należy wyczyścić gniazdo ładowania w etui oraz powierzchnię styczną na słuchawkach.

WŁACZANIE

Automatycznie

Upewnić się, że obie słuchawki znajdują się w etui ładującym i wyjąć je. Dioda słuchawek będzie tymczasowo mrugała, wskazując uruchomienie słuchawek.

WYŁACZANIE

Automatycznie

Obie słuchawki wyłączą się automatycznie po włożeniu ich do etui i odczekaniu okoto 5 sekund. Po 5 minutach dojdzie do rozłączenia ze smartfonem.

Uwaga: Gdy dojdzie do niskiego stanu zasilania lub wyczerpania zasilania etui ładującego, słuchawki nie włączą ani nie wyłączą się automatycznie. Należy zrobić to ręcznie.

UŻYTKOWANIE

1. Umieścić słuchawki w uszach.
2. Należy dopasować słuchawki w uszach, aby wygodnie z nich korzystać.

ŁADOWANIE

Należy w pełni naładować OlymBuds3 po wypakowaniu. Do ładowania etui ładującego stosować przewód typu C.

OPIS WSKAŹNIKÓW

1. Słuchawki

Włączenie	Wyłączenie	Parowanie	Połączono	Niski stan baterii	Pełne naładowanie
Biała dioda mruga jeden raz	Biała dioda mruga szybko jeden raz	Biała dioda mruga szybko	Biała dioda mruga raz na sekundę	Ostrzeżenie o niskim stanie baterii, 2 minuty na cykl, a biała dioda mruga szybko	Biała dioda stale się świeci

2. Bez kabla ładującego

Niski stan baterii	Po umieszczeniu słuchawek w etui i rozpoczęciu ładowania
Biała dioda mruga przez 4 sekundy	Biała dioda mruga jeden raz

3. Ładowanie zewnętrznym przewodem typu C

Ładowanie	Pełne naładowanie
Migające czerwone światło LED	Stale pali się czerwona dioda

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

Słuchawki OlymBuds3 · Etui ładujące · Instrukcja obsługi · Silikonowe końcówki douszne · Kabel ładujący typu C

Nie korzystać z uszkodzonych komponentów.
Skontaktować się z lokalnym dystrybutorem/obsługą klienta HiFuture.

BUDOWA URZĄDZENIA

1. Miejsce dotykowe
2. Dioda słuchawek
3. Mikrofon
4. Interfejs ładowania
5. Gniazdo ładowania typu C
6. Dioda etui

FUNKCJE PRZYCISKÓW

Funkcja	Obsługa
Odtwarzaj/pauza	Wcisnąć jeden raz (lewa/prawa)
Poprzedni/następny utwór	Wcisnąć i przytrzymać przez 2 sek. (lewa/prawa)
Zmniejsz/zwiększ głośność	Wcisnąć dwukrotnie (lewa/prawa)
Aktywacja Siri/innego programu do kontroli głosem	Wcisnąć trzykrotnie (lewa/prawa)
Odbierz/zakończ połączenie	Wcisnąć jeden raz (lewa/prawa)
Odrzuć połączenie	Wcisnąć i przytrzymać przez 2 sek. (lewa/prawa)
Reset fabryczny	Wcisnąć 5 razy (lewa/prawa)

POŁĄCZENIE SŁUCHAWEK

1. Włączyć słuchawki i aktywować Bluetooth w telefonie.
2. Wcisnąć „HiFuture OlymBuds3" w menu Bluetooth telefonu. Po pomyślnym połączeniu z telefonem pojawi się komunikat dźwiękowy.

SPOSÓB ZRESETOWANIA SŁUCHAWEK

W przypadku braku synchronizacji słuchawek postępować zgodnie z poniższymi krokami w celu zresetowania słuchawek:

1. Upewnić się, że słuchawki zostały rozłączone z telefonem lub innym urządzeniem Bluetooth.
2. Szybko wciskać przycisk lewej i prawej słuchawki 5 razy, pojawi się sygnat dźwiękowy, wskazujący pomyślne zresetowanie słuchawek.
3. Dojdzie do automatycznej synchronizacji słuchawek oraz wejścia w tryb parowania.

HiFuture
MAKES LIFE MORE VALUABLE

UPROSZCZONA DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE

SHENZHEN FUTURE ACCESS TECHNOLOGY CO., LIMITED niniejszym Oświadcza, że słuchawki douszne HiFuture typu radiowego, o których mowa w niniejszej instrukcji są zgodne z Dyrektywą 2014/53/UE.

Producent: SHENZHEN FUTURE ACCESS TECHNOLOGY CO., LIMITED Address: 1503, Block F, Tsinghua Tongfang Information Harbor, No.11 Langshan Road, Hi-Tech Park (North), Nanshan District, Shenzhen, Guangdong, China.

EC REP eVatmaster Consulting GmbH, Bettinastr. 30, 60325 Frankfurt am Main,Germany, contact@evatmaster.com
UK AR HUA TENG LIMITED, 3 Glass Street, Hanley, Stoke On Trent,ST1 2ET, United Kingdom
OST_EU_20220713000004

HiFuture
MAKES LIFE MORE VALUABLE

Join Us: @hifuturegroup /

Po więcej informacji zapraszamy na:
www.hifuturegroup.com

W razie potrzeby uzyskania pomocy prosimy o wiadomość pod:
info@hifuturegroup.com

ShenZhen Future Access Technology Co., Limited | Made in China | www.hifuturegroup.com

---

HiFuture

OlymBuds3

TWS навушники

Інструкція користувача

ВАЖЛИВІ ПРИМІТКИ

1. Перед використанням бездротових навушників OlymBuds3 зарядіть футляр і навушники.
2. Якщо навушники не синхронізуються між собою, скиньте налаштування навушників.
3. Якщо навушники не заряджаються, очистіть гніздо для зарядки на корпусі та контактну поверхню на навушниках.

УВІМКНЕННЯ

Автоматично

Коли навушники знаходяться в кейсі, вийміть обидва одразу. Індикатор блиматиме деякий час, що свідчить про увімкнення.

ВИМКНЕННЯ

Автоматично

Якщо ви покладете навушники в кейс, вони АВТОМАТИЧНО ВИМКНУТЬСЯ приблизно через 5 секунд або від'єднаються від смартфона через 5 хвилин.

Примітка. Коли акумулятор кейса має низький заряд або повністю розряджений, навушники не вмикаються/вимикаються автоматично, увімкніть/вимкніть їх вручну

НОСІННЯ

1. Вставте навушники у вуха.
2. Обертайте вкладиші, щоб обрати найбільш зручне положення.

ЗАРЯДКА

Повністю зарядіть OlymBuds3 після розпакування за допомогою кабеля Type-C.

ІНДИКАЦІЯ

1.Навушники

Увімкнено	Вимкнено	З'єднання	Сполучено	Низький заряд	Повний заряд
Блимає білим 1 раз	Швидко блимає білим 1 раз	Швидко блимає білим	Блимає білим раз на секунду	Швидко блимає білим кожні 2хв	Постійно світить білим

2.Без зарядного кабелю

Низький заряд кейсу	Коли ховаєте в кейс заряджені навушники
Блимає білим 4 секунди	Спалахує білим 1 раз

3.Зарядка кабелем Type-C

Заряджається	Повний заряд
Світлодіод блимає червоним світлом	Індикатор горить червоним

КОМПЛЕКТАЦІЯ

OlymBuds3 · Зарядний кейс · Інстукція користувача · Силіконові вкладиші · Зарядний кабель Type-C

Будь ласка, утримайтеся від використання будь-яких пошкоджених компонентів.
Зверніться до місцевого авторизованого дистриб'ютора/служби обслуговування клієнтів HiFuture.

ОГЛЯД ПРИСТРОЮ

1. Область дотику
2. Індикатор навушників
3. Розмовний мікрофон
4. Інтерфейс зарядки
5. TYPE C Порт зарядки
6. Індикатор кейсу навушників

КЕРУВАННЯ

Функція	Дія
Програвання/пауза	Торкнутися 1 раз(L/R)
Попередній/Наступний трек	Торкнутися і утримати 2 с(L/R)
Гучність -/+	Торкнутися двічі(L/R)
Активація голосового помічника	Торкнутися тричі(L/R)
Прийняти/закінчити дзвінок	Торкнутися 1 раз(L/R)
Відхилити дзвінок	Торкнутися і утримати 2с (L/R)
Скинути до заводських налаштувань	Торкнутися 5 разів (L/R)

ПІДКЛЮЧЕННЯ НАВУ ШНИКІВ

1. Увімкніть навушники та ввімкніть Bluetooth у телефоні.
2. Натисніть «HiFuture OlymBuds3» у меню Bluetooth смартфона. Після успішного з'єднання зі смартфоном з'явиться голосова підказка , і індикатор автоматично вимкнеться.

СКИДАННЯ НАВУШНИКІВ

Якщо ваші навушники перестали синхронізуватися між собою, виконайте наведені нижче дії, щоб скинути налаштування навушників:

1. Переконайтеся, що навушники від'єднано від телефону чи інших пристроїв Bluetooth.
2. швидко торкніться L & R навушників 5 разів, пролунає швидкий звук, який означає, що навушники успішно скинуто.
3. Навушники синхронізуються між собою і автоматично перейдуть у режим сполучення.

HiFuture
MAKES LIFE MORE VALUABLE

SIMPLIFIED EU DECLARATION OF CONFORMITY

Hereby, SHENZHEN FUTURE ACCESS TECHNOLOGY CO., LIMITED declares that the radio equipment type HiFuture earbuds. mentioned in this manual is in compliance with Directive 2014/53/EU.

Manufacturer: SHENZHEN FUTURE ACCESS TECHNOLOGY CO., LIMITED Address: 1503, Block F, Tsinghua Tongfang Information Harbor, No.11 Langshan Road, Hi-Tech Park (North), Nanshan District, Shenzhen, Guangdong, China.

EC REP eVatmaster Consulting GmbH, Bettinastr. 30, 60325 Frankfurt am Main,Germany, contact@evatmaster.com
UK AR HUA TENG LIMITED, 3 Glass Street, Hanley, Stoke On Trent,ST1 2ET, United Kingdom
OST_EU_20220713000004

HiFuture
MAKES LIFE MORE VALUABLE

Join Us: @hifuturegroup /

For more information, please visit:
www.hifuturegroup.com

For any assistance, email us:
info@hifuturegroup.com

ShenZhen Future Access Technology Co., Limited | Made in China | www.hifuturegroup.com