

# FOREO



LUNA™ 3 MEN

ЩІТКА ДЛЯ ГЛИБОКОГО  
ОЧИЩЕННЯ ШКІРИ  
ОБЛИЧЧЯ І БОРОДИ



# ПОВНА ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

## ВСТУП

Вітаємо Вас з першим кроком на шляху до розумного догляду за шкірою – придбанням LUNA 3 MEN.

Перед тим, як Ви почнете користуватися всіма перевагами домашнього використання цієї передової технології для догляду за шкірою, просимо Вас уважно прочитати інструкції, що містяться в цьому посібнику.

Будь ласка, **ПРОЧИТАЙТЕ ЦЮ ІНСТРУКЦІЮ ПЕРЕД ВИКОРИСТАННЯМ ПРИСТРОЮ** й використовуйте цей пристрій тільки за призначенням, як описано в цьому посібнику.



**УВАГА: БУДЬ-ЯКІ МОДИФІКАЦІЇ ЦЬОГО ПРИСТРОЮ ЗАБОРОНЕНІ.**

## ЗНАЙОМСТВО З LUNA 3 MEN

Зустрічайте LUNA 3 MEN, пристрій для очищення обличчя, який піклується про Вашу шкіру замість Вас. Завдяки ніжним та пружним силіконовим ворсинкам та технології T-Sonic™, LUNA 3 MEN ідеально очищує та покращує стан шкіри та бороди, видаляючи щоденні забруднення всього за 1 хвилину, а цілеспрямований зміцнюючий масаж обличчя зменшує появу зморшок, тонізує шкіру та наповнює її енергією.

В режимі очищення LUNA 3 MEN забезпечить набагато глибше очищення, ніж умивання руками, і видалить 99,5% бруду, себуму і відмерлих клітин. Використання щітки дозволить запобігти порізам під час гоління, позбавить від врослого волосся та допоможе лезам бритви служити вдвічі довше.

Потім можна насолодитися режимом масажу, в якому ніжні звукові пульсації T-Sonic™ забезпечать розслаблюючий масаж, який допоможе зменшити видимі ознаки старіння.

## ОГЛЯД І КОМПЛЕКТАЦІЯ LUNA 3 MEN

### ПУЛЬСАЦІЇ T-SONIC

Ефективне очищення, до 8000 пульсацій на хвилину, 12 рівнів інтенсивності

### ОЧИЩУЮЧА ПОВЕРХНЯ

Силіконові ворсинки без ВРА та фталатів, для всіх типів шкіри.

### МАСАЖНА ПОВЕРХНЯ

Для зміцнюючого масажу та зменшення зморшок.



### УЛЬТРА-ГІГІЄНИЧНИЙ СИЛІКОН

У 35 разів гігієнічніший, ніж звичайні нейлонові щітки.

### СВІТЛОВИЙ ІНДИКАТОР

Блимає при сполученні з Bluetooth та вказує на необхідність зарядки.

### ПОРТ ЗАРЯДКИ

До 650 використань від однієї зарядки. 100% водонепроникний.

### УНІВЕРСАЛЬНА КНОПКА

Вмикає та вимикає пристрій, встановлює сполучення з Bluetooth.



**СИРОВАТКА**  
2мл: ідеальна база для зміцнюючого масажу.



**ІНТЕРАКТИВНИЙ ДОДАТОК:** керує налаштуваннями та регулює інтенсивність очищення.



**USB-КАБЕЛЬ:** заряджайте в будь-який час і в будь-якому місці.



**ДОРОЖНИЙ ФУТЛЯР:** для зручного зберігання.

## ВИКОРИСТАННЯ ВАШОЇ LUNA 3 MEN

Перед першим використанням завантажте та встановіть додаток "FOREO For You" з Play Store чи App Store. Натисніть універсальну кнопку один раз, щоб синхронізувати пристрій із додатком FOREO. За допомогою додатку Ви можете налаштувати бажану інтенсивність очищення з 16 запропонованих рівнів.

### РЕЖИМ ОЧИЩЕННЯ:

- 1 Змочіть обличчя, нанесіть на шкіру Ваш улюблений засіб для вмивання, і після цього змочіть щітку.
- 2 Натисніть універсальну кнопку для активації пристрою.
- 3 Очистіть круговими рухами щоки, лоб і підборіддя, ковзаючими рухами вгору і вниз очистіть ніс.
- 4 Натисніть і утримуйте універсальну кнопку протягом 3-х секунд, щоб вимкнути пристрій.
- 5 Сполосніть і промокніть обличчя рушником та нанесіть зволожуючий засіб.
- 6 Сполосніть щітку.

ПРИМІТКА: Якщо силіконові ворсинки заплуталися – акуратно розчешіть їх пальцями в будь-якому напрямку.

### РЕЖИМ МАСАЖУ:

- 1 Для кращого результату нанесіть на шкіру сироватку.
- 2 Натисніть універсальну кнопку для ввімкнення.
- 3 Легко притисніть ребристу поверхню щітки до шкіри та повільно масажуйте лоб, щоки та підборіддя висхідними рухами проти росту волосся.
- 4 Щітка автоматично вимкнеться після 1-ї хвилини.
- 5 Нанесіть на шкіру обличчя свій звичайний зволожуючий засіб.

## ДОГЛЯД ЗА ВАШОЮ LUNA 3 MEN

Уникайте використання засобів для очищення шкіри на основі глини, силікону або з зернистою текстурою, а також – ексфолюючих засобів і скрабів, оскільки вони можуть пошкодити м'які силіконові ворсинки пристрою.

Завжди ретельно очищуйте LUNA 3 MEN після використання. Промийте поверхню водою з милом, а потім сполосніть теплою водою. Витріть насухо тканиною без ворсу. Для оптимального результату рекомендуємо наносити на пристрій спреї для очищення силікону (Silicone Cleansing Spray) від FOREO.

**ПРИМІТКА:** Ніколи не використовуйте для очищення пристрою засоби, які містять спирт, бензин або ацетон, оскільки вони викликають подразнення шкіри.

## ПОШУК І УСУНЕННЯ ПРОБЛЕМ

**Якщо LUNA 3 MEN не активується при натисканні універсальної кнопки:**

Акумулятор розряджений. Заряджайте пристрій за допомогою зарядного кабелю USB протягом 2 годин до повної зарядки, а потім перезавантажте пристрій, утримуючи кнопку живлення.

**LUNA 3 MEN не вимикається, і / або пристрій не відповідає на натискання кнопки:**

Стався збій у роботі мікропроцесора. Натисніть і утримуйте кнопку живлення, щоб перезапустити пристрій.

**Якщо LUNA 3 MEN не синхронізується з додатком FOREO:**

- Вимкніть і ввімкніть Bluetooth, щоб спробувати знову підключитися.
- Закрийте програму FOREO й знову відкрийте її, щоб почати процес заново.

Якщо Ви не знайшли відповідь на своє питання у розділі про пошук і усунення несправностей системи, або якщо у Вас є інші запитання про роботу пристрою, просимо Вас відвідати розділ служби підтримки споживачів на сайті [www.foreo.com](http://www.foreo.com).

## ВАЖЛИВА ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ОПТИМАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ:

- За наявності будь-якого захворювання шкіри або медичних проблем просимо Вас перед використанням проконсультуватися з дерматологом.
- Очищення шкіри з пристроєм FOREO має бути комфортним – якщо Ви відчуваєте дискомфорт, негайно припиніть використання й проконсультуйтеся з лікарем.
- Будьте особливо уважні при використанні пристрою в зоні біля очей та не допускайте контакту пристрою з повіками й очима.
- Ми не рекомендуємо використовувати цей пристрій спільно з іншими особами з гігієнічних міркувань.
- Уникайте впливу прямих сонячних променів на силіконову поверхню, а також – впливу надзвичайно високих температур або окропу.
- Діти й особи з інвалідністю/обмеженою дієздатністю мають користуватися пристроєм під наглядом дорослих осіб.
- Якщо на пристрої наявні будь-які ознаки пошкодження, припиніть його використання. Цей пристрій не містить відновлюваних деталей.
- Не використовуйте цей пристрій або зарядний кабель, якщо вони пошкоджені. Використовуйте лише оригінальний кабель для заряджання, який поставляється в комплекті з пристроєм FOREO.
- Щоб уникнути ураження електричним струмом, пристрій слід підключати тільки до джерела живлення зі заземленням.
- З огляду на ефективність процедур очищення FOREO, ми рекомендуємо НЕ використовувати пристрій довше, ніж 3 хвилини за раз.
- Цей пристрій не призначений для дітей молодших 8 років.
- Використовуйте пристрій виключно за призначенням, як описано в цій інструкції. Якщо Ви не знайдете відповіді на своє конкретне запитання або у Вас є інші запитання щодо роботи пристрою, відвідайте сторінку [foreo.com/support](http://foreo.com/support).
- Цей пристрій не є виробом медичного призначення.

## ЗАСТЕРЕЖЕННЯ:

- Тим, хто не має досвіду та знань для належного використання пристрою, слід надати нагляд чи інструкції

щодо використання цього пристрою безпечним способом та щодо розуміння небезпек, які пов'язані з таким використанням.

- Діти не повинні гратися з цим пристроєм чи очищувати пристрій без нагляду.
- Цей пристрій повинен заряджатися тільки з безпечною наднизькою напругою (safety extra-low voltage), яка не перевищує 50В для змінного струму та 120В для постійного струму.
- Користувачі повинні дотримуватися інструкцій у цьому посібнику щодо зарядки пристрою та виконувати ці вказівки.
- Акумулятор цього пристрою потрібно вийняти перед утилізацією.
- Під час виймання акумулятора пристрій необхідно відключити від електромережі та вимкнути (див. розділ вилучення акумулятора).
- Утилізувати акумулятор слід безпечно.

## ГАРАНТІЯ ЯКОСТІ: ТЕРМІНИ ТА УМОВИ

### РЕЄСТРАЦІЯ ГАРАНТІЇ

Щоб розблокувати і зареєструвати свій пристрій та активувати 2-річне гарантійне обслуговування, встановіть додаток "FOREO FOR YOU" з Play Store чи App Store на свій телефон чи планшет, створіть обліковий запис і зареєструйте LUNA 3 MEN, слідуєчи інструкціям на екрані. Активуйте Bluetooth мобільному пристрої, а потім натисніть універсальну кнопку LUNA 3 MEN для синхронізації з додатком FOREO. Відвідайте [foreo.com/product-registration](https://foreo.com/product-registration) для отримання додаткової інформації.

### 2-РІЧНЕ ОБМЕЖЕНЕ ГАРАНТІЙНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

FOREO надає гарантію для цього пристрою на термін ДВА (2) РОКИ з дати придбання. Гарантія розповсюджується на виробничі несправності та дефекти матеріалів, які виникли при використанні пристрою за призначенням. Якщо Ви виявили дефект і повідомили про нього виробника, дистрибутора чи продавця до закінчення гарантійного терміну – FOREO зі свого боку зобов'язується замінити несправний пристрій на новий без додаткової оплати.

Гарантійне обслуговування поширюється на робочі деталі, що впливають на роботу пристрою. Гарантія НЕ

поширюється: на погіршення зовнішнього вигляду внаслідок зносу виробу; на пошкодження, які виникли в результаті падіння чи іншого механічного пошкодження пристрою; на пошкодження, які виникли внаслідок неправильного або недбалого використання чи зберігання пристрою. Будь-які спроби відкрити пристрій або розібрати його на частини приведуть до втрати гарантії.

Щоб скористатися гарантійним обслуговуванням, необхідно надати підтвердження того, що заявка на обслуговування зроблена до закінчення гарантійного терміну. **З цієї причини, будь ласка, зберігайте оригінал чеку на придбання.**

Для того, щоб подати заявку на гарантійне обслуговування, Вам необхідно створити обліковий запис на [www.foreo.com](http://www.foreo.com), зайти в свій аккаунт і вибрати опцію відправлення заявки на гарантійне обслуговування. Вам буде відправлений Реєстраційний Номер Дозволу на повернення товару (RMA), який слід відправити в найближчий офіс FOREO разом з пристроєм FOREO. Вартість доставки не повертається. Це зобов'язання є доповненням до законних прав споживача та ніяким чином не порушує їх.

## ІНСТРУКЦІЇ З УТИЛІЗАЦІЇ

Утилізація електронного обладнання (для країн ЄС та інших європейських країн з роздільним збором відходів).



Значок із зображенням перекресленого контейнера для сміття означає, що цей пристрій не може бути утилізований як звичайні побутові відходи, і повинен бути зданий в пункт прийому використаного електричного та електронного обладнання. Належна утилізація пристрою дозволить уникнути потенційних негативних наслідків для навколишнього середовища й здоров'я людини, які можуть виникнути в результаті неправильного поводження з відходами. Переробка матеріалів також сприяє економії природних ресурсів.

Для отримання додаткової інформації щодо утилізації пристрою зверніться до місцевої служби утилізації побутових відходів, або до такої компанії за місцем придбання пристрою.



## ВИДАЛЕННЯ БАТАРЕЇ

**УВАГА:** Цей процес незворотній. Відкриття пристрою анулює його гарантію. Виконуйте цю дію тільки тоді, коли готуєте пристрій до утилізації.

Оскільки цей пристрій містить літій-іонний акумулятор, його необхідно видалити перед утилізацією та не викидати з побутовими відходами. Щоб витягти акумулятор, відкрийте внутрішню пластикову оболонку після видалення зовнішнього шару силікону й витягніть акумулятор, який підлягає утилізації відповідно до місцевих природоохоронних правил. Одягніть рукавички під час цього процесу для Вашої безпеки. Докладні візуальні інструкції наведені нижче:



## ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                    |                                 |
|--------------------|---------------------------------|
| МАТЕРІАЛИ:         | Безпечний силікон і АБС-пластик |
| КОЛІР:             | Чорний                          |
| РОЗМІР/ВАГА:       | 102x82.5x39.2 мм, 126 г         |
| АКУМУЛЯТОР:        | Li-ion 850mAh 3.7V              |
| ЗАРЯДКА:           | 2 години / до 650 використань   |
| В РЕЖИМІ           | 90 днів                         |
| ОЧІКУВАННЯ:        |                                 |
| ЧАСТОТА:           | 100 Гц                          |
| МАКС. РІВЕНЬ ШУМУ: | <50 дБ                          |
| УПРАВЛІННЯ:        | 1-кноповий інтерфейс            |
| СТРОК СЛУЖБИ:      | 2 роки                          |

**ЗАСТЕРЕЖЕННЯ:** Споживачі, які використовують цей пристрій, роблять це на власну відповідальність. Ані компанія FOREO, ані її ритейлери не несуть відповідальності за фізичні й будь-які інші травми та пошкодження, прямі чи опосередковані, отримані в результаті використання цього пристрою. FOREO зберігає за собою право переглядати та періодично вносити зміни у зміст цієї інструкції без попереднього повідомлення будь-яких осіб про такий перегляд і зміни. Для отримання повних, актуальних правил, умов і попереджень, будь ласка, ознайомтеся з повною версією керівництва з використання на сайті [www.foreo.com](http://www.foreo.com). Модель може бути змінено з метою поліпшення, без попереднього повідомлення.

**Умови експлуатації:**

Температура: від 5 до 40°C.  
Вологість: 40-80%.  
Атмосферний тиск:  
800-1060 гПа

**Умови зберігання і транспортування:**

Температура: від -10 до +50 ° C.  
Вологість: 30-80%.  
Атмосферний тиск:  
500-1060 гПа

Пристрій виготовлено у відповідності до стандартів Європейського Союзу:

EMC Directive 2014/30/EU;

EN 55014-1:2017, EN 55014-2:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 6100-3-3:2013;

RSHD200417001-01A.

Відповідає чинному санітарному законодавству України та стандартам безпеки.

## ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН

ВИРОБНИК:

**FOREO AB**

KARLAVEGEN 41, SE-114 31 СТОКГОЛЬМ, ШВЕЦІЯ.

НАЙМЕНУВАННЯ:

**FOREO LUNA 3 MEN**

СЕРІЙНИЙ НОМЕР:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

ТЕРМІН ГАРАНТІЇ:

2 роки

ДАТА ВИРОБНИЦТВА:

ВКАЗАНА НА УПАКОВЦІ

НАЗВА ПРОДАВЦЯ:

ШТАМПИ/ПЕЧАТКА

ПРОДАВЦЯ:

ДАТА ПРОДАЖУ:

\_\_\_\_.\_\_\_\_.\_\_\_\_ року

ПІДПИС

ВІДПОВІДАЛЬНОЇ

ОСОБИ

ПРОДАВЦЯ:

\_\_\_\_\_

Відповідно до закону України "Про захист прав споживачів" гарантійний обмін Ви можете здійснити звернувшись за місцем купівлі товару або безпосередньо до офіційного дистриб'ютора FOREO: ТОВ "ВАЛАР-СКАЙ", ВУЛ. ПАВЛІВСЬКА, 29, М. КИЇВ, 01135.

E-MAIL: OFFICE@VALAR-SKY.COM, ТЕЛ.: (044) 580-24-55.

©2019 FOREO AB. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ.  
ВИРОБНИК: FOREO AB, KARLAVEGEN 41, SE-114 31  
СТОКГОЛЬМ, ШВЕЦІЯ.  
ДИЗАЙН І РОЗРОБКА: FOREO SWEDEN.  
КРАЇНА ПОХОДЖЕННЯ: КИТАЙ.  
ІМПОРТЕР І ДИСТРИБ'ЮТОР В УКРАЇНІ:  
ТОВ "ВАЛАР-СКАЙ", ВУЛ. ПАВЛІВСЬКА, 29, М. КИЇВ, 01135.  
E-MAIL: OFFICE@VALAR-SKY.COM

[WWW.FOREO.COM](http://WWW.FOREO.COM)