

65MM

87MM

ENČHEN

Автоматичний
дозатор для мила

*Цей прилад підходить для будь-якої мильної піни. Будь ласка, розведіть мило водою у співвідношення 2*6 та збовтайте перед використанням.
Застереження: Діти не повинні (gratis) використовувати прилад без нагляду дорослих, слідкуйте за тим, щоб вони не вживали мильну піну!


Очищення та технічне обслуговування

1. Якщо вам потрібно очистити прилад, рекомендується використовувати вологий рушник, щоб акуратно протерти поверхню дозатора, коли він вимкнений.
2. Якщо прилад не буде використовуватись протягом тривалого часу, будь ласка, вийміть з нього батареї.
3. Будь ласка, промивайте та очищайте бутылку приблизно кожні 3 місяці, для збільшення терміну роботи приладу.

Запобіжні заходи

1. Не кладіть даний пристрій у воду та не промивайте його водою, щоб уникнути короткого замикання.
2. Не нахилийте пляшку під час встановлення або заміни мильного розчину. Це нормально, якщо невелика кількість рідини витікає, це не впливає на нормальну роботу дозатора.
3. Зберігайте прилад у прохолодному місці подалі від прямих сонячних променів або джерел тепла.

Деталі та компоненти




Усунення несправностей

Проблема	Причина	Можливе вирішення
Неможливо увімкнути/вимкнути прилад	Батареї розряджені	Перевірте батареї, за необхідності встановіть нові батареї. Якщо проблема не зникає зверніться до сервісного центру
Не світиться індикатор	Пристрій вимкнено	Увімкніть прилад коректно
Немає піни	Закінчилось мило	Додайте в пристрій мило

Технічна характеристика

Специфікації			
Модель приладу	POP Clean	Номинальна потужність	1.5Вт
Розмір приладу	85*70*190мм	Номинальна місткість	280мл.
Вага нетто	256 г		
Рівень водонепроникності	IPX4		
Номинальна напруга	4.5В---		

Особливості приладу



Утворення піни Портативне встановлення Безшумний Зручна заміна рідини IPX4 Рівень водонепроникності Довговічний двигун

Гарантійний талон

Сертифікат якості

Назва продукту	Автоматичний дозатор для мила	Гарантійний термін
Модель продукту		Один рік з дати покупки
Дата покупки	Дата Місяць Рік	Дата Місяць Рік
Адреса клієнта		

Монтаж і демонтаж приладу

1. Відкрийте батарейний відсік у нижній частині дозатора.
2. Встановіть в батарейний відсік 3 батареї AA відповідного розміру дотримуючись правил полярності та закрийте батарейний відсік.
3. Відкрутіть кришку пляшки для мильної води та налійте в неї попередньо розведену в співвідношення 2 до 8 та попередньо збовтану мильну емульсію.
4. Вставте пляшку з рідиною в отвір у нижній частині дозатора та поверніть її за годинниковою стрілкою, доки вона не зафіксується.

Експлуатація приладу

5. **Примітка.** Слідкуйте за тим щоб на дозаторі не було залишків води, перш ніж увімкнути прилад, щоб не спричинити його поломку. Це нормально, якщо в дозаторі залишилась невелика кількість рідини, яка залишилася після заводського тестування!
 - Увімкніть кнопку живлення, щоб увімкнути прилад
 - На дисплеї приладу буде світитись синій індикатор під час роботи приладу в режимі помірної подачі піни
 - Натиснувши кнопку живлення ще раз на приладі засвітиться білий індикатор та прилад подаватиме піну на максимальній потужності.
 - Кнопка живлення на приладі завжди буде підсвічена під час його роботи, та вказуватиме вам на те, що прилад увімкнено та він готовий до подачі піни.
 - Червоне світло блиматиме на приладі при низькому заряді батареї.
 - Після увімкнення диспенсера, він працюватиме приблизно 90 днів в режимі очікування, без вимкнення, виходячи з щоденного використання 10 разів.
 - Бажаємо Вам приємного користування приладом!

ENČHEN

ChongQing LiLu Science and Technology Development Co., Ltd
Адреса: КБ 2101, вул.
Комплексна зона вільної торгівлі Цзянцзін, проспект Мауа № 88, місто Луохуан, район
Цзянцзін, Чунцінь