


Інструкція з використання

Монопод + тринога Telesin
для екшн-камер

Модель: GP-MNP-090-S



Будь ласка, прочитайте інструкцію перед використанням

① Блокування

Якщо повернути перемикач проти годинникової стрілки до цього положення, триногу буде зафіксовано.

② Розблокування

Якщо повернути ручку за годинниковою стрілкою до цього положення, тринога розблокується.

⚠ Будь ласка, не повертайте ручку, доки тринога не буде повністю висунута. Та не повертайте ручку, доки триногу не буде повністю всунуто на місце.

Комплектація:

Монопод x1
Ремінець на зап'ястя x1
Тринога x1

Різьбовий гвинт x1
Тримач для телефону x1
Кріплення штатива x1