

说明书

120x68,5 mm

TELESIN

Кріплення на руку для екшн-камер

Посібник користувача

http://www.telesin.com

Технічні характеристики

Торговельна назва: 2nd Generation 360 Degree Rotating Wrist Strap (Ремінець 2-го покоління, що обертається на 360 градусів)
Максимальна вага навантаження: 0,5 кг
Комплектація: Елементи в комплекті: кріплення, ремінець на руку, ремінець на зап'ясток, посібник користувача.
Вага виробу: 131г

Назви частин

Стопорний гвинт

Кріплення

Тканина

Липучки

Ремінець на зап'ясток

Тканина

Липучки

Ремінець на руку

Перед використанням

Цей продукт призначений для людей з різними типами рук, із двома секціями липучки. Перед використанням перевірте, чи підходить ремінь для вашої руки. Якщо ремінь для руки надто довгий, ви можете відрізати зайву частину липучок, після розрізання ви можете використати запальничку, щоб запекти зріз (це робиться для того, щоб не стирчали нитки). Дійте з обережністю!

Схема встановлення ремінця для руки

1 Вирівняйте ручний ремінь з отвором на кріпленні, як показано на малюнку 1

2 Протягніть ремінець через отвори на кріпленні, як показано на малюнку 2

3 Встановіть кріплення на руку та закріпіть липучки, як показано на малюнку 3

4 Затягніть дві інші липучки, як показано на малюнку 4

5 Встановити камеру

Схема встановлення ремінця на зап'ясток

1 Вирівняйте ремінець з отвором кріплення, як показано на малюнку 1

2 По черзі протягніть ремінець через отвори кріплення, як показано на малюнку 2

3 Прикріпіть липучки, як показано на малюнку 3

4 Встановіть камеру, як показано на малюнку 4

Технічне обслуговування

1 Зберігайте продукт у сухому, прохолодному та провітрюваному місці.

2 Будь ласка, просушіть на повітрі ремінець для руки і ремінець для зап'ясть після використання, а потім зберігайте їх.

3 Будь ласка, не використовуйте сушіння при високій температурі або сушіння повітрям високої температури, це призведе до неможливості використання липучок або спричинить деформацію ремінців для руки та зап'ястка.

4 Не тримайте виріб під сонячними променями тривалий час.

Відмова від відповідальності

• Не тримайте виріб під сонячними променями Будь ласка, уважно прочитайте цю Відмову від відповідальності.

• Використання цього продукту означає, що ви визнаєте та приймаєте умови цієї відмови від відповідальності.

• Використовуючи цей продукт, ви визнаєте та погоджуєтесь з тим, що несете виключну відповідальність за власну поведінку під час використання цього продукту та будь-які її наслідки.

• Ви погоджуєтесь використовувати цей продукт лише в належних і законних цілях.

• Ви розумієте та погоджуєтесь з тим, що компанія Arashi Vision Inc. (надалі іменована як «TELESIN») не несе відповідальності за будь-яке неправильне використання, наслідки, збитки, травми, штрафні санкції чи будь-яку іншу юридичну відповідальність, прямо чи опосередковано понесену внаслідок використання вами цього продукту.

• Перед кожним використанням переконайтеся, що ваш продукт працює належним чином. Якщо є будь-які пошкодження або несправності, негайно припиніть використання.

• Відповідно до законів і правил штату TELESIN залишає за собою право остаточного пояснення та перегляду зобов'язань променями тривалий час.

• У рамках національних законів і нормативних актів Arashi Vision Inc. («TELESIN») залишає за собою право остаточного тлумачення інструкцій та інших файлів, які можуть бути змінені без попереднього повідомлення.

Виробник: "Шеньчжень Телесін Діджитал Ко., ЛТД", кімната 526, 5/Ф, корпус Б, Будинок Байруйда, міська громада Ванке, вулиця Бантянь, район Лунган, Шеньчжень, Гуандун, КНР. 518000

Імпортёр: вказаний на упаковці.
Зроблено в КНР

Гарантія

Щиро вітаємо Вас з приємною покупкою та впевнені, що придбане обладнання задовольнить усі Ваші побажання. Ми надамо комплексне гарантійне обслуговування відповідно до місцевих законів і правил.
РОЗДІЛ 1: ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
Даний гарантійний талон підтверджує якість продукції та надає право на гарантійний ремонт та заміну дефектних компонентів. Всі умови гарантії мають дію у межах законодавства про захист прав споживачів та регулюються законодавством України. Технічне обслуговування обладнання не входить до переліку робіт, що виконуються в межах гарантійних зобов'язань.
РОЗДІЛ 2: УМОВИ ГАРАНТІЇ
Гарантія дійсна за умови наявності правильно заповненого гарантійного талону з зазначенням повної назви моделі, серійного номера виробу, дати продажу, гарантійного строку, чітких печаток фірми – продавця, а також повної інформації про компанію інстальатора з зазначенням ПІБ спеціаліста відповідального за проведення монтажних робіт, заповненого протоколу пуску та акту готовності обладнання до пусконаладжувальних робіт.
Перед використанням даного обладнання рекомендуємо Вам ознайомитися з інструкцією по експлуатації.
Гарантія не розповсюджується на:
Гарантія не розповсюджується у випадку, якщо заводське маркування або серійний номер пошкоджені, нерозбірливі, мають сліди переклеювання або відсутні на обладнанні.
Компанія залишає за собою право відмовитися від гарантійного ремонту у випадку недотримання нижчезазначених умов гарантії.
Гарантія не розповсюджується у випадку порушення правил транспортування та зберігання обладнання.
Гарантія не розповсюджується у випадку використання обладнання не за призначенням.
Гарантія не розповсюджується у випадку внесення в конструкцію обладнання змін або виконання доробок, а також використання деталей, комплектуючих, програмного забезпечення, витратних матеріалів, засобів для чищення матеріалів не передбачених нормативними документами.
Гарантія не розповсюджується у випадку пошкодження обладнання споживачем або третьою стороною.
Гарантія не розповсюджується у випадку, якщо несправність обладнання викликана дією непереборних сил (пожежа, удар блискавки, затоплення, природні катаклізми і т.д.).
Гарантія не розповсюджується у випадку, якщо пошкодження обладнання викликане невідповідністю Державним стандартам параметрів живлення, телекомунікаційних, кабельних мереж, ненормованими коливаннями напруги та іншими несправностями ліній електроживлення, що призводить до характерних пошкоджень ланцюгів живлення, компонентів, контактів і компресорів.
Гарантія не розповсюджується, якщо обладнання експлуатується з порушенням умов використання, які вказані в інструкції з експлуатації.
Гарантія не розповсюджується у випадку, якщо є сліди стороннього втручання або була спроба несанкціонованого ремонту обладнання.

Гарантія не розповсюджується у випадку пошкодження обладнання запланованого попаданням всередину виробу сторонніх предметів, хімічних засобів, рідин, пилу, комах, тощо.
УВАГА! Гарантія дійсна за умови проведення сервісного обслуговування в сервісних центрах «ЦИТРУС». Актуальні сервісні центри за посиланням: <https://service.ctrs.com.ua/>

ВІДМІТКИ ПРО ГАРАНТІЙНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ				
№П/П	Дата	Організація, Адреса	Представник	Підпис, МП
1.				
2.				
3.				