

Yeelight Rechargeable Atmosphere Lamp


Модель: YLYTD-0014 / YLYTD-0015

Лампа настільна акумуляторна Інструкція з експлуатації



Для отримання додаткової інформації, будь ласка, відвідайте веб-сайт www.yeelight.com
Виробник: "Циньдао Ілнк Інформейшн Текнолджі Ко., Лтд.", 10Ф-Б4, Будівля Б Циньдао Інтернешнл Іновейшн Парк, No. 1 Кеюань Вейт Роуд, Лаошань Дістрікт, місто Циньдао, провінція Шандонг, КНР
Імпортер вказаний на упаковці.

Вступ



Зауваження

В комплекті немає блоку живлення, використайте 5В – 1А адаптер, що відповідає вимогам безпеки джерел живлення
Не використовуйте адаптери вище ніж 5В
Не використовуйте адаптери, що не пройшли оцінку відповідності

1

Інструкція

Зарядний пристрій

Вставте USB-кабель для заряджання в зарядний порт Type-C у нижній частині лампи, а потім увімкніть живлення. Індикатор заряджання вмикається, щоб вказати, що акумулятор заряджається, і вимикається, коли акумулятор буде повністю заряджено.



УВІМКН/ВИМКН та режими

1. Використання без зовнішнього джерела живлення:

Вибір режиму освітлення: швидко клацніть [кнопку функції], щоб увійти до вибору режиму освітлення. Режими освітлення: основне світло вимкнено - основне світло вимкнено - RGB ambilight увімкнено (фіолетовий) - тепле світло - дихаючий градієнт - кольоровий градієнт - ambilight вимкнено;

Якщо ви перебуваєте в будь-якому режимі більше 3 секунд, він автоматично вийде з вибору режиму та запам'ятає цей стан як ваш улюблений режим, а потім знову натисніть [Функціональну кнопку], щоб безпосередньо вимкнутись; стан буде відображено за замовчуванням, коли лампу ввімкнуть наступного разу.

2

Інструкція

2. При використанні із зовнішнім джерелом живлення (у цьому режимі можна вмикати основне світло та ambilight одночасно):

Вибір режиму освітлення: швидко натисніть [Функціональну кнопку], щоб увійти до вибору режиму освітлення. Режими освітлення: основне світло та ambilight увімкнено, RGB ambilight показує фіолетовий колір – тепле світло – дихаючий градієнт – барвистий градієнт – основне світло та ambilight вимкнено;
Якщо ви перебуваєте в будь-якому режимі більше 3 секунд, він автоматично вийде з вибору режиму та запам'ятає цей стан як ваш улюблений режим, а потім знову натисніть [Функціональну кнопку], щоб безпосередньо вимкнутись; стан буде відображено за замовчуванням, коли лампу ввімкнуть наступного разу.

Налаштувати яскравість

У будь-якому режимі натисніть і утримуйте [Функціональну кнопку], щоб нескінченно збільшити яскравість, і натисніть і утримуйте кнопку [Функціональну кнопку], щоб нескінченно зменшувати яскравість.

* Послідовність кольорового градієнтного світла:
жовтий - помаранчевий - зелений - синій - блакитний - червоний - фіолетовий;

* Коли індикатор вимкнено, режимом за замовчуванням є режим зарядки, і індикатор вмикається після підключення зарядного кабелю;

* Виріб має функцію пам'яті світла, тобто після швидкого вимкнення наступного разу світло вмикається до робочого стану, коли світло було вимкнено останній раз за замовчуванням;

* Ambilight використовує змішане світло RGB, щоб забезпечити насиченість кольорів, яскравість ambilight не регулюється в режимах дихального градієнта та барвистого градієнта.

3

Інструкція

Можливості



Світло/підсвітка
подвійний режим



Немає Blu-ray
немає мерехтіння відео



RGB кольорова
підсвітка



Заряджання та підключення
подвійне використання



Професійна
оптична лінза



Нескінченне
затемнення

4

Інструкція

Застереження

- Перед використанням переконайтеся, що напруга відповідає робочій напрузі цього продукту. Використання невідповідної напруги може пошкодити цей продукт і створити загрозу безпеці.
- Якщо лампа не використовується протягом тривалого часу, необхідно заряджати акумулятор кожні 3 місяці, щоб запобігти занадто низькому заряду акумулятора через саморозряд після тривалого зберігання, що призведе до незворотної втрати ємності або пошкодження.
- Джерело світла лампи незамінне. Якщо джерело світла не можна використовувати нормально, всю лампу слід замінити.
- Акумулятор містить речовини, які забруднюють навколишнє середовище. Якщо ви вирішите викинути цей продукт, будь ласка, віддайте його у відповідний відділ для переробки.
- Цей виріб виділяє тепло під час роботи. Підтримуйте конвекцію навколишнього повітря, щоб полегшити розсіювання тепла.
- Продукт не є водонепроникним, будь ласка, не використовуйте його в умовах високої температури та вологості.
- Стійкість цієї лампи хороша, будь ласка, розмістіть її стабільно та не використовуйте її дотори ногами.
- Не розбирайте, не вдаряйте, не розчавлюйте акумулятор і не кидайте його у вогонь. Не продовжуйте використовувати, якщо акумулятор сильно роздувся. Не розміщуйте його в середовищі з високою температурою.
- Тільки для використання у приміщенні.

5

Інструкція

Утилізація та переробка

Пристрій необхідно утилізувати правильно. Це маркування вказує на те, що цей продукт не слід утилізувати разом з іншими побутовими відходами. Щоб запобігти можливій шкоді довкіллю або здоров'ю людей від неконтрольованої утилізації відходів, утилізуйте їх відповідально, щоб сприяти повторному використанню матеріальних ресурсів.

Інформація про гарантію

ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН № _____
Щиро вітаємо Вас з приємною покупкою! Ми впевнені, що придбане обладнання задовольнить усі Ваші побажання.
РОЗДІЛ 1: ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
Даний гарантійний талон підтверджує якість продукції та надає право на гарантійний ремонт та заміну дефектних компонентів. Всі умови гарантії мають дію у межах законодавства про захист прав споживачів та регулюються законодавством України. Технічне обслуговування обладнання не входить до переліку робіт, що виконуються в межах гарантійних зобов'язань. Компанія залишає за собою право відмовитися від гарантійного ремонту у випадку недотримання нижчезазначених умов гарантії.
РОЗДІЛ 2: УМОВИ ГАРАНТІЇ
Гарантія дійсна за умови наявності правильно заповненого гарантійного талону з зазначенням повної назви моделі, серійного номера виробу, дати продажу, гарантійного строку, чітких печаток фірми – продавця, а також повної інформації про компанію інстальатора з зазначенням ПІБ спеціаліста відповідального за проведення монтажних робіт, заповненого протоколу пуску та акту готовності обладнання до пусконаладжувальних робіт.
Перед використанням даного обладнання рекомендуємо Вам ознайомитися з інструкцією по експлуатації.
Гарантія не розповсюджується у випадку, якщо заводське маркування або серійний номер пошкоджені, нерозбірливі, мають сліди переклеювання або відсутні на обладнанні.
Гарантія не розповсюджується у випадку порушення правил транспортування та зберігання обладнання.

6

Інструкція

Відмітки про гарантійне обслуговування

Гарантія не розповсюджується у випадку використання обладнання не за призначенням.
Гарантія не розповсюджується у випадку внесення в конструкцію обладнання змін або виконання доробок, а також використання деталей, комплектуючих, програмного забезпечення, витратних матеріалів, засобів для чищення матеріалів не передбачених нормативними документами.
Гарантія не розповсюджується у випадку пошкодження обладнання споживачем або третьою стороною.
Гарантія не розповсюджується у випадку, якщо несправність обладнання викликана дією непереборних сил (пожежа, удар блискавки, затоплення, природні катаклізми і т.д.).
Гарантія не розповсюджується у випадку, якщо пошкодження обладнання викликане невідповідністю Державним стандартам параметрів живлення, телекомунікаційних, кабельних мереж, ненормованими коливаннями напруги та іншими несправностями ліній електроживлення, що призводить до характерних пошкоджень ланцюгів живлення, компонентів, контактів і компресорів.
Гарантія не розповсюджується, якщо обладнання експлуатується з порушенням умов використання, які вказані в інструкції з експлуатації.
Гарантія не розповсюджується у випадку, якщо є сліди стороннього втручання або була спроба несанкціонованого ремонту обладнання.
Гарантія не розповсюджується у випадку пошкодження обладнання заподіяного попаданням всередину виробу сторонніх предметів, хімічних засобів, рідини, пилу, комах, тощо.
УВАГА! Гарантія дійсна за умови проведення сервісного обслуговування в сервісних центрах «ЦІТРУС». Актуальні сервісні центри за посиланням: <https://service.ctrs.com.ua>

ВІДМІТКИ ПРО ГАРАНТІЙНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ				
№ПП	Дата	Організація, Адреса	Представник	Підпис МП
1				
2				
3				

7