



X18-81181-01

Microsoft®

microsoft.com/hardware

ENGLISH - EN

العربية - AR

HRVATSKI - YX

ČEŠTINA - CS

MAGYAR - HU

POLSKI - PL

РУССКИЙ - RU


SLOVENSKY - SK

SLOVENŠČINA - SL


УКРАЇНСЬКА - UK

ROMÂNĂ - RO

SRPSKI - SR



microsoft.com/hardware/productguide



- [i1] Palm lift provides support and helps promote neutral wrist position.
- [i2] Detachable palm rest.
- [i3] Switch between Windows 8 hotkeys and F keys.
- [i4] **Split spacebar with optional backspace**
Helps improve typing speed by eliminating the reach to the Backspace key.
To use the Left spacebar as a Backspace key, press and hold the Left spacebar and the Right spacebar for 3 seconds. An LED in the upper right-hand corner of the keyboard flashes to confirm the change. Repeat to remove the Backspace key from the Left spacebar.




WINDOWS 8 GESTURES




Swipe up on the Windows touch tab to switch between recent apps.



Swipe down on the Windows touch tab to browse all open apps in the left list view.



Click the Windows touch tab to switch between the current app and the Start screen.



Wheel options: scroll up or down; left or right; middle click.




microsoft.com/hardware/downloads


WINDOWS 7 GESTURES




Swipe up the Windows touch tab to browse forward.



Swipe down the Windows touch tab to browse back.




Click the Windows touch tab to open or close the Start menu.



Wheel options: scroll up or down; left or right; middle click.




microsoft.com/hardware/downloads



microsoft.com/hardware/productguide



i2

i1



i4

i3




i1 حامل راحة اليد الذي يوفر الدعم ويساعد في تعزيز وضعية مريحة للمعصم.
i2 مسند منفصل لراحة اليد.

i3 مفتاح للتبديل بين مفاتيح اختصار Windows 8 ومفاتيح وظائف F.


i4 مفتاح مسافة منفصل مع مفتاح Backspace اختياري يساعد في زيادة سرعة الكتابة بالتخالص من بعد المسافة للوصول إلى مفتاح Backspace.

لاستخدام مفتاح المسافة الأيسر كمفتاح Backspace، اضغط مع الاستمرار على مفتاح المسافة الأيسر ومفتاح المسافة الأيمن لمدة ثلاثة ثوان. وسيومض مصباح LED في الزاوية اليمنى على لوحة المفاتيح لتأكيد عملية التغيير ويمكن تكرار هذا الإجراء لتغيير مفتاح Backspace من مفتاح المسافة الأيسر.


اسحب لأعلى على لسان مس Windows للتبدل بين التطبيقات الأخيرة.




اسحب لأسفل على لسان مس Windows لاستعراض جميع التطبيقات المفتوحة في طريقة عرض القائمة اليسرى.




انقر فوق لسان مس Windows للتبدل بين التطبيق الحالي والشاشة "ابداً".




خيارات عجلة التمرير: التمرير لأعلى أو لأسفل أو لليمين أو لليسار أو النقر في الوسط.




قم بالتمرير لأعلى لسان مس Windows للاستعراض للأمام.




قم بالتمرير لأسفل لسان مس Windows للاستعراض للخلف.




انقر فوق لسان مس Windows لفتح القائمة "ابدأ" أو إغلاقها.




خيارات عجلة التمرير: التمرير لأعلى أو لأسفل أو لليمين أو لليسار أو النقر في الوسط.






microsoft.com/hardware/productguide



i4



- [i1] Mogućnost podizanja dlana služi kao oslonac i potiče držanje zapešća u prirodnom položaju.
- [i2] Odvojivi naslon za dlan.
- [i3] Prekidač za prebacivanje s tipki prečaca za Windows 8 i F tipki te obrnuto.
- [i4] **Podijeljena razmaknica s mogućnošću funkcije tipke Backspace**
Omogućuje brže tipkanje jer približava tipku Backspace.


Da biste lijevu razmaknicu koristili kao tipku Backspace, pritisnite lijevu i desnu razmaknicu i držite ih tri sekunde. Bljeskanje LED žaruljice u gornjem desnom kutu tipkovnice potvrđuje promjenu. Da biste s lijeve razmaknice uklonili funkciju tipke Backspace, ponovite jednaki postupak.




GESTE SUSTAVA WINDOWS 8




Prijedite prstom prema gore po dodirnoj površini za Windows da biste se prebacili iz jedne nedavno korištene aplikacije na drugu.



Prijedite prstom prema dolje po dodirnoj površini za Windows da biste pregledali sve otvorene u lijevom prikazu popisa.



Kliknite dodirnu površinu za Windows da biste se iz trenutne aplikacije prebacili na početni zaslon i obrnuto.



Mogućnosti kotačića: pomicanje gore i dolje, lijevo i desno, srednji klik.




microsoft.com/hardware/downloads


GESTE SUSTAVA WINDOWS 7




Prijedite prstom prema gore po dodirnoj površini za Windows da biste pregledali sljedeću stranicu.



Prijedite prstom prema dolje po dodirnoj površini za Windows da biste pregledali prethodnu stranicu.




Kliknite dodirnu površinu za Windows da biste otvorili ili zatvorili izbornik Start.




Mogućnosti kotačića: pomicanje gore i dolje, lijevo i desno, srednji klik.




microsoft.com/hardware/downloads



microsoft.com/hardware/productguide



i4




- [i1] Podpěry dlaní poskytují oporu a pomáhají udržovat neutrální pozici zápěstí.
- [i2] Odnímatelná opěra dlaní.
- [i3] Přepínač mezi klávesovými zkratkami Windows 8 a funkčními klávesami (klávesy F).
- [i4] **Rozdělený mezerník s volitelnou klávesou Backspace**
Zrychluje psaní zkrácením vzdálenosti ke klávese Backspace.
Chcete-li používat levý mezerník jako klávesu Backspace, stiskněte levý i pravý mezerník na 3 sekundy. Změna je potvrzena rozsvícením LED diody v pravém horním rohu klávesnice. Opakováním této akce odeberete klávesu Backspace z levého mezerníku.




GESTA VE WINDOWS 8




Potáhnutím prstem nahoru na dotekovém tlačítku Windows lze přepínat mezi naposledy otevřenými aplikacemi.



Potáhnutím prstem dolů na dotekovém tlačítku Windows lze procházet všechny otevřené aplikace v levém seznamu.



Kliknutím dotekovým tlačítkem Windows lze přepínat mezi aktuální aplikací a obrazovkou Start.



Možnosti kolečka: posun zobrazení nahoru nebo dolů; doleva nebo doprava; kliknutí prostředním tlačítkem.



microsoft.com/hardware/downloads


GESTA VE WINDOWS 7




Potáhnutím prstem nahoru na dotekovém tlačítku Windows lze přejít vpřed.



Potáhnutím prstem dolů na dotekovém tlačítku Windows lze přejít zpět.




Kliknutím dotekovým tlačítkem Windows otevřete nebo zavřete nabídku Start.




Možnosti kolečka: posun zobrazení nahoru nebo dolů; doleva nebo doprava; kliknutí prostředním tlačítkem.



microsoft.com/hardware/downloads




microsoft.com/hardware/productguide




- i1 A tenyértámasz megemelése javítja az alátámasztást, és elősegíti a semleges csuklópozíció felvételét.
- i2 Leválasztható tenyértámasz.
- i3 Váltás a Windows 8-as gyorsbillentyűk és az F-billentyűk között.
- i4 **Osztott szóközbillentyű opcionális Backspace funkcióval.**
Növeli a gépelési sebességet, mert nem kell a Backspace billentyűhöz nyúlni.
A bal szóközbillentyű Backspace billentyüként való használatához nyomja le 3 másodpercig a bal és a jobb szóközbillentyűt. A változás visszajelzéséhez a billentyűzet jobb felső sarkában felvillan egy LED. A művelet megismétlével kikapcsolhatja a Backspace funkciót a bal szóközbillentyűn.




KÉZMOZDULATOK WINDOWS 8 RENDSZERBEN




A Windows érintőgombon felfelé pöccintve válthat a nemrégiben használt alkalmazások között.



A Windows érintőgombon lefelé pöccintve tallózhat a megnyitott alkalmazások között a bal oldali listanézetben.



A Windows érintőgombbal kattintva válthat az aktuális alkalmazás és a kezdőképernyő között.




A görgetőkerék funkciói: görgetés fel és le, jobbra és balra; kattintás a középső gombbal.




microsoft.com/hardware/downloads


KÉZMOZDULATOK WINDOWS 7 RENDSZERBEN




A Windows érintőgombon felfelé pöccintve előrefelé lépkedhet böngészés közben.



A Windows érintőgombon lefelé pöccintve visszafelé lépkedhet böngészés közben.




A Windows érintőgombra kattintva megnyithatja vagy bezárhatja a Start menüt.




A görgetőkerék funkciói: görgetés fel és le, jobbra és balra; kattintás a középső gombbal.



microsoft.com/hardware/downloads



microsoft.com/hardware/productguide



- i1 Podnoszona podstawa zapewnia oparcie i pozwala trzymać nadgarstki w naturalnym położeniu.
- i2 Odłączana podpórka na dlonie.
- i3 Przełączanie między klawiszami dostępu systemu Windows 8 a klawiszami funkcyjnymi.
- i4 **Podzielony klawisz spacji z opcjonalną funkcją klawisza Backspace**
Umożliwia szybsze pisanie, eliminując konieczność sięgania do klawisza Backspace.

Aby używać lewego klawisza spacji jako klawisza Backspace, naciśnij i przytrzymaj lewy i prawy klawisz spacji przez 3 sekundy. Zmiana zostanie potwierdzona zapaleniem się diody LED w prawym górnym rogu klawiatury. Aby usunąć funkcję klawisza Backspace z lewego klawisza spacji, powtóż tę czynność.




GESTY W SYSTEMIE WINDOWS 8




Przesuń palcem w góre panelu dotykowego systemu Windows, aby przełączyć się między ostatnio używanymi aplikacjami.



Przesuń palcem w dół panelu dotykowego systemu Windows, aby przeglądać wszystkie otwarte aplikacje w widoku listy po lewej stronie.



Kliknij panel dotykowy systemu Windows, aby przełączyć się między bieżącą aplikacją a ekranem startowym.



Kółko myszy: przewijanie w góre, w dół, w lewo lub w prawo; kliknięcie środkowym przyciskiem myszy.




microsoft.com/hardware/downloads


GESTY W SYSTEMIE WINDOWS 7




Przesuń palcem w góre panelu dotykowego systemu Windows, aby przejść do przodu na przeglądany ekranie.



Przesuń palcem w dół panelu dotykowego systemu Windows, aby przejść wstecz na przeglądany ekranie.




Kliknij panel dotykowy systemu Windows, aby otworzyć lub zamknąć menu Start.




Kółko myszy: przewijanie w góre, w dół, w lewo lub w prawo; kliknięcie środkowym przyciskiem myszy.




microsoft.com/hardware/downloads



microsoft.com/hardware/productguide



i4



- [i1] Ладонь приподнята, что обеспечивает поддержку руки и позволяет не сгибать ее в запястье.
- [i2] Съемная опора для рук.
- [i3] Переключение между сочетаниями клавиш Windows 8 и функциональными клавишами.
- [i4] **Разделенная клавиша ПРОБЕЛ с дополнительной функцией BACKSPACE.**

Повышается скорость набора текста, так как не нужно тянуться к клавише BACKSPACE.

Чтобы включить для левой клавиши ПРОБЕЛ функцию BACKSPACE, нажмите обе клавиши ПРОБЕЛ и удерживайте их в течение трех секунд. В подтверждение


изменения загорится светодиодный индикатор в правом верхнем углу клавиатуры. Чтобы отключить функцию BACKSPACE для левой клавиши ПРОБЕЛ, повторите это действие.




ЖЕСТЫ В WINDOWS 8




Проведите пальцем по сенсорной панели Windows вверх для переключения между последними приложениями.



Проведите пальцем по сенсорной панели Windows вниз для просмотра всех открытых приложений в левом представлении списка.



Нажмите на сенсорную панель Windows для переключения между текущим приложением и начальным экраном.



Функции колесика мыши: прокрутка вперед и назад, вправо и влево; щелчок средней кнопкой мыши.




microsoft.com/hardware/downloads


ЖЕСТЫ В WINDOWS 7




Проведите пальцем по сенсорной панели Windows вверх для перехода к следующему окну.



Проведите пальцем по сенсорной панели Windows вниз для перехода к предыдущему окну.




Нажмите на сенсорную панель Windows для открытия или закрытия меню «Пуск».




Функции колесика мыши: прокрутка вперед и назад, вправо и влево; щелчок средней кнопкой мыши.




microsoft.com/hardware/downloads



microsoft.com/hardware/productguide



i4




- [i1] Vyvýšenie dlane poskytuje ruke oporu a drží zápästie v neutrálnej polohe.
- [i2] Odpojiteľná opierka ruky.
- [i3] Prechod z klávesových skratiek systému Windows 8 na klávesy F.
- [i4] **Rozdelenie medzerníka s možnosťou voliteľného klávesu Backspace.**
Pomáha zrýchliť písanie, keďže netreba siahať až na kláves Backspace.
Ak chcete ľavý medzerník používať ako kláves Backspace, stlačte a na 3 sekundy podržte ľavý aj pravý medzerník. Na potvrdenie zmeny zasveti v pravom hornom rohu klávesnice dióda LED. Ak chcete prestaviť používať ľavý medzerník ako kláves Backspace, postup zopakujte.




GESTÁ V SYSTÉME WINDOWS 8




Potiahnutím prstom nahor na dotykovej ploche pre systém Windows môžete prepínať medzi naposledy použitými aplikáciami.



Potiahnutím prstom nadol na dotykovej ploche pre systém Windows môžete vyhľadávať v zozname všetkých otvorených aplikácií uvedenom naľavo.



Kliknutím na dotykovú plochu pre systém Windows prejdete z aktuálnej aplikácie na domovskú obrazovku.




Funkcie kolieska: posun nahor a nadol, doprava a doľava, kliknutie.




microsoft.com/hardware/downloads


GESTÁ V SYSTÉME WINDOWS 7




Potiahnutím prstom nahor na dotykovej ploche pre systém Windows prejdete dopredu.



Potiahnutím prstom nadol na dotykovej ploche pre systém Windows prejdete dozadu.




Kliknutím na dotykovú plochu pre systém Windows otvoríte alebo zatvoríte ponuku Štart.




Funkcie kolieska: posun nahor a nadol, doprava a doľava, kliknutie.



microsoft.com/hardware/downloads



microsoft.com/hardware/productguide




- [i1] Podpora za dlani zagotavlja podporo in spodbuja naravni položaj zapestij.
- [i2] Naslon za zapestje, ki ga je mogoče odstraniti.
- [i3] Preklapljaljate med bližnjicami na tipkovnici za Windows 8 in funkcionskimi tipkami.
- [i4] Razdeljena preslednica z izbirno tipko Backspace.**
Izboljšuje hitrost tipkanja, saj je tipka Backspace na priročnem mestu. Če želite levo preslednico uporabljati kot tipko Backspace, pritisnite levo in desno preslednico ter ju držite 3 sekunde. Ko lučka LED v zgornjem desnem kotu tipkovnice začne utripati, je sprememba potrjena. Ta postopek ponovite, če leve preslednice ne želite več uporabljati kot tipke Backspace.




POTEZE ZA WINDOWS 8




Na ploščici na dotik z logotipom sistema Windows podrsnite navzgor za preklop med nedavnimi programi.



Na ploščici na dotik z logotipom sistema Windows podrsnite navzdol za ogled vseh odprtih programov na seznamu na levi strani.



Kliknite ploščico na dotik z logotipom sistema Windows za preklop med trenutnim programom in začetnim zaslonom.



Možnosti kolesca: premikanje navzgor ali navzdol oziroma levo ali desno; klik s sredinsko tipko.



microsoft.com/hardware/downloads


POTEZE ZA WINDOWS 7




Ploščico na dotik z logotipom sistema Windows podrsnite navzgor za brskanje naprej.



Ploščico na dotik z logotipom sistema Windows podrsnite navzdol za brskanje nazaj.




Kliknite ploščico na dotik z logotipom sistema Windows, da odprete ali zaprete meni »Start«.




Možnosti kolesca: premikanje navzgor ali navzdol oziroma levo ali desno; klik s sredinsko tipko.



microsoft.com/hardware/downloads




microsoft.com/hardware/productguide




- [i1] Долоня припіднята завдяки спеціальній опорі, що забезпечує зручне положення зап'ястя.
- [i2] Знімна опора для долоні.
- [i3] Перемикач між сполученнями клавіш ОС Windows 8 і функціональними клавішами.
- [i4] **Додаткова клавіша Backspace біля клавіші пробілу**
Підвищує швидкість введення тексту завдяки зручнішому розташуванню клавіші Backspace.
Щоб використовувати ліву клавішу пробілу як клавішу Backspace, натисніть і утримуйте обидві клавіші пробілу впродовж трьох секунд. (після цього має засвітитись індикатор у верхньому правому куті клавіатури). Щоб скасувати призначення Backspace для лівої клавіші пробілу, повторіть ці дії.




РУХИ В ОС WINDOWS 8




Для переходу між програмами, що використовувались останнім часом, проведіть пальцем по боковій сенсорній кнопці Windows знизу вгору.



Щоб переглянути всі активні програми в списку зліва, проведіть пальцем по боковій сенсорній кнопці Windows згори вниз.



Для переходу між активною програмою та початковим екраном натискайте бокову сенсорну кнопку Windows.




Керування за допомогою коліщатка:
прокручування вгору та вниз, ліворуч і праворуч;
вибір елементів середньою кнопкою миші.




microsoft.com/hardware/downloads


РУХИ В ОС WINDOWS 7




Щоб переглянути наступні елементи, проведіть пальцем по боковій сенсорній кнопці Windows знизу вгору.



Щоб переглянути попередні елементи, проведіть пальцем по боковій сенсорній кнопці Windows згори вниз.




Щоб перейти до меню “Пуск” або закрити його, натисніть бокову сенсорну кнопку Windows.




Керування за допомогою коліщатка:
прокручування вгору та вниз, ліворуч і праворуч;
вибір елементів середньою кнопкою миші.



microsoft.com/hardware/downloads




microsoft.com/hardware/productguide




- [i1] Suportul pentru palme oferă susținere și ajută la o poziționare neutră a încheieturilor.
- [i2] Suport pentru palme detașabil.
- [i3] Comutați între tastele de acces rapid Windows 8 și tastele F.
- [i4] **Împărțiți bara de spațiu cu o tastă Backspace optională**
Ajută la îmbunătățirea vitezei de tastare pentru că nu se mai pierde timp cu accesarea tastei Backspace.
Pentru a utiliza bara de spațiu din stânga drept tastă Backspace, apăsați și mențineți apăsată împreună tastele de spațiu din stânga și din dreapta timp de 3 secunde. Un indicator LED din colțul din dreapta sus al tastaturii clipește pentru a confirma modificarea. Repetați pentru a elimina funcția de tastă Backspace a barei de spațiu din stânga.




GESTURI WINDOWS 8




Trageți cu degetul în sus pe butonul tactil Windows pentru a comuta între aplicațiile recente.



Trageți cu degetul în jos pe butonul tactil Windows pentru a răsfoi prin toate aplicațiile deschise din vizualizarea listă din stânga.



Faceți clic pe butonul tactil Windows pentru a comuta între aplicația curentă și ecranul Start.




Opțiuni pentru rotită: defilare în sus sau în jos; la stânga sau la dreapta; clic cu butonul din mijloc.




microsoft.com/hardware/downloads


GESTURI WINDOWS 7




Trageți cu degetul în sus pe butonul tactil Windows pentru a naviga înainte.



Trageți cu degetul în jos pe butonul tactil Windows pentru a naviga înapoi.




Faceți clic pe butonul tactil Windows pentru a deschide sau a închide meniul Start.




Opțiuni pentru rotită: defilare în sus sau în jos; la stânga sau la dreapta; clic cu butonul din mijloc.



microsoft.com/hardware/downloads



microsoft.com/hardware/productguide




- [i1] Mogućnost podizanja naslona, dlanu pruža oslonac i podstiče držanje zglobo u prirodnom položaju.
- [i2] Odvojivi naslon za dlan.
- [i3] Prekidač za prebacivanje između interventnih tastera za Windows 8 i F tastera.
- [i4] **Podeljen taster za razmak sa opcijom funkcije tastera Backspace**
Omogućava brže kucanje jer približava taster Backspace.
Da biste levu stranu tastera za razmak koristili kao taster Backspace, pritisnite levu i desnu stranu tog tastera i držite ih tri sekunde. Bljeskanje LED svetla u gornjem desnom uglu tastature potvrđuje promenu. Da biste sa leve strane tastera za razmak uklonili funkciju tastera Backspace, ponovite isti postupak.




POKRETI U OPERATIVNOM SISTEMU WINDOWS 8




Pređite prstom nagore po dodirnoj površini za Windows da biste se prebacili iz jedne nedavno korišćene aplikacije na drugu.



Pređite prstom nadole po dodirnoj površini za Windows da biste pregledali sve otvorene aplikacije u levom prikazu liste.



Kliknite dodirnu površinu za Windows da biste se iz trenutne aplikacije prebacili na početni ekran i obrnuto.




Opcije točkića: pomeranje nagore ili nadole; nalevo ili nadesno; srednji klik.




microsoft.com/hardware/downloads


POKRETI U OPERATIVNOM SISTEMU WINDOWS 7




Pređite prstom nagore po dodirnoj površini za Windows da biste pregledali sledeću stranicu.



Pređite prstom nadole po dodirnoj površini za Windows da biste pregledali prethodnu stranicu.



Kliknite dodirnu površinu za Windows da biste otvorili ili zatvorili meni „Start“.



Opcije točkića: pomeranje nagore ili nadole; nalevo ili nadesno; srednji klik.



microsoft.com/hardware/downloads